

10/22® DROP-IN TRIGGER ASSEMBLY - TIMNEY 10/22® DROP-IN TRIGGER ASSEMBLY, SILVER

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Le déclencheur Timney 10/22® établira sans aucun doute la norme pour l'avenir des améliorations de déclencheurs après-vente pour le Ruger® 10-22®. Doté d'une action en une seule pièce en aluminium billet de qualité aéronautique 6061-T6 usiné CNC, le déclencheur Timney pour le Ruger® 10-22® est un remplacement complet de l'action. Le déclencheur, le crémone et le marteau sont découpés au fil EDM et en acier traité thermiquement pour une durabilité exceptionnelle. Retirez les deux goupilles d'action et "drop in" l'ensemble de déclencheur complet Timney. Le déclencheur 10-22® de Timney est équipé d'un relâchement de chargeur étendu conçu par Timney, qui peut être actionné d'un seul doigt pour une facilité et une accessibilité exceptionnelles. Il est également livré avec un relâchement automatique de la culasse. Comme tous les déclencheurs Timney fabriqués aux États-Unis, chaque remplacement complet de l'action est assemblé à la main, calibré et testé pour une durée de service fiable à vie. Le déclencheur est réglé à 2 livres dès l'usine, sans jeu.



Caractéristiques

- Nom: [TIMNEY 10/22® DROP-IN TRIGGER ASSEMBLY, SILVER](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: 883000039
- N° fabr.: 1022-6C
- Modèle: 10/22
- Style: -
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 081950102266

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le Déclencheur Timney 10/22® DropIn](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour le Déclencheur Timney 10/22® DropIn

Introduction

Merci d'avoir choisi le Déclencheur Timney 10/22® DropIn. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre arme à feu Ruger® 1022®. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement et suivre ce guide d'instructions de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Sécurité du Produit : Assurezvous d'utiliser le Déclencheur Timney 10/22® DropIn en suivant toutes les instructions et précautions décrites dans ce guide.
- Rappels Améliorés : Restez informé sur tout rappel ou avis de sécurité concernant ce produit.
- Achats en Ligne : Si vous avez acheté en ligne, assurezvous que la plateforme respecte les exigences de sécurité.
- Attention Particulière aux Consommateurs : Une attention particulière est conseillée pour les utilisateurs inexpérimentés ou peu familiers avec les modifications d'armes à feu.
- Point de Contact de l'UE : Pour toute question de sécurité, référezvous au contact approprié basé dans l'UE.
- Alertes Rapides : Vérifiez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les produits dangereux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Assurezvous que l'arme est pointée dans une direction sûre pendant l'installation et l'utilisation.
- Gardez vos doigts éloignés de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Assurezvous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Utilisez uniquement le Déclencheur Timney 10/22® DropIn avec l'arme à feu Ruger® 1022®.
- Ne tentez pas de modifier l'ensemble de déclencheur audelà des spécifications du fabricant.
- Rangez l'ensemble de déclencheur dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement l'ensemble de déclencheur pour tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

1. Préparation :

- Rassemblez les outils nécessaires : un outil à goupille, un marteau et un espace de travail propre.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et que le chargeur est retiré.

2. Retirer l'Ensemble de Déclencheur Existant :

- Poussez les deux goupilles d'action sur votre Ruger® 1022®.
- Retirez soigneusement l'ensemble de déclencheur existant de l'arme.

3. Installer l'Ensemble de Déclencheur Timney :

- Alignez le Déclencheur Timney 10/22® DropIn avec l'action du Ruger® 1022®.
- "Drop in" le nouvel ensemble de déclencheur.
- Réinsérez les deux goupilles d'action pour sécuriser l'ensemble en place.

4. Tester le Déclencheur :

- Avant d'utiliser l'arme à feu, testez le déclencheur pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- Assurezvous que la pression de la détente est fluide et constante.

Instructions d'Utilisation

- Après l'installation, familiarisez-vous avec la sensation et le fonctionnement de la détente.
- La détente est réglée en usine à 2 livres ; assurez-vous que cela correspond à vos préférences de tir.
- Utilisez le relâchement de chargeur étendu conçu par Timney pour un accès facile.
- Suivez toujours les pratiques de manipulation sécuritaire des armes à feu lorsque vous utilisez votre Ruger® 1022®.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout matériau d'emballage de manière responsable, conformément aux réglementations locales.
- Si l'ensemble de déclencheur n'est plus utilisé, assurez-vous de le jeter de manière à empêcher tout accès non autorisé.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance supplémentaire concernant le Déclencheur Timney 10/22® DropIn, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou aux ressources du service client.

En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuez à garantir une expérience sûre et agréable avec votre Déclencheur Timney 10/22® DropIn. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr