

RUGER® AMERICAN TRIGGERS - TIMNEY RUGER® AMERICAN CENTERFIRE TRIGGER

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Le déclencheur autonome, 100 % prêt à l'emploi, est prêt à être installé dans votre Ruger American Rifle® pour un tir exceptionnellement fluide et précis. Le poids de tir est réglé en usine à trois livres nettes, et vous pouvez le régler vous-même à n'importe quel poids de tir que vous souhaitez, de 1,5 à 4 livres. Le boîtier léger en aluminium 6061 T6 est anodisé pour une durabilité accrue. Le déclencheur est usiné CNC sur les machines robotiques les plus avancées disponibles. Le crantage est découpé par EDM et revêtu de Teflon-nickel pour une lubrification maximale. L'ensemble a été conçu pour une installation facile et fabriqué selon les spécifications strictes de Timney pour des années de service sans souci.



Caractéristiques

- Nom: [TIMNEY RUGER® AMERICAN CENTERFIRE TRIGGER](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: 883000059
- N° fabr.: 641C
- Modèle: American
- Style: Percussion Centrale
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 108mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 081950006410

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Déclencheur Ruger American](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Déclencheur Ruger American

Introduction

Merci d'avoir acheté le déclencheur Ruger® American de Timney. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité, des instructions d'installation et des directives pour une utilisation appropriée de votre nouveau déclencheur. Veuillez lire ce manuel attentivement pour assurer une manipulation et un fonctionnement sûrs.

Directives de Sécurité Générales

- Traitez toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Assurezvous que la sécurité est engagée lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Rangez les armes à feu et les munitions en toute sécurité, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre déclencheur et votre arme à feu pour détecter l'usure ou les dommages.
- Ne modifiez pas le déclencheur ou l'arme à feu de manière à compromettre la sécurité.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous d'avoir un environnement sûr lors de la manipulation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que le déclencheur est compatible avec votre modèle de Ruger American Rifle®.
- Ne dépassez pas les réglages de poids de tir recommandés.
- Utilisez uniquement des pièces et accessoires approuvés par le fabricant avec votre déclencheur.
- Évitez d'utiliser le déclencheur dans des conditions défavorables (par exemple, mouillées, boueuses ou sablonneuses) sans nettoyage et entretien appropriés.
- Si vous rencontrez un dysfonctionnement, n'essayez pas de le réparer vousmême. Contactez un armurier qualifié ou le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Éliminez les distractions et assurezvous d'avoir un environnement de travail sûr.

2. Installation :

- Retirez l'action du bois de votre Ruger American Rifle®.
- Suivez ces étapes pour installer le déclencheur Timney Ruger® American Centerfire :
 - Localisez le groupe de déclenchement dans le récepteur.
 - Retirez soigneusement l'assemblage du déclencheur existant selon les instructions du fabricant.
 - Insérez le nouveau déclencheur Timney dans le boîtier du déclencheur.
 - Assurezvous que tous les goupilles et composants sont correctement alignés et sécurisés.
 - Réassemblez l'action dans le bois, en vous assurant que toutes les vis sont serrées selon les spécifications du fabricant.

3. Réglage :

- Le poids de tir est réglé en usine à trois livres. Pour ajuster :
 - Utilisez l'outil de réglage fourni pour modifier le poids de tir à votre réglage souhaité entre 1,5 et 4 livres.
 - Testez le poids du déclencheur après les ajustements pour vous assurer qu'il répond à votre préférence.

4. Utilisation :

- Avant de tirer, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que le déclencheur fonctionne correctement.
- Portez toujours une protection auditive et oculaire appropriée lors de l'utilisation d'armes à feu.
- Nettoyez et entretenez régulièrement votre déclencheur et votre arme à feu pour garantir des performances optimales.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du déclencheur et de tous les composants associés conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Contactez votre installation de gestion des déchets locale pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou les performances, veuillez contacter le service client du fabricant ou consulter le site officiel pour des ressources supplémentaires. Assurezvous toujours d'avoir un point de contact fiable pour vos préoccupations en matière de sécurité.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre déclencheur Ruger American. Priorisez toujours la sécurité et les pratiques de manipulation responsables.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr