

# REMINGTON 700 HIT TRIGGERS - TIMNEY REMINGTON 700 STRAIGHT TRIGGER BLACK 8 OZ

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

## Un Déclencheur à Longue Distance Conçu Selon les Demandes des Consommateurs

Grâce à la popularité croissante du tir à longue distance, les clients de Timney Triggers ont réclamé un déclencheur spécialement conçu pour les actions Remington 700 et leurs clones. Avec le déclencheur Timney Hit, les ingénieurs de l'entreprise ont condensé toutes ces caractéristiques demandées par les clients de Timney en un seul déclencheur parfait, conçu pour aider les tireurs à longue distance à toucher des cibles en acier. Le déclencheur Timney Hit se démarque des autres déclencheurs du modèle 700 dans la gamme de l'entreprise, grâce à une toute nouvelle géométrie facile à utiliser et réglable de 8 onces à 2 livres. Chaque composant à l'intérieur du déclencheur Hit est usiné. Il n'y a pas de pièces MIM à l'intérieur du déclencheur, ni de composants estampés. Chaque pièce est un solide morceau de métal conçu pour durer et offrir des performances de premier ordre. Le déclencheur Timney Hit est disponible avec des chaussures de déclenchement droites ou courbées, et les déclencheurs peuvent être choisis en finitions noire ou nickel.



## Caractéristiques

- Nom: [TIMNEY REMINGTON 700 STRAIGHT TRIGGER BLACK 8 OZ](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: 883000136
- N° fabr.: THE HIT-ST
- Modèle: 700
- Style: Droit
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 95mm
- Longueur d'expédition: 197mm
- UPC: 081950448173

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Déclencheur Timney Remington 700 Hit](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Déclencheur Timney Remington 700 Hit

## Introduction

Félicitations pour votre achat du déclencheur Timney Remington 700 Hit. Ce guide de sécurité vise à vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de procéder à l'installation et à l'utilisation.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le déclencheur est compatible avec votre arme avant l'installation.
- Ne jamais manipuler une arme à feu sans avoir pris les précautions nécessaires pour assurer la sécurité.
- Gardez le déclencheur et l'arme hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Ne pas utiliser le déclencheur si vous remarquez des signes de dommages ou d'usure.
- Toujours vérifier que l'arme est déchargée avant d'effectuer des modifications.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous tirez.
- Ne jamais pointer une arme à feu vers une personne ou un animal.
- Assurezvous que la zone de tir est sécurisée et qu'il n'y a pas d'obstacles.
- Ne pas tirer si vous êtes fatigué, sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Familiarisezvous avec le fonctionnement du déclencheur avant de l'utiliser dans des conditions réelles.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

- Préparation de l'Arme:** Vérifiez que l'arme est complètement déchargée.
- Retrait de l'Ancien Déclencheur:** Suivez les instructions du fabricant pour retirer le déclencheur existant.
- Installation du Déclencheur Timney:**
  - Placez le déclencheur dans l'action de l'arme.
  - Assurezvous que toutes les pièces sont correctement alignées.
  - Fixez le déclencheur en suivant les spécifications du fabricant.
- Réglage de la Poids de Déclenchement:** Ajustez le poids de déclenchement entre 8 onces et 2 livres selon votre préférence.
- Test de Fonctionnement:** Avant de tirer, effectuez un test de fonctionnement pour vous assurer que le déclencheur fonctionne correctement.

### Utilisation

- Utilisez votre déclencheur dans des conditions sûres et contrôlées.
- Suivez toutes les recommandations de sécurité lors de l'utilisation de votre arme.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le déclencheur, cessez immédiatement son utilisation et consultez un professionnel.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le déclencheur dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.
- Si le déclencheur est endommagé ou hors d'usage, contactez un professionnel pour une élimination appropriée.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web de Timney Triggers ou contacter votre revendeur.

## Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ces directives, vous pouvez profiter de votre déclencheur Timney Remington 700 Hit en toute sécurité. N'oubliez pas de rester informé des mises à jour de sécurité et des rappels éventuels concernant votre produit.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)