

REMINGTON 700 HIT TRIGGERS - TIMNEY REMINGTON 700 CURVED TRIGGER NICKEL PLATED 8 OZ

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Un Déclencheur à Longue Distance Conçu Selon les Demandes des Consommateurs

Grâce à la popularité croissante du tir à longue distance, les clients de Timney Triggers ont réclamé un déclencheur spécialement conçu pour les actions Remington 700 et leurs clones. Avec le déclencheur Timney Hit, les ingénieurs de l'entreprise ont condensé toutes ces caractéristiques demandées par les clients de Timney en un seul déclencheur parfait, conçu pour aider les tireurs à longue distance à toucher des cibles en acier. Le déclencheur Timney Hit se démarque des autres déclencheurs du modèle 700 dans la gamme de l'entreprise, grâce à une toute nouvelle géométrie facile à utiliser et réglable de 8 onces à 2 livres. Chaque composant à l'intérieur du déclencheur Hit est usiné. Il n'y a pas de pièces MIM à l'intérieur du déclencheur, ni de composants estampés. Chaque pièce est un solide morceau de métal conçu pour durer et offrir des performances de premier ordre. Le déclencheur Timney Hit est disponible avec des chaussures de déclenchement droites ou courbées, et les déclencheurs peuvent être choisis en finitions noire ou nickel.



Caractéristiques

- Nom: [TIMNEY REMINGTON 700 CURVED TRIGGER NICKEL PLATED 8 OZ](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: 883000137
- N° fabr.: THE HIT-16
- Modèle: 700
- Style: Courbé
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 0.07kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 95mm
- Longueur d'expédition: 197mm
- UPC: 081950448012

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Déclencheur Timney Remington 700](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Déclencheur Timney Remington 700

Introduction

Merci d'avoir choisi le déclencheur Timney Remington 700. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Il est important de suivre toutes les instructions et recommandations pour éviter les accidents et garantir une expérience de tir agréable.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le déclencheur est installé correctement avant toute utilisation.
- Ne jamais manipuler une arme à feu sans avoir pris toutes les précautions nécessaires.
- Gardez les enfants et les personnes non qualifiées à l'écart de l'arme et du déclencheur.
- Vérifiez régulièrement l'état du déclencheur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le déclencheur dans un environnement sûr, loin de toute personne ou objet qui pourrait être blessé ou endommagé.
- Ne jamais pointer une arme à feu vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- Ne jamais forcer le déclencheur à fonctionner si vous rencontrez des problèmes. Contactez un professionnel pour assistance.
- Évitez de modifier le déclencheur ou d'utiliser des pièces non autorisées.
- Portez des lunettes de protection et des protections auditives lors du tir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation:** Assurezvous que l'arme est déchargée avant d'installer le déclencheur.
- Retirez l'ancien déclencheur:** Suivez les instructions du fabricant pour enlever l'ancien déclencheur de l'action Remington 700.
- Installer le déclencheur Timney Hit:**
 - Placez le déclencheur dans l'action de l'arme.
 - Fixezle en utilisant les vis fournies.
 - Assurezvous que le déclencheur est bien en place et fonctionne correctement.
- Réglage:** Ajustez la résistance du déclencheur de 8 onces à 2 livres selon vos préférences.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le déclencheur fonctionne correctement.
- Pratiquez dans un environnement sécurisé et contrôlé.
- Familiarisezvous avec le fonctionnement du déclencheur avant de l'utiliser pour la première fois.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le déclencheur dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des pièces d'armement.
- Si le déclencheur est endommagé ou inutilisable, apportezle à un centre de recyclage agréé.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant votre déclencheur Timney Remington 700, veuillez consulter le site Web de Timney Triggers ou contacter un professionnel de l'armement.

Merci de respecter ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre déclencheur Timney Remington 700.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr