

CZ 457 RIMFIRE TRIGGER ADJUSTABLE

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Les clients de Timney ont demandé un déclencheur rimfire dédié pour le modèle CZ 457, destiné à la chasse et au tir de compétition. Ils ont demandé, Timney a répondu. Pour le tireur exigeant qui demande le meilleur de son déclencheur, le CZ 457 de Timney est conçu pour être robuste, facile à utiliser, réglable en poids de détente et en course, tout en étant suffisamment délicat pour être réglé avec un poids de détente aussi bas que 10 onces ou jusqu'à 2 livres. Chaque pièce du déclencheur est usinée à l'aide de technologies de pointe - pas de compromis avec le moulage par injection de métal ou des pièces estampées à l'ancienne. Notre déclencheur de remplacement CZ 457 présente notre nouveau verrou de réglage de l'engagement de la détente conçu (SEAL'd) qui garantit une expérience conviviale. La détente et la chaussure de détente sont usinées avec précision, traitées thermiquement à 56 Rockwell avec un revêtement en oxyde noir et une détente revêtue NP-3 pour une lubrification maximale et une performance fiable à vie. Le déclencheur CZ 457 est soutenu par la légendaire garantie à vie sans tracas de Timney. Le secret pour devenir plus précis avec votre fusil ? Tout commence avec un déclencheur incroyable, et ce déclencheur est vraiment incroyable. Le nouveau CZ 457 est le dernier succès immédiat de Timney - 75 ans de perfectionnement. Poids de détente : Réglable de 10oz à 2lb. Détente : Design de verrou de réglage de l'engagement de la détente (SEAL'd). Matériaux : La détente et la détente sont usinées à partir d'acières à outils de première qualité, traitées thermiquement à la perfection. Couleur : La détente a une finition en oxyde noir et la détente est revêtue NP3. Sécurité : Sécurité à deux positions bloquant la détente. Garantie à vie.



Caractéristiques

- Nom: [TIMNEY CZ 457 RIMFIRE TRIGGER ADJUSTABLE](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: 883000157
- N° fabr.: 457
- Modèle: 457
- Style: Percussion Annulaire
- Type d'arme: CZ
- Poids du colis: 0.181kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 203mm
- UPC: 081950457007

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Déclencheur Timney CZ 457 Rimfire](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Déclencheur Timney CZ 457 Rimfire

Introduction

Merci d'avoir choisi le déclencheur Timney CZ 457 Rimfire. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour vous assurer une utilisation optimale et sécurisée de votre déclencheur.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de toujours manipuler votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Évitez de pointer l'arme dans une direction dangereuse.
- Ne touchez pas à la détente tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
- Gardez le déclencheur hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifiez régulièrement que le déclencheur fonctionne correctement et qu'il n'y a pas de dommages visibles.
- Soyez conscient des lois et règlements locaux concernant les armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Réglage du poids de détente :** Ne tentez pas de régler le poids de détente sans avoir lu les instructions. Un mauvais réglage peut entraîner un tir accidentel.
- Utilisation en compétition :** Si vous utilisez ce déclencheur pour des compétitions, assurezvous qu'il respecte les règlements de la compétition.
- Conditions météorologiques :** Évitez d'utiliser le déclencheur dans des conditions extrêmes (humidité, chaleur excessive) qui pourraient affecter son fonctionnement.
- Vérification avant le tir :** Avant chaque session de tir, vérifiez le bon fonctionnement de la sécurité et du déclencheur.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Suivez les instructions du fabricant pour l'installation du déclencheur.
- Utilisez des outils appropriés pour éviter d'endommager le produit.
- Assurezvous que le déclencheur est bien fixé avant de l'utiliser.

2. Réglage du poids de détente :

- Consultez le manuel d'utilisation pour les détails sur le réglage du poids de détente.
- Réglez le poids de détente progressivement, en essayant le déclencheur après chaque ajustement.

3. Utilisation :

- Positionnezvous correctement et assurezvous d'avoir une bonne prise sur votre arme.
- Utilisez le déclencheur comme indiqué pour garantir une performance optimale.
- Ne modifiez pas le déclencheur ou n'ajoutez pas d'accessoires non approuvés.

Instructions d'Élimination

- Lorsque vous n'avez plus besoin du déclencheur, éliminezle de manière responsable.
- Ne jetez pas le déclencheur dans des déchets ordinaires. Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Vérifiez s'il existe des programmes de recyclage ou de reprise pour les pièces d'armement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant votre déclencheur Timney CZ 457 Rimfire, veuillez contacter le service client de Timney ou consulter leur site web pour plus d'informations.

Merci de votre attention et restez en sécurité lors de l'utilisation de votre déclencheur Timney CZ 457 Rimfire.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr