

# RUGER 77 TRIGGERS - TIMNEY RUGER® 77 (W/TANG SAFETY) TRIGGER

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Des déclencheurs de remplacement ajustables, de style Featherweight, à simple étape, pour les carabines à verrou populaires, offrent des tirages nets et précis qui aident à améliorer la précision. Pièces internes usinées avec précision et durcies pour une fiabilité maximale. Ajustables pour le poids de tir (1-1/2-4 lb), le jeu et le surdéplacement. Les écrous de verrouillage maintiennent les réglages. Ruger® 77 s'adapte aux modèles avec sécurité tang, se connecte au bouton de sécurité Ruger®. Pour droitier uniquement, ne convient pas à la production actuelle Mk II™.



## Caractéristiques

- Nom: [TIMNEY RUGER® 77 \(W/TANG SAFETY\) TRIGGER](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: 883300177
- N° fabr.: 601
- Modèle: M77
- Style: Réglable
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.054kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 79mm
- Longueur d'expédition: 102mm
- UPC: 081950006014

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la détente RUGER 77](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour la détente RUGER 77

## Introduction

Merci d'avoir choisi la détente RUGER 77 de TIMNEY. Ce guide fournit des instructions essentielles de sécurité et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre nouvelle détente. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

## Directives générales de sécurité

- Assurez-vous d'être familiarisé avec la manipulation et l'utilisation sûres des armes à feu.
- Traitez toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Rangez les armes à feu de manière sécurisée et hors de portée des personnes non autorisées, en particulier les enfants.
- Utilisez uniquement des armes à feu compatibles avec la détente RUGER 77. Cette détente est conçue pour les modèles Ruger® 77 avec sécurité tang.
- Inspectez régulièrement votre détente et votre arme à feu pour détecter toute usure ou dommage.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Restez informé des mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

### • Sécurité lors de l'installation :

- N'installez la détente que si vous avez de l'expérience dans les modifications d'armes à feu. Si vous avez des doutes, demandez de l'aide à un professionnel.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant de commencer le processus d'installation.

### • Sécurité d'utilisation :

- Utilisez toujours la détente conformément aux instructions du fabricant.
- Évitez d'utiliser l'arme à feu dans des conditions qui pourraient nuire à votre capacité à l'utiliser en toute sécurité (par exemple, sous l'influence de drogues ou d'alcool).
- Ne modifiez pas la détente ou l'arme à feu de manière à compromettre la sécurité.

### • Avertissement lié à l'âge :

- Ce produit est destiné à un usage adulte uniquement. Gardez-le hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### Instructions d'installation

## 1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris des tournevis et des clés.

## 2. Retrait de l'ancienne détente :

- Suivez les instructions du fabricant pour retirer en toute sécurité la détente existante de l'arme à feu.

## 3. Installation de la détente RUGER 77 :

- Alignez la nouvelle détente avec les points de montage sur le Ruger® 77.
- Fixez la détente à l'aide des vis fournies et assurezvous qu'elle est bien serrée.
- Ajustez le poids de tir, le jeu et le surdéplacement selon vos préférences à l'aide des vis de réglage.

## 4. Vérifications finales :

- Une fois installée, vérifiez que la détente fonctionne en douceur sans aucun blocage.
- Assurezvous que les écrous de verrouillage sont serrés pour maintenir vos réglages.
- Testez la détente dans un environnement sûr pour confirmer son bon fonctionnement.

## Instructions d'utilisation

- Suivez toujours les pratiques de manipulation sûres des armes à feu.
- Vérifiez régulièrement les réglages d'ajustement pour vous assurer qu'ils restent sécurisés et fonctionnels.
- Si vous rencontrez des problèmes avec la détente, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

## Instructions de mise au rebut

- Éliminez la détente et tout matériau d'emballage de manière responsable.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des composants d'armes à feu.
- Ne jetez pas dans les déchets ménagers ordinaires.

## Contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou le support produit, veuillez vous référer au service client ou au site Web du fabricant. Assurezvous d'avoir les détails de votre produit prêts pour une assistance précise.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité et celle de votre entourage est notre priorité absolue. Profitez de votre détente RUGER 77 de manière responsable.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)