

WINCHESTER 70 TRIGGERS - TIMNEY WINCHESTER 70, BLUE TRIGGER

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Offre un déclenchement net et précis, entièrement réglable, aide à améliorer la précision

Des détentes de remplacement réglables, de style Featherweight, à simple action, pour les carabines à verrou populaires offrent des déclenchements nets et précis qui aident à améliorer la précision. Pièces internes usinées avec précision et durcies pour une fiabilité maximale. Réglable pour le poids de la détente (1-1/2-4 lb.), le jeu et le surdéclenchement. Les écrous de verrouillage maintiennent les réglages. Le Winchester 70 convient aux modèles 70 avant et après 64 ; le modèle 54 nécessite un ajustement par un armurier. Utilise la sécurité d'origine. Le Winchester 70 MOA s'adapte aux Winchester Model 70 avec groupe de détente MOA fabriqué depuis 2008. Poids de détente réglable de 1 à 3 livres. Réglable pour le surdéclenchement.



Caractéristiques

- Nom: [TIMNEY WINCHESTER 70, BLUE TRIGGER](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: 883400170
- N° fabr.: 401
- Modèle: 70
- Style: Réglable
- Type d'arme: Winchester
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 79mm
- Longueur d'expédition: 104mm
- UPC: 081950004010

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 Guide de Sécurité](#)
- [À propos de nous](#)

WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70, BLUE TRIGGER. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en fournissant des détentes réglables, de style Featherweight, à simple action pour les carabines à verrou populaires. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires avec précaution.
- Assurezvous que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'ajuster la détente.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous que vous êtes dans un endroit sûr lors de la manipulation des armes à feu.
- Gardez l'ensemble de la détente et tous les composants de l'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre détente et votre arme pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez uniquement des armes à feu compatibles comme spécifié dans ce guide.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et les modifications des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Identification des Risques :

- Une installation ou un ajustement incorrect peut entraîner un tir accidentel.
- Ajuster le poids de la détente trop bas peut entraîner un tir involontaire.
- Utilisez toujours les mécanismes de sécurité d'origine comme spécifié.

• Éviter les Risques :

- Assurezvous que l'arme est toujours pointée dans une direction sûre.
- Ne tentez pas d'ajuster la détente lorsque l'arme est chargée.
- Effectuez tous les ajustements dans un environnement contrôlé, sans distractions.
- Si vous rencontrez des problèmes avec la détente, cessez immédiatement son utilisation et consultez un armurier professionnel.

• Avertissements Spécifiques au Public :

- Ce produit est destiné à un usage par des personnes âgées de 18 ans et plus.
- Assurezvous que les utilisateurs inexpérimentés sont supervisés par un adulte compétent en tout temps.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation :**

1. Assurezvous que l'arme est complètement déchargée et que la sécurité est engagée.
2. Retirez l'ensemble de la détente existante de votre Winchester Model 70 ou Model 54, en suivant les instructions du fabricant.
3. Installez soigneusement la détente WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70 conformément aux instructions fournies.
4. Ajustez le poids de la détente entre 1½ et 4 livres selon vos préférences, en vous assurant que les écrous de verrouillage sont sécurisés pour maintenir les réglages.
5. Testez le fonctionnement de la détente sans munitions pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.

- **Utilisation :**

1. Effectuez toujours un contrôle de fonctionnement après l'installation et avant l'utilisation.
2. Ajustez le surdéclenchement si nécessaire pour garantir un tir propre.
3. Lorsque vous êtes prêt à tirer, assurezvous que l'arme est pointée dans une direction sûre.
4. Maintenez une posture et une prise appropriées lors de l'utilisation de l'arme.

- **Entretien :**

- Nettoyez et inspectez régulièrement l'ensemble de la détente et l'arme pour garantir des performances optimales.
- Lubrifiez les surfaces de détente comme recommandé par le fabricant.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.
- Si la détente est endommagée audelà de toute réparation, contactez les services de gestion des déchets locaux pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.
- Assurezvous que tous les composants sont éliminés de manière à prévenir une utilisation non autorisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou les performances du produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant ou consulter un armurier qualifié. Priorisez toujours la sécurité et le respect des lois locales lors de l'utilisation d'accessoires d'armes à feu.

Merci d'avoir choisi le WINCHESTER 70 TRIGGERS TIMNEY WINCHESTER 70, BLUE TRIGGER. Profitez d'un tir sûr et responsable !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr