

FEATHERWEIGHT DELUXE TRIGGERS W/SAFETY - TIMNEY FWD FITS MAUSER MODEL 98K GEW MILITARY

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détonante](#) > [Bloc détonante](#)

Ajusté à la main et affûté pour offrir un déclenchement net et précis. Réglable pour le poids de la détente (1/2 - 4 lb), le jeu et le surdéclenchement. Les écrous de verrouillage maintiennent les réglages. Le Featherweight Deluxe (FWD) propose les mêmes réglages et ajustements à la main que le Deluxe, mais inclut un blocage de la détente et une sécurité latérale.



Caractéristiques

- Nom: [TIMNEY FWD FITS MAUSER MODEL 98K GEW MILITARY](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: 883500398
- N° fabr.: 302
- Modèle: 98
- Style: Réglable
- Type d'arme: Mauser
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 33mm
- Largeur d'expédition: 79mm
- Longueur d'expédition: 104mm
- UPC: 081950003020

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Déclencheurs Featherweight Deluxe avec Sécurité](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Déclencheurs Featherweight Deluxe avec Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi les Déclencheurs Featherweight Deluxe avec Sécurité de Timney. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes, des instructions d'utilisation et des directives d'élimination pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le déclencheur est installé par un armurier qualifié ou une personne expérimentée. Une installation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement ou des blessures.
- Traitez toujours l'arme à feu comme si elle était chargée, même lorsque vous croyez qu'elle ne l'est pas.
- Gardez l'arme à feu pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Rangez le déclencheur et l'arme à feu dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le déclencheur pour détecter des signes d'usure ou de dommages. Ne l'utilisez pas si des problèmes sont présents.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications d'armes à feu et la sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le poids du déclencheur est réglé selon votre confort et vos exigences de sécurité, dans la plage de 1,5 à 4 livres.
- Soyez conscient des réglages de jeu et de surdéclenchement. Assurez-vous qu'ils sont réglés selon vos spécifications souhaitées avant d'utiliser l'arme à feu.
- Les écrous de verrouillage doivent être serrés en toute sécurité pour maintenir les réglages souhaités et éviter les ajustements accidentels.
- Les fonctionnalités de blocage du déclencheur et de sécurité latérale doivent être testées avant utilisation pour s'assurer qu'elles fonctionnent correctement.
- Évitez d'utiliser le déclencheur si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou de drogues, ou si vous vous sentez fatigué ou distrait.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez le déclencheur existant de l'arme à feu selon les instructions du fabricant.
- Installez soigneusement le Déclencheur Featherweight Deluxe, en vous assurant qu'il est correctement aligné et ajusté.
- Ajustez le poids de tir, le jeu et le surdéclenchement selon vos besoins, en vous référant aux spécifications fournies dans ce guide.
- Serrez fermement les écrous de verrouillage pour assurer le maintien des réglages.
- Testez le fonctionnement du déclencheur sans munitions pour vous assurer de son bon fonctionnement.

2. Utilisation :

- Avant d'utiliser l'arme à feu, effectuez une vérification de sécurité approfondie pour vous assurer que tous les composants fonctionnent correctement.
- Ajustez les réglages du déclencheur selon vos préférences dans la plage sécurisée.
- Engagez toujours la sécurité latérale lorsque l'arme à feu n'est pas utilisée.
- Pratiquez des techniques de manipulation sécurisées et soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez l'arme à feu.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le déclencheur conformément aux réglementations locales concernant les composants d'armes à feu.
- Si le déclencheur est endommagé ou n'est plus utilisé, envisagez de le retourner au fabricant pour une élimination ou un recyclage approprié.
- Ne jetez pas le déclencheur dans les déchets ménagers ordinaires.

Conclusion

En suivant les directives de sécurité et les instructions décrites dans ce guide, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec vos Déclencheurs Featherweight Deluxe avec Sécurité. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr