

EJECTOR, 680, RH - BERETTA USA EJECTOR, 680, RH

[Pièces fusil](#) > [Receiver & Pièces de Mécanisme](#) > [Pièces Ejecteur](#) > [Ejecteurs](#)

CONVIENT À : S682, 12

Tous les éjecteurs nécessitent un ajustement par des armuriers qualifiés Beretta, ils ne peuvent pas être installés par l'utilisateur.



Caractéristiques

- Nom: [BERETTA USA EJECTOR, 680, RH](#)
- Fabricant: [BERETTA USA](#)
- Référence: 913300464
- N° fabr.: E52329
- Modèle: S682,680
- Type d'arme: Beretta
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 1mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'EJECTOR 680 RH](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'EJECTOR 680 RH

Introduction

Merci d'avoir choisi l'EJECTOR 680 RH de Beretta USA. Ce document fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir une utilisation et une installation sûres de votre éjecteur. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que toutes les instructions de sécurité sont suivies pour prévenir les accidents et les blessures.
- Tous les éjecteurs nécessitent un ajustement par des armuriers qualifiés Beretta. Ils ne peuvent pas être installés par l'utilisateur.
- Manipulez toujours les armes à feu avec soin et assurez-vous qu'elles sont déchargées lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Rangez l'éjecteur et tous les composants associés dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel ou les avis de sécurité concernant votre produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tentez pas d'installer ou de modifier l'éjecteur vous-même. Seuls des armuriers qualifiés Beretta doivent effectuer l'ajustement.
- Assurez-vous que l'arme à feu est compatible avec l'EJECTOR 680 RH avant l'installation.
- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de protection, lors de la manipulation des armes à feu.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'être dans un endroit sûr lorsque vous utilisez votre arme à feu.
- Si vous remarquez des irrégularités ou des dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Seul un armurier qualifié Beretta doit installer l'EJECTOR 680 RH.
- Fournissez à l'armurier toutes les informations nécessaires concernant le modèle de votre arme à feu (S682, 680).
- Assurez-vous que l'armurier utilise des outils appropriés et suit tous les protocoles de sécurité lors de l'installation.

2. Utilisation

- Vérifiez toujours que l'éjecteur fonctionne correctement avant d'utiliser l'arme à feu.
- Suivez toutes les pratiques de sécurité standard lors de la manipulation et de l'utilisation de votre arme à feu.
- Ne pas utiliser l'arme à feu si l'éjecteur ne fonctionne pas comme prévu. Demandez de l'aide professionnelle.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez l'éjecteur et tout composant associé conformément aux réglementations locales.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont rendues inutilisables avant l'élimination pour prévenir toute utilisation non autorisée.
- Envisagez des options de recyclage pour les composants métalliques lorsque cela est applicable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre EJECTOR 680 RH, veuillez contacter votre revendeur Beretta local ou un armurier qualifié.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation de votre EJECTOR 680 RH. Votre respect de ces directives contribue à garantir une expérience sûre et agréable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr