

BERETTA 680 12/20 GAUGE TRIGGER SPRING LEFT - BERETTA USA

BERETTA 680 12/20 GAUGE TRIGGER SPRING LEFT

[Pièces fusil](#) > [Pièces pour Groupe Détente](#) > [Pièces Détente](#) > [Ressorts Détente](#)

RESSORT DE DÉCLENCHEUR GAUCHE 12/20 GAUGE BERETTA 680

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [BERETTA USA BERETTA 680 12/20 GAUGE TRIGGER SPRING LEFT](#)
- Fabricant: [BERETTA USA](#)
- Référence: 913500285
- N° fabr.: C54071
- Modèle: 680
- Type d'arme: Beretta
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 25mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le Ressort de Déclencheur Gauche BERETTA 680 12/20 GAUGE](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour le Ressort de Déclencheur Gauche BERETTA 680 12/20 GAUGE

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort de déclencheur gauche pour le modèle BERETTA 680 en calibre 12/20. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'installer ou d'utiliser le ressort.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Inspectez le produit avant chaque utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne tentez pas de modifier le produit. Toute modification peut entraîner des risques de sécurité.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter les blessures aux yeux.
- Assurezvous que l'arme est déchargée avant d'installer le ressort.
- Ne forcez pas le ressort lors de l'installation. Un ajustement excessif peut endommager le produit ou l'arme.
- Ne manipulez pas le produit dans des conditions humides ou mouillées.
- Ne laissez pas le ressort exposé à des températures extrêmes ou à des produits chimiques corrosifs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Vérifiez que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation (tournevis, pinces, etc.).

2. Installation :

- Retirez le couvercle du mécanisme de déclenchement de l'arme.
- Identifiez l'emplacement du ressort de déclencheur gauche.
- Retirez l'ancien ressort avec précaution.
- Installez le nouveau ressort en suivant les instructions du fabricant.
- Vérifiez que le ressort est correctement positionné et fixé.

3. Test :

- Réassembliez le mécanisme de déclenchement.
- Effectuez un test de fonctionnement pour vous assurer que le déclencheur fonctionne correctement.

4. Utilisation :

- Utilisez votre arme conformément aux lois et règlements en vigueur.
- Ne tirez pas si vous n'êtes pas sûr de la sécurité de votre arme.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des composants d'armement.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser du produit, contactez un centre de recyclage local.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE.

Nous vous remercions de votre confiance dans le ressort de déclencheur gauche BERETTA 680 12/20 GAUGE.
Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr