

BERETTA 687 SP5 20 GAUGE TRIGGER PLATE CCH - BERETTA USA

BERETTA 687 SP5 20 GAUGE TRIGGER PLATE CCH

[Pièces fusil](#) > [Pièces pour Groupe Détente](#) > [Pièces pour Boitier de Détente](#) > [Sous Gardes](#)

PLAQUE DE DÉCLENCHEUR CCH 20 GAUGE POUR BERETTA 687 SP5

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [BERETTA USA BERETTA 687 SP5 20 GAUGE TRIGGER PLATE CCH](#)
- Fabricant: [BERETTA USA](#)
- Référence: 913500372
- N° fabr.: C5C188
- Modèle: 687
- Type d'arme: Beretta
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 254mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour la Plaque de Déclencheur CCH 20 Gauge pour Beretta 687 SP5](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour la Plaque de Déclencheur CCH 20 Gauge pour Beretta 687 SP5

Introduction

Merci d'avoir choisi la plaque de déclencheur CCH 20 Gauge pour votre Beretta 687 SP5. Ce produit a été conçu avec soin pour garantir votre sécurité et améliorer votre expérience d'utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit. Il contient des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la plaque de déclencheur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel qualifié.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.
- Consultez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser la plaque de déclencheur si elle présente des fissures ou des dommages visibles.
- Ne pas tenter de réparer ou de modifier le produit vous-même.
- Utilisez uniquement des munitions recommandées par le fabricant pour éviter tout accident.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer la plaque de déclencheur.
- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation:

- Vérifiez que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation de la Plaque de Déclencheur:

- Retirez l'ancienne plaque de déclencheur si nécessaire.
- Alignez la nouvelle plaque de déclencheur avec les points de fixation.
- Fixez la plaque de déclencheur en suivant les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que la plaque est solidement en place avant d'utiliser l'arme.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifiez que la plaque de déclencheur est correctement installée.
- Familiarisez-vous avec le fonctionnement de la plaque de déclencheur et de l'arme avant de tirer.
- Ne jamais pointer l'arme vers soi ou vers d'autres personnes.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination des produits en plastique et en métal.
- Contactez un centre de recyclage local pour des instructions spécifiques sur l'élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter un professionnel qualifié ou consulter les ressources en ligne pertinentes. Assurez-vous de respecter les réglementations locales et de suivre les conseils des autorités compétentes.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité, et nous espérons que vous apprécierez l'utilisation de votre plaque de déclencheur CCH pour Beretta 687 SP5.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr