

RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD 2000 - VOLQUARTSEN FITS .22 LONG RIFLE, SILVER

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Boîtier en Billet Usiné S'Installe Pour Un Tir Précis et Cohérent

Boîtier de déclencheur entièrement nouveau, usiné CNC avec des pièces de déclencheur EDM de précision toutes pré-ajustées et prêtes à être installées, pour un tir crisp et net. Le déclencheur et le déconnecteur EDM durcis ont des tolérances maintenues à +/- .0002". Le percuteur en acier inoxydable durci a des notches rectifiées pour atteindre les bons angles d'engagement, offrant une performance durable. Les ressorts de percuteur et de déclencheur à puissance réduite allègent la pression. Le déclencheur inclut un réglage de surcourse. Le plongeur de déclencheur durci et poli est repositionné pour s'enfoncer directement vers l'arrière lorsque le déclencheur est tiré ; le ressort du plongeur est repensé pour une meilleure réactivité. Les goupilles de percuteur, de déclencheur et d'action surdimensionnées éliminent le jeu qui ruine un excellent travail d'action. Comprend un relâchement automatique de la culasse et un relâchement de chargeur prolongé.



Caractéristiques

- Nom: [VOLQUARTSEN FITS .22 LONG RIFLE, SILVER](#)
- Fabricant: [VOLQUARTSEN](#)
- Référence: 930000003
- N° fabr.: VCTP-1-S-10
- Modèle: 10/22
- Style: -
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.181kg
- Hauteur d'expédition: 28mm
- Largeur d'expédition: 86mm
- Longueur d'expédition: 145mm
- UPC: 810162010911

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour le RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour le RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD

Introduction

Merci d'avoir choisi le RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD fabriqué par VOLQUARTSEN. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant sécurité et fiabilité. Veuillez lire ce guide attentivement pour comprendre comment utiliser, installer et éliminer le produit en toute sécurité.

Directives de sécurité générales

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Rangez l'arme à feu et le gardedéclencheur en toute sécurité, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre gardedéclencheur et votre arme à feu pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la sécurité des armes à feu.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le gardedéclencheur.
- Ne tentez pas de modifier le gardedéclencheur ou l'un de ses composants.
- Utilisez uniquement des pièces et accessoires compatibles tels que spécifiés par le fabricant.
- Soyez conscient des ressorts de percuteur et de déclencheur à puissance réduite, car ils peuvent affecter le poids de la détente.
- Portez toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors de l'utilisation d'armes à feu.
- Gardez les mains et d'autres parties du corps éloignées de la zone de la détente lorsque l'arme à feu est en cours d'utilisation.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. **Retirer l'ancien gardedéclencheur** : Si applicable, retirez soigneusement le gardedéclencheur existant selon les instructions du fabricant.
3. **Installer le nouveau gardedéclencheur** :
 - Alignez le nouveau RUGER® 10/22® TRIGGER GUARD avec les trous de montage.
 - Fixez solidement le gardedéclencheur à l'aide des goupilles et vis fournies.
 - Assurezvous que tous les composants sont correctement en place et serrés pour éviter tout mouvement.
4. **Vérifiez la fonctionnalité** : Après l'installation, vérifiez la course de la détente et assurezvous qu'elle fonctionne en douceur sans obstruction.

Utilisation

- Pour actionner le déclencheur, tirezle directement vers l'arrière. Le déclencheur comprend un réglage de surcourse pour une course de détente nette et précise.
- Surveillez la performance du gardedéclencheur pendant l'utilisation. Si un comportement inhabituel est observé, cessez immédiatement l'utilisation et inspectez le produit.
- Pour un fonctionnement optimal, gardez le gardedéclencheur propre et exempt de débris.

Instructions d'élimination

- Éliminez le gardedéclencheur conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et métalliques.
- Si le gardedéclencheur est endommagé ou ne fonctionne plus, ne tentez pas de le réparer. Éliminezle plutôt de manière responsable.
- Envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou la performance du produit, consultez votre revendeur local ou le site Web du fabricant pour obtenir des conseils.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr