

# RUGER® MARK II™/MARK III™, & 22/45™ TARGET TRIGGER - VOLQUARTSEN RUGER® TARGET TRIGGER, SS

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Détente](#) > [Détentes](#)

## Amélioration de Gâchette Pour Pistolets .22

Usiné avec précision à partir de billettes pour un ajustement parfait, réduisant le poids de la gâchette et éliminant la pression élevée nécessaire pour déplacer la pièce d'origine. Cela aide à produire un tir plus constant pour une meilleure précision. La vis d'arrêt est réglable pour le surdéplacement et le pré-déplacement avec l'arme entièrement assemblée, ce qui vous permet d'obtenir un tir sans jeu. La semelle ultra-lisse offre plus de contact avec le doigt sur la gâchette. Disponible en aluminium anodisé noir ou en acier inoxydable poli (SS). Comprend un ressort de gâchette et un plongeur de ressort de gâchette.



## Caractéristiques

- Nom: [VOLQUARTSEN RUGER® TARGET TRIGGER, SS](#)
- Fabricant: [VOLQUARTSEN](#)
- Référence: 930000123
- N° fabr.: VC2TT-ST
- Finition: Acier Inox
- Modèle: Mark III,Mark I,Mark II
- Style: Réglable,Sans Modification,Courbé
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 71mm
- Longueur d'expédition: 86mm
- UPC: 810162012441

## Détails de l'article

Fabriqué au USA  
US export classification: 0A501.c

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la Détente Cible RUGER® MARK II™/MARK III™, & 22/45™ VOLQUARTSEN](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour la Détente Cible RUGER® MARK II™/MARK III™, & 22/45™ VOLQUARTSEN

## Introduction

Merci d'avoir choisi la Détente Cible RUGER® MARK II™/MARK III™, & 22/45™ par VOLQUARTSEN. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité, des instructions d'installation et des précautions d'utilisation pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser la détente.

## Directives de sécurité générales

- Assurezvous que toutes les armes à feu sont manipulées de manière sûre et responsable.
- Traitez toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Rangez les armes à feu et les munitions séparément et en toute sécurité.
- Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes et des protections auditives, lors de l'utilisation des armes à feu.
- Ne modifiez pas la détente ou toute autre partie de l'arme à feu, sauf si vous êtes un armurier qualifié.
- Inspectez régulièrement votre arme à feu et ses composants pour déceler l'usure et les dommages.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits en vérifiant la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurezvous que l'arme à feu est complètement déchargée avant l'installation.
- Ne pas installer ou ajuster la détente lorsque l'arme est chargée ou dans un état dangereux.
- Utilisez uniquement des modèles compatibles : pistolets Ruger Mark I, Mark II, Mark III et 22/45.
- Soyez conscient qu'une installation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement ou un tir accidentel.
- Ajustez la vis d'arrêt uniquement lorsque l'arme est entièrement assemblée pour éviter des ajustements involontaires.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'actionnement de la détente.
- Gardez les mains et les doigts éloignés de la zone de la détente lors de l'installation ou de l'ajustement des composants.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### Installation

## **1. Préparation**

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires (par exemple, tournevis, pinces) pour l'installation.

## **2. Retirer la détente d'origine**

- Suivez les instructions du fabricant pour démonter votre arme Ruger.
- Retirez soigneusement la détente d'origine de l'arme.

## **3. Installer la détente cible VOLQUARTSEN**

- Alignez la nouvelle détente avec l'assemblage de la détente.
- Insérez la détente en place, en vous assurant qu'elle s'adapte bien.
- Fixez la détente en utilisant les fixations recommandées par le fabricant.

## **4. Ajuster la vis d'arrêt**

- Avec l'arme entièrement assemblée, ajustez la vis d'arrêt pour le surdéplacement et le prédéplacement afin d'obtenir un tir sans jeu.
- Testez le tir pour vous assurer qu'il répond à vos préférences.

## **5. Réassembler l'arme à feu**

- Suivez les instructions du fabricant pour réassembler complètement l'arme.
- Assurezvous que tous les composants sont fixés et fonctionnent correctement.

## **Utilisation**

- Avant de tirer, effectuez toujours un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que la détente fonctionne correctement.
- Familiarisezvous avec la nouvelle course de la détente et ajustez votre technique de tir si nécessaire.
- Suivez toujours les pratiques et directives de tir sécuritaires.

## **Instructions de mise au rebut**

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour obtenir des informations sur les méthodes de mise au rebut sécuritaires pour les composants d'armes à feu.

## **Informations de contact pour un support supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la Détente Cible RUGER® MARK II™/MARK III™, & 22/45™, veuillez vous référer à votre revendeur autorisé local ou au site Web du fabricant pour obtenir de l'aide et des ressources supplémentaires.

En suivant ces directives et instructions, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre nouvelle détente. Merci de votre attention à la sécurité et à la manipulation responsable des armes à feu.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)