

M16/M4 BOLT EXTRACTOR SPRINGS - XP 5-COIL XP BOLT EXTRACTOR CS SPRING, 3-PAK

Sprinco's Extractor Springs are made of chrome silicon wirestock that has been heat treated, stress relieved, and cryogenic processing post winding. The springs are also plated with re-micronized molybdenum disulfide formulation.

ADVANTAGES: XP 5-Coil spring has a heavier spring load than OEM springs, thus negating the need for a D-Fender™ ring or adding CRANE Viton O-Rings. Use 5-Coil spring with either black extractor spring insert OR CRANE Viton O-Rings, but not both. Enhanced 4-Coil springs maintain an extended duty cycle load of a NEW Mil-Spec spring and is recommended for use in 18" BBL lengths for those who retrieve their brass for reloading. While the XP 5-Coil spring is totally reliable for all 5.56 BBL lengths, it can be aggressive on case rims in 18" length BBL rifles, and may be too strong for some bolts with extremely tight bolt face tolerances. Extreme duty cycles provided while maintaining performance specifications. Unaffected by heat up to 750°F. D-Fender™ rings are NOT recommended for use with our 5-Coil extractor springs. Dual spring XP .308 extractor spring sets may be used with or without CRANE O-rings. May be required for use in DPMS G2 Bolts for full-auto use. Plug & play - May easily be the only extractor springs needed for the life of your bolt!!



Attributes

- Name: XP 5-COIL XP BOLT EXTRACTOR CS SPRING, 3-PAK
- Manufacturer: SPRINCO USA
- Product no.: 943000054
- Mfr. No.: 25035
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 3mm
- Shipping length: 64mm
- UPC: 657780250356

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der M16/M4 Bolt Extractor Springs von Sprinco USA](#)
- [English: M16/M4 Bolt Extractor Springs XP 5Coil Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Resortes de Extractor M16/M4 Sprinco USA XP](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Ressorts Extracteurs Sprinco USA XP 5Coil](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: Molle Estrattore Sprinco USA XP 5Coil](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyn Ekstraktora M16/M4 Sprinco USA XP 5Coil](#)
- [Suomi: M16/M4 Bolt Extractor Springs Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för M16/M4 BOLT EXTRACTOR SPRINGS SPRINCO USA XP 5COIL](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der M16/M4 Bolt Extractor Springs von Sprinco USA

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die M16/M4 Bolt Extractor Springs von Sprinco USA. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, die Produkte sicher und effektiv zu verwenden. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie die Sicherheitshinweise einhalten und mögliche Risiken vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Federn nur in den vorgesehenen Anwendungen verwenden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die 5CoilFeder nur mit dem vorgesehenen ExtractorFederEinsatz oder CRANE Viton ORingen, aber niemals mit beidem gleichzeitig.
- Achten Sie darauf, dass die Feder nicht überlastet wird, um mögliche Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Federn nicht in Anwendungen, die über die empfohlenen Spezifikationen hinausgehen.
- Beachten Sie, dass die XP 5CoilFeder bei 18"+ langen BBLGewehren aggressiv auf die Hülsenränder wirken kann. Überprüfen Sie die Toleranzen Ihres Bolzens vor der Verwendung.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille.

2. Installation:

- Entfernen Sie die alte Feder vorsichtig aus dem Extractor.
- Setzen Sie die neue 5CoilFeder ein und stellen Sie sicher, dass sie korrekt sitzt.
- Überprüfen Sie die Installation auf korrekten Sitz und Funktion.

3. Verwendung:

- Verwenden Sie die Feder gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überwachen Sie die Leistung der Feder während des Gebrauchs und ersetzen Sie sie bei Anzeichen von Verschleiß.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie defekte oder abgenutzte Federn gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu den Produkten wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Halten Sie die Produktnummer und andere relevante Informationen bereit, um eine schnellere Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit der Verbraucher oberste Priorität hat. Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden und überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der Plattform Safety Gate der EU.

M16/M4 Bolt Extractor Springs XP 5Coil Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the M16/M4 Bolt Extractor Springs XP 5Coil. These extractor springs are designed for enhanced performance and reliability in your firearm. This guide provides important safety instructions to ensure safe use, installation, and disposal of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms and accessories with care and follow all safety protocols.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product regularly for signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the XP 5Coil extractor springs only with compatible firearms as specified by the manufacturer.
- Do not use DFender™ rings in conjunction with the 5Coil extractor springs.
- Ensure that the extractor springs are installed correctly to avoid malfunction.
- Avoid using the springs in extremely tight bolt face tolerances, as this may cause excessive wear or damage.
- If you experience any issues during use, cease operation immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and safe to handle.
- Gather all necessary tools for installation.

2. Installation Steps:

- Remove the existing extractor spring from the firearm.
- Carefully install the XP 5Coil extractor spring.
- If applicable, use either a black extractor spring insert or CRANE Viton ORings, but not both.
- Confirm that the spring is seated properly and securely.

3. Usage:

- Test the firearm in a safe environment to ensure proper functionality after installation.
- Monitor the performance of the extractor springs during use and inspect for any signs of wear or failure.

Disposal Instructions

- Dispose of any used or damaged springs in accordance with local regulations for hazardous waste.
- Do not dispose of springs in regular household waste.
- Consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the M16/M4 Bolt Extractor Springs XP 5Coil, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your M16/M4 Bolt Extractor Springs XP 5Coil. Thank you for prioritizing safety and compliance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Resortes de Extractor M16/M4 Sprinco USA XP

Introducción

Gracias por elegir los resortes de extractor M16/M4 Sprinco USA XP. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, léela detenidamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buen estado antes de su uso.
- Mantén los resortes fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para manejarlos.
- Siempre usa equipo de protección personal adecuado (como gafas de seguridad) al manipular o instalar los resortes.
- Verifica regularmente el estado del resorte y reemplázalo si muestra signos de desgaste o daño.
- No uses el resorte en condiciones que excedan las especificaciones recomendadas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Carga del Resorte:** El resorte XP de 5 bobinas tiene una carga más pesada que los resortes OEM. Asegúrate de que tu cerrojo sea compatible con esta carga.
- **Uso de Anillos DFender™:** No se recomienda el uso de anillos DFender™ con los resortes de 5 bobinas.
- **Compatibilidad:** Usa el resorte de 5 bobinas solo con un insertador de resorte de extractor negro o anillos O de Viton CRANE, pero no ambos.
- **Cañones de Longitud:** Se recomienda el uso de resortes de 4 bobinas en cañones de 18" o más para aquellos que recuperan sus casquillos para recarga.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias antes de comenzar la instalación.
- Revisa el manual de tu cerrojo para verificar la compatibilidad con los resortes de extractor.

2. Instalación:

- Retira el resorte viejo si es necesario, siguiendo las instrucciones del fabricante de tu cerrojo.
- Inserta el nuevo resorte de extractor en su lugar, asegurándote de que esté correctamente alineado.
- Si usas un insertador de resorte, asegúrate de que esté en su lugar antes de proceder.

3. Prueba de Funcionamiento:

- Después de la instalación, realiza una prueba de funcionamiento para asegurarte de que el resorte esté funcionando correctamente.
- Verifica que no haya obstrucciones y que el resorte se mueva libremente.

4. Mantenimiento:

- Inspecciona regularmente el resorte para detectar signos de desgaste.
- Reemplaza el resorte si notas cualquier daño o si no funciona adecuadamente.

Instrucciones de Eliminación

- Los resortes de extractor deben ser eliminados de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos de productos de metal.
- Contacta a un centro de reciclaje local para asegurarte de que el resorte sea reciclado de manera adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas adicionales relacionadas con la seguridad del producto, consulta con el fabricante o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad y mantenimiento, puedes garantizar un uso seguro y efectivo de los resortes de extractor M16/M4 Sprinco USA XP. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones de seguridad y a las recomendaciones del fabricante.

Guide de Sécurité pour les Ressorts Extracteurs Sprinco USA XP 5Coil

Introduction

Merci d'avoir choisi les ressorts extracteurs Sprinco USA XP 5Coil. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser les ressorts.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Ne modifiez pas les ressorts, car cela pourrait entraîner des risques de sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état des ressorts pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez les ressorts extracteurs uniquement avec les pièces compatibles spécifiées dans le manuel.
- Ne combinez pas le ressort XP 5Coils avec d'autres dispositifs tels que les anneaux DFender™ ou les joints toriques en Viton CRANE, sauf indication contraire.
- Évitez d'utiliser le ressort XP 5Coils dans des systèmes où des tolérances de face de boulon extrêmement serrées sont requises.
- Évitez une exposition prolongée à des températures supérieures à 750°F pour maintenir l'intégrité du ressort.
- Si vous remarquez un fonctionnement anormal ou une usure excessive, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme est déchargée et sécurisée avant d'effectuer toute installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retirez l'ancien ressort extracteur de l'arme avec précaution.
- Installez le ressort extracteur XP 5Coils en suivant les instructions du fabricant pour garantir un ajustement correct.
- Assurez-vous que le ressort est bien en place et qu'il fonctionne correctement avant de réassembler l'arme.

3. Utilisation :

- Utilisez le ressort dans des longueurs de canon de 18" ou plus pour un fonctionnement optimal.
- Si vous récupérez vos douilles pour le rechargement, surveillez les signes d'usure sur les douilles.

4. Maintenance :

- Inspectez régulièrement le ressort pour tout signe de fatigue ou de dommages.
- Remplacez le ressort si nécessaire pour garantir des performances optimales.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les ressorts dans les ordures ménagères.
- Renseignez-vous sur les programmes de recyclage locaux pour les pièces métalliques.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

En suivant ces directives, vous contribuez à garantir une utilisation sûre et efficace des ressorts extracteurs Sprinco USA XP 5Coil. Merci de votre attention et bonne utilisation !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: Molle Estrattore Sprinco USA XP 5Coil

Introduzione

Le molle estrattore di Sprinco sono progettate per garantire prestazioni affidabili e durature nel tempo. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso sicuro delle molle estrattore e per la protezione dei consumatori, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o usura eccessiva.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite dal produttore.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla periodicamente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la molla a 5 spire con l'inserito della molla estrattore nera O con ORing in Viton CRANE, ma non entrambi.
- Non utilizzare anelli DFender™ con le molle estrattore a 5 spire.
- Le molle a 4 spire migliorate sono raccomandate per canne di lunghezza 18" o più.
- Verifica che il tuo otturatore sia compatibile con il prodotto prima dell'installazione.
- Non utilizzare il prodotto in otturatori con tolleranze estremamente strette, poiché potrebbe risultare troppo forte.
- Le molle XP a 5 spire possono essere aggressive sui bordi dei bossoli in fucili con canna di lunghezza 18" o più.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Indossa occhiali protettivi e guanti per proteggerti durante l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio estrattore e la molla dal tuo otturatore.
- Inserisci la nuova molla estrattore Sprinco XP 5Coil nel suo alloggiamento.
- Assicurati che la molla sia posizionata correttamente e che non ci siano ostruzioni.

3. Verifica:

- Controlla che l'estrattore funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Esegui un test di funzionamento per assicurarti che la molla estrattore funzioni come previsto.

4. Uso:

- Utilizza il prodotto solo in condizioni di esercizio normali e sicure.
- Non forzare l'otturatore durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti metallici e componenti di armi.
- Non abbandonare il prodotto in luoghi pubblici o non autorizzati.
- Se il prodotto è danneggiato, assicurati di smaltirlo in modo sicuro per evitare infortuni.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore autorizzato o consulta il sito web del produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, puoi garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con le molle estrattore Sprinco USA XP 5Coil. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyn Ekstraktora M16/M4 Sprinco USA XP 5Coil

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup sprężyn ekstraktora M16/M4 Sprinco USA XP 5Coil. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami oraz zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja jest zgodna z regulacjami UE dotyczącymi bezpieczeństwa produktów.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan sprężyn i wymieniaj je, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zwracaj uwagę na ostrzeżenia i zalecenia producenta dotyczące użytkowania.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Sprężyny XP 5Coil są przeznaczone do użycia w broni palnej. Używaj ich tylko zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie stosuj pierścieni DFender™ w połączeniu z sprężynami 5Coil.
- Przy użyciu sprężyn 4Coil, upewnij się, że są one odpowiednie do długości lufy twojej broni.
- Unikaj używania sprężyn w broni z ekstremalnie ciasnymi tolerancjami, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji.
- Zdemontuj obecne sprężyny ekstraktora zgodnie z instrukcją obsługi twojej broni.
- Zainstaluj sprężyny XP 5Coil, upewniając się, że są one prawidłowo umieszczone w mechanizmie ekstraktora.

2. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu sprężyn, przeprowadź testy w warunkach bezpiecznych, aby upewnić się, że działają prawidłowo.
- Regularnie sprawdzaj sprężyny pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- W przypadku jakichkolwiek problemów z działaniem sprężyn, natychmiast przestań używać broni i skontaktuj się z odpowiednim specjalistą.

Instrukcje Utylizacji

- Sprężyny ekstraktora powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj sprężyn do ogólnych odpadów, jeśli są one uszkodzone lub niebezpieczne.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji materiałów metalowych i niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszej Pomocy

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia lub producentem.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące ewentualnych przypomnień o bezpieczeństwie lub wycofania produktu na platformie Safety Gate UE. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

M16/M4 Bolt Extractor Springs Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa M16/M4 Bolt Extractor Springs tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja huoltamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältetään onnettomuudet ja vauriot.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole lelu, ja sen käyttö vaatii aikuisen valvontaa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain suositeltuja asennusmenetelmiä ja työkaluja.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei toimi odotetusti tai jos huomaat poikkeavuuksia.
- Vältä liiallista voimaa tuotteen kanssa, sillä se voi aiheuttaa vaurioita tai vaaratilanteita.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut.
- Poista vanha jousi huolellisesti.
- Asenna uusi XP 5coil jousi paikoilleen.
- Tarkista, että jousi on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa aseissa.
- Varmista, että ase on turvallinen ja tyhjennetty ennen asennusta.
- Testaa ase aina turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.
- Seuraa tuotteen suorituskykyä ja tee tarvittavat säädöt.

Hävittämishohjeet

- Hävitä käytetyt tai vaurioituneet jouset ympäristöystävällisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin. Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin, jos tarvitset lisätietoja.

Lisätietoja

Tätä tuotetta koskevia turvallisuuskysymyksiä varten ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin viranomaisiin. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset ja turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit M16/M4 Bolt Extractor Springs tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja vastuullisesti!

Säkerhetsinstruktioner för M16/M4 BOLT EXTRACTOR SPRINGS SPRINCO USA XP 5COIL

Introduktion

Tack för att du valt SPRINCO USA XP 5Coil Bolt Extractor Springs. Dessa fjädrar är designade för att förbättra prestandan hos ditt vapen. För att säkerställa säker och effektiv användning är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om skador upptäcks.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Följ alla lokala lagar och förordningar gällande vapen och tillbehör.
- Rapportera osäkra produkter och incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast 5Coil fjädern med antingen svart extractor spring insert eller CRANE Viton Oringar, men inte båda samtidigt.
- Var medveten om att XP 5Coil fjädern kan vara aggressiv mot hylsor i 18"+ längd BBL gevär.
- Undvik att använda DFender™ ringar med våra 5Coil extractor springs.
- Kontrollera att fjädrarna är korrekt installerade innan användning för att undvika skador på vapen eller användare.
- Använd dubbel fjäder XP .308 extractor springset med eller utan CRANE Oringar, beroende på behov.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är avstängt och att ingen ammunition finns i närheten.
- Rengör området där fjädrarna ska installeras för att säkerställa en smidig installation.

2. Installation:

- Ta bort den gamla extractor springen enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera den nya XP 5Coil fjädern genom att följa dessa steg:
 - Sätt fjädern på plats i extractorhuset.
 - Kontrollera att fjädern sitter ordentligt och att inga delar är skadade.

3. Användning:

- Använd vapnet enligt tillverkarens riktlinjer och se till att fjädrarna fungerar som de ska.
- Efter varje användning, inspektera fjädrarna för slitage och skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produktens delar i hushållsavfallet.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallkomponenter.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information, vänligen kontakta din återförsäljare eller den specifika kontaktpunkt som tillhandahålls av tillverkaren.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner bidrar du till en säker och effektiv användning av din SPRINCO USA XP 5Coil Bolt Extractor Springs. Tack för att du prioriterar säkerhet!