

Clay Launcher - Clay Launcher Doubles Thrower

The Caldwell® Clay Launcher is designed to provide hours of shooting entertainment. The one-piece design is simple to use and makes it easy for anyone to throw clay birds. Simply insert the clay target and fling it to send the target sailing. Durable molded plastic construction.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Clay Launcher Doubles Thrower
- Manufacturer: Caldwell
- Product no.: EU1000215
- Mfr. No.: 505502
- Color: Green/Black
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 264mm
- Shipping width: 57mm
- Shipping length: 781mm
- UPC: 661120055020

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Caldwell® Clay Launcher](#)
- [English: Caldwell Clay Launcher Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Lanzador de Arcilla Caldwell®](#)
- [Français: Manuel de sécurité pour le lanceur de cibles en argile Caldwell®](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Lanciatori di Piattelli Caldwell®](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Wyrzutni Caldwell® Clay](#)
- [Suomi: Caldwell Clay Launcher Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Caldwell® Clay Launcher](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro výrobek: Caldwell Clay Launcher](#)

Sicherheitshinweise für den Caldwell® Clay Launcher

Einleitung

Der Caldwell® Clay Launcher ist ein hochwertiges Tontaubenwurfgerät, das dir stundenlange Schießunterhaltung bieten soll. Um die Sicherheit bei der Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu beachten. Diese Anleitung hilft dir, potenzielle Gefahren zu erkennen und sicher zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Caldwell® Clay Launcher nur von Personen verwendet wird, die mit der Handhabung von Schusswaffen vertraut sind.
- Verwende das Gerät nur in dafür vorgesehenen Bereichen, die für das Schießen eingerichtet sind.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens.
- Überprüfe den Launcher vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informiere dich über die Sicherheitsmaßnahmen im Umgang mit Schusswaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur die vom Hersteller empfohlenen Tontauben.
- Achte darauf, dass sich keine Personen im Schussbereich befinden, bevor du den Launcher betätigst.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Verwende den Launcher niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Bei Problemen mit dem Launcher, wie z.B. einer Fehlfunktion, stoppe die Nutzung sofort und kontaktiere den Hersteller.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle den Caldwell® Clay Launcher auf einer stabilen, ebenen Fläche auf.
- Vergewissere dich, dass der Launcher sicher steht und nicht wackelt.
- Setze die Tontaube in den vorgesehenen Halter ein.

2. Nutzung

- Positioniere dich in sicherer Entfernung vom Launcher.
- Überprüfe, ob der Schussbereich frei ist.
- Betätige den Launcher, indem du den Hebel oder die Mechanik wie im Handbuch beschrieben verwendest.
- Beobachte die Flugbahn der Tontaube, um sicherzustellen, dass sie in den vorgesehenen Bereich fliegt.
- Nach dem Schießen, halte den Launcher stabil und achte auf mögliche Rückstände oder Beschädigungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge defekte oder beschädigte Teile des Clay Launchers gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Tontargets sollten in den regulären Müll entsorgt werden, sofern sie nicht aus umweltgefährdenden Materialien bestehen.
- Achte darauf, dass alle Teile des Launchers umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Nutzung des Caldwell® Clay Launchers, wende dich bitte an den Hersteller oder an die Verkaufsstelle, bei der du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen, wie Modell und Kaufdatum, bereithältst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit beim Umgang mit Schusswaffen und Schießzubehör oberste Priorität hat. Halte dich an diese Richtlinien, um sicherzustellen, dass du und andere sicher bleiben.

Caldwell Clay Launcher Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Caldwell® Clay Launcher. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the clay launcher.

General Safety Guidelines

- Ensure that the clay launcher is used in a safe environment, away from people, pets, and any obstacles.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when using the clay launcher.
- Keep the launcher out of reach of children when not in use.
- Regularly inspect the launcher for any signs of damage or wear before each use.
- Do not modify or alter the clay launcher in any way.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of clay launchers and shooting sports.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use clay targets that are compatible with the Caldwell Clay Launcher.
- Do not attempt to launch targets that are damaged or defective.
- Always maintain a firm grip on the launcher while throwing targets.
- Ensure that no one is in the line of fire when launching clay targets.
- Do not attempt to retrieve clay targets from the air or while they are still in motion.
- If you experience any malfunction or difficulty while using the launcher, cease use immediately and inspect the device.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Place the Caldwell Clay Launcher on a flat, stable surface.
- Ensure that the launcher is securely positioned and will not tip over during use.

2. Loading the Clay Target:

- Open the loading mechanism of the clay launcher.
- Insert a clay target into the designated slot, ensuring it is properly seated.
- Close the loading mechanism securely before proceeding.

3. Launching the Clay Target:

- Stand in a safe position, ensuring you are at a safe distance from the launch area.
- Grip the launcher firmly with both hands.
- Use a swift motion to fling the launcher arm to launch the clay target into the air.
- Follow through with your motion to ensure a smooth launch.

4. After Use:

- Once you have finished using the clay launcher, remove any remaining clay targets.
- Store the launcher in a safe and dry place, out of reach of children.

Disposal Instructions

- Dispose of any broken or damaged clay targets according to local waste disposal regulations.
- When disposing of the Caldwell Clay Launcher, check for any recycling options in your area. If recycling is not available, follow local regulations for disposing of plastic products.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the Caldwell Clay Launcher, please contact the manufacturer directly. Ensure that you have the product details and any relevant information ready for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the Caldwell Clay Launcher!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Lanzador de Arcilla Caldwell®

Introducción

El lanzador de arcilla Caldwell® está diseñado para ofrecer horas de entretenimiento de tiro. Sin embargo, como con cualquier equipo de tiro, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre las medidas de seguridad, instrucciones de uso y detalles sobre el manejo adecuado del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el área de tiro esté libre de personas y obstáculos antes de lanzar los platos de arcilla.
- Utiliza siempre gafas de protección y protección auditiva mientras usas el lanzador.
- Mantén el lanzador fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarlo.
- Inspecciona el lanzador antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Si observas algún daño o mal funcionamiento, no uses el lanzador y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses el lanzador en condiciones climáticas adversas, como viento fuerte o lluvia.
- Asegúrate de que el lanzador esté colocado en una superficie estable y nivelada antes de usarlo.
- Nunca intentes modificar el lanzador de ninguna manera.
- Solo usa platos de arcilla diseñados específicamente para ser utilizados con lanzadores de arcilla.
- No apuntes el lanzador hacia personas, animales o cualquier objeto que no sea el blanco.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca el lanzador en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que el lanzador esté orientado en la dirección de tiro deseada, lejos de personas y obstáculos.

2. Uso:

- Inserta un plato de arcilla en el lanzador, asegurándote de que esté bien colocado.
- Con un movimiento firme, tira de la palanca del lanzador para lanzar el plato de arcilla al aire.
- Observa el plato mientras vuela y asegúrate de que esté en un área segura para el tiro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el lanzador de arcilla, asegúrate de que esté completamente desarmado y limpio.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de plásticos y otros materiales del lanzador.
- Si el lanzador está dañado y no puede ser utilizado, deséchalo de manera adecuada y responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad y uso del lanzador de arcilla Caldwell®, consulta la información de contacto del fabricante en el empaque del producto o en su sitio web.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad y uso, puedes disfrutar de tu lanzador de arcilla Caldwell® de manera segura y responsable. Recuerda siempre estar alerta y priorizar la seguridad durante tus actividades de tiro.

Manuel de sécurité pour le lanceur de cibles en argile Caldwell®

Introduction

Merci d'avoir choisi le lanceur de cibles en argile Caldwell®. Ce produit est conçu pour offrir des heures de divertissement et de pratique de tir. Cependant, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et agréable. Ce manuel fournit des directives de sécurité, des précautions spécifiques et des instructions d'utilisation.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que le lanceur est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le lanceur sans surveillance.
- Ne dirigez jamais le lanceur vers des personnes, des animaux ou des objets non ciblés.
- Vérifiez régulièrement l'état du lanceur pour détecter d'éventuels dommages ou usures.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité.
- Utilisez uniquement des cibles en argile conçues pour être utilisées avec ce lanceur.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez des lunettes de protection lorsque vous utilisez le lanceur pour éviter les blessures aux yeux.
- Assurez-vous que la zone de tir est dégagée et qu'il n'y a pas d'obstacles.
- Ne chargez pas le lanceur lorsque quelqu'un se trouve dans la zone de tir.
- Ne tentez pas de récupérer des cibles en argile avant qu'elles ne soient complètement arrêtées.
- Évitez d'utiliser le lanceur dans des conditions météorologiques extrêmes (vent fort, pluie, etc.).

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation

- Déballez soigneusement le lanceur de cibles en argile Caldwell®.
- Placez le lanceur sur une surface stable et plane.
- Assurez-vous que le lanceur est orienté dans une direction sécuritaire.

2. Utilisation

- Insérez une cible en argile dans le lanceur.
- Tenez fermement le lanceur avec une main sur la poignée.
- Avec l'autre main, tirez le bras de lancement vers l'arrière.
- Relâchez le bras de lancement pour projeter la cible.
- Après le tir, attendez que la cible soit complètement tombée avant de vous approcher.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le lanceur dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des plastiques.
- Si le lanceur est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sûre.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre lanceur de cibles en argile Caldwell®, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le service client. Assurez-vous d'avoir votre numéro de modèle à portée de main pour faciliter le processus.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez profiter pleinement de votre lanceur de cibles en argile Caldwell® tout en garantissant la sécurité de vous-même et des autres. Merci de votre attention et bon tir !

Istruzioni di Sicurezza per il Lanciatori di Piattelli Caldwell®

Introduzione

Grazie per aver scelto il Lanciatori di Piattelli Caldwell®. Questo prodotto è progettato per offrire ore di intrattenimento nel tiro. È importante seguire le seguenti istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del dispositivo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il lanciatori di piattelli solo in aree designate per il tiro.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Mantieni il lanciatori di piattelli lontano da bambini e animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come vento forte o pioggia.
- Controlla il prodotto prima di ogni utilizzo per assicurarti che sia in buone condizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo piattelli di argilla compatibili con il lanciatori di piattelli Caldwell®.
- Non tentare mai di modificare o riparare il lanciatori di piattelli da solo.
- Non posizionare mai le mani o il corpo sopra il lanciatori di piattelli durante il lancio.
- Non utilizzare il prodotto se sei stanco o sotto l'influenza di sostanze che possono compromettere il tuo giudizio.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Assemblaggio:** Rimuovi il lanciatori di piattelli dalla confezione e verifica che tutte le parti siano presenti.
2. **Posizionamento:** Posiziona il lanciatori di piattelli su una superficie piana e stabile, lontano da persone e oggetti.
3. **Caricamento:**
 - Inserisci il piattello di argilla nell'apposito alloggiamento.
 - Assicurati che il piattello sia ben posizionato e non ci siano ostruzioni.
4. **Lancio:**
 - Tieni il lanciatori di piattelli con entrambe le mani.
 - Rilascia il meccanismo di lancio per far partire il piattello.
5. **Pulizia:** Dopo l'uso, rimuovi eventuali residui di argilla e conserva il lanciatori di piattelli in un luogo asciutto.

Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di plastica.
- Non abbandonare il prodotto in natura o in luoghi pubblici.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o segnalazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito web ufficiale di Caldwell® per ulteriori informazioni. Assicurati di avere il numero di modello e la data di acquisto a portata di mano.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai godere del tuo Lanciatori di Piattelli Caldwell® in modo sicuro e responsabile. Ricorda che la sicurezza è la priorità numero uno durante l'uso di qualsiasi attrezzatura da tiro.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Wyrzutni Caldwell® Clay

Wprowadzenie

Wyrzutnia Caldwell® Clay została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu godzin rozrywki strzeleckiej. W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zasadami użytkowania.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj wyrzutni tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas użytkowania i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa.
- Upewnij się, że nie ma osób ani zwierząt w pobliżu miejsca, w którym zamierzasz używać wyrzutni.
- Regularnie sprawdzaj stan wyrzutni przed każdym użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj wyrzutnię w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj wyrzutni w zamkniętych pomieszczeniach.
- Używaj tylko odpowiednich celów rzutkowych, które są zgodne z zaleceniami producenta.
- Nie próbuj modyfikować wyrzutni ani dodawać do niej żadnych elementów, które nie są zatwierdzone przez producenta.
- Zawsze używaj okularów ochronnych podczas strzelania, aby chronić oczy przed ewentualnymi odłamkami.
- Upewnij się, że wszyscy obserwatorzy są w bezpiecznej odległości od miejsca, w którym cel będzie wystrzelony.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie wyrzutni:

- Upewnij się, że wyrzutnia jest w dobrym stanie technicznym i nie ma widocznych uszkodzeń.
- Umieść wyrzutnię na stabilnej i płaskiej powierzchni.

2. Umieszczanie celu:

- Włóż cel rzutkowy do wyrzutni, upewniając się, że jest prawidłowo umiejscowiony.
- Sprawdź, czy cel jest odpowiednio zabezpieczony przed wyrzuceniem.

3. Użycie wyrzutni:

- Stań w bezpiecznej odległości od wyrzutni.
- Rzucaj cel w górę, aby wysłać go w powietrze.

4. Po użyciu:

- Po zakończeniu strzelania, sprawdź obszar wokół wyrzutni, aby upewnić się, że nie ma pozostałości celów.
- Przechowuj wyrzutnię w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wyrzutnię zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych.
- Nie wrzucaj wyrzutni do ognia ani nie poddawaj jej działaniu wysokich temperatur.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia problemów, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Używaj wyrzutni Caldwell® Clay zgodnie z powyższymi instrukcjami, aby cieszyć się bezpiecznym i przyjemnym doświadczeniem strzeleckim.

Caldwell Clay Launcher Turvallisuusohjeet

Johdanto

Caldwell® Clay Launcher on suunniteltu tarjoamaan tunteja ampumaelämystä. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, joita tulee noudattaa tuotteen käytön aikana. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että lapset eivät pääse käsiksi siihen ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa ja noudata kaikkia valmistajan ohjeita.
- Säilytä tuote kuivassa paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Ilmoita viranomaisille tai valmistajalle, jos havaitset vaarallisia tuotteita tai onnettomuuksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja ettei siellä ole esteitä tai ihmisiä.
- Älä koskaan osoita laitetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, kun heität savilintuja.
- Älä yritä muokata tai korjata laitetta itse.
- Jos tuote ei toimi odotetusti, lopeta käyttö ja tarkista ohjeet tai ota yhteyttä valmistajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

- Aseta savitargetti paikalleen laitteen heittimeen.
- Tarkista, että savitargetti on kunnolla kiinnitetty ennen heittämistä.
- Käynnistä heitin ja valmistaudu heittämään savilintu.
- Heitä savilintu painamalla heittimen laukaisinta.
- Seuraa savilinnun lentoa ja varmista, että alue on tyhjennetty ennen seuraavaa heittoa.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteenhallintasääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja suositukset tuotteen oikeasta hävittämisestä.

Lisätiedot

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. Muista myös seurata EU:n Safety Gate järjestelmää saadaksesi ajankohtaisia tietoja mahdollisista tuotteen takaisinvedoista tai turvallisuustiedotteista.

Säkerhetsinstruktioner för Caldwell® Clay Launcher

Introduktion

Tack för att du valt Caldwell® Clay Launcher. Denna produkt är designad för att ge timmar av skjutunderhållning. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i en säker miljö, bort från människor och djur.
- Kontrollera att området är fritt från hinder innan du använder kastaren.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande skytte och användning av lerduvor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att kastaren är i gott skick innan användning.
- Använd endast officiella lerduvor som är avsedda för användning med denna produkt.
- Undvik att rikta kastaren mot människor, djur eller föremål som kan skadas.
- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från skräp eller skärvor som kan uppstå vid avfyrning.
- Använd aldrig produkten under ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftig vind eller regn.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av lerduvor:

- Sätt in lerduvan i den avsedda hållaren på kastaren.
- Se till att lerduvan sitter ordentligt på plats innan du fortsätter.

2. Användning av kastaren:

- Stå med fötterna axelbrett isär för stabilitet.
- Håll kastaren med båda händerna och rikta den bort från dig och andra.
- Tryck ned handtaget för att slunga lerduvan.
- Observera lerduvan när den avfyras för att säkerställa att den flyger i en säker riktning.

3. Underhåll:

- Rengör kastaren efter användning för att ta bort skräp och smuts.
- Inspektera kastaren regelbundet för att säkerställa att den är i gott skick och fungerar korrekt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera trasiga eller oanvändbara delar av produkten enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn plastdelar där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Kontrollera alltid EU:s säkerhetsportal för eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar.

Tack för att du följer dessa instruktioner och bidrar till en säker användning av Caldwell® Clay Launcher.

Bezpečnostní pokyny pro výrobek: Caldwell Clay Launcher

Úvod

Caldwell® Clay Launcher je navržen tak, aby poskytoval hodiny střelecké zábavy. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání výrobku, které byste měli dodržovat, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtete všechny pokyny a informace uvedené v tomto dokumentu.
- Ujistěte se, že výrobek používáte pouze pro zamýšlený účel.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a osob, které nejsou schopny bezpečně manipulovat s výrobkem.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození. Pokud je výrobek poškozen, přestaňte jej používat a zlikvidujte ho podle pokynů.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte výrobek pouze na otevřených a bezpečných místech, kde nejsou žádné překážky nebo nebezpečí pro ostatní.
- Při používání výrobku noste ochranné brýle a vhodné ochranné oblečení.
- Nikdy nesměřujte výrobek na lidi, zvířata nebo majetek.
- Zajistěte, aby nikdo nebyl v blízkosti oblasti, kde budou terče vystřelovány.
- Při nabíjení a používání výrobku dodržujte veškeré pokyny pro bezpečnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava výrobku:

- Zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu a zda není poškozen.
- Ujistěte se, že máte potřebné hliněné terče vhodné pro použití s výrobkem.

2. Instalace:

- Umístěte výrobek na stabilní a rovný povrch, daleko od překážek.
- Ujistěte se, že je výrobek pevně a bezpečně umístěn.

3. Použití:

- Vložte hliněný terč do držáku výrobku.
- Stoupněte si do bezpečné vzdálenosti a ujistěte se, že nikdo není v blízkosti.
- Pomocí rukojeti výrobku vrhněte terč a sledujte jeho let.

4. Údržba:

- Pravidelně čistěte výrobek od zbytků terčů a prachu.
- Uložte výrobek na suchém místě, aby se předešlo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte výrobek v souladu s místními předpisy pro likvidaci plastového odpadu.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud je označen jako nebezpečný.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na prodejce nebo výrobce. V případě potřeby se informujte o možnostech záruky a servisu.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a zábavné používání výrobku Caldwell® Clay Launcher.

