

# Standard Carrier Assembly for Pile Driver Bullet Puller

[Rechargement](#) > [Préparation de Douilles](#) > [Pincés & Marteaux à Inertie](#)

C'est une pièce de rechange pour le Pile Driver Bullet Puller, pour des cartouches jusqu'à la longueur de 30-06.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caractéristiques

- Nom: [Standard Carrier Assembly for Pile Driver Bullet Puller](#)
- Fabricant: [Frankford Arsenal](#)
- Référence: EU1001777
- N° fabr.: 1132927
- Poids du colis: 0.11kg
- Hauteur d'expédition: 102mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 661120103707

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Ensemble de Transport Standard Frankford Arsenal](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour l'Ensemble de Transport Standard Frankford Arsenal

## Introduction

Merci d'avoir choisi l'Ensemble de Transport Standard Frankford Arsenal pour le Pile Driver Bullet Puller. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation correcte et sûre de ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les sections avant d'utiliser l'ensemble.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'ensemble pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne jamais utiliser le produit si vous constatez des défauts ou des dommages.
- En cas d'accident ou de produit dangereux, signalez-le aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez le Pile Driver Bullet Puller.
- Ne forcez pas le produit au-delà de ses capacités recommandées.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant son utilisation.
- Assurez-vous que votre espace de travail est dégagé et bien éclairé.
- Évitez de porter des vêtements amples qui pourraient se coincer dans le mécanisme.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

#### 1. Préparation de l'Ensemble:

- Déballez soigneusement l'ensemble et vérifiez que toutes les pièces sont présentes.
- Assurez-vous que l'ensemble est propre et exempt de débris.

#### 2. Montage:

- Fixez l'ensemble de transport au Pile Driver Bullet Puller selon les instructions du fabricant.
- Serrez toutes les vis et fixations pour garantir la sécurité.

### Utilisation

#### 1. Chargement des Cartouches:

- Assurez-vous que la cartouche est correctement insérée dans l'ensemble de transport.
- Ne chargez que des cartouches jusqu'à une longueur de 3006.

#### 2. Utilisation du Pile Driver Bullet Puller:

- Suivez les instructions du fabricant pour le fonctionnement du Pile Driver Bullet Puller.
- Ne tirez pas sur la gâchette avant de vous assurer que la zone est dégagée.

#### 3. Après Utilisation:

- Nettoyez l'ensemble après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Rangez le produit dans un endroit sec et sûr.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des équipements de tir.
- Si possible, recyclez les composants en métal et en plastique.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

Merci de suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de l'Ensemble de Transport Standard Frankford Arsenal pour le Pile Driver Bullet Puller. Votre sécurité est notre priorité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)