

Oryx Chassis - Sportsman - Remington Model 7 - SA - RH - BLK

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Remington Model 7 - SA - RH - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010828
- Mfr. No.: 104349-BLK
- Color: Black
- Hand: Right
- Make: Remington
- Model: Model 7
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 682157396498

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Remington Model 7 SA RH Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington Model 7 SA RH](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Remington Model 7 SA RH](#)

Oryx Chassis Sportsman Remington Model 7 SA RH Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman for your Remington Model 7 rifle. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before using the chassis to maximize your safety and performance.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm with respect and handle it as if it is loaded, even if you believe it is not.
- Ensure that the chassis is compatible with your specific model of the rifle before installation.
- Keep the chassis and all associated components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage before each use.
- Store the chassis in a secure and dry location when not in use to prevent damage and unauthorized access.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are wearing appropriate eye and ear protection when using your firearm equipped with the Oryx Chassis.
- Do not exceed the manufacturer's specifications for the rifle and chassis setup, including weight limits and accessory attachments.
- Always check that the rifle is unloaded before attaching or detaching the chassis.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment at all times.
- Use caution when adjusting the buttstock to avoid pinching or injury.
- Ensure that AR15 grips and other accessories are securely attached before use.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Ensure Safety:** Confirm that the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove Factory Stock:** Carefully detach the factory stock from your Remington Model 7 according to the manufacturer's guidelines.
3. **Attach the Chassis:**
 - Align the Oryx Chassis with the action of the rifle.
 - Secure the chassis using the provided screws and tools, ensuring that all connections are tight and secure.
4. **Adjust the Buttstock:** Customize the length of the buttstock for your comfort and shooting style.
5. **Install Accessories:** Attach any AR15 grips, ARCA rails, or MLoc accessories as needed, ensuring they are properly secured.
6. **Final Inspection:** Doublecheck all connections and adjustments before proceeding to use the rifle.

Usage

- When ready to shoot, take a stable shooting position and ensure a proper sight picture.
- Maintain a firm grip on the chassis while aiming and firing.
- After use, clean the chassis and rifle as per the manufacturer's recommendations to maintain performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations for metal recycling.
- If the chassis is damaged beyond repair, contact local waste management services for proper disposal options.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or performance of the Oryx Chassis, please refer to the manufacturer's customer service resources available on their website or product packaging.

By following these safety instructions, you will ensure a safer and more enjoyable experience with your Oryx Chassis Sportsman. Thank you for prioritizing safety in your shooting activities.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington Model 7 SA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre Remington Model 7. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Veuillez lire attentivement toutes les instructions et recommandations avant de procéder à l'installation et à l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le châssis est utilisé uniquement avec des fusils compatibles, spécifiquement le Remington Model 7.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité et ses performances.
- Gardez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Utilisez toujours des équipements de sécurité appropriés lors de la manipulation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous installez le châssis, assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Ne pointez jamais l'arme vers vous ou vers d'autres personnes lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Assurez-vous que le gardemain flottant est correctement fixé avant chaque utilisation.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles (poignées AR15, rails ARCA, accessoires MLoc) pour éviter des accidents.
- Testez l'ajustement de la crosse réglable pour garantir un bon maintien avant de tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis :

- Déchargez votre Remington Model 7 et retirez la crosse d'origine.
- Alignez le châssis Oryx avec le récepteur du fusil.
- Fixez le châssis en utilisant les vis fournies, en vous assurant qu'il est bien en place.
- Vérifiez que toutes les connexions sont sécurisées avant de procéder à l'utilisation.

2. Ajustement de la Crosse :

- Ajustez la crosse selon votre confort en tirant sur le mécanisme de réglage.
- Testez l'ajustement en prenant une position de tir pour garantir que vous êtes à l'aise.

3. Utilisation :

- Placez-vous en position de tir stable.
- Prenez une visée avec votre lunette et assurez-vous que le châssis est bien en place.
- Tirez en respectant toutes les règles de sécurité en matière de tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis Oryx dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le châssis est endommagé ou hors d'usage, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE. Assurez-vous de conserver toutes les informations relatives à l'achat et à l'utilisation de votre produit.

Merci de suivre ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre châssis Oryx Sportsman. Pour plus d'informations sur la sécurité des produits, consultez la plateforme de sécurité de l'UE.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Remington Model 7 SA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman för din Remington Model 7. Detta chassi är utformat för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Säker användning:** Använd alltid produkten på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Följ alla lokala lagar och förordningar gällande vapen och ammunition.
- **Kontrollera produkten:** Inspektera chassit innan användning. Kontrollera att det inte finns några synliga skador eller defekter.
- **Förvaring:** Förvara alltid chassit och ditt gevär på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- **Använd skydd:** Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive hörselskydd och skyddsglasögon, när du skjuter.
- **Rapportera osäkra produkter:** Om du upptäcker några osäkra produkter eller olyckor, rapportera dem till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Användning av chassit:**
 - Se till att chassit är korrekt installerat innan du använder det.
 - Använd endast kompatibla tillbehör (AR15grepp, ARCA-skenor, MLok).
- **Justering av buttstock:**
 - Justera buttstocken så att den passar din kroppstyp för att maximera noggrannhet och komfort.
- **Skott och ammunition:**
 - Använd alltid rekommenderad ammunition för ditt gevär.
 - Kontrollera alltid att vapnet är i säkert läge innan du laddar det.
- **Vapenhantering:**
 - Behandla alltid ditt gevär som om det är laddat.
 - Pek aldrig vapnet mot något du inte avser att skjuta.

Instruktioner för installation och användning

1. **Installation av chassit:**
 - Ta bort det befintliga chassit från ditt gevär.
 - Placera Oryx Chassit på gevärsramen och se till att det passar ordentligt.
 - Använd skruvarna som medföljer för att fästa chassit på plats.
2. **Justering av buttstock:**
 - Lossa justeringskruvarna på buttstocken.
 - Justera längden på buttstocken tills den passar din kropp.
 - Återfäst skruvarna för att säkra inställningen.
3. **Montering av tillbehör:**
 - Montera AR15grepp och andra tillbehör enligt tillverkarens instruktioner.
 - Se till att alla tillbehör är ordentligt fästa innan användning.
4. **Användning av chassit:**
 - När du är redo att skjuta, kontrollera att ditt gevär är korrekt laddat och säkert.
 - Ta en stabil ställning och sikta noggrant innan du avfyrar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- **Återvinning:** Om chassit blir skadat eller inte längre behövs, vänligen återvinn det i enlighet med lokala föreskrifter för metallavfall.
- **Säker bortskaffande:** För andra komponenter, följ lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa att de bortskaffas på ett säkert sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Oryx Chassi, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt Oryx Chassi. Tack för att du prioriterar säkerheten!