

## Oryx Chassis - Sportsman - Remington Model 7 - SA - RH - GRY

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE  
AVAILABLE

### Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Remington Model 7 - SA - RH - GRY
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010830
- Mfr. No.: 104349-GRY
- Color: Grey
- Hand: Right
- Make: Remington
- Model: Model 7
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 682157396504

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Remington Model 7 SA RH Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington Model 7 SA RH](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Remington Model 7 SA RH](#)

# Oryx Chassis Sportsman Remington Model 7 SA RH Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman for your Remington Model 7. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your chassis. Please read this guide carefully before installation and use.

## General Safety Guidelines

- Ensure that all safety precautions are followed to prevent accidents and injuries.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even if you believe it is not.
- Keep the chassis and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the chassis regularly for any signs of wear or damage.
- Do not exceed the manufacturer's specifications for your firearm when using the chassis.
- Familiarize yourself with local laws and regulations regarding the use of firearms and firearm accessories.

## Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye protection when using the chassis and your firearm.
- Use the chassis only with compatible firearms as specified by the manufacturer.
- Ensure that the firearm is securely mounted in the chassis before use.
- Avoid using the chassis in wet or muddy conditions that may affect its performance.
- Be cautious of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Do not modify the chassis in any way that could compromise its safety or functionality.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation of the Chassis

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory stock from the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Carefully align the firearm with the Oryx Chassis and secure it using the provided mounting hardware.
- Tighten all screws to the manufacturer's recommended torque specifications.

### 2. Adjusting the Buttstock

- Adjust the buttstock to achieve a comfortable and secure fit.
- Test the adjustment by shouldering the firearm and ensuring a proper sight picture.

### 3. Using the Chassis

- Once the chassis is installed and adjusted, practice with the firearm in a safe and controlled environment.
- Ensure that all accessories (e.g., grips, rails) are securely attached before use.
- Regularly check the mounting hardware for tightness and the overall condition of the chassis.

## Disposal Instructions

- Dispose of the chassis and any accessories in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.

- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the Oryx Chassis Sportsman, please refer to the manufacturer's website or customer support center. It is important to have access to assistance for any safety inquiries related to your product.

## **Conclusion**

The Oryx Chassis Sportsman is designed to enhance your shooting experience while prioritizing safety. By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your firearm. Always stay informed and vigilant regarding safety practices in shooting sports.

# Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington Model 7 SA RH

## Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre Remington Model 7. Ce guide vise à vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation en toute sécurité de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le châssis pour garantir votre sécurité et celle des autres.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilisez toujours le châssis conformément aux instructions fournies.
- Assurez-vous que le châssis est installé correctement avant toute utilisation.
- Ne laissez pas le châssis à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel qualifié.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation du Fusil :**
  - Toujours traiter votre fusil comme s'il était chargé.
  - Ne pointez jamais le fusil vers quelque chose que vous ne voulez pas détruire.
- **Installation :**
  - Suivez les instructions d'installation étape par étape.
  - Utilisez uniquement les outils recommandés pour l'installation.
- **Utilisation :**
  - Ne tirez pas dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, vents forts).
  - Évitez de tirer dans des zones où il y a des personnes ou des animaux à proximité.
- **Entretien :**
  - Nettoyez régulièrement le châssis pour éviter l'accumulation de saleté et de débris.
  - Vérifiez les fixations et les composants pour vous assurer qu'ils sont bien serrés.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

#### 1. Préparation :

- Assurez-vous que vous avez tous les outils nécessaires à portée de main.
- Lisez attentivement les instructions d'installation fournies.

#### 2. Installation du Châssis :

- Retirez la crosse d'origine de votre Remington Model 7.
- Fixez le châssis Oryx Sportsman en suivant les étapes cidessous :
  - Alignez le châssis avec le récepteur du fusil.

- Utilisez les vis fournies pour fixer le châssis au récepteur.
- Assurezvous que le châssis est bien fixé et qu'il ne bouge pas.

### 3. Installation des Accessoires :

- Installez les poignées AR15 et les rails ARCA si nécessaire.
- Assurezvous que tous les accessoires sont bien fixés et sécurisés avant utilisation.

## Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le fusil est en bon état de fonctionnement.
- Ajustez la crosse selon vos préférences pour un meilleur confort et une meilleure précision.
- Prenez le temps de vous familiariser avec le châssis avant de l'utiliser dans des situations de tir.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis avec les déchets ménagers.
- Pour vous débarrasser du châssis, consultez les réglementations locales concernant le recyclage des produits en aluminium.
- Si le châssis est endommagé, contactez un professionnel pour des conseils sur la manière de le jeter en toute sécurité.

## Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx Sportsman, veuillez contacter le service client de votre revendeur ou du fabricant. Assurezvous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de service.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité. Profitez de votre expérience de tir avec le châssis Oryx Sportsman !

# Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Remington Model 7 SA RH

## Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Remington Model 7 SA RH. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse av precisionsskytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid chassit i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla komponenter är korrekt installerade innan användning.
- Håll produkten och dess delar borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Kontrollera att chassit är korrekt monterat på geväret innan varje användning.
- Undvik att använda chassit i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.
- Se till att inga föremål blockerar gevärspipen innan du avfyrar.
- Använd endast godkända tillbehör och komponenter som är kompatibla med Oryx Chassi.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt Remington Model 7 gevär.
- Placera Oryx Chassi på geväret och se till att det sitter ordentligt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa chassit på geväret.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna innan användning.

### 2. Anpassning av buttstock:

- Justera buttstocken för att passa din kropp och skjutställning.
- Testa anpassningen genom att ta en skottposition och se till att du har en bekväm och stabil känsla.

### 3. Montering av tillbehör:

- Använd AR15grepp och MLoktillbehör enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att alla tillbehör är ordentligt monterade och säkrade.

### 4. Användning:

- Ställ in ditt sikte innan du börjar skjuta.
- Ta alltid hänsyn till säkerhetsavstånd och riktlinjer för skytte.
- Efter användning, rengör chassit och geväret noggrant.

## **Avfallshantering**

- Avlägsna och kassera alla förpackningar och skyddsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Om chassit blir skadat och inte längre kan användas, följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.

## **Kontaktinformation för vidare support**

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt Oryx Chassi Sportsman Remington Model 7 SA RH. Tack för att du bidrar till en säker skytteupplevelse!