

Oryx Chassis - Sportsman - Ruger 10/22 - RH - FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Ruger 10/22 - RH - FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010850
- Mfr. No.: 104781-FDE
- Color: FDE
- Hand: Right
- Make: Ruger
- Model: 10/22
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 682157406036

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Ruger 10/22 RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH FDE](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla podwozia Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH FDE](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH](#)
- [Český: Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH FDE](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung und Ergonomie beim Schießen zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie das Chassis regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie das Chassis und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Befolgen Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Schießen und zur Verwendung von Feuerwaffen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufe und Sicherheitsupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Chassis korrekt installiert ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie nur kompatibles Zubehör, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen im Schussbereich befinden, während Sie das Chassis verwenden.
- Überprüfen Sie die Stabilität und Sicherheit des Gewehrs, bevor Sie es abfeuern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie den bestehenden Schaft von Ihrem Ruger 10/22.
- Befestigen Sie das Oryx Chassis gemäß der beiliegenden Anleitung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

2. Anpassung des Schaftes:

- Passen Sie den verstellbaren Schaft an Ihre Körpergröße und Schießposition an.
- Testen Sie die Passform, um sicherzustellen, dass Sie eine bequeme und stabile Haltung haben.

3. Verwendung des Chassis:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie Zubehör anbringen.
- Verwenden Sie AR15Griffe und MLocZubehör gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie auf eine korrekte Zielausrichtung, wenn Sie das Gewehr in Stellung bringen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, dass keine schädlichen Materialien in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich Ihres Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsstellen, bei denen Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen bei weiteren Anfragen oder Problemen zu helfen.

Bitte bewahren Sie diese Sicherheitshinweise für zukünftige Referenz auf. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer ist von größter Bedeutung.

Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman for your Ruger 10/22 rifle. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Store the chassis in a safe, dry place when not in use.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Keep the chassis away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always handle your firearm with care and ensure it is unloaded before installing or adjusting the chassis.
- Do not exceed the manufacturer's specifications for the Ruger 10/22 when using this chassis.
- Ensure that all components are securely attached before use to prevent any accidents.
- Use only AR15 grips, ARCA rails, and MLoc accessories that are compatible with this chassis.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment at all times.
- Use appropriate eye and ear protection when shooting.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory stock from the Ruger 10/22 according to the manufacturer's instructions.
- Align the Oryx Chassis with the action of the rifle and secure it using the provided hardware.
- Attach the adjustable buttstock and ensure it is locked in place.
- Install your preferred AR15 grip and any additional accessories.
- Check that all parts are secure and functioning correctly before use.

2. Usage

- Adjust the buttstock to fit your shoulder for optimal comfort and control.
- When aiming, ensure a proper sight picture is obtained before firing.
- Maintain a firm grip on the rifle while shooting to enhance stability and accuracy.
- After use, clean the chassis and rifle as per the manufacturer's recommendations.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the chassis becomes damaged beyond repair, consult local guidelines for proper disposal of metal and plastic components.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Oryx Chassis Sportsman, please reach out to your retailer or the manufacturer directly for assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis Sportsman. Thank you for your attention to safety and responsible firearm use.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para su rifle Ruger 10/22. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro, pero es importante que sigas ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía contiene información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y cómo instalar y usar el chasis correctamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis y todos sus componentes fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el chasis únicamente con el rifle Ruger 10/22 y asegúrate de que esté correctamente instalado.
- Realiza inspecciones regulares del chasis para detectar cualquier signo de desgaste o daño.
- Si notas algún daño, no uses el chasis y contacta a un profesional para su revisión.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Peligro de Lesiones:** Siempre maneja tu rifle con precaución. Mantén el cañón apuntando en una dirección segura.
- **Uso de Equipos de Protección:** Usa gafas de seguridad y protección auditiva al disparar.
- **Verificación del Estado del Rifle:** Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier ajuste en el chasis.
- **Instalación de Accesorios:** Asegúrate de que todos los accesorios (como empuñaduras y rieles) estén bien asegurados y sean compatibles con el chasis.
- **Condiciones Ambientales:** No utilices el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su integridad o tu seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del Chasis

1. **Preparación:** Asegúrate de que tu rifle Ruger 10/22 esté descargado y en una superficie plana.
2. **Retira la Culata de Fábrica:** Desmonta la culata original del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. **Colocación del Chasis:**
 - Alinea el rifle con el chasis Oryx Sportsman.
 - Inserta el rifle en el chasis asegurándote de que encaje correctamente.
4. **Ajuste de la Culata:** Ajusta la culata del chasis para un mejor ajuste según tus preferencias personales.
5. **Verificación:** Asegúrate de que todo esté bien asegurado y en su lugar antes de usar el rifle.

Uso del Chasis

- **Posicionamiento:** Al disparar, asegúrate de que tu postura sea estable y cómoda.
- **Ajustes:** Personaliza la configuración del chasis para mejorar tu precisión y velocidad.
- **Mantenimiento:** Limpia regularmente el chasis con un paño seco y verifica que no haya acumulación de suciedad o residuos.

Instrucciones de Eliminación

Al final de la vida útil del chasis Oryx Sportsman, sigue estos pasos para una eliminación segura:

- **Desmontaje:** Retira el chasis del rifle siguiendo las instrucciones de instalación en orden inverso.
- **Reciclaje:** Consulta las regulaciones locales sobre el reciclaje de metales y materiales para deshacerte del chasis de manera responsable.
- **Desechos Peligrosos:** Si el chasis presenta algún componente que pueda ser considerado peligroso, contacta a las autoridades locales para obtener instrucciones sobre su eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre el uso o la seguridad del chasis Oryx Sportsman, asegúrate de buscar asistencia de un profesional o consulta con el fabricante.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo protege tu bienestar, sino que también mejora tu experiencia de tiro. Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman y disfruta de una experiencia de tiro segura y precisa.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Ruger 10/22 RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre Ruger 10/22. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre châssis.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des personnes ayant une connaissance adéquate des armes à feu et de leur manipulation.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité et ses performances.
- Respectez toujours les lois locales et nationales concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le châssis uniquement avec des armes compatibles, comme le Ruger 10/22.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le châssis.
- Évitez d'utiliser le châssis dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Portez des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation du châssis sur le terrain.
- Ne tirez jamais sur une cible qui n'est pas clairement identifiée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre Ruger 10/22 est complètement déchargé.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Retrait de la Crosse d'Origine :

- Retirez les vis de la crosse d'origine à l'aide d'un tournevis approprié.
- Enlevez délicatement la crosse d'origine.

3. Installation du Châssis Oryx :

- Alignez le châssis Oryx avec le récepteur de votre arme.
- Fixez le châssis en place à l'aide des vis fournies. Assurez-vous qu'elles sont bien serrées mais sans excès.

4. Ajustement de la Crosse :

- Ajustez la crosse selon votre préférence pour un meilleur confort et une meilleure précision.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le châssis est correctement installé et sécurisé.
- Familiarisez-vous avec les commandes et les ajustements de votre châssis avant de tirer.
- Pratiquez des sessions de tir dans un environnement sûr et contrôlé.

Instructions de Dépôt

- Ne jetez pas le châssis dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des composants d'armes à feu.
- Si vous devez vous débarrasser du châssis, apportez-le à un centre de recyclage approprié ou à un professionnel de l'élimination des armes.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE indiqué sur l'emballage du produit ou dans la documentation fournie.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience de tir sûre et agréable avec votre châssis Oryx Sportsman.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH FDE

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il telaio Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH FDE. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il telaio Oryx Chassis solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente per aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il telaio se presenta segni di danni o usura.
- Assicurati che tutte le parti siano installate correttamente prima dell'uso.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'uso.
- Non sovraccaricare il telaio con accessori non compatibili.
- Segui sempre le normative locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Lavora in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.

2. Installazione:

- Rimuovi il fucile dal suo stock di fabbrica seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il fucile nel telaio Oryx Chassis assicurandoti che sia saldamente fissato.
- Regola il calcio in base alle tue preferenze personali per una migliore ergonomia.
- Fissa eventuali accessori compatibili come impugnature AR15 e rotaie ARCA.

3. Uso:

- Prima di ogni utilizzo, controlla che il telaio e il fucile siano in buone condizioni.
- Pratica sempre il tiro in un'area designata e sicura.
- Mantieni sempre il dito al di fuori del grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e plastica.
- Non gettare il telaio Oryx Chassis in rifiuti indifferenziati.
- Contatta il tuo centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda relativa alla sicurezza o per ulteriori informazioni sul prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o il produttore.

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH FDE. Utilizzalo in modo responsabile e sicuro.

Instrukcja bezpieczeństwa dla podwozia Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH FDE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup podwozia Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH FDE. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzeganie regulacji dotyczących bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj podwozia zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj podwozie w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny podwozia, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń ani zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.
- Zapoznaj się z aktualnymi informacjami na temat ewentualnych akcji wycofania produktów na platformie Safety Gate.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj podwozia tylko z kompatybilnymi modelami broni, w tym Ruger 10/22.
- Nie używaj podwozia, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze stosuj się do instrukcji dotyczących użycia broni palnej oraz zasad bezpieczeństwa.
- Używaj okularów ochronnych i słuchawek podczas strzelania.
- Uważaj na otoczenie i upewnij się, że nie ma innych osób w pobliżu podczas strzelania.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja podwozia:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Zdejmij oryginalną kolbę z broni, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zamontuj podwozie Oryx Chassis, upewniając się, że wszystkie śruby są dobrze dokręcone.
- Sprawdź, czy podwozie jest stabilne i prawidłowo zamocowane.

2. Użytkowanie podwozia:

- Przyjmij wygodną pozycję strzelecką.
- Ustaw regulowaną kolbę, aby dopasować ją do swojego ciała.
- Używaj lunety zgodnie z instrukcjami producenta, aby maksymalizować dokładność.
- Regularnie ćwicz, aby poprawić umiejętności strzeleckie i zaznajomić się z obsługą podwozia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Upewnij się, że podwozie jest całkowicie wyczyszczone przed utylizacją.
- Zgodnie z lokalnymi przepisami, zutylizuj podwozie w odpowiednich punktach zbiórki odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj podwozia do zwykłych odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W razie pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub producentem. Upewnij się, że masz przy sobie numer seryjny produktu oraz wszelkie inne istotne informacje.

Dziękujemy za wybór Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH FDE. Bezpieczne użytkowanie zapewni nie tylko Twoje bezpieczeństwo, ale również przyjemność z korzystania z produktu.

Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue huolellisesti alla olevat ohjeet ja turvaohjeet varmistaaksesi turvallisen käyttökokemuksen.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä aina suojaruuvareita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, ampumisen aikana.
- Älä koskaan osoita asetta kohti henkilöitä tai eläimiä.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, pois lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ja että ei ole löysiä komponentteja.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita, kuten AR15kahvoja ja MLoklisävarusteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse, vaan ota yhteys asiantuntevaan huoltoon.
- Varmista, että ampuma-alue on turvallinen ja että ei ole esteitä tai vaaroja ympärilläsi.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
2. Aseta Oryx Chassis tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
3. Kiinnitä peräosa kiinnitysruuveilla, jotka tulevat pakkauksessa.
4. Varmista, että peräosa on tukevasti paikallaan.
5. Liitä AR15kahva ja muut lisävarusteet tarvittaessa.
6. Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia ennen ampumista.

Käyttö

1. Aseta kivääri Oryx Chassis korin sisään ja varmista, että se istuu tukevasti.
2. Säädä peräosan pituus ja kulma mukautuaksesi henkilökohtaisiin tarpeisiisi.
3. Varmista, että kaikki säädöt ovat kunnossa ennen ampumista.
4. Ota mukava ja turvallinen asento ennen laukaisua.
5. Käytä aina turvallisista ampumatekniikoista ja noudata ampumaradan sääntöjä.

Hävittämisohteet

- Varmista, että tuote on tyhjennetty kaikista ammuksista ennen hävittämistä.
- Kierrätä alumiini ja muut materiaalit paikallisten kierrätysohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotijätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä asiantuntevaan huoltoon tai myyjään. Varmista, että noudatat kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja varastointia.

Kiitos, että valitsit Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH! Toivomme, että nautit tuotteestasi ja käytät sitä turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH. Detta chassi är designat för att förbättra din skytteupplevelse och maximera noggrannheten. För din säkerhet och för att säkerställa en korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att säkerställa säkerheten.
- Inspektion: Kontrollera chassit innan användning för att säkerställa att det inte finns några synliga skador eller defekter.
- Användning av skydd: Använd alltid lämpliga skydd som öronproppar och skyddsglasögon vid skytte.
- Förvaring: Förvara produkten på en säker och torr plats, borta från barn och obehöriga.
- Rapportera farliga produkter: Om du upptäcker en potentiellt farlig situation, rapportera det till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade innan du använder chassit.
- Använd endast rekommenderade tillbehör och komponenter för att undvika skador.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under användning.
- Hantera alltid vapnet som om det är laddat, även om du tror att det är oladdat.
- Håll alltid fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort den befintliga stocken från ditt Ruger 10/22vapen.
- Montera Oryx Chassis enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av chassit:

- Justera kolven för att passa din kroppstyp och skyttechans.
- Använd ett AR15grepp för att förbättra ergonomin.
- Montera eventuella tillbehör som ARCAskenor eller MLokkomponenter enligt anvisningarna.

3. Underhåll:

- Rengör chassit regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
- Inspektera chassit för slitage och skador före varje användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall: Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar på ett miljövänligt sätt.
- Lokala föreskrifter: Följ lokala regler och förordningar för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Kontrollera att du har produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig när du kontaktar dem.

Tack för att du valde Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av en säker och effektiv skytteupplevelse.

Oryx Chassis Sportsman Ruger 10/22 RH FDE

Návod na bezpečné používání

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman pro Ruger 10/22. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Prosím, pečlivě si přečtete všechny pokyny a dodržujte je, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání vašeho nového chassis.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu se zákony a předpisy platnými ve vaší oblasti.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška správně nainstalována a zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Dbejte na to, abyste používali pouze příslušenství a komponenty doporučené výrobcem.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Před použitím se ujistěte, že je puška prázdná a že nemáte žádnou munici v dosahu.
- Při manipulaci s puškou vždy směřujte hlaveň bezpečně a nikdy nesměřujte na nic, co nechcete zasáhnout.
- Při nastavování pažby dbejte na to, abyste ji správně upevnili, aby nedošlo k uvolnění během střelby.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka, abyste chránili svůj zrak a sluch.
- Nikdy se nesnažte upravit nebo opravovat chassis, pokud nejste kvalifikovaný odborník.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství k instalaci.
- Před zahájením instalace si důkladně přečtete pokyny.

2. Instalace:

- Odstraňte původní pažbu z pušky.
- Nainstalujte Oryx Chassis podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je chassis pevně a bezpečně upevněno.

3. Použití:

- Upravte pažbu podle svých potřeb pro maximální pohodlí a přesnost.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je chassis správně nainstalováno a zda neexistují žádné viditelné poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy a zákony o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Další informace a podpora

Pro další informace a podporu se obraťte na výrobce nebo prodejce, kde jste produkt zakoupili. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že jste si vybrali Oryx Chassis Sportsman. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho nového produktu.