

Oryx Chassis - Sportsman - Remington 700 - SA - LH - FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Remington 700 - SA - LH - FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010882
- Mfr. No.: 109688-FDE 106348-FDE
- Color: FDE
- Hand: Left
- Make: Remington
- Model: 700
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 723905909598

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH FDE](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH FDE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington 700 SA LH](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH FDE](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH FDE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH](#)
- [Český: Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH FDE](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH FDE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH FDE. Dieses Chassis wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Genauigkeit und Ergonomie beim Schießen zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe das Chassis regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Verwende das Chassis nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Chassis und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achte darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß montiert sind, bevor du das Chassis verwendest.
- Informiere dich über die gesetzlichen Bestimmungen in deinem Land bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Schusswaffen und Zubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Chassis nur mit kompatiblen Schusswaffen, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.
- Halte beim Schießen immer einen sicheren Abstand zu anderen Personen und Tieren.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Vermeide es, das Chassis in nassen oder extremen Wetterbedingungen zu verwenden, um Schäden zu vermeiden.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch die Funktionalität des verstellbaren Schaftes, um sicherzustellen, dass er sicher und stabil ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Stelle sicher, dass du alle Teile des Chassis und das erforderliche Werkzeug zur Hand hast.
- Befolge die Montageanleitung des Herstellers Schritt für Schritt.
- Ziehe alle Schrauben und Befestigungen gemäß den empfohlenen Drehmomentwerten an.
- Überprüfe, ob das Chassis fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

2. Nutzung des Chassis:

- Stelle den Schaft entsprechend deiner Körpergröße und Schießposition ein.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr korrekt montiert und justiert ist.
- Übe regelmäßig, um deine Fähigkeiten im Umgang mit dem Chassis zu verbessern.
- Halte das Chassis sauber und frei von Schmutz und Ablagerungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Chassis und alle Zubehörteile gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Überprüfe, ob es spezielle Rücknahmestellen für SchusswaffenZubehör in deiner Nähe gibt.
- Stelle sicher, dass alle Teile vor der Entsorgung sicher und unbrauchbar gemacht werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu Ihrem Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH FDE, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Sie können dir die benötigte Unterstützung bieten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit beim Umgang mit Schusswaffen und Zubehör von größter Bedeutung ist. Halte dich an alle Sicherheitsrichtlinien und Vorkehrungen, um ein sicheres und angenehmes Schießelerlebnis zu gewährleisten.

Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH FDE

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman for your Remington 700 rifle. This chassis is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure that the chassis is securely attached to the rifle before use.
- Use the chassis only for its intended purpose and with compatible firearms.
- Keep the chassis and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis for signs of wear or damage before each use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and safety.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper installation can lead to misalignment and affect accuracy.
 - Using incompatible accessories may compromise safety and performance.
 - Failure to secure the chassis properly can result in accidents.
- **Avoiding Hazards:**
 - Ensure that all screws and attachments are tightened according to the manufacturer's specifications.
 - Do not modify the chassis in any way that may affect its structural integrity.
 - Always use the appropriate accessories designed for the chassis (e.g., AR15 grips, ARCA rails, MLoc accessories).
 - Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the existing stock from your Remington 700 rifle.
- Align the action of the rifle with the Vshaped bedding of the Oryx chassis.
- Secure the action using the provided screws, ensuring they are tightened firmly but not overtorqued.
- Attach the adjustable buttstock to the chassis according to the manufacturer's instructions.
- Install any accessories (grips, rails) as needed, following the specific guidelines for each accessory.

2. Usage:

- Always check that the rifle is unloaded before attaching or detaching the chassis.
- Adjust the buttstock for a comfortable fit, ensuring that you have a secure hold on the rifle.
- When aiming, maintain a stable shooting position to maximize accuracy.
- After use, clean the chassis and rifle to maintain performance and longevity.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis responsibly, following local regulations for aluminum recycling.
- Ensure that all components are removed from the chassis before disposal.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or usage of the Oryx Chassis, please contact the appropriate customer support channels provided by the manufacturer. Ensure you have the product details ready for a more efficient response.

Conclusion

Your safety is our priority. By following these guidelines, you can enjoy the enhanced performance of the Oryx Chassis while ensuring safe handling and operation. Regularly review these instructions and stay informed about any updates or recalls related to your product. Thank you for choosing Oryx.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para tu rifle Remington 700. Este manual contiene información importante sobre la seguridad y el uso adecuado de tu nuevo chasis. Por favor, léelo detenidamente para garantizar una experiencia segura y satisfactoria.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las instrucciones de uso y mantenimiento proporcionadas en este manual.
- Mantén el chasis y sus componentes fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona regularmente el chasis en busca de signos de desgaste o daño.
- Utiliza el chasis solo para el propósito para el cual fue diseñado.
- Nunca modifiques el chasis de manera que pueda comprometer su integridad estructural.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este chasis está diseñado para rifles de precisión. No lo utilices con otros tipos de armas que no sean compatibles.
- **Ajustes de la Culata:** Asegúrate de que la culata ajustable esté correctamente configurada antes de disparar. Un ajuste incorrecto puede afectar la precisión y la seguridad.
- **Empuñaduras y Accesorios:** Asegúrate de que todas las empuñaduras de AR15 y accesorios MLoc estén correctamente instalados y asegurados.
- **Supervisión:** Siempre dispara en un entorno seguro y bajo la supervisión de un experto si eres principiante.
- **Condiciones Climáticas:** Evita el uso del chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira la culata original del rifle Remington 700.
- Alinea el rifle con el chasis Oryx Sportsman y asegúrate de que encaje correctamente.
- Utiliza las herramientas adecuadas para fijar el rifle al chasis, asegurándote de que todos los tornillos estén bien ajustados.

2. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la culata a tu altura y preferencia de tiro.
- Realiza pruebas de tiro para asegurarte de que el ajuste sea cómodo y preciso.

3. Uso del Chasis:

- Colócate detrás del rifle y asegúrate de que la mira esté correctamente alineada.
- Mantén una postura segura y estable al disparar.
- Siempre verifica que el área de tiro esté despejada y segura antes de disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y componentes de armas.
- Considera reciclar el chasis si es posible, en lugar de desecharlo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre la seguridad de este producto, consulta a tu distribuidor local o visita el sitio web del fabricante. Asegúrate de mantenerte informado sobre cualquier actualización o aviso de seguridad relacionado con el producto.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Disfruta de tu chasis Oryx Sportsman y dispara con responsabilidad.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington 700 SA LH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre Remington 700. Cet appareil a été conçu pour améliorer votre expérience de tir et maximiser les performances de votre fusil. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours manipuler votre fusil avec précaution.
- Ne laissez jamais un fusil chargé sans surveillance.
- Utilisez des protections auditives et oculaires lors du tir.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre châssis et de votre fusil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Conservez le châssis et le fusil dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela peut compromettre la sécurité et les performances.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement installées avant d'utiliser le châssis.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le châssis, tels que les poignées AR15 et les rails ARCA.
- Ne tirez jamais avec un châssis endommagé ou usé.
- Soyez conscient de votre environnement lors du tir pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis

- Retirez la crosse d'origine de votre Remington 700.
- Alignez le châssis Oryx avec le récepteur du fusil.
- Fixez le châssis en utilisant les vis fournies, en vous assurant qu'il est bien serré.
- Installez la crosse ajustable selon vos préférences de tir.

2. Utilisation du Châssis

- Positionnez-vous derrière le châssis en vous assurant que votre posture est stable.
- Ajustez la crosse pour un meilleur confort et une meilleure précision.
- Vérifiez que le gardemain flottant est correctement installé pour garantir la précision lors du tir.
- Utilisez les accessoires MLoc selon vos besoins pour personnaliser votre expérience de tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis ou ses composants dans des déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en aluminium et des accessoires d'armes à feu.
- Si vous devez vous débarrasser d'un châssis endommagé, contactez un professionnel pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx Sportsman, veuillez contacter un point de service client local ou consulter les mises à jour sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour des informations sur les rappels et la sécurité des produits.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre châssis Oryx Sportsman. Merci de votre attention et bon tir !

Guida alla Sicurezza del Prodotto per Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH FDE

Introduzione

Benvenuto nella guida alla sicurezza per il telaio Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH FDE. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente le seguenti linee guida di sicurezza e di seguirle per evitare incidenti e garantire il massimo delle prestazioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il telaio Oryx Chassis solo per l'uso previsto e secondo le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il telaio se presenta segni visibili di danno o se non funziona correttamente.
- Mantieni il telaio lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre protezioni per gli occhi e le orecchie durante l'uso del fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico quando non è in uso o durante la manutenzione.
- Non puntare mai il fucile verso persone o animali.
- Segui sempre le leggi locali e nazionali relative all'uso delle armi da fuoco.
- Non modificare il telaio o il fucile senza l'assistenza di un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Telaio:

- Rimuovi il fucile dal suo stock originale.
- Posiziona il fucile nel telaio Oryx Chassis seguendo le istruzioni specifiche del produttore.
- Assicurati che il fucile sia saldamente fissato nel telaio.
- Controlla che tutte le viti e i collegamenti siano ben serrati prima dell'uso.

2. Uso del Telaio:

- Regola il calcio del telaio per ottenere la vestibilità desiderata.
- Prima di ogni utilizzo, verifica che il fucile sia carico e pronto per il tiro.
- Utilizza impugnature AR15 e accessori compatibili per massimizzare le prestazioni.
- Prenditi il tempo per familiarizzare con il telaio e il fucile prima di utilizzarli in situazioni di caccia o competizione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del telaio.
- Non gettare il telaio o i suoi componenti nel normale spazzatura.
- Contatta un centro di smaltimento autorizzato per smaltire il telaio in modo sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore autorizzato o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per facilitare l'assistenza.

Questa guida è stata redatta per garantire la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso del telaio Oryx Chassis. Segui sempre queste linee guida e utilizza il prodotto in modo responsabile.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH. Nasze chassis zostało zaprojektowane z myślą o poprawie dokładności i ergonomii w strzelaniu. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta.
- Używaj chassis tylko z kompatybilnymi broniąmi, aby uniknąć uszkodzeń i obrażeń.
- Zawsze traktuj swoją broń jako naładowaną, nawet jeśli jesteś pewien, że jest pusta.
- Przechowuj chassis i broń w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chassis oraz broni przed każdym użyciem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że chassis jest prawidłowo zamontowane przed każdym użyciem.
- Zawsze używaj okularów ochronnych oraz słuchawek w celu ochrony wzroku i słuchu.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących strzelania i używania broni.
- W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń lub usterek, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż chassis:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij fabryczną osadę z broni.
- Zamontuj Oryx Chassis zgodnie z instrukcją dołączoną do produktu, upewniając się, że wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone.
- Sprawdź, czy forend jest prawidłowo zamocowany i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Po zamontowaniu chassis, dostosuj regulowaną kolbę do swoich potrzeb.
- Przed strzelaniem, upewnij się, że wszystkie akcesoria są prawidłowo zamocowane.
- Ćwicz strzelanie w bezpiecznym i odpowiednim miejscu, przestrzegając zasad bezpieczeństwa.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj opakowanie i wszelkie elementy, które nie są już potrzebne, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku uszkodzonego chassis, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W celu uzyskania dalszych informacji na temat bezpieczeństwa lub użytkowania, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem producenta lub odwiedź stronę internetową producenta.

Podsumowanie

Bezpieczeństwo użytkowania Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH jest kluczowe dla zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego strzelania. Prosimy o przestrzeganie powyższych wskazówek oraz zasad, aby cieszyć się z użytkowania produktu w sposób odpowiedzialny i bezpieczny.

Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH FDE

Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH FDE käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat kiväärin käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen Oryx Chassis runkoon asentamista.
- Käytä aina suojalaseja ja kuulosuojaimia ampumisen aikana.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, ellei se ole tarkoituksellista ampumista.
- Harjoittele turvallista ampumakäyttäytymistä ja varmista, että ampumaalue on turvallinen.
- Säädä peräosa huolellisesti, jotta se sopii omaan kehoosi ja ampumatyyliisi.
- Varmista, että kaikki lisävarusteet, kuten AR15kahvat ja MLoklisävarusteet, on asennettu oikein.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vanha perä ja varmista, että ase on tyhjennetty.
- Kiinnitä Oryx Chassis runko aseeseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki kiinnitysruuvit ovat tiukasti paikallaan.
- Asenna haluamasi lisävarusteet, kuten AR15kahvat ja ARCAraudat.

2. Käyttö

- Aseta itse asiassa mukavasti Oryx Chassis runkoon.
- Säädä peräosan pituus ja kulma, jotta saat parhaan mahdollisen istuvuuden.
- Ota tähtäyskuva ja varmista, että kaikki on kunnossa ennen laukaisua.
- Harjoittele ampumista turallisessa ympäristössä, jossa on riittävästi tilaa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja kierrätysvaihtoehdot.

Lisätiedot ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota lisätietoja ja tukea tuotteeseen liittyvissä asioissa.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu vain aikuisille käyttäjille. Varmista, että kaikki nuoret tai vähemmän kokeneet käyttäjät saavat asianmukaista ohjausta ja valvontaa tuotteen käytössä.

Kiitos, että valitsit Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH FDE. Käytä tuotetta turvallisesti ja nauti ampumakokemuksestasi!

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassis Sportsman för din Remington 700. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse och maximera noggrannheten. För att säkerställa säker och korrekt användning av chassit, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner före användning.
- Använd alltid chassit i en säker och kontrollerad miljö.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera alltid att chassit och vapnet är i gott skick innan användning.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till en auktoriserad återförsäljare.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är avstängt och oladdat innan du installerar eller justerar chassit.
- Använd alltid skyddsglasögon och öronproppar när du skjuter.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra.
- Var medveten om din omgivning och säkerhetszonen när du skjuter.
- Justera kolven för att passa din kroppstyp för att säkerställa stabilitet och kontroll.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från din Remington 700.
- Montera Oryx Chassis genom att följa dessa steg:
 - Placera vapnet i en säker och stabil position.
 - Fäst chassit på vapnet med de medföljande skruvarna.
 - Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna.

2. Justering av kolven:

- Justera kolven för att passa din kropp genom att ändra längden och höjden.
- Testa inställningarna genom att ta en siktbild. Gör nödvändiga justeringar för att förbättra passformen.

3. Användning:

- När du är redo att skjuta, säkerställ att du har en stabil position.
- Sikta noggrant genom kikarsiktet och avfyr vapnet enligt säkerhetsföreskrifterna.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta eventuella förpackningar och överblivna delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och plast.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Oryx Chassis, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök vår webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik skytteupplevelse med ditt Oryx Chassis!

Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH FDE

Návod k bezpečnému používání

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman pro Remington 700. Tento produkt byl navržen s ohledem na maximální výkon a ergonomii pro střelbu z přesné pušky. Abychom zajistili vaši bezpečnost a spokojenost, připravili jsme pro vás tento návod k bezpečnému používání, který obsahuje důležité informace o bezpečnosti, instalaci a údržbě.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že všechny součásti jsou správně namontovány a bezpečné.
- Nikdy nepoužívejte produkt s poškozenými nebo chybějícími částmi.
- Produkt používejte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných skupin.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo problémů se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška správně upevněna v chassis.
- Při manipulaci s puškou dodržujte standardní bezpečnostní opatření pro střelbu.
- Při nastavení pažby se ujistěte, že je správně zajištěna, aby nedošlo k jejímu uvolnění během střelby.
- Používejte pouze kompatibilní příslušenství (např. AR15 rukojeti, ARCA lišty, MLok).
- Při střelbě dbejte na to, aby se nikdo nenacházel v blízkosti střelného prostoru.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Zkontrolujte, že máte všechny potřebné součásti a nástroje.
- Odstraňte pušku z původní pažby.
- Umístěte pušku do Oryx Chassis a ujistěte se, že je správně usazena.
- Upevněte pušku pomocí dodaných šroubů a nástrojů.
- Nastavte pažbu podle potřeby a ujistěte se, že je pevně zajištěna.

2. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška v dobrém stavu.
- Nastavte si ergonomické uchopení, abyste zajistili maximální přesnost a pohodlí.
- Při střelbě dbejte na správnou polohu a stabilitu.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti produktu jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte možnost recyklace hliníkových částí, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo dotazy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na odpovídající kontaktní místa, která vám mohou poskytnout potřebnou pomoc.

Tento návod byl vytvořen v souladu se směrnicemi EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR), aby zajistil bezpečné používání a maximální ochranu uživatelů. Při dodržování těchto pokynů můžete bezpečně využívat výhod Oryx Chassis Sportsman pro vaši pušku Remington 700.