

Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T3 - SA - LH - FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T3 - SA - LH - FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010890
- Mfr. No.: 106352-FDE
- Color: FDE
- Hand: Left
- Make: Tikka
- Model: T3
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 682157405817

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH FDE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Tikka T3 SA LH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Tikka T3 SA LH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH](#)
- [Polski: Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH FDE](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH FDE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH](#)
- [Český: Návod k bezpečnostním pokynům pro Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher und verantwortungsbewusst zu verwenden. Bitte lies diese Hinweise sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden und eine optimale Nutzung deines Chassis zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Chassis nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen und Empfehlungen des Herstellers verwendest.
- Überprüfe das Chassis regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du es verwendest.
- Bewahre das Chassis an einem sicheren Ort auf, der für Kinder unzugänglich ist.
- Trage bei der Verwendung des Gewehrs immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Chassis nur mit dem entsprechenden Gewehrmodell (Tikka T3).
- Achte darauf, dass das Gewehr ordnungsgemäß im Chassis montiert ist, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
- Halte das Chassis und das Gewehr immer in einem sicheren Zustand, insbesondere während des Transports.
- Vermeide es, das Chassis in feuchten oder extremen Umgebungen zu lagern, um Korrosion und andere Schäden zu vermeiden.
- Verwende nur zugelassene Zubehörteile (z.B. AR15Griffe, ARCASchienen, MLokZubehör).

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entferne das Gewehr aus seiner Originalkonfiguration.
- Setze das Gewehr vorsichtig in das Oryx Chassis ein.
- Überprüfe, ob alle Teile sicher und fest sitzen.
- Stelle sicher, dass der verstellbare Schaft auf deine Körpergröße und Schießpräferenzen eingestellt ist.

2. Nutzung des Chassis:

- Nimm eine stabile Schießposition ein, bevor du das Gewehr anhebst.
- Halte das Gewehr immer in einem sicheren Bereich, wo du niemanden gefährden kannst.
- Achte darauf, dass du beim Zielen ein sicheres Zielbild aufnimmst.
- Nach der Verwendung, entlade das Gewehr und bewahre es sicher auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Chassis und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metall.
- Informiere dich über spezielle Recyclingprogramme in deiner Nähe, die die ordnungsgemäße Entsorgung von Waffen und Schießsportzubehör unterstützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Sicherheit und Verwendung des Oryx Chassis, kontaktiere bitte den Hersteller oder deinen Fachhändler. Achte darauf, dass alle Sicherheitsanfragen an eine EUbasierte Kontaktstelle gerichtet werden.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig überprüft und aktualisiert werden sollten, um den neuesten Sicherheitsstandards zu entsprechen. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem Oryx Chassis zu gewährleisten.

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH FDE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH FDE. This safety instruction guide is designed to ensure that you use the product safely and effectively. Please read this guide thoroughly before using the chassis to familiarize yourself with the safety precautions and proper usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Oryx Chassis is used in accordance with all local laws and regulations regarding firearms and firearm accessories.
- Always handle your rifle and chassis with care. Treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the chassis and all firearms out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage before each use.
- Follow all manufacturer instructions for the assembly and use of the chassis.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Personal Protective Equipment (PPE):** Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- **Environment:** Use the chassis in a safe environment, away from people and animals.
- **Installation:** Ensure that the chassis is installed properly and securely to avoid accidents during use.
- **Adjustments:** Make adjustments to the chassis while it is unloaded and pointed in a safe direction.
- **Compatibility:** Ensure that the chassis is compatible with your Tikka T3 rifle model before installation.
- **Storage:** Store the chassis in a safe location when not in use, preferably in a locked cabinet.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory stock from your Tikka T3 rifle according to the manufacturer's instructions.
- Align the rifle with the Oryx Chassis, ensuring that the Vshaped bedding fits securely.
- Attach the chassis to the rifle using the provided hardware, ensuring a tight fit.
- Install any additional components such as AR15 grips or MLoc accessories as needed.

2. Usage:

- Adjust the buttstock to achieve a comfortable fit for your shooting position.
- Ensure that the chassis is free of obstructions before taking aim.
- Maintain a proper shooting stance to maximize stability and accuracy.
- After use, clean the chassis and rifle according to the manufacturer's recommendations.

Disposal Instructions

- Dispose of the Oryx Chassis in accordance with local waste disposal regulations.
- If the chassis is damaged beyond repair, consider recycling the aluminum components where possible.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste if it can be recycled.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH FDE, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance. Ensure you have your product details ready for any support requests.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis. Always prioritize safety and responsible use in all your shooting activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Tikka T3 SA LH

Introducción

Gracias por elegir el Chasis Oryx Sportsman para tu rifle Tikka T3. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un mejor rendimiento y ergonomía al disparar. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona información sobre la seguridad del producto y cómo usarlo correctamente.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de seguir todas las instrucciones de uso y mantenimiento para evitar lesiones o daños.
- **Revisiones Regulares:** Inspecciona el chasis regularmente para detectar cualquier signo de desgaste o daño.
- **Almacenamiento:** Guarda el chasis en un lugar seco y seguro, lejos del alcance de niños y personas no autorizadas.
- **Recalls:** Mantente informado sobre posibles recalls a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Conexión Segura:** Asegúrate de que el chasis esté correctamente instalado en el rifle antes de usarlo.
- **Ajuste Personalizado:** Ajusta la culata de acuerdo a tus necesidades para maximizar la precisión y la comodidad.
- **Empuñaduras y Accesorios:** Utiliza solo empuñaduras de AR15 y accesorios MLoc compatibles para evitar problemas de seguridad.
- **Supervisión:** Si eres principiante, considera disparar bajo la supervisión de un experto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira la culata de fábrica del rifle Tikka T3.
- Alinea el chasis Oryx con el receptor del rifle.
- Asegúrate de que todas las piezas encajen correctamente.
- Aprieta los tornillos de fijación según las especificaciones del fabricante.

2. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la longitud de la culata según tus preferencias personales.
- Verifica que el ajuste sea seguro antes de disparar.

3. Uso del Chasis:

- Colócate en una posición estable y cómoda detrás del rifle.
- Asegúrate de tener una buena visibilidad a través de la mira.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación del Producto:** Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de eliminarlo de manera responsable.
- **Reciclaje:** Consulta las pautas locales de reciclaje para deshacerse de componentes de aluminio y otros materiales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si necesitas más información, por favor, consulta con el punto de contacto correspondiente en la UE.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Disfruta de tu experiencia de tiro con el Chasis Oryx Sportsman y mantente siempre informado sobre las mejores prácticas de seguridad.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Tikka T3 SA LH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman Tikka T3 SA LH. Ce guide a été élaboré pour vous fournir des instructions de sécurité essentielles afin de garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le châssis.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le châssis est utilisé uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifiez régulièrement le châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le châssis à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Suivez toutes les instructions fournies par le fabricant lors de l'utilisation du châssis.
- En cas d'accident ou de problème, contactez immédiatement les autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation de l'Arme:** Ne manipulez jamais le châssis lorsque l'arme est chargée.
- **Positionnement:** Assurez-vous d'être dans une position stable et sécurisée avant de tirer.
- **Vérification:** Avant chaque utilisation, vérifiez que toutes les pièces du châssis sont correctement assemblées et sécurisées.
- **Environnement:** Utilisez le châssis dans un environnement sûr, loin des personnes non impliquées dans l'activité de tir.
- **Équipement de Protection:** Portez toujours un équipement de protection approprié, comme des lunettes de sécurité et des protections auditives.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis:

- Retirez la crosse d'origine de votre fusil Tikka T3.
- Fixez le fusil au châssis Oryx en suivant les instructions fournies dans le manuel d'installation.
- Assurez-vous que toutes les vis et fixations sont bien serrées.
- Vérifiez que le lit en V est correctement ajusté pour un maintien optimal de l'arme.

2. Utilisation du Châssis:

- Placez-vous derrière le châssis et ajustez la crosse à votre taille pour un meilleur confort.
- Utilisez les poignées AR15 et les accessoires MLoc selon vos besoins.
- Lorsque vous êtes prêt à tirer, prenez une respiration profonde et concentrez-vous sur votre visée.

3. Entretien:

- Nettoyez régulièrement le châssis avec un chiffon doux pour éliminer la poussière et les débris.
- Inspectez les pièces mobiles pour assurer leur bon fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Renseignez-vous auprès des points de collecte locaux pour le recyclage des matériaux.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Assurez-vous d'avoir votre numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main pour faciliter le processus.

Conclusion

En respectant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience de tir sécurisée et agréable avec votre châssis Oryx Sportsman Tikka T3 SA LH. Merci de votre attention et profitez de votre produit en toute sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman per il tuo fucile Tikka T3. Questo manuale fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste informazioni prima di utilizzare il telaio.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il telaio Oryx Chassis solo con fucili compatibili, come specificato nel manuale.
- Controlla sempre il telaio e il fucile per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il telaio se presenta difetti visibili o se non è installato correttamente.
- Tieni il telaio e gli accessori fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segui sempre le normative locali relative all'uso delle armi da fuoco e alla sicurezza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi il fucile montato sul telaio.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installarlo o rimuoverlo dal telaio.
- Non puntare mai il fucile verso te stesso o verso altre persone durante l'installazione o l'uso.
- Utilizza solo accessori e parti compatibili con il telaio Oryx Chassis.
- Non modificare il telaio o il fucile in modi non approvati dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Telaio

- Assicurati che il fucile sia scarico.
- Rimuovi il calcio originale del fucile seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il fucile nel telaio Oryx Chassis, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il fucile al telaio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate in modo sicuro.
- Verifica che il calcio regolabile sia impostato alla tua altezza preferita.

2. Utilizzo del Telaio

- Posizionati in una postura stabile e sicura prima di prendere la mira.
- Regola il calcio e il forend per una vestibilità comoda e per massimizzare la tua precisione.
- Esegui un controllo finale per assicurarti che tutte le parti siano fissate correttamente prima di iniziare a sparare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il telaio Oryx Chassis non è più utilizzabile, smaltiscilo in modo responsabile.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e plastica.
- Non gettare il telaio nell'ambiente; considera di riciclarlo presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Questa guida è stata redatta per garantire la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso del telaio Oryx Chassis. Si raccomanda di seguire tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza per un'esperienza di tiro sicura e piacevole.

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH FDE

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH FDE. Nasze chwytły zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu doskonałej wydajności i ergonomii podczas strzelania. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzeganie przepisów regulacyjnych Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa produktów.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.
- Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj sprzęt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj Oryx Chassis tylko z kompatybilnymi modelami broni.
- Zawsze noś okulary ochronne i słuchawki podczas strzelania.
- Nie kieruj broni w stronę osób ani zwierząt.
- Upewnij się, że broń jest zawsze w bezpiecznym stanie przed i po użyciu.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących strzelania i przechowywania broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji.
- Zdejmij oryginalną osadę broni zgodnie z instrukcją producenta.
- Zamontuj chwytły Oryx zgodnie z dołączonymi instrukcjami, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo dokręcone.
- Sprawdź, czy osadzenie jest stabilne i bez luzów.

2. Użytkowanie

- Przyjmij wygodną pozycję strzelecką, upewniając się, że masz dobry widok na cel.
- Użyj regulowanej kolby, aby dostosować ją do swojego wzrostu i stylu strzelania.
- Po zakończeniu strzelania, zawsze sprawdź, czy broń jest rozładowana i bezpiecznie przechowywana.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku uszkodzenia chwytły, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów lub punktem recyklingu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Używaj produktu odpowiedzialnie i ciesz się jego wydajnością.

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH FDE

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH FDE käyttöohjeiden pariin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille, ellei toisin mainita.
- Tarkista tuote huolellisesti ennen käyttöä ja varmista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos epäilet sen turvallisuutta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja määräyksiä ampumiseen liittyen.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitettujen aseiden kanssa.
- Käytä aina suojalaseja ja kuulosuojaimia ampumisen aikana.
- Varmista, että alue, jolla ammut, on turvallinen ja että siellä ei ole muita ihmisiä tai eläimiä.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiä tai eläimiä kohti, vaikka ase olisi lukittuna tai tyhjennetty.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista tuote pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä peräosa tukevasti ja varmista, että se on säädetty oikealle korkeudelle.
- Asenna etuosa siten, että se on vapaasti kelluva ja että se ei estä aseiden toimintaa.
- Varmista, että kaikki liitännät, kuten AR15kahvat ja MLoklisävarusteet, ovat kunnolla asennettu.

2. Käyttö

- Aseta ase tukevasti Oryx Chassis kotelon sisään.
- Sääda peräosa ja etuosa mukauttamaan käyttömukavuutta ja tarkkuutta.
- Ota tähtäyskuva varmistaen, että olet mukavasti asennossa.
- Käytä tuotetta vain turvallisessa ympäristössä ja noudata kaikkia ampumiseen liittyviä sääntöjä.

Hävittämisoheet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota huomioon, että osa tuotteesta voi sisältää materiaaleja, jotka vaativat erityistä käsittelyä.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH FDE. Toivomme, että nautit tuotteestasi ja käytät sitä turvallisesti!

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH. Detta chassi är utformat för att förbättra din skjutupplevelse och öka noggrannheten. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan användning.
- Använd alltid chassit i en säker och kontrollerad miljö.
- Håll chassit och alla tillbehör utom räckhåll för barn och andra oförstående personer.
- Inspektera chassit regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Se till att chassit är korrekt installerat och att alla delar är säkra innan användning.
- Undvik att rikta vapnet mot personer eller djur.
- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan du hanterar det.
- Använd endast godkända tillbehör och komponenter som är kompatibla med Oryx Chassis.
- Undvik att använda chassit under ogynnsamma väderförhållanden, som kraftigt regn eller snö.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från Tikka T3.
- Placera Oryx Chassit på vapnet och se till att det passar korrekt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa chassit ordentligt.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna innan användning.

2. Anpassning av kolven:

- Justera kolven för att passa din kroppstyp och skjutstil.
- Testa passformen genom att sikta genom kikarsiktet.

3. Användning av tillbehör:

- Montera AR15grepp och MLoktillbehör enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd ARCAskenor för att fästa andra tillbehör som stativ.

4. Skjutning:

- Stå stabilt med fötterna axelbrett isär.
- Håll vapnet med ett fast grepp och sikta noggrant.
- Avfyr vapnet med en jämn och kontrollerad rörelse.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller trasiga delar av chassit på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala regler och föreskrifter för avfallshantering av metall och plast.
- Undvik att kasta bort chassit i vanliga hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För säkerhetsfrågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modell och serienummer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av en säker och effektiv skjutupplevelse med ditt Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnostním pokynům pro Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a správně sestavený.
- Chraňte produkt před vlhkostí a extrémními teplotami.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání dodržujte veškeré platné zákony a předpisy týkající se střelby.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze s kompatibilními puškami, konkrétně s modelem Tikka T3.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška bezpečně upevněna v chassis.
- Nikdy nezapomínejte na bezpečnostní opatření při manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Při střelbě noste ochranné brýle a sluchátka.
- Pokud si nejste jisti, jak správně používat chassis, požádejte o pomoc zkušeného střelce nebo odborníka.

Pokyny k instalaci a používání

1. Instalace:

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje.
- Odstraňte starou pažbu a důkladně vyčistěte montážní místo na pušce.
- Umístěte Oryx Chassis na pušku a ujistěte se, že je správně zarovnáno.
- Pevně utáhněte šrouby podle pokynů výrobce, aby byla zajištěna stabilita.

2. Použití:

- Ujistěte se, že je puška v bezpečném stavu před každým použitím.
- Přizpůsobte si nastavení pažby podle svých potřeb pro lepší uchycení.
- Při střelbě se ujistěte, že máte správnou pozici a stabilní základnu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je produkt poškozený nebo nefunkční, zvažte jeho vrácení výrobci nebo prodejci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla, abyste usnadnili proces.

Závěr

Děkujeme vám za dodržování těchto bezpečnostních pokynů. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou. Užívejte si střelbu s Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH a pamatujte na zodpovědný přístup k používání střelných zbraní.