

Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T3 - SA - LH - GRY

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T3 - SA - LH - GRY
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010891
- Mfr. No.: 106352-GRY
- Color: Grey
- Hand: Left
- Make: Tikka
- Model: T3
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 682157405824

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Tikka T3 SA LH](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Châssis Oryx Sportsman Tikka T3 SA LH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH entschieden hast. Dieses Chassis wurde entwickelt, um dir eine verbesserte Genauigkeit und Ergonomie beim Schießen zu bieten. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsanweisungen und Hinweise in diesem Handbuch befolgst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Chassis und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Prüfe das Chassis regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Bei Anzeichen von Schäden verwende das Produkt nicht.
- Bewahre alle Verpackungsmaterialien und Sicherheitsanweisungen für zukünftige Referenz auf.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Chassis nur mit kompatiblen Gewehren (Tikka T3).
- Achte darauf, dass das Chassis ordnungsgemäß an deinem Gewehr montiert ist, bevor du es verwendest.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, während des Schießens.
- Sei dir bewusst, dass das Schießen mit einem Gewehr gefährlich sein kann. Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften für den Waffenbesitz und das Schießen.
- Verwende das Chassis nicht, wenn du unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Entferne das Gewehr aus der Verpackung und lege es auf eine stabile, sichere Oberfläche.
2. Befestige das Chassis gemäß den Anweisungen des Herstellers an deinem Tikka T3 Gewehr.
3. Stelle sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

Nutzung

- Stelle sicher, dass das Chassis korrekt eingestellt ist, insbesondere die verstellbare Schulterstütze, um eine optimale Passform zu erreichen.
- Überprüfe vor jedem Schießen die Ausrichtung deines Zielfernrohrs.
- Übe das Zielen und Schießen in einem sicheren und kontrollierten Umfeld.
- Halte das Gewehr immer in eine sichere Richtung, auch wenn es nicht verwendet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Chassis und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und Kunststoff.
- Überprüfe, ob es spezielle Recyclingprogramme in deiner Nähe gibt, die die Entsorgung von Waffen oder Schießzubehör unterstützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Sicherheitsanliegen zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Schlussfolgerung

Das Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH ist ein hochwertiges Produkt, das dir beim Schießen helfen kann, aber Sicherheit sollte immer deine oberste Priorität sein. Befolge bitte alle hier genannten Hinweise, um eine sichere und angenehme Nutzung zu gewährleisten.

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman for your Tikka T3 rifle. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and maintenance of your chassis. It is designed to comply with the EU General Product Safety Regulation (GPSR), ensuring that you have a safe and enjoyable experience with your product.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and related equipment with care and respect.
- Ensure that the chassis is compatible with your specific rifle model before use.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage.
- Store the chassis in a dry and secure location when not in use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm and accessory usage.

Specific Safety Precautions for Use

- **Age Restriction:** This product is intended for use by individuals aged 18 and older. Ensure that minors are supervised when handling firearms and accessories.
- **Firearm Compatibility:** Verify that the Oryx Chassis is designed for the Tikka T3 model. Using it with incompatible models may result in malfunction or injury.
- **Proper Fit:** Adjust the buttstock for a proper fit to enhance accuracy and comfort. A poorly fitted chassis can lead to improper shooting posture.
- **Shooting Environment:** Always shoot in a safe and designated area. Be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight.
- **Accessory Use:** Use only AR15 grips, ARCA rails, and MLoc accessories that are compatible with the Oryx Chassis. Noncompatible accessories may compromise safety and performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your Tikka T3 rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory stock from your rifle according to the manufacturer's instructions.
- Align the Oryx Chassis with the rifle's action and secure it using the provided screws. Ensure all screws are tightened to the manufacturer's specifications.
- Attach any desired accessories, ensuring they are compatible and securely fastened.

2. Usage:

- Adjust the buttstock to your preferred length of pull for optimal comfort and accuracy.
- Familiarize yourself with the chassis features, including the grip placement and forend design.
- Practice proper shooting techniques to ensure safety and improve performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the Oryx Chassis in accordance with local waste disposal regulations.
- If the chassis is damaged beyond repair, consider recycling the aluminum components where facilities are available.
- Never dispose of the chassis in a manner that could pose a risk to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns, please refer to your local distributor or retailer. They can provide assistance and information regarding product safety and compliance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis Sportsman. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms and accessories.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Tikka T3 SA LH

Introducción

Gracias por elegir el Chasis Oryx Sportsman para su rifle Tikka T3. Este producto ha sido diseñado para mejorar su experiencia de tiro, ofreciendo precisión y ergonomía. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre el uso seguro de su chasis, así como instrucciones para su instalación y eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja tu rifle y chasis como si estuvieras cargado.
- Mantén el cañón del rifle apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Utiliza protección ocular y auditiva adecuada al disparar.
- Asegúrate de que el área de tiro esté despejada de personas y objetos no deseados.
- Familiarízate con el funcionamiento de tu chasis y rifle antes de usarlo.
- No modifiques el chasis ni el rifle de ninguna manera que no esté recomendada por el fabricante.
- Mantén el chasis y el rifle fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Conexión Sólida:** Asegúrate de que el chasis esté correctamente instalado en el rifle para evitar cualquier movimiento o deslizamiento.
- **Ajuste de la Culata:** Ajusta la culata para que se adapte a tu cuerpo y estilo de tiro. Un ajuste incorrecto puede afectar la precisión y la seguridad.
- **Accesorios:** Al usar empuñaduras AR15, rieles ARCA y accesorios MLoc, verifica que estén bien fijados y no interfieran con el funcionamiento del rifle.
- **Condiciones de Uso:** No utilices el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su integridad o la de tu rifle.
- **Inspección Regular:** Revisa periódicamente el chasis y el rifle en busca de signos de desgaste o daño.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira la culata original del rifle Tikka T3.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx Sportsman, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Asegura el rifle en su lugar utilizando los tornillos proporcionados. Asegúrate de que estén bien apretados, pero evita el exceso de fuerza que pueda dañar el chasis.
- Ajusta la culata a tu preferencia, asegurándote de que esté firmemente en su lugar.

2. Uso del Chasis:

- Al tomar una posición de tiro, asegúrate de que tu cuerpo esté alineado con el rifle y que el chasis esté firmemente apoyado.
- Mantén una postura estable y cómoda para maximizar la precisión y la velocidad.
- Practica el manejo del rifle con el chasis en un entorno seguro antes de participar en actividades de tiro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el chasis presenta daños significativos, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un problema, te recomendamos que contactes a un punto de contacto en la UE. Asegúrate de seguir las pautas mencionadas en esta guía para garantizar un uso seguro y responsable de tu chasis Oryx Sportsman.

Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno al utilizar cualquier equipo de tiro. Siguiendo estas pautas, podrás disfrutar de tu chasis Oryx de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité du Châssis Oryx Sportsman Tikka T3 SA LH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Tikka T3. Ce guide de sécurité vise à vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de votre produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le châssis.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le châssis est installé correctement avant de l'utiliser.
- Ne laissez pas le châssis à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, cela pourrait compromettre la sécurité.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles recommandés par le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation du Fusil:** Toujours traiter le fusil comme s'il était chargé. Ne pointez jamais le fusil vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- **Position de Tir:** Assurez-vous que vous êtes dans une position stable et sécurisée avant de tirer.
- **Conditions Météorologiques:** Évitez d'utiliser le châssis dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la performance.
- **Utilisation d'Accessoires:** Assurez-vous que tous les accessoires, tels que les poignées AR15 et les rails ARCA, sont correctement installés et sécurisés avant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis:

- Retirez la crosse d'origine de votre fusil Tikka T3.
- Alignez le châssis Oryx avec le récepteur du fusil.
- Fixez le châssis en utilisant les vis fournies, en vous assurant qu'il est bien serré.
- Vérifiez que le gardemain flottant est correctement positionné.

2. Ajustement de la Crosse:

- Ajustez la crosse réglable pour un meilleur confort et une meilleure précision.
- Testez différents réglages pour trouver celui qui vous convient le mieux.

3. Utilisation:

- Prenez position derrière le fusil, en vous assurant que vous êtes stable.
- Utilisez la lunette pour viser et prendre votre tir.
- Après utilisation, retirez le fusil du châssis et rangez-le en toute sécurité.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le châssis dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des composants en plastique.
- Si possible, recyclez les matériaux du châssis conformément aux normes de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx Sportsman, veuillez contacter le support client du fabricant ou consulter le site web officiel pour plus d'informations sur la sécurité des produits.

Merci de respecter ces directives pour assurer votre sécurité et celle des autres. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Oryx Chassis Sportsman per il tuo fucile Tikka T3. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, offrendo una maggiore precisione e comfort. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e le linee guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni fornite prima di utilizzare il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti non sicuri.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- In caso di danni al prodotto, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista per la valutazione.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica sempre che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere lo chassis.
- Assicurati che tutte le parti siano correttamente fissate e che non ci siano componenti allentati prima dell'uso.
- Utilizza solo accessori compatibili con il tuo chassis per garantire prestazioni ottimali.
- Non sovraccaricare il forend flottante o il lettino a forma di V con accessori non raccomandati.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione.
2. **Rimozione del Fucile:** Rimuovi il fucile dal suo stock di fabbrica.
3. **Montaggio dello Chassis:**
 - Posiziona il fucile nello chassis Oryx.
 - Fissa il fucile utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate correttamente.
4. **Regolazione del Calciolo:** Regola il calciolo per adattarlo alla tua altezza e posizione di tiro preferita.

Uso

- Prima di ogni utilizzo, controlla che il fucile sia in buone condizioni e che lo chassis sia correttamente installato.
- Adotta una posizione stabile e sicura quando ti prepari a sparare.
- Segui sempre le norme di sicurezza relative all'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto raggiunge la fine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità alle normative locali sullo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; utilizza centri di raccolta autorizzati per il riciclaggio dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, controlla il sito ufficiale o contatta il tuo rivenditore locale. È importante avere un punto di contatto in Europa per qualsiasi domanda o preoccupazione relativa alla sicurezza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi massimizzare le prestazioni del tuo Oryx Chassis Sportsman e garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole. Ricorda sempre di praticare una manipolazione sicura delle armi e di rispettare le normative locali.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH. Nasze chassis zostało zaprojektowane z myślą o poprawie wydajności strzelania i ergonomii. Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj chassis zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem.
- Przechowuj chassis w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj chassis pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Używaj tylko akcesoriów i części zgodnych z modelem Tikka T3.
- Zgłaszaj wszelkie nieprawidłowości lub uszkodzenia do odpowiednich władz.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że chassis jest prawidłowo zamontowane przed użyciem.
- Nie używaj chassis, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze stosuj ochronę słuchu i oczu podczas strzelania.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt.
- Przechowuj amunicję w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż chassis:

- Upewnij się, że wszystkie części są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Zamocuj karabin do chassis zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby są dokręcone i chassis jest stabilne.

2. Użytkowanie chassis:

- Zajmij wygodną pozycję strzelecką.
- Ustaw kolbę w odpowiedniej pozycji dla optymalnej ergonomii.
- Użyj celownika zgodnie z instrukcją obsługi, aby zapewnić dokładność strzelania.

3. Bezpieczeństwo podczas strzelania:

- Zawsze sprawdzaj, czy broń jest rozładowana przed jej przeniesieniem.
- Upewnij się, że masz odpowiednie zabezpieczenia na miejscu strzelania.
- Nie strzelaj w warunkach niesprzyjających, takich jak silny wiatr lub deszcz.

Instrukcje Dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone części zgodnie z lokalnymi przepisami o odpadach.
- Nie wyrzucaj chassis do zwykłego kosza na śmieci. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki lub recyklingu.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Oryx Chassis, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub odwiedź stronę internetową producenta.

Dziękujemy za wybór Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH. Życzymy udanych i bezpiecznych strzelanin!

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että kaikki lisävarusteet, kuten AR15kahvat ja MLoklisävarusteet, ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden käyttöä.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että tukki on säädetty oikein ennen ampumista.
- Älä koskaan suuntaa asetta ihmisiä tai eläimiä kohti.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja että siellä ei ole esteitä tai ihmisiä.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä ja varmista, että sinulla on riittävä koulutus.

Asennus ja Käyttöohjeet

- Asenna tuote seuraamalla alla olevia vaiheita:
 1. Poista tuote pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
 2. Kiinnitä tukki tarkkuuskivääriin valmistajan ohjeiden mukaisesti.
 3. Säädä tukki haluamallasi tavalla varmistaaksesi mukautuvan istuvuuden.
 4. Asenna tarvittavat lisävarusteet, kuten AR15kahvat ja MLoklisävarusteet.
 5. Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ja että tuote on turvallinen käyttää.
- Käyttöohjeet:
 - Asetu tukin taakse ja varmista, että tunnet olosi mukavaksi.
 - Säädä tähtäyskuva ja varmista, että se on linjassa kohteen kanssa.
 - Käytä tuotetta vain, kun olet täysin varma sen toiminnasta ja turvallisuudesta.
 - Harjoittele säännöllisesti parantaaksesi taitojasi ja varmistuaksesi turvallisesta käytöstä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa sekajätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomioitavaa

- Tämä tuote on suunniteltu aikuisille ja se ei ole tarkoitettu lapsille.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia turvallisuusohjeista ja osaavat käyttää tuotetta oikein.

Kiitos, että valitsit Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH. Toivomme, että nautit tuotteestasi ja käytät sitä turvallisesti ja vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Om produkten skadas, sluta använda den omedelbart och kontakta återförsäljaren.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd alltid skyddsutrustning, såsom hörselskydd och skyddsglasögon, när du använder geväret.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att chassit är korrekt installerat på geväret innan du använder det.
- Kontrollera att alla fästelement är ordentligt åtdragna.
- Använd endast kompatibla tillbehör och komponenter med Oryx Chassis.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifterna för skytte och hantering av vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Placera geväret på en stabil yta.
- Ta bort den befintliga kolven från geväret enligt tillverkarens instruktioner.
- Fäst Oryx Chassis på geväret med de medföljande skruvarna.
- Kontrollera att chassit sitter ordentligt och är stabilt.

2. Användning av chassit:

- Justera kolven för att passa din kroppstyp för optimal komfort och noggrannhet.
- Montera eventuella tillbehör, såsom AR15grepp eller MLoktillbehör, enligt tillverkarens anvisningar.
- Sikt genom ditt sikte och kontrollera att geväret är i en säker position innan du avfyrar.

3. Underhåll:

- Rengör chassit regelbundet för att ta bort smuts och skräp.
- Inspektera fästelement och justeringar för att säkerställa att de är i gott skick.

Avfallshanteringsanvisningar

- När du inte längre behöver produkten, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshandling av metallprodukter.
- Återvinn material där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare service.

Slutord

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du maximera din säkerhet och njutning av Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH. Tack för att du bidrar till en säker skytteupplevelse.

Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH. Tento produkt byl navržen s ohledem na vysokou přesnost a ergonomii pro střelbu z přesné pušky. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon, prosíme, abyste si přečetli a dodržovali následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze osobami, které mají odpovídající znalosti a dovednosti v oblasti střelby.
- Vždy používejte ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a sluchátka.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím se ujistěte, že je produkt v dobrém stavu a nepoškozený.
- Dodržujte všechny místní a národní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před zaměřením se ujistěte, že je vaše puška správně zajištěna a stabilní.
- Nepoužívejte chassis s poškozenými nebo nesprávně namontovanými komponenty.
- Při manipulaci s puškou dodržujte zásady bezpečné manipulace se zbraní.
- Vyhněte se používání chassis v nepříznivých povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit vaši bezpečnost nebo výkon.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Odstraňte starou pažbu a připravte pušku na montáž chassis.
- Pečlivě připevněte Oryx Chassis k pušce podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevnění správně utaženy.

2. Použití:

- Nastavte pažbu podle svých preferencí pro maximální pohodlí a přesnost.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška správně zajištěna a připravena k použití.
- Při střelbě vždy dodržujte bezpečnostní pokyny a zásady.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se ujistěte, že je zcela nefunkční a bezpečně odstraněn.
- Dodržujte místní předpisy a zákony týkající se likvidace nebezpečných materiálů a výrobků.
- Pokud je to možné, recyklujte materiály podle místních směrnic.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Prosíme, abyste se seznámili s těmito pokyny a dodržovali je pro bezpečné používání Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA LH. Vaše bezpečnost je naší prioritou.