

ClayCopter Handheld Launcher

Since the invention of the clay pigeon in 1880, aerial shotgun targets have remained virtually unchanged—until now. The Caldwell ClayCopter™ is the innovation shooters have been waiting for. This handheld, motor-powered launcher spins targets up to 15,000 RPM and releases them as single or double shots, creating dynamic and unpredictable flight paths that closely mimic live birds in motion—reaching distances of up to 100 yards.

The ClayCopter uses lightweight, eco-friendly Green Leaf Tested targets, designed to deliver exciting variety while reducing environmental impact. A removable rechargeable Li-Ion battery pack powers the launcher, capable of launching up to 300 targets on a single charge.

With its compact handheld design, the ClayCopter™ allows for quick angle and direction adjustments, giving shooters endless possibilities to sharpen their skills through realistic, challenging scenarios.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: ClayCopter Handheld Launcher
- Manufacturer: CALDWELL
- Product no.: EU2014476
- Mfr. No.: 1215376
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 198700000571

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ClayCopter Handheld Launcher](#)
- [English: ClayCopter Handheld Launcher Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del ClayCopter](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le ClayCopter™](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ClayCopter™ Handheld Launcher](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for ClayCopter Handheld Launcher](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla ClayCopter Handheld Launcher](#)
- [Suomi: ClayCopter™ Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ClayCopter Handheld Launcher](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití ClayCopter Handheld Launcher](#)

Sicherheitshinweise für den ClayCopter Handheld Launcher

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des ClayCopter Handheld Launchers! Dieses innovative Produkt ermöglicht es dir, deine Schießfähigkeiten mit einer Vielzahl von dynamischen und unvorhersehbaren Flugbahnen zu verbessern. Um sicherzustellen, dass du und andere sicher bleiben, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende den ClayCopter Launcher nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte den Launcher und die Zielscheiben außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Überprüfe den Launcher regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende nur die empfohlenen, umweltfreundlichen Green Leaf Tested Zielscheiben.
- Halte einen sicheren Abstand zu anderen Personen und Tieren während des Betriebs.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Schießen und zur Verwendung von Zielscheiben.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Launcher vollständig aufgeladen ist, bevor du ihn verwendest.
- Überprüfe, ob die Zielscheiben richtig im Launcher platziert sind, um ein sicheres Abfeuern zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass der Bereich vor dem Launcher frei von Hindernissen ist.
- Verwende den Launcher niemals, wenn du müde oder abgelenkt bist.
- Schieße niemals in die Nähe von belebten Bereichen oder in Richtung von Menschen oder Tieren.
- Bei Fehlfunktionen oder ungewöhnlichen Geräuschen während des Betriebs, stoppe sofort die Nutzung und überprüfe das Gerät.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des ClayCopter Launchers:

- Stelle den Launcher auf eine stabile, flache Oberfläche.
- Schließe den abnehmbaren LilonAkku an den Launcher an.
- Stelle sicher, dass der Akku ordnungsgemäß eingesetzt ist und keine sichtbaren Schäden aufweist.

2. Vorbereitung für die Nutzung:

- Lade den Akku vollständig auf, bevor du mit dem Schießen beginnst.
- Platziere die Green Leaf Tested Zielscheiben im dafür vorgesehenen Fach des Launchers.
- Stelle den gewünschten Winkel und die Richtung des Launchers ein.

3. Betrieb des Launchers:

- Schalte den Launcher ein und warte, bis die Zielscheibe die maximale Drehzahl von 15.000 RPM erreicht hat.
- Betätige den Auslöser, um die Zielscheibe abzufeuern.
- Beobachte die Flugbahn der Zielscheibe und passe die Einstellungen bei Bedarf an.

4. Nach der Nutzung:

- Schalte den Launcher aus und trenne den Akku.
- Reinige den Launcher von Schmutz oder Ablagerungen.
- Lagere den Launcher an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Zielscheiben gemäß den örtlichen Vorschriften für umweltfreundliche Materialien.
- Der abnehmbare LilonAkku muss gemäß den geltenden Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte entsorgt werden.
- Informiere dich über lokale Sammelstellen für elektronische Abfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wende dich bei Fragen oder Problemen an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über dein Produkt bereithältst, um eine schnelle Lösung zu erhalten.

Diese Sicherheitshinweise sind darauf ausgelegt, dir ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit dem ClayCopter Handheld Launcher zu bieten. Achte darauf, alle Anweisungen zu befolgen, um die Sicherheit für dich und andere zu gewährleisten.

ClayCopter Handheld Launcher Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the ClayCopter Handheld Launcher. This innovative product is designed to enhance your shooting experience with dynamic and unpredictable flight paths. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the ClayCopter is used in a safe environment, away from people and animals.
- Always wear appropriate eye and ear protection while using the launcher.
- Inspect the launcher and targets before each use to ensure they are in good condition.
- Do not modify the launcher or use it for any purpose other than intended.
- Keep the launcher and targets out of reach of children and unauthorized users.
- Follow local laws and regulations regarding the use of launchers and shooting in your area.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the ClayCopter with the recommended ecofriendly Green Leaf Tested targets.
- Do not attempt to launch targets in high winds or adverse weather conditions.
- Ensure that the area is clear of obstacles and that there is a safe backstop behind the target area.
- Do not place your hands or any objects in the launching area when the device is powered on.
- Be aware of your surroundings and never point the launcher at anyone, even when it is not in use.
- If a malfunction occurs, stop using the launcher immediately and consult the troubleshooting section of the manual.

Instructions for Installation and Usage

1. Charging the Battery:

- Remove the rechargeable Lilon battery pack from the launcher.
- Connect the battery pack to a compatible charger and plug it into an electrical outlet.
- Allow the battery to charge fully before first use. A full charge will allow you to launch up to 300 targets.

2. Loading Targets:

- Ensure the launcher is powered off before loading targets.
- Place the ecofriendly Green Leaf Tested targets in the designated loading area of the launcher.
- Follow the manufacturer's instructions for the correct loading procedure.

3. Powering On:

- Turn on the ClayCopter by pressing the power button.
- Wait for the launcher to reach the necessary RPM before launching targets.

4. Launching Targets:

- Adjust the angle and direction of the launcher to your desired settings.
- Press the launch button to release a single or double shot of targets.
- Observe the flight path and adjust settings as needed for future launches.

5. After Use:

- Turn off the ClayCopter and unplug the battery pack for safety.
- Store the launcher and targets in a cool, dry place, away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of the ClayCopter and its components in accordance with local regulations.
- Do not throw the battery pack in regular household waste. Follow local guidelines for battery disposal or recycling.
- Recycle packaging materials whenever possible to reduce environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ClayCopter Handheld Launcher, please consult the manufacturer's website or customer service for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your ClayCopter Handheld Launcher. Thank you for your attention to safety and happy shooting!

Guía de Instrucciones de Seguridad del ClayCopter

Introducción

Gracias por elegir el ClayCopter, el lanzador manual de objetivos de arcilla. Este dispositivo innovador está diseñado para ofrecerte una experiencia de tiro emocionante y realista. Sin embargo, como con cualquier equipo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía te proporcionará información esencial sobre cómo usar el ClayCopter de manera segura y responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso seguro del producto:** Asegúrate de que todos los usuarios comprendan las instrucciones antes de utilizar el ClayCopter.
- **Supervisión:** Los menores deben estar siempre supervisados por un adulto cuando utilicen el lanzador.
- **Área de tiro:** Utiliza el ClayCopter solo en áreas designadas para el tiro y asegúrate de que no haya personas ni animales en el área de tiro.
- **Equipo de protección:** Usa siempre gafas de seguridad y protección auditiva al utilizar el lanzador.
- **Mantenimiento:** Inspecciona el ClayCopter regularmente para asegurarte de que esté en buen estado de funcionamiento.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Carga de la batería:** Utiliza solo el cargador proporcionado para cargar la batería Lilon. No sobrecargues la batería.
- **Manejo de los objetivos:** Maneja los objetivos de arcilla con cuidado para evitar lesiones. No intentes lanzar objetivos que estén dañados.
- **Uso del lanzador:** Nunca apunte el lanzador hacia personas o animales. Mantén siempre el lanzador apuntando hacia el suelo o en dirección opuesta a cualquier persona.
- **Condiciones climáticas:** No utilices el ClayCopter en condiciones climáticas adversas, como lluvia o vientos fuertes, que puedan afectar el rendimiento del lanzador.
- **Almacenamiento:** Guarda el ClayCopter en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la batería:

- Asegúrate de que el ClayCopter esté apagado.
- Inserta la batería recargable en el compartimento designado hasta que encaje en su lugar.

2. Carga de la batería:

- Conecta el cargador a una toma de corriente.
- Inserta el conector del cargador en el ClayCopter.
- Deja cargar la batería hasta que esté completamente cargada (indicador de carga encendido).

3. Carga de los objetivos:

- Coloca los objetivos de arcilla en la bandeja de lanzamiento del ClayCopter.
- Asegúrate de que estén bien ajustados y no haya obstrucciones.

4. Uso del lanzador:

- Enciende el ClayCopter utilizando el botón de encendido.
- Ajusta el ángulo y la dirección del lanzador según tus preferencias.
- Presiona el botón de lanzamiento para lanzar un objetivo. Puedes lanzar uno o dos objetivos a la vez.

5. Apagar el lanzador:

- Después de usar el ClayCopter, asegúrate de apagarlo utilizando el botón de encendido.

Instrucciones de Eliminación

- **Batería:** No deseches la batería Lilon en la basura común. Llévala a un punto de reciclaje designado para baterías.
- **Objetivos de arcilla:** Los objetivos de arcilla deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones locales de residuos. Consulta con tu autoridad local sobre la eliminación adecuada.
- **Dispositivo:** Si el ClayCopter ya no funciona y no se puede reparar, sigue las pautas locales para la eliminación de dispositivos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto, consultas sobre el uso o asistencia técnica, por favor consulta el sitio web del fabricante o el manual de usuario proporcionado con el producto.

Recuerda siempre seguir estas pautas de seguridad para disfrutar de una experiencia de tiro segura y emocionante con tu ClayCopter.

Guide de Sécurité pour le ClayCopter™

Introduction

Félicitations pour l'achat de ton ClayCopter™ ! Ce lanceur de plateaux à main est conçu pour offrir une expérience de tir dynamique et réaliste. Cependant, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide te fournira des informations sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de ton ClayCopter™.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi de lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le ClayCopter™.
- Utilise toujours le produit dans un environnement sûr et approprié, loin des personnes et des animaux.
- Vérifie que le lanceur est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne laisse jamais le ClayCopter™ sans surveillance lorsqu'il est en marche ou lorsqu'il est chargé.
- Informe les autres de ton activité de tir pour éviter tout accident.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation du ClayCopter™.
- Ne pointe jamais le lanceur vers toi ou vers d'autres personnes.
- Assure-toi que la zone de tir est dégagée et qu'il n'y a pas d'obstacles.
- Évite d'utiliser le ClayCopter™ par temps venteux, car cela peut affecter la trajectoire des cibles.
- Ne tente pas de modifier le ClayCopter™ ou d'utiliser des cibles non recommandées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la batterie :

- Retire le couvercle du compartiment de la batterie.
- Insère la batterie Lilon rechargeable en respectant les polarités (+ et -).
- Remets le couvercle en place.

2. Chargement de la batterie :

- Utilise le chargeur fourni pour recharger la batterie.
- Charge la batterie jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée avant la première utilisation.

3. Chargement des cibles :

- Place les cibles Green Leaf Tested dans le compartiment prévu.
- Assure-toi qu'elles sont correctement alignées pour éviter les blocages.

4. Mise en marche :

- Allume le ClayCopter™ en utilisant le bouton d'alimentation.
- Ajuste l'angle et la direction selon tes besoins.

5. Lancement des cibles :

- Appuie sur le bouton de lancement pour faire tourner le lanceur.
- Pour des tirs en double, utilise la fonction appropriée.

6. Arrêt :

- Éteins le ClayCopter™ après utilisation pour économiser la batterie.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le ClayCopter™ ou ses composants dans les ordures ménagères.
- Suis les directives locales concernant le recyclage et la mise au rebut des appareils électroniques.
- Les batteries doivent être éliminées conformément aux réglementations en vigueur sur les déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ton ClayCopter™, consulte le site Web du fabricant ou contacte un point de vente autorisé. Assure-toi de vérifier régulièrement les mises à jour de sécurité et les rappels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton ClayCopter™ tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. Amuse-toi bien et tire prudemment !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ClayCopter™ Handheld Launcher

Introduzione

Grazie per aver scelto il ClayCopter™ Handheld Launcher. Questo prodotto è progettato per offrire un'esperienza di tiro realistica e coinvolgente. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni essenziali in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tenere il ClayCopter™ lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Utilizzare solo i target Green Leaf Tested forniti con il prodotto.
- Non modificare il ClayCopter™ in alcun modo.
- Indossare occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Assicurarsi che l'area di lancio sia libera da persone e ostacoli.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il ClayCopter™ in condizioni meteorologiche avverse, come vento forte o pioggia.
- Non tentare mai di recuperare un target che non è stato lanciato correttamente.
- Non puntare mai il ClayCopter™ verso persone o animali.
- Verificare sempre che il dispositivo sia spento quando non in uso.
- Controllare regolarmente il ClayCopter™ per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Batteria

- Aprire il compartimento della batteria.
- Inserire la batteria ricaricabile Lilon nel compartimento seguendo le istruzioni di polarità (+ e -).
- Chiudere il compartimento della batteria.

2. Caricamento della Batteria

- Collegare il caricabatterie fornito a una presa di corrente.
- Collegare il caricabatterie al ClayCopter™.
- Attendere che la batteria sia completamente carica prima dell'uso.

3. Preparazione al Lancio

- Posizionare il ClayCopter™ su una superficie stabile e piana.
- Caricare i target nel caricatore del ClayCopter™.
- Accendere il dispositivo utilizzando l'interruttore di accensione.

4. Lancio dei Target

- Selezionare il numero di target da lanciare (singolo o doppio).
- Regolare l'angolo e la direzione del lancio.
- Premere il pulsante di lancio per avviare il processo.
- Osservare attentamente il volo dei target e praticare il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il ClayCopter™ o le batterie nell'indifferenziata.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici.
- Portare il ClayCopter™ e le batterie presso un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del ClayCopter™, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. È importante segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, si contribuirà a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e piacevole con il ClayCopter™ Handheld Launcher. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per il vostro impegno nella sicurezza!

Bruksanvisning for ClayCopter Handheld Launcher

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av ClayCopter Handheld Launcher! Dette innovative produktet er designet for å forbedre skyteopplevelsen din ved å tilby en dynamisk og uforutsigbar flybane for leirduer. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av ClayCopter.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les og forstå alle instruksjoner før bruk.
- Hold ClayCopter utenfor rekkevidde for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid vernebriller for øyevern under bruk.
- Kontroller at området rundt deg er fritt for hindringer og personer før du lanserer.
- Ikke bruk ClayCopter i nærheten av brennbare materialer.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at batteripakken er riktig installert før bruk.
- Unngå å se direkte inn i lanseringsåpningen under bruk.
- Ikke forsøk å åpne eller reparere ClayCopter selv.
- Bruk kun anbefalte Green Leaf Tested targets for optimal ytelse.
- Følg alltid produsentens anbefalinger for vedlikehold og oppbevaring.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installere batteripakken:

- Åpne batteridekselet.
- Sett inn den oppladbare Lilon batteripakken i henhold til polaritetsmerker (+/-).
- Lukk batteridekselet sikkert.

2. Forberede ClayCopter for bruk:

- Plasser ClayCopter på en stabil overflate.
- Sørg for at området er klart for lansering.
- Last inn leirduene i lanseringsrommet.

3. Bruke ClayCopter:

- Slå på enheten ved å bruke strømbryteren.
- Juster vinkelen og retningen etter behov.
- Velg mellom enkelt eller dobbeltlansering.
- Trykk på utløserknappen for å starte lanseringen.

4. Etter bruk:

- Slå av enheten.
- Fjern eventuelle gjenværende leirduer.
- Rengjør ClayCopter i henhold til vedlikeholdsinstruksjonene.

Avfallsinstruksjoner

- Kildesortér ClayCopter og dens komponenter i henhold til lokale forskrifter.
- Lever batteripakken til en godkjent resirkuleringsstasjon.
- Kast emballasje og andre materialer i henhold til lokale resirkuleringsretningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet og vedlikehold, vennligst kontakt produsentens kundeservice.

Vi takker for at du valgte ClayCopter Handheld Launcher. Følg disse retningslinjene for å sikre en trygg og morsom opplevelse!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla ClayCopter Handheld Launcher

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup ClayCopter Handheld Launcher. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa. ClayCopter został zaprojektowany z myślą o dostarczeniu ekscytujących doświadczeń w strzelaniu, ale niewłaściwe użycie może prowadzić do wypadków.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj ClayCopter wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj urządzenie w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne podczas użytkowania.
- Nie używaj ClayCopter w pobliżu osób postronnych ani zwierząt.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny urządzenia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu do odpowiednich służb.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że wszystkie osoby w pobliżu są świadome, że urządzenie będzie używane.
- Nie kieruj ClayCopter w stronę ludzi, zwierząt ani przedmiotów.
- Nie próbuj ładować urządzenia, gdy jest włączone.
- Nie używaj ClayCopter w warunkach silnego wiatru lub deszczu.
- Zawsze używaj zalecanych celów, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja akumulatora:

- Otwórz komorę akumulatora.
- Włóż akumulator Lilon zgodnie z oznaczeniami (+/-).
- Zamknij komorę akumulatora, upewniając się, że jest dobrze zabezpieczona.

2. Przygotowanie do użycia:

- Ustaw ClayCopter na stabilnej powierzchni.
- Upewnij się, że w pobliżu nie ma osób ani zwierząt.
- Włącz urządzenie, przytrzymując przycisk zasilania przez 3 sekundy.

3. Ustawienie celu:

- Umieść cel w odpowiedniej odległości (do 100 jardów).
- Użyj funkcji regulacji kąta, aby dostosować kierunek wyrzutu.

4. Uruchomienie wyrzutu:

- Wybierz tryb pojedynczego lub podwójnego strzału.
- Naciśnij przycisk wyrzutu, aby rozpocząć wyrzut celu.

5. Po zakończeniu użycia:

- Wyłącz ClayCopter, przytrzymując przycisk zasilania przez 3 sekundy.
- Odłącz akumulator, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Przechowuj ClayCopter w suchym i bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte akumulatory zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj ClayCopter do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki elektrośmieci.
- Upewnij się, że wszystkie części urządzenia są odpowiednio zniszczone, aby zapobiec ich użyciu przez nieupoważnione osoby.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub działania ClayCopter, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju. Prosimy o regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa produktu na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad, które pomogą zapewnić bezpieczne i przyjemne korzystanie z ClayCopter Handheld Launcher.

ClayCopter™ Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit ClayCopter™ käsilaukaisimen. Tämä innovatiivinen laite on suunniteltu tarjoamaan ainutlaatuinen ja jännittävä ampumakokemus. On tärkeää, että käytät laitetta turvallisesti ja oikein. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, käyttöohjeita ja tietoja, jotka auttavat sinua nauttimaan ClayCopter™:n käytöstä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että laite on suunniteltu ja hyväksytty käytettäväksi vain aikuisille käyttäjille.
- Lue ja ymmärrä kaikki ohjeet ennen laitteen käyttöä.
- Käytä laitetta vain ulkona, kaukana ihmisistä, eläimistä ja esteistä.
- Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista laite ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai ei toimi oikein.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia turvallisuusohjeista.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöä Varten

- Älä suuntaa laitetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että ampumaalue on selkeä ja turvallinen ennen laukaisua.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia Green Leaf Tested targetteja.
- Älä yritä muuttaa tai korjata laitetta itse.
- Pidä kädet ja muut kehon osat kaukana laukaisupisteestä.
- Käytä suojalaseja suojataksesi silmiäsi lentäviltä osilta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Akku:

- Lataa laite täysin ennen ensimmäistä käyttöä.
- Varmista, että akku on asennettu oikein ennen käyttöä.

2. Targettien Lataaminen:

- Avaa targettipakkaus ja aseta targetit ClayCopter™:n laukaisimeen ohjeiden mukaan.
- Varmista, että targetit ovat kunnolla paikallaan.

3. Käyttö:

- Kytke laite päälle ja säädä laukaisukulma haluamallasi tavalla.
- Paina laukaisupainiketta laukaistaksesi targetit.
- Seuraa targettien lentoa ja säädä tarvittaessa laukaisukulmaa.

4. Huolto:

- Puhdista laite säännöllisesti pölystä ja roskista.
- Tarkista akku ja vaihda se tarvittaessa.

Hävittämishohjeet

- Akut tulee hävittää paikallisten sääntöjen mukaan.

- Älä heitä laitetta tai sen osia tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen tai sähkö ja elektroniikkajätteen keräykseen.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja ClayCopter™:n käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteys valmistajaan tai tarkista verkkosivut.

Säkerhetsinstruktioner för ClayCopter Handheld Launcher

Introduktion

Tack för att du valt ClayCopter Handheld Launcher. Denna produkt är utformad för att ge en säker och spännande upplevelse vid användning av lerduvor. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en trygg användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid ClayCopter i ett öppet område, borta från människor och djur.
- Kontrollera att området är fritt från hinder och potentiella faror innan du använder produkten.
- Se till att alla användare är medvetna om säkerhetsföreskrifterna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att ClayCopter är i gott skick innan användning. Inspektera för skador eller slitage.
- Använd endast rekommenderade och godkända mål (Green Leaf Tested targets) för att säkerställa säkerhet och prestanda.
- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen mot eventuella flygande delar.
- Håll händerna och andra kroppsdelar borta från avfyrningsområdet.
- Använd inte ClayCopter om du är trött, distraherad eller under påverkan av droger eller alkohol.
- Följ alltid instruktionerna för laddning och användning av det avtagbara litiumjonbatteriet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera batteri:

- Ta bort batterilocket på ClayCopter.
- Sätt in det avtagbara litiumjonbatteriet i facket, se till att det är korrekt placerat.
- Sätt tillbaka batterilocket.

2. Förbered mål:

- Placera de ekologiska målen i ClayCopter enligt instruktionerna.
- Se till att målen är korrekt justerade och säkrade.

3. Justera vinkel och riktning:

- Håll ClayCopter i en bekväm position.
- Justera vinkeln och riktningen för att optimera skottet.

4. Avfyrning:

- Tryck på avtryckaren för att starta lanseringen av målen.
- Observera alltid den omgivande miljön innan du avfyrar.

5. Efter användning:

- Stäng av ClayCopter efter användning.

- Ta bort batteriet om produkten inte ska användas på en längre tid.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte ClayCopter eller dess komponenter i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för återvinning av elektronik och batterier.
- Kontakta en återvinningscentral för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller support relaterade till ClayCopter, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Bezpečnostní pokyny pro použití ClayCopter Handheld Launcher

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ClayCopter Handheld Launcher. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval vzrušující a realistický zážitek ze střelby. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím zařízení si vždy přečtěte a dodržujte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze na určených místech, která jsou bezpečná a schválená pro střelbu.
- Vždy noste ochranné brýle a sluchátka, abyste chránili svůj zrak a sluch.
- Zkontrolujte, zda je zařízení v dobrém stavu před každým použitím. Nepoužívejte, pokud je poškozené.
- V případě jakéhokoli nebezpečí nebo nehody okamžitě kontaktujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nezapojte zařízení, pokud je mokré nebo vlhké.
- Používejte pouze doporučené ekologické Green Leaf Tested cíle.
- Nepokoušejte se manipulovat s cíli během jejich vypouštění.
- Při nastavování úhlu a směru se ujistěte, že je okolí bezpečné a že žádné osoby nejsou v oblasti letu cíle.
- Nikdy nevystavujte zařízení extrémním teplotám nebo vlhkosti.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava zařízení:

- Zkontrolujte, zda je bateriový pack plně nabitý.
- Ujistěte se, že jsou cíle správně naloženy do zařízení.

2. Nastavení úhlu a směru:

- Uvolněte nastavení úhlu a nastavte požadovaný směr vypouštění.
- Zajistěte, aby byl prostor před vámi volný a bezpečný.

3. Spuštění zařízení:

- Zapněte zařízení pomocí hlavního vypínače.
- Stiskněte spoušť pro vypuštění cíle. Sledujte let cíle a reagujte podle potřeby.

4. Údržba po použití:

- Vypněte zařízení a odpojte ho od napájení.
- Uložte zařízení na suchém a bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci zařízení a jeho komponentů dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Baterie likvidujte v souladu s pokyny pro recyklaci baterií.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace, dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na místní autorizovaný servis nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že jste si přečetli tyto pokyny. Bezpečnost je naší nejvyšší prioritou, a proto vás žádáme, abyste dodržovali všechny uvedené pokyny a doporučení. Užívejte si bezpečné a zábavné používání ClayCopter Handheld Launcher!