

Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 - Marlin Trigger Gold

The universal Marlin trigger reduces the trigger pull weight to approximately 3.5 lbs, eliminates the annoying trigger flop, and provides a wider, flatter, and lightly serrated trigger surface for slip-free, comfortable operation.

Product Features:

Reduces trigger pull weight to approx. 3.5 lbs (with standard hammer spring)

Wider, flatter trigger face for a natural trigger pull

Eliminates the Marlin trigger flop

Durable construction made from precision-cut, black-nitrided tool steel

SASS-approved

Color: Gold (product image colors may vary)

Compatibility:

Fits:

Marlin 1894 (.357 Magnum, .44 Magnum, .45 Colt, and more)

Marlin 336, 444, 308, 1895 (30-30, 35 Rem, 45-70, 450M, and more)

Does NOT fit: Rossi 95 and 1854 models.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Marlin Trigger Gold
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014769
- Mfr. No.: 29
- Weapon type: Marlin
- Delivery weight: 0.68kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 152.4mm
- Shipping length: 203.2mm
- UPC: 850078124302

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Gold](#)
- [English: Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Gold Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Déclencheur Marlin Trigger Gold](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Trigger Marlin Gold](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Gold](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla Wyzwalacza Marlin Trigger Gold](#)
- [Suomi: Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Gold Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Gold](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití spouště Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Gold](#)

Sicherheitshinweise für den Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Gold

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Gold. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner MarlinWaffe zu verbessern. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher verwendest und mögliche Risiken vermeidest, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass du alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen in diesem Handbuch befolgst.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Triggers und der Waffe.
- Halte den Trigger und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Trigger nur mit den kompatiblen MarlinModellen, wie in den Produktinformationen angegeben.
- Stelle sicher, dass die Waffe vor der Installation des Triggers entladen ist.
- Vermeide es, den Trigger mit Gewalt zu betätigen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass der Trigger korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu verhindern.
- Verwende die Waffe niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Überprüfe, ob du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast.

2. Installation:

- Entferne den alten Trigger gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installiere den neuen Trigger, indem du die folgenden Schritte befolgst:
 - Setze den Trigger in die vorgesehene Position ein.
 - Sichere den Trigger mit den vorgesehenen Schrauben.
 - Überprüfe die Funktion des Triggers, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

3. Nutzung:

- Betätige den Trigger sanft und gleichmäßig.
- Achte während der Benutzung der Waffe jederzeit auf deine Umgebung.
- Halte den Finger vom Trigger, bis du bereit bist zu schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterial und alte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Stelle sicher, dass alle Teile, die nicht mehr benötigt werden, sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu deinem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise in Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien für Produktsicherheit erstellt wurden. Dein Wohlbefinden und deine Sicherheit stehen an erster Stelle.

Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Gold Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Gold. This product is designed to enhance your shooting experience by reducing trigger pull weight and improving overall comfort and control. For your safety and the safety of others, please read and follow these instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Store firearms and ammunition separately and securely.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in your line of fire.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm before use.
- Always follow the manufacturer's instructions for your firearm and any accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- The Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Gold is designed for use with specific Marlin firearms. Ensure compatibility with your firearm before installation.
- Do not attempt to install or use the trigger if you are not familiar with firearm mechanics. Seek assistance from a qualified gunsmith if needed.
- Ensure that the firearm is completely unloaded before installation of the trigger.
- Regularly inspect the trigger for signs of wear or damage. If any issues are found, discontinue use immediately and consult a professional.
- Keep the trigger and firearm clean and wellmaintained to ensure optimal performance and safety.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Before starting the installation, ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Disassemble the Firearm:** Follow the manufacturer's instructions for disassembling your specific Marlin firearm model.
3. **Remove the Old Trigger:** Carefully remove the existing trigger from the firearm, following all safety precautions.
4. **Install the New Trigger:**
 - Align the Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Gold with the trigger assembly of your firearm.
 - Secure the trigger in place according to the manufacturer's specifications.
5. **Reassemble the Firearm:** Once the new trigger is installed, reassemble the firearm as per the manufacturer's instructions.
6. **Function Check:** Before use, perform a function check to ensure the trigger operates correctly and safely.

Usage

- After installation, ensure that you are familiar with the new trigger's operation.
- Practice safe handling and shooting practices at all times.
- Regularly check the trigger's performance and functionality during routine firearm maintenance.

Disposal Instructions

- Dispose of the Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Gold in accordance with local regulations.
- If the trigger is damaged or no longer usable, do not throw it in regular trash. Instead, consult local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding the Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Gold, please refer to the manufacturer's website or contact customer support for assistance. Ensure you have your product details handy for a quicker response.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable shooting experience with your new trigger. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms and related accessories.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el **Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Gold**. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al reducir el peso del gatillo y ofrecer una superficie de gatillo más cómoda. Sin embargo, es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Realiza revisiones periódicas del producto para asegurarte de que esté en buenas condiciones.
- Informa sobre cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades competentes.
- Consulta las actualizaciones sobre retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o manipular el gatillo.
- No utilices el gatillo si hay signos visibles de daño o desgaste.
- Evita el contacto con agua o sustancias químicas que puedan dañar el material del gatillo.
- Utiliza el producto únicamente en armas de fuego compatibles.
- No intentes modificar el gatillo de ninguna manera.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Desmonta el arma siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Retira el gatillo original con cuidado.
- Instala el Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Gold en su lugar, asegurándote de que esté bien fijado.
- Vuelve a montar el arma y verifica que funcione correctamente.

2. Uso:

- Asegúrate de que tu arma esté en condiciones de funcionamiento antes de cada uso.
- Prueba el gatillo en un entorno seguro antes de realizar cualquier actividad de tiro.
- Mantén una postura adecuada y utiliza protección auditiva y ocular durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de armas de fuego y componentes relacionados.
- No tires el producto en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Más Soporte

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro de este producto, por favor consulta a un profesional calificado o a las autoridades locales competentes.

Guide de Sécurité pour le Déclencheur Marlin Trigger Gold

Introduction

Merci d'avoir choisi le Déclencheur Marlin Trigger Gold. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre arme tout en garantissant un fonctionnement sûr et fiable. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation appropriée et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du déclencheur et de l'arme pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas l'arme sans surveillance, surtout si des enfants ou des personnes non formées sont à proximité.
- Informetoi sur les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection lorsque tu manipules l'arme.
- Ne tire jamais avec l'arme si tu n'es pas sûr de la cible et de ce qui se trouve derrière elle.
- Évite de toucher le déclencheur tant que tu n'es pas prêt à tirer.
- Ne modifie pas le déclencheur ou l'arme sans consulter un professionnel qualifié.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le déclencheur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Déclencheur :

- Assuretoi que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Retire le déclencheur d'origine en suivant les instructions du fabricant de l'arme.
- Installe le Déclencheur Marlin Trigger Gold en veillant à bien respecter les spécifications.
- Vérifie le fonctionnement du déclencheur avant toute utilisation.

2. Utilisation :

- Maintiens une prise ferme et stable sur l'arme.
- Apprends à connaître la pression nécessaire pour activer le déclencheur, qui est réduite à environ 3,5 lbs.
- Pratique régulièrement pour te familiariser avec le nouveau déclencheur.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseigneto sur les programmes de recyclage ou de mise au rebut des armes et des accessoires dans ta région.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux liés aux armes à feu.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou le fonctionnement de ton Déclencheur Marlin Trigger Gold, n'hésite pas à contacter le service client du fabricant ou à consulter leur site web pour plus

d'informations.

N'oublie pas de rester informé sur les mises à jour de sécurité et les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE. Ta sécurité et celle des autres sont primordiales.

Guida di Sicurezza per il Trigger Marlin Gold

Introduzione

Grazie per aver scelto il Trigger Marlin Gold. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di tiro, riducendo il peso del grilletto e offrendo una superficie di presa confortevole. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo come indicato.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo il Trigger Marlin Gold con armi da fuoco compatibili.
- Non tentare di modificare il grilletto o il suo meccanismo di funzionamento.
- Indossare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il grilletto.
- Non utilizzare il grilletto se presenta segni di danni o usura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e che ci sia una superficie di lavoro pulita e sicura.
2. **Rimozione del Grilletto Esistente:**
 - Seguire le istruzioni del produttore per rimuovere il grilletto originale.
 - Conservare tutte le parti rimosse in un luogo sicuro.
3. **Installazione del Trigger Marlin Gold:**
 - Posizionare il Trigger Marlin Gold nell'alloggiamento del grilletto.
 - Assicurarsi che il grilletto sia allineato correttamente e fissato saldamente.
 - Verificare che il meccanismo funzioni correttamente prima dell'uso.
4. **Test di Funzionamento:**
 - Eseguire un test di funzionamento in un ambiente sicuro, lontano da persone e animali.
 - Assicurarsi che il grilletto risponda come previsto e che non ci siano problemi di funzionamento.
5. **Manutenzione:**
 - Pulire regolarmente il grilletto e l'arma da fuoco secondo le istruzioni del produttore.
 - Controllare il grilletto per eventuali segni di usura e sostituirlo se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il Trigger Marlin Gold in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Contattare un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare un prodotto non sicuro, contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del Trigger Marlin Gold. Grazie per la

tua attenzione e buon divertimento!

Bruksanvisning for Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Gold

Introduksjon

Takk for at du valgte Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Gold. Denne guiden gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom instruksjonene for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alle instruksjoner og sikkerhetsanvisninger før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis det er skadet, ikke bruk det.
- Sørg for at du har riktig verneutstyr ved bruk av produktet.
- Følg alltid produsentens anbefalinger for installasjon og bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid produktet i et godt opplyst område.
- Unngå å bruke produktet hvis du er trøtt eller under påvirkning av alkohol eller medisiner.
- Sørg for at alle verktøy og tilbehør er i god stand før bruk.
- Hold fingrene unna avtrekkeren når du håndterer våpenet.
- Test alltid produktet i en sikker retning for å unngå ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og tomt før installasjon.
- Rengjør området der du skal installere triggeren.

2. Installasjon:

- Fjern den gamle triggeren i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Installer den nye Marlin triggeren ved å følge disse trinnene:
 - Plasser triggeren på plass og fest den med de medfølgende skruene.
 - Kontroller at triggeren sitter sikkert og ikke har noen bevegelser.
 - Test utløseren for å sikre at den fungerer som forventet.

3. Bruk:

- Hold våpenet sikkert og stabilt når du bruker det.
- Betjen triggeren forsiktig for å unngå utilsiktet avfyring.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at ingen er i nærheten av skuddretningen.

Avhending

- Avhending av produktet skal skje i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at alle deler av produktet er forsvarlig avhendet og ikke kan brukes av uvedkommende.
- Hvis produktet er defekt eller ikke lenger kan brukes, kontakt lokale myndigheter for råd om avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer om sikkerhet eller bruk av Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Gold, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet for ytterligere assistanse.

Viktige merknader

- Rapportere usikre produkter og ulykker til myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EUs Safety Gateplattform.

Takk for at du følger disse retningslinjene for sikkerhet og bruk. Din sikkerhet er vår prioritet.

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Wyzwalacza Marlin Trigger Gold

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wyzwalacza Marlin Trigger Gold. Niniejszy dokument zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie wyzwalacza.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że jesteś zaznajomiony z zasadami bezpieczeństwa dotyczącego broni palnej.
- Zawsze traktuj swoją broń jako załadowaną, nawet jeśli wiesz, że jest pusta.
- Przechowuj wyzwalacz w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny wyzwalacza oraz broni, aby upewnić się, że nie występują żadne uszkodzenia.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa użytkowania, skonsultuj się z doświadczonym specjalistą.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj wyzwalacza tylko w zgodzie z jego przeznaczeniem.
- Nigdy nie próbuj modyfikować lub naprawiać wyzwalacza samodzielnie.
- Zawsze noś okulary ochronne podczas użytkowania broni.
- Unikaj używania wyzwalacza w wilgotnych lub mokrych warunkach.
- Upewnij się, że wyzwalacz jest odpowiednio dopasowany do Twojej broni przed rozpoczęciem użytkowania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.

2. Instalacja wyzwalacza:

- Zdejmij oryginalny wyzwalacz z broni, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zainstaluj nowy wyzwalacz Marlin Trigger Gold, upewniając się, że jest prawidłowo umiejscowiony.
- Sprawdź, czy wyzwalacz działa płynnie i nie występują żadne zacięcia.

3. Użytkowanie wyzwalacza:

- Używaj wyzwalacza zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjami.
- Regularnie sprawdzaj jego działanie i stan techniczny.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj wyzwalacza do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania wyzwalacza, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zakończenie

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Używaj wyzwalacza Marlin Trigger Gold w sposób odpowiedzialny i zgodny z powyższymi wytycznymi.

Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Gold Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Gold tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huomioithan, että tuote on suunniteltu vain aikuisille, ja sen käyttö vaatii asianmukaista tietämystä aseista.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty vain ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai ei toimi oikein.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen ja käytön aikana.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen tuotteen asennusta.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Käytä vain suositeltuja osia ja tarvikkeita tuotteen kanssa.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, mikä voi vahingoittaa tuotetta tai asetta.
- Jos tunnet epämukavuutta tai epävarmuutta tuotteen käytössä, kysy neuvoa asiantuntevalta henkilöltä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Poista vanha liipaisin ja varmista, että työskentelet puhtaalla ja hyvin valaistulla alueella.
- Asenna uusi liipaisin noudattamalla mukana tulevia ohjeita.
- Tarkista, että liipaisin on kunnolla paikallaan ennen aseiden käyttämistä.

2. Käyttö

- Harjoittele liipaisimen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.
- Varmista, että liipaisimen paino on säädetty haluamallesi tasolle.
- Älä käytä liipaisinta, jos se tuntuu epänormaalilta tai jos siinä on ongelmia.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy ympäristöön, ja käytä asianmukaisia hävittämismenetelmiä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos et ole varma hävittämistavoista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, voit ottaa yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai takaisinvetotiedot.

Yhteenveto

Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Gold on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja mukava käyttökokemus. Noudata aina yllä olevia turvallisuusohjeita ja suosituksia varmistaaksesi turvallisen käytön.

Säkerhetsinstruktioner för Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Gold

Introduktion

Tack för att du valt Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Gold. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att minska avtrycksvikten och eliminera avtrycksrörelser. För att säkerställa säker användning och för att följa EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR), vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Se till att vapnet är i säkert skick innan användning.
- Undvik att hantera avtryckaren med blöta eller oljiga händer.
- Använd inte produkten om du känner dig osäker på dess funktion.
- Kontrollera att avtryckaren är korrekt installerad innan du använder vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Trigger:

- Ta bort det gamla avtrycket enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera Trigger Gold genom att följa de specifika installationsanvisningarna som medföljer produkten.
- Kontrollera att avtryckaren är ordentligt på plats innan användning.

2. Användning av Trigger:

- När du använder Trigger Gold, tryck försiktigt på avtryckaren för att säkerställa en jämn och kontrollerad avfyrning.
- Undvik att trycka på avtryckaren på ett sätt som kan orsaka oavsiktlig avfyrning.

Avfallsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livscykel, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för information om korrekt avfallshantering för metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum till hands för snabbare service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och njuter av din skytteupplevelse med Trigger 30 30 308

444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Gold.

Bezpečnostní pokyny pro použití spouště Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Gold

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Gold. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně a zajistil pohodlnější ovládání. Je však důležité dodržovat bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento manuál a dodržujte všechny pokyny.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci se zbraněmi vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti.
- Zkontrolujte, zda je výrobek správně nainstalován a funkční před každým použitím.
- Pokud dojde k jakémukoli poškození výrobku, přestaňte ho používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze s kompatibilními modely Marlin, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Nikdy se nesnažte upravit nebo měnit výrobek, pokud nejste kvalifikovaný odborník.
- Při instalaci se ujistěte, že je zbraň v bezpečném stavu (např. bez náboje).
- Při používání výrobku se vyhněte jakémukoli kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování výrobku, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje pro instalaci.
2. Ujistěte se, že je zbraň v bezpečném stavu, a odstraňte všechny náboje.
3. Odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce vaší zbraně.
4. Nainstalujte spoušť Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin podle následujících kroků:
 - Umístěte spoušť do správné polohy.
 - Upevněte spoušť pomocí dodaných šroubů.
 - Zkontrolujte, zda je spoušť správně upevněna a nehybná.
5. Zkontrolujte funkčnost spouště bez náboje, abyste se ujistili, že správně funguje.
6. Před použitím zbraně proveďte testovací střelbu na bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Vyřazený výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Pokud si nejste jisti, jak správně vyhodit výrobek, kontaktujte místní úřady nebo specializované firmy na likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na příslušné úřady nebo odborníky v oblasti bezpečnosti zbraní. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o výrobku, včetně jeho názvu a čísla modelu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání spouště Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Gold. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a odpovědné používání zbraní.