

Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 - Marlin Trigger Gold

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

The universal Marlin trigger reduces the trigger pull weight to approximately 3.5 lbs, eliminates the annoying trigger flop, and provides a wider, flatter, and lightly serrated trigger surface for slip-free, comfortable operation.

Product Features:

Reduces trigger pull weight to approx. 3.5 lbs (with standard hammer spring)

Wider, flatter trigger face for a natural trigger pull

Eliminates the Marlin trigger flop

Durable construction made from precision-cut, black-nitrided tool steel

SASS-approved

Color: Gold (product image colors may vary)

Compatibility:

Fits:

Marlin 1894 (.357 Magnum, .44 Magnum, .45 Colt, and more)

Marlin 336, 444, 308, 1895 (30-30, 35 Rem, 45-70, 450M, and more)

Does NOT fit: Rossi 95 and 1854 models.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Marlin Trigger Gold](#)
- Fabricant: [RANGER POINT](#)
- Référence: EU2014769
- N° fabr.: 29
- Type d'arme: Marlin
- Poids du colis: 0.68kg
- Hauteur d'expédition: 25.4mm
- Largeur d'expédition: 152.4mm
- Longueur d'expédition: 203.2mm
- UPC: 850078124302

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Déclencheur Marlin Gold](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Déclencheur Marlin Gold

Introduction

Merci d'avoir choisi le Déclencheur Marlin Gold. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre arme tout en garantissant une utilisation sûre. Il est important de lire attentivement ce guide de sécurité afin de garantir une utilisation correcte et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement le déclencheur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou de personnes non qualifiées.
- Ne modifie pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité.
- Informetoi sur les lois locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de ton arme.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le déclencheur.
- Ne pointe jamais l'arme dans une direction non sécurisée.
- Évite de toucher le déclencheur tant que tu n'es pas prêt à tirer.
- Ne laisse pas le déclencheur exposé à l'humidité ou à des températures extrêmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assuretoi que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation:

- Retire le déclencheur d'origine de l'arme en suivant les instructions du fabricant.
- Installe le Déclencheur Marlin Gold en veillant à ce qu'il soit correctement positionné.
- Vérifie que le déclencheur est solidement fixé et fonctionne correctement.

3. Utilisation:

- Effectue un test de fonctionnement dans un environnement sécurisé.
- Familiarisetoï avec la sensation du nouveau déclencheur avant de l'utiliser dans des situations de tir réel.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans des poubelles ordinaires.
- Informetoi sur les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Si le produit est endommagé ou inutilisable, dépose-le dans un centre de collecte agréé.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Déclencheur Marlin Gold, consulte un professionnel de l'armement ou un revendeur agréé. Ils pourront t'aider à répondre à tes besoins et à garantir une utilisation sécurisée de ton produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr