

Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 - Marlin Trigger Black

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

The universal Marlin trigger reduces the trigger pull weight to approximately 3.5 lbs, eliminates the bothersome trigger flop, and features a wider, flatter, and lightly serrated trigger surface for a slip-resistant, comfortable feel.

Product Features:

Reduces trigger pull weight to approx. 3.5 lbs (with standard hammer spring)

Wider and flatter trigger face for a natural trigger movement

Eliminates the Marlin trigger flop

Durable construction made from precision-cut, black-nitrided tool steel

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Marlin Trigger Black](#)
- Fabricant: [RANGER POINT](#)
- Référence: EU2014771
- N° fabr.: 27
- Type d'arme: Marlin
- Poids du colis: 0.68kg
- Hauteur d'expédition: 25.4mm
- Largeur d'expédition: 152.4mm
- Longueur d'expédition: 203.2mm
- UPC: 850078124678

Table des matières

- Page d'accueil
- Guide de sécurité pour le Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Black
- À propos de nous

Guide de sécurité pour le Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Black

Introduction

Merci d'avoir choisi le Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Black. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Assuretoi de lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives de sécurité générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit sans consulter un professionnel qualifié.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, demande des conseils à un expert.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise toujours le Trigger dans un environnement sûr et contrôlé.
- Ne place pas tes doigts sur la gâchette tant que tu n'es pas prêt à tirer.
- Évite de tirer sur des cibles qui pourraient causer des ricochets.
- Porte des équipements de protection appropriés, comme des lunettes de sécurité.
- Ne laisse jamais le produit sans surveillance lorsqu'il est chargé.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer le Trigger.
- Suis les instructions du fabricant pour l'installation, en utilisant les outils appropriés.
- Vérifie que le Trigger est correctement fixé et fonctionne sans problème avant de l'utiliser.

2. Utilisation :

- Tient l'arme de manière stable et sécurisée.
- Assuretoi que ta posture est correcte pour minimiser le recul.
- Prends le temps de t'habituer à la nouvelle pression de la gâchette de 3.5 lbs.
- Pratique dans un environnement sûr pour te familiariser avec le fonctionnement du Trigger.

Instructions de disposition

- Lorsque tu souhaites te débarrasser du produit, suis les réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseignetoi sur les options de recyclage ou de retour auprès du vendeur.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un professionnel qualifié ou le service client du fabricant. Assuretoi d'avoir à disposition les informations relatives au produit pour faciliter le processus.

Merci de suivre ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton Trigger 30 30 308 444 1894

1895 45 70 Marlin Trigger Black.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr