

# Model S28-TSC 4K Scope Camera

[Optiques](#) > [Longues Vues & Accessoires](#) > [Longues Vues](#)

Capture every detail of your precision shots with the ScopeMate S28-TSC — a high-definition scope camera with a touch screen, designed specifically for PRS shooters and hunters who demand clarity, convenience, and reliability out in the field.

## Key Features

### 1. Ultra-High Definition 4K Recording

Record crystal-clear video through your scope so you never miss a moment. Perfect for analyzing your shot, reviewing conditions, or sharing your hunts and matches.

NO IMAGE  
AVAILABLE

### 2. Front-Mounted Touch Screen Panel

The touch screen gives you intuitive control over settings without taking your eye off the scope. Easily adjust configurations, review footage, and navigate menus in the moment.

### 3. Recoil-Activated Recording

Automatically begin recording when the rifle recoils, ensuring you capture every shot with minimal fuss. Feedback from users shows excellent battery life in this mode. Scopemate Offical Store

### 4. Battery Options

Comes with one 18650 battery installed. There is also an optional version with two batteries for extended shooting sessions. Scopemate Offical Store

### 5. Storage Flexibility

Multiple SD-card storage options are available so you can choose the capacity that fits your usage — from none included to 128 GB, 256 GB, or 512 GB.

## Caractéristiques

- Nom: [ScopeMate Model S28-TSC 4K Scope Camera](#)
- Fabricant: [SCOPEMATE](#)
- Référence: EU2015522
- N° fabr.:
- Couleur: Noir
- Durée de vie de la pile: 12 hours
- Pile: 18650
- Poids du colis: 1kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm

## Détails de l'article

Ce produit contient une batterie.

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Caméra de Portée ScopeMate S28TSC](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour la Caméra de Portée ScopeMate S28TSC

## Introduction

Merci d'avoir choisi la caméra de portée ScopeMate S28TSC. Ce guide te fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton produit. Assuretoi de lire attentivement ces informations avant d'utiliser la caméra.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que la caméra est utilisée uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Ne laisse pas les enfants jouer avec la caméra ou ses accessoires.
- Vérifie régulièrement l'état de la caméra et de ses composants pour détecter tout dommage potentiel.
- Ne tente pas de réparer la caméra toi-même si elle présente des défauts. Contacte un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise la caméra dans un environnement sec et propre pour éviter les dommages causés par l'humidité ou la saleté.
- Ne pointe jamais la caméra vers des sources de lumière intense, comme le soleil, pour éviter d'endommager le capteur.
- Lorsque tu utilises la fonction d'enregistrement activée par le recul, assuretoi que la caméra est correctement fixée à la lunette pour éviter tout mouvement imprévu.
- Ne dépasse pas la durée de vie de la pile indiquée. Remplace la pile dès qu'elle est faible pour éviter des interruptions lors de l'utilisation.
- Évite d'utiliser la caméra dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter son fonctionnement.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation de la caméra :

- Fixe la caméra à la lunette de manière sécurisée en suivant les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.
- Assuretoi que la caméra est bien alignée avec l'objectif de la lunette pour obtenir une image claire.

### 2. Mise en marche :

- Allume la caméra en utilisant le bouton d'alimentation. Vérifie que l'écran tactile fonctionne correctement.
- Accède aux paramètres à l'aide de l'écran tactile pour ajuster la configuration selon tes besoins.

### 3. Enregistrement :

- Pour activer l'enregistrement, assuretoi que la fonction d'enregistrement activée par le recul est activée dans les paramètres.
- Vérifie que la carte SD est correctement insérée et a suffisamment d'espace de stockage avant de commencer à enregistrer.

### 4. Vérification des vidéos :

- Utilise l'écran tactile pour naviguer dans les vidéos enregistrées et les visionner.

- Assuretoi de sauvegarder les vidéos importantes sur un autre appareil pour éviter toute perte de données.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Ne jette pas la caméra ou ses composants avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des appareils électroniques.
- Si la caméra ou les batteries sont endommagées, déposeles dans un point de collecte approprié pour le recyclage.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de la caméra, consulte le site web du fabricant ou le point de vente où tu as acheté le produit pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ta caméra de portée ScopeMate S28TSC tout en assurant ta sécurité et celle des autres. Merci de ta confiance dans nos produits !

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)