

OBI Camera Lock Locking RIGHT BLK

The Camera Lock mounts securely using a standard 1/4-20 bolt, making it an ideal choice for cameras, spotting scopes, and binoculars. It can even be mounted to the wall to help you keep your gear organized and ready to go.

Built with integrated Arca compatibility, the Camera Lock easily clamps into your tripod, allowing you to hang it from your backpack strap or tripod leg for quick access on the move. Despite its compact size, it offers incredible versatility and durability for any setup.

Each unit comes with a small adjustable tension locking lever that lets you fasten the post securely in place. To suit your preferred setup, the Camera Lock is available in both right-hand and left-hand configurations, making it effortless to reach and operate the lever regardless of your mounting position.

Note: You will need at least one Clamp Lock or Slide Lock, and one RP M, QD P, or Anywhere Mount to complete your setup.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: OBI Camera Lock Locking RIGHT BLK
- Manufacturer: OBI SYSTEMS
- Product no.: EU2015550
- Mfr. No.: OBi01007-BLK
- Colour: Black
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 767637841047

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das OBI Camera Lock](#)
- [English: OBI Camera Lock Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: OBI Camera Lock](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le OBI Camera Lock](#)
- [Italiano: OBI Camera Lock Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore](#)
- [Norsk: OBI Camera Lock Safety Instructions](#)
- [Polski: OBI Camera Lock Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: OBI Camera Lock Käyttöturvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OBI Camera Lock](#)
- [Český: OBI Camera Lock Návod k použití a bezpečnostní pokyny](#)

Sicherheitshinweise für das OBI Camera Lock

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des OBI Camera Lock! Dieses Produkt wurde entwickelt, um deine Kamera, deinen Spotting Scope oder deine Ferngläser sicher zu halten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig das OBI Camera Lock auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nur mit kompatiblen Geräten und Zubehörteilen.
- Achte auf die richtige Handhabung, um Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das OBI Camera Lock nur mit einem 1/420 Bolzen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Montiere das Produkt stabil, um ein Verrutschen oder Herunterfallen zu vermeiden.
- Vermeide es, das Produkt in feuchten oder extremen Temperaturen zu verwenden.
- Achte darauf, dass die Spannvorrichtung richtig eingestellt ist, um ein sicheres Halten deiner Ausrüstung zu gewährleisten.
- Wenn du das Produkt an der Wand montierst, stelle sicher, dass die Wandstruktur stabil genug ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Wähle einen stabilen Untergrund für die Montage des OBI Camera Lock.
- Verwende einen 1/420 Bolzen, um das Produkt sicher zu befestigen.
- Stelle sicher, dass das OBI Camera Lock fest sitzt, bevor du deine Kamera oder Ausrüstung anbringst.

2. Benutzung

- Um deine Kamera oder Ausrüstung zu befestigen, öffne die Spannvorrichtung.
- Setze deine Kamera oder Ausrüstung in die Halterung ein und schließe die Spannvorrichtung.
- Überprüfe, ob die Ausrüstung sicher befestigt ist, bevor du mit ihr arbeitest.
- Um das OBI Camera Lock zu transportieren, kannst du es an deinem Rucksackgurt oder dem Bein deines Stativs befestigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das OBI Camera Lock gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Trenne das Produkt von anderen Materialien, wenn möglich, um eine umweltfreundliche Entsorgung zu gewährleisten.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheit und Nutzung des OBI Camera Lock wende dich bitte an den Kundenservice von OBI SYSTEMS. Stelle sicher, dass du alle sicherheitsrelevanten Informationen griffbereit

hast, wenn du Unterstützung benötigst.

OBI Camera Lock Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the OBI Camera Lock. This product is designed to securely mount your cameras, spotting scopes, and binoculars, ensuring ease of access and organization. To ensure safe and effective use of the OBI Camera Lock, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always ensure the product is used according to the guidelines provided. This product is intended for nonfood use only.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a product recall, you will be notified through standardized recall notices. Please check for updates regularly.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller complies with EU safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children without adult supervision. Keep out of reach of children.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the contact information provided with your product packaging.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about product safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Mounting Stability:** Ensure that the Camera Lock is securely mounted before use. Check that all components are tightened and stable.
- **Weight Limit:** Do not exceed the weight limit specified for the Camera Lock. Overloading may cause damage or failure.
- **Avoid Sharp Objects:** Keep sharp objects away from the Camera Lock to prevent damage.
- **Inspect Regularly:** Regularly inspect the Camera Lock for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- **Proper Handling:** Handle the Camera Lock with care to avoid dropping or mishandling, which could lead to injury or damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Use a standard 1/420 bolt to mount the Camera Lock securely.
- Ensure that the mount is attached to a stable surface or tripod.
- If mounting to a wall, ensure the wall material can support the weight of the Camera Lock and attached equipment.

2. Usage:

- Adjust the tension locking lever to secure the post in place.
- For righthand or lefthand configurations, choose the appropriate setup that allows easy access to the lever.
- When not in use, store the Camera Lock in a safe location to prevent damage.

Disposal Instructions

- **Environmental Considerations:** Dispose of the Camera Lock responsibly. Follow local regulations for electronic waste disposal.
- **Recycling:** If possible, recycle the product materials to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the OBI Camera Lock, please refer to the contact information provided with your product packaging.

Thank you for your attention to these important safety instructions. Enjoy using your OBI Camera Lock!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: OBI Camera Lock

Introducción

Gracias por elegir el OBI Camera Lock. Este dispositivo está diseñado para proporcionar seguridad y conveniencia al montar tus cámaras, telescopios y binoculares. Esta guía te ofrece información esencial sobre el uso seguro del OBI Camera Lock, asegurando que tu experiencia sea positiva y libre de riesgos.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el OBI Camera Lock esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Inspecciona el dispositivo regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Mantén el OBI Camera Lock fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.
- Utiliza el producto solo para los fines previstos; no lo sobrecargues.
- Si notas alguna anomalía en el funcionamiento, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que el OBI Camera Lock esté montado de manera segura utilizando un tornillo estándar de 1/420.
- **Uso de la Palanca de Bloqueo:** Utiliza la palanca de bloqueo ajustable para asegurar el poste en su lugar. No fuerces la palanca más allá de su límite.
- **Compatibilidad Arca:** Verifica que el OBI Camera Lock sea compatible con tu trípode antes de usarlo.
- **Acceso Rápido:** Si cuelgas el OBI Camera Lock de tu mochila o pierna del trípode, asegúrate de que esté bien sujeto para evitar caídas.
- **Configuraciones de Mano:** Elige la configuración de mano (derecha o izquierda) que mejor se adapte a tu estilo de uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Selecciona un lugar adecuado para montar el OBI Camera Lock.
- Utiliza un tornillo estándar de 1/420 para fijar el dispositivo.
- Si decides montarlo en la pared, asegúrate de utilizar anclajes adecuados para la superficie.

2. Uso:

- Para asegurar tu cámara o equipo, ajusta la palanca de bloqueo hasta que esté firmemente en su lugar.
- Para liberar el equipo, simplemente ajusta la palanca en la dirección opuesta.
- Si usas el OBI Camera Lock en movimiento, asegúrate de que esté bien sujeto y que no interfiera con tu actividad.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el OBI Camera Lock ya no sea útil o esté dañado, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos electrónicos y plásticos.
- Si es posible, recicla el OBI Camera Lock en un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre la seguridad del producto o necesitas más información, consulta a un profesional o un servicio de atención al cliente.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Al seguir estas instrucciones y directrices, puedes disfrutar de tu OBI Camera Lock de manera segura y eficiente.

Guide de Sécurité pour le OBI Camera Lock

Introduction

Merci d'avoir choisi le OBI Camera Lock. Ce produit est conçu pour sécuriser vos appareils photo, télescopes et jumelles. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, nous vous prions de lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement selon les instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du OBI Camera Lock pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel ou le service client.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Assuretoi que le OBI Camera Lock est monté de manière sécurisée avant d'y attacher ton équipement.
- **Utilisation** : Évite de surcharger le produit. Respecte les limites de poids recommandées pour garantir sa durabilité.
- **Transport** : Lorsque tu transportes le produit, veille à ce qu'il soit correctement fixé pour éviter tout mouvement ou dommage.
- **Conditions d'utilisation** : Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (humidité, chaleur excessive, etc.) qui pourraient affecter sa performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Montage :

- Utilise un boulon standard 1/420 pour fixer le OBI Camera Lock à ton équipement.
- Si tu souhaites le monter au mur, assuretoi d'utiliser des ancrages appropriés pour le type de mur.

2. Utilisation :

- Pour attacher ton appareil, ouvre le levier de verrouillage et place l'appareil dans le support.
- Referme le levier pour sécuriser l'appareil en place.
- Pour un accès rapide, tu peux accrocher le OBI Camera Lock à la sangle de ton sac à dos ou à la jambe de ton trépied.

3. Ajustement :

- Utilise le levier de tension réglable pour assurer un maintien sécurisé de la tige.
- Vérifie régulièrement l'ajustement pour t'assurer qu'il reste ferme.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le produit arrive en fin de vie, ne le jette pas avec les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les points de collecte locaux pour le recyclage des équipements électroniques.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits non alimentaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources en ligne ou les autorités locales compétentes.

N'oublie pas de vérifier régulièrement les mises à jour de rappel de produits sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé sur la sécurité de ton OBI Camera Lock.

OBI Camera Lock Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore

Introduzione

Grazie per aver scelto l'OBI Camera Lock. Questo prodotto è progettato per garantire un utilizzo sicuro e versatile per le vostre attrezzature fotografiche. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza e seguire tutte le linee guida per garantire un utilizzo sicuro e senza rischi.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti, come il montaggio di fotocamere, cannocchiali e binocoli.
- Verificare regolarmente la stabilità del prodotto e la presenza di eventuali danni prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di problemi o malfunzionamenti, interrompere immediatamente l'uso e contattare il supporto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione Sicura:** Assicurarsi che il Camera Lock sia montato correttamente utilizzando una vite standard 1/420.
- **Controllo della Tensione:** Utilizzare il levetta di tensione regolabile per garantire che il post sia fissato saldamente in posizione.
- **Compatibilità con Arca:** Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato con attrezzature compatibili con il sistema Arca.
- **Montaggio:** Se si monta il Camera Lock a parete, utilizzare solo superfici solide e appropriate per garantire la stabilità.
- **Uso in Movimento:** Quando si utilizza il Camera Lock mentre si è in movimento, assicurarsi che sia ben fissato per evitare cadute accidentali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Montaggio del Camera Lock:

- Utilizzare una vite standard 1/420 per fissare il Camera Lock alla fotocamera, cannocchiale o binocolo.
- Se si desidera montarlo a parete, utilizzare viti e tasselli appropriati per la superficie.

2. Regolazione della Tensione:

- Utilizzare il levetta di tensione per regolare la forza di serraggio del post.
- Assicurarsi che il post sia fissato saldamente prima di utilizzare il prodotto.

3. Utilizzo con Treppiedi:

- Inserire il Camera Lock nel treppiede compatibile con il sistema Arca.
- Verificare che sia ben fissato prima di utilizzare il treppiede.

4. Accesso Rapido:

- Il Camera Lock può essere appeso a una tracolla dello zaino o a una gamba del treppiede per un accesso rapido.
- Assicurarsi che sia ben fissato per evitare che si stacchi durante il movimento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Contattare un centro di raccolta rifiuti locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il vostro rivenditore o il supporto clienti di OBI SYSTEMS. Assicuratevi di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto quando richiedete assistenza.

Si ricorda di controllare regolarmente gli aggiornamenti sulle eventuali richieste di richiamo o avvisi di sicurezza tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

OBI Camera Lock Safety Instructions

Introduksjon

Takk for at du har valgt OBI Camera Lock. Dette produktet er designet for å gi sikker og effektiv montering av kameraer, kikkertsikter og kikkert. For å sikre en trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene i denne guiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er egnet for ditt spesifikke utstyr.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Kontroller produktet jevnlig for slitasje eller skader før bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke produktet i ekstreme værforhold som sterk vind eller regn.
- Sikre at låsemekanismen er helt lukket før du monterer utstyret.
- Ikke overstig den anbefalte vekten for produktet.
- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller mangler.
- Ved veggmontering, sørg for at veggen er sterk nok til å støtte produktet og utstyret.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av OBI Camera Lock:

- Bruk en standard 1/420 bolt for å feste Camera Lock til ønsket overflate.
- Sørg for at bolten er strammet godt for å unngå at produktet løsner.

2. Klargjøring for bruk:

- Juster den lille justerbare spenningslåsen for å sikre at posten er festet sikkert.
- Kontroller at produktet er i riktig konfigurasjon (høyre eller venstre hånd) for din bruk.

3. Bruk av Camera Lock:

- Klem produktet på stativet ditt for enkel tilgang.
- Hvis du henger det fra en ryggsekkstropp eller stativbein, sørg for at det er sikkert festet.
- Når du skal fjerne utstyret, løsne låsen forsiktig og ta utstyret av.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, vennligst følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Sørg for at alle deler av produktet er resirkulerbare der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av OBI Camera Lock, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsent.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne sikkerhetsinstruksjonsguiden. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med OBI Camera Lock.

OBI Camera Lock Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup OBI Camera Lock. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa i wygody w użytkowaniu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zapewnij, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia lub niewłaściwego działania.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie przeciążaj produktu, aby uniknąć uszkodzenia.
- Zawsze korzystaj z produktu w odpowiednich warunkach oświetleniowych.
- Nie używaj produktu w pobliżu wody lub w wilgotnych warunkach.
- Zwracaj uwagę na otoczenie podczas korzystania z produktu, aby uniknąć kolizji lub upadków.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Montaż

- Użyj standardowej śruby 1/420 do zamocowania OBI Camera Lock na wybranym sprzęcie, takim jak aparat, luneta czy lornetka.
- Upewnij się, że produkt jest mocno przymocowany, aby zapobiec jego przypadkowemu odłączeniu.
- Możesz zamontować produkt na ścianie w celu organizacji sprzętu.

2. Użycie

- Zainstaluj produkt na statywie, korzystając z wbudowanej kompatybilności Arca.
- Możesz zawiesić OBI Camera Lock na pasku plecaka lub nodze statywu dla szybkiego dostępu.
- Użyj małego regulowanego blokady napięcia, aby zabezpieczyć słupek w odpowiedniej pozycji.

3. Dostosowanie

- OBI Camera Lock jest dostępny w wersjach dla praworęcznych i leworęcznych, co ułatwia dostęp do dźwigni w zależności od pozycji montażu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Unikaj wyrzucania produktu do zwykłych śmieci, jeśli to możliwe, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania OBI Camera Lock, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź stronę internetową producenta.

Zgłaszanie produktów niebezpiecznych

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczny produkt lub incydenty, zgłoś je odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa i życzymy udanego korzystania z OBI Camera Lock!

OBI Camera Lock Käyttöturvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa OBI Camera Lock tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnossa ja toimivat oikein.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei sitä käytetä aikuisen valvonnassa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että Camera Lock on kiinnitetty tukevasti 1/420 pultilla.
- Älä yritä käyttää tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos osia puuttuu.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumessa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, kuten kameroiden, kiikareiden tai teleskooppien tukena.
- Tarkista, että kaikki liitokset ovat tiukkoja ennen käyttöä.
- Älä jätä Camera Lockia ilman valvontaa, kun se on kiinnitettynä muuhun laitteeseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä Camera Lock tukevasti 1/420 pultilla haluamaasi laitteeseen.
- Varmista, että lukitusvivut ovat kunnolla paikallaan.
- Tarvittaessa käytä Clamp Lock tai Slide Lock lisävarusteita asennuksen täydentämiseksi.

2. Käyttö:

- Säädä lukitusvivun jännitystä tarpeen mukaan.
- Käytä Camera Lockia kiinnittääksesi kamerasi tai muun laitteen jalustaan tai reppuun.
- Varmista, että Camera Lock on helposti saavutettavissa käytön aikana.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Kierrätä mahdolliset muoviosat ja muut materiaalit, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja OBI Camera Lockista, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotenumerot ja ostotiedot valmiina.

Muista, että tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallista ja tehokasta käyttöä, kunhan noudatat annettuja ohjeita ja turvallisuusohjeita. Kiitos, että valitsit OBI Camera Lockin!

Säkerhetsinstruktioner för OBI Camera Lock

Introduktion

Tack för att du valt OBI Camera Lock. Denna produkt är utformad för att ge säker och pålitlig användning av kameror, kikare och andra optiska enheter. Denna säkerhetsinstruktion är avsedd att ge dig viktig information om hur du använder och installerar produkten på ett säkert sätt, samt hur du hanterar eventuella säkerhetsfrågor.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för det avsedda syftet.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller faror till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid en standard 1/420 bult för att säkert fästa Camera Lock.
- Se till att låset är ordentligt fastsatt innan du använder det för att undvika att utrustningen faller.
- Undvik att utsätta Camera Lock för extrema temperaturer eller fukt.
- Använd inte produkten om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Om du använder produkten i en rörlig situation, se till att den är ordentligt fäst vid din ryggsäck eller stativ.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Camera Lock:

- Fäst Camera Lock på din kamera, kikare eller annan optisk enhet med hjälp av en standard 1/420 bult.
- Kontrollera att låset är ordentligt fastsatt.
- Om du vill montera Camera Lock på väggen, använd lämpliga väggfästen för att säkerställa stabilitet.

2. Användning av Camera Lock:

- Justera det lilla justerbara spänningslås för att säkra inlägget på plats.
- Använd höger eller vänsterkonfiguration beroende på din preferens och monteringsposition.
- För att ta bort eller justera Camera Lock, lossa spänningslåset försiktigt.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av elektronik.
- Kontakta din kommunala avfallsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support relaterade till OBI Camera Lock, vänligen kontakta vår kundservice via de angivna kontaktkanalerna i produktens förpackning eller på vår webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av OBI

Camera Lock. Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av produkter.

OBI Camera Lock Návod k použití a bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili OBI Camera Lock. Tento produkt byl navržen tak, aby bezpečně a efektivně zajišťoval vaše fotografické vybavení. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte uvedené bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a pochopili všechny pokyny.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti produktu v dobrém stavu a správně namontovány.
- V případě poškození nebo opotřebení produktu přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je kamera nebo jiný vybavení správně zajištěno v OBI Camera Lock.
- Nepoužívejte produkt v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost.
- Při montáži na stěnu zajistěte, aby byl výrobek upevněn na pevném a stabilním povrchu.
- Při používání produktu na cestách se ujistěte, že je bezpečně připevněn k vašemu batohu nebo stativu.
- Pravidelně kontrolujte napětí zámku a ujistěte se, že je správně nastaveno pro vaši aplikaci.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Montáž produktu:

- Ujistěte se, že máte standardní 1/420 šroub pro upevnění.
- Připevněte OBI Camera Lock k vaší kameře, stativu nebo jinému vybavení.
- Pokud montujete na stěnu, použijte vhodné hmoždinky a šrouby pro zajištění stability.

2. Použití produktu:

- Otočte nastavitelnou napínací páčku pro zajištění polohy.
- Ujistěte se, že je páčka správně zajištěna před použitím.
- Pro rychlý přístup k vybavení můžete OBI Camera Lock zavěsit na popruh batohu nebo nohu stativu.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte, zda nejsou žádné známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte produkt jemným hadříkem a vyhněte se agresivním čisticím prostředkům.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Všechny součásti výrobku by měly být recyklovány, pokud je to možné.
- Nepohazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje elektronické součásti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na vašeho prodejce nebo navštivte webové stránky výrobce pro více informací.

Tento návod byl vytvořen v souladu s evropskými bezpečnostními standardy a měl by vám pomoci bezpečně a efektivně používat OBI Camera Lock. Děkujeme vám za důvěru a přejeme vám hodně úspěchů při fotografování!