

OBI Camera Lock Locking LEFT WHT

[Home](#)

The Camera Lock mounts securely using a standard 1/4-20 bolt, making it an ideal choice for cameras, spotting scopes, and binoculars. It can even be mounted to the wall to help you keep your gear organized and ready to go.

Built with integrated Arca compatibility, the Camera Lock easily clamps into your tripod, allowing you to hang it from your backpack strap or tripod leg for quick access on the move. Despite its compact size, it offers incredible versatility and durability for any setup.

Each unit comes with a small adjustable tension locking lever that lets you fasten the post securely in place. To suit your preferred setup, the Camera Lock is available in both right-hand and left-hand configurations, making it effortless to reach and operate the lever regardless of your mounting position.

Note: You will need at least one Clamp Lock or Slide Lock, and one RP M, QD P, or Anywhere Mount to complete your setup.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [OBI Camera Lock Locking LEFT WHT](#)
- Fabricant: [OBI SYSTEMS](#)
- Référence: EU2015551
- N° fabr.: OBi01008-WHT
- Couleur: Blanc
- Poids du colis: 1kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm
- UPC: 767637841054

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le OBI Camera Lock](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le OBI Camera Lock

Introduction

Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour l'utilisation du OBI Camera Lock. Il est important de suivre ces directives pour assurer une utilisation sécurisée et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du OBI Camera Lock pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans supervision.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalele aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le OBI Camera Lock sur une surface stable.
- Ne surcharge pas le produit au-delà de sa capacité recommandée.
- Assuretoi que le produit est correctement fixé avant de l'utiliser.
- Évite de placer des objets lourds ou instables sur le OBI Camera Lock.
- Ne modifie pas le produit d'une manière non autorisée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Utilise un boulon standard de 1/4-20 pour fixer le OBI Camera Lock.
- Si tu souhaites le monter au mur, assuretoi que le mur est suffisamment solide pour supporter le poids.
- Vérifie que le système de montage est bien sécurisé avant d'attacher ton équipement.

2. Utilisation

- Pour attacher ton équipement (caméra, lunette, etc.), utilise la compatibilité Arca intégrée pour un montage facile.
- Ajuste le levier de verrouillage pour sécuriser ton équipement en place.
- Pour un accès rapide, accroche le OBI Camera Lock à la sangle de ton sac à dos ou à la jambe de ton trépied.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales pour le recyclage et la mise au rebut des équipements électroniques.
- Si le OBI Camera Lock est endommagé ou hors d'usage, déposele dans un point de collecte approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité, consulte les informations de contact fournies par le fabricant sur l'emballage ou le site web.

En suivant ces directives, tu peux profiter en toute sécurité de ton OBI Camera Lock tout en respectant les normes de sécurité en vigueur.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr