

OBI Camera Lock Locking LEFT BLK

[Home](#)

The Camera Lock mounts securely using a standard 1/4-20 bolt, making it an ideal choice for cameras, spotting scopes, and binoculars. It can even be mounted to the wall to help you keep your gear organized and ready to go.

Built with integrated Arca compatibility, the Camera Lock easily clamps into your tripod, allowing you to hang it from your backpack strap or tripod leg for quick access on the move. Despite its compact size, it offers incredible versatility and durability for any setup.

Each unit comes with a small adjustable tension locking lever that lets you fasten the post securely in place. To suit your preferred setup, the Camera Lock is available in both right-hand and left-hand configurations, making it effortless to reach and operate the lever regardless of your mounting position.

Note: You will need at least one Clamp Lock or Slide Lock, and one RP M, QD P, or Anywhere Mount to complete your setup.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [OBI Camera Lock Locking LEFT BLK](#)
- Fabricant: [OBI SYSTEMS](#)
- Référence: EU2015552
- N° fabr.: OBi01008-BLK
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 1kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm
- UPC: 767637841061

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le OBI Camera Lock](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le OBI Camera Lock

Introduction

Merci d'avoir choisi le OBI Camera Lock. Ce produit est conçu pour offrir une sécurité optimale à votre équipement photographique. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est essentiel de suivre les instructions et les recommandations de sécurité cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Vérifie toujours que le OBI Camera Lock est correctement installé avant de l'utiliser.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (humidité, chaleur excessive, etc.).
- Inspecte régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Si tu as des doutes sur la sécurité du produit, cesse de l'utiliser immédiatement et consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que le verrou est bien serré avant d'accrocher ton équipement.
- Ne surcharge pas le OBI Camera Lock avec un poids supérieur à la capacité recommandée.
- Évite de tirer ou de tirer brusquement sur l'équipement monté.
- Utilise le produit uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu.
- Si tu utilises le produit en extérieur, fais attention aux conditions météorologiques qui pourraient affecter sa performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Choisir un emplacement approprié :

- Sélectionne une surface plane et stable pour le montage.
- Si tu montes le produit sur un mur, assuretoi qu'il est bien fixé avec des vis adaptées.

2. Fixation du OBI Camera Lock :

- Utilise un boulon standard 1/420 pour fixer le OBI Camera Lock à ton trépied ou à une autre surface.
- Vérifie que le boulon est bien serré.

3. Configurer la tension :

- Ajuste le levier de verrouillage de tension selon tes préférences pour un maintien sécurisé.

Utilisation

1. Accrochage de l'équipement :

- Place ton appareil photo, lunette ou autre équipement dans le OBI Camera Lock.
- Assuretoi que l'équipement est bien en place avant de le soulever.

2. Accès rapide :

- Tu peux accrocher le OBI Camera Lock à la sangle de ton sac à dos ou à la jambe de ton trépied pour un accès rapide.

3. Changement de configuration :

- Si nécessaire, change la configuration du produit entre la droite et la gauche selon ton confort d'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le OBI Camera Lock avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques et des accessoires.
- Si possible, recycle le produit ou donne-le à une organisation qui peut en avoir besoin.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton OBI Camera Lock, n'hésite pas à consulter le site web du fabricant ou à contacter un professionnel qualifié.

Nous espérons que ces instructions te permettront de profiter pleinement de ton OBI Camera Lock en toute sécurité. Merci de respecter ces directives pour garantir une utilisation optimale et sécurisée de ton équipement.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr