

OBI Clamp Lock with TEK-LOK- Locking RIGHT WHT

The Clamp Lock with TEK-LOK attaches firmly to your belt or any 1.5–2.25 inch strap, offering a quick and reliable way to mount your gear wherever you need it. Whether on your backpack or belt, it allows you to connect any round or square posts with ease — perfect for photographers, hunters, or outdoor professionals who need fast, hands-free access to their equipment.

This Locking version of the Clamp Lock includes a small adjustable tension locking lever designed to securely fasten the post in place. To ensure maximum comfort and flexibility, it's available in both right-hand and left-hand configurations, making it simple to operate no matter how or where it's mounted.

NO IMAGE
AVAILABLE

Note: You will need at least one Clamp Lock or Slide Lock, and one RP M, QD P, or Anywhere Mount to complete your setup.

Attributes

- Name: OBI Clamp Lock with TEK-LOK- Locking RIGHT WHT
- Manufacturer: OBI SYSTEMS
- Product no.: EU2015553
- Mfr. No.: OBi01011-WHT
- Colour: White
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 767637841221

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den OBI Clamp Lock mit TEKLOK](#)
- [English: OBI Clamp Lock with TEKLOK Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el OBI Clamp Lock con TEKLOK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le OBI Clamp Lock avec TEKLOK](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Clamp Lock con TEKLOK](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for OBI Clamp Lock med TEKLOK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla OBI Clamp Lock z TEKLOK](#)
- [Suomi: OBI Clamp Lock with TEKLOK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: OBI Clamp Lock med TEKLOK Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití OBI Clamp Lock s TEKLOK](#)

Sicherheitshinweise für den OBI Clamp Lock mit TEKLOK

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des OBI Clamp Lock mit TEKLOK. Dieses Produkt bietet eine sichere und zuverlässige Möglichkeit, deine Ausrüstung zu befestigen. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Verwende den Clamp Lock nicht für schwere oder gefährliche Gegenstände, die zu Verletzungen führen könnten.
- Vermeide die Verwendung des Produkts, wenn es beschädigt ist.
- Achte darauf, dass der Clamp Lock sicher am Gürtel oder Riemen befestigt ist, bevor du deine Ausrüstung anbringst.
- Nutze die Spannvorrichtung, um sicherzustellen, dass die Verbindung stabil ist.
- Verwende den Clamp Lock nicht in extremen Wetterbedingungen, die seine Funktion beeinträchtigen könnten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Wähle einen geeigneten Gürtel oder Riemen mit einer Breite von 1,5 bis 2,25 Zoll.
- Befestige den Clamp Lock sicher an deinem Gürtel oder Riemen.
- Stelle sicher, dass der Locking Lever in der geschlossenen Position ist, um ein Verrutschen zu verhindern.

2. Nutzung:

- Um Ausrüstung zu befestigen, führe den runden oder quadratischen Post in den Clamp Lock ein.
- Betätige den Spannhebel, um den Post sicher zu fixieren.
- Überprüfe die Stabilität, bevor du deine Ausrüstung verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Das Produkt sollte nicht im Hausmüll entsorgt werden. Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu deinem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du

das Produkt erworben hast. Sie können dir bei allen Sicherheitsanfragen weiterhelfen.

Bitte beachte diese Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung des OBI Clamp Lock mit TEKLOK zu gewährleisten. Bleibe sicher und viel Spaß bei der Nutzung deines neuen Produkts!

OBI Clamp Lock with TEKLOK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the OBI Clamp Lock with TEKLOK. This product is designed to securely attach to your belt or strap, providing reliable access to your gear. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide thoroughly.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product has been designed to meet safety standards for nonfood items, ensuring a safe user experience.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a safety issue, standardized recall notices will be issued, and remedies will be provided at no cost.
- **Online Shopping Protections:** When purchasing online, you are entitled to the same safety protections as when buying in physical stores.
- **Consumer Focus:** Special attention is given to vulnerable groups, including children, to ensure their safety.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please reach out to the designated EU contact point.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about unsafe products through the EU's Safety Gate system, which provides timely updates.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the Clamp Lock is securely fastened to your belt or strap before use.
- Do not exceed the recommended weight limit for the Clamp Lock to avoid breakage or accidents.
- Avoid using the Clamp Lock in extreme weather conditions that may affect its performance.
- Inspect the Clamp Lock regularly for any signs of wear or damage before each use.
- Keep the Clamp Lock out of reach of young children to prevent accidents.
- Use the locking lever correctly to ensure the post remains securely in place during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Choose a belt or strap that is 1.5 to 2.25 inches wide.
- Slide the Clamp Lock onto the belt or strap until it is firmly in place.
- Ensure that the locking lever is facing the direction that allows for easy access.

2. Usage:

- To attach your gear, align the round or square post with the Clamp Lock.
- Press the locking lever down to secure the post in place.
- Adjust the tension using the small adjustable lever if needed for a snug fit.
- To remove your gear, simply lift the locking lever and slide the post out.

Disposal Instructions

- Please dispose of the OBI Clamp Lock in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling the product where facilities are available.

Contact Information for Further Support

For additional support or inquiries regarding the OBI Clamp Lock with TEKLOK, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit the official website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your OBI Clamp Lock with TEKLOK. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el OBI Clamp Lock con TEKLOK

Introducción

Gracias por elegir el OBI Clamp Lock con TEKLOK. Este dispositivo está diseñado para ofrecerte una forma rápida y confiable de montar tu equipo en tu cinturón o cualquier correa de 1.5 a 2.25 pulgadas. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad, el uso y el mantenimiento del producto, asegurando que lo utilices de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de seguir todas las instrucciones de uso y mantenimiento para evitar riesgos.
- **Protecciones Mejoradas:** Mantente informado sobre posibles retiradas del mercado y recuerda que tienes derecho a remedios gratuitos si se identifica un producto peligroso.
- **Compras en Línea:** Si compras en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con los requisitos de seguridad.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Ten cuidado si el producto es utilizado por grupos vulnerables, como niños.
- **Punto de Contacto en la UE:** Si tienes preguntas sobre la seguridad del producto, busca un contacto en la UE.
- **Alertas Rápidas:** Mantente al tanto de las actualizaciones sobre productos inseguros a través del sistema Safety Gate.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - Riesgo de lesiones al usar el dispositivo incorrectamente.
 - Posibilidad de que el equipo se suelte si no está bien fijado.
- **Instrucciones para Evitar Peligros:**
 - Siempre asegúrate de que el Clamp Lock esté bien fijado antes de usarlo.
 - No excedas la capacidad de carga recomendada del Clamp Lock.
 - Evita el uso del Clamp Lock en condiciones extremas que puedan comprometer su integridad.
- **Advertencias Específicas:**
 - No permitas que niños menores de 12 años utilicen el producto sin supervisión.
 - Si experimentas algún mal funcionamiento, deja de usar el producto inmediatamente.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Coloca el Clamp Lock en tu cinturón o correa de 1.5 a 2.25 pulgadas.
- Asegúrate de que el dispositivo esté bien ajustado y no se mueva.
- Ajusta la palanca de tensión para asegurar que el poste esté firmemente en su lugar.

2. Uso:

- Para conectar cualquier poste redondo o cuadrado, simplemente coloca el poste en el Clamp Lock.
- Asegúrate de que la palanca de tensión esté ajustada para mantener el poste en su lugar.
- Para liberar el poste, simplemente ajusta la palanca de tensión en la dirección opuesta.

3. Mantenimiento:

- Revisa regularmente el estado del Clamp Lock y la palanca de tensión.
- Limpia el dispositivo con un paño seco para evitar la acumulación de suciedad.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el OBI Clamp Lock, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre reciclaje y eliminación de productos de plástico.
- Si el producto está dañado o defectuoso, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia sobre el uso seguro del OBI Clamp Lock con TEKLOK, busca el contacto de servicio al cliente en la documentación proporcionada con el producto o en el sitio web del fabricante.

Guide de Sécurité pour le OBI Clamp Lock avec TEKLOK

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le OBI Clamp Lock avec TEKLOK. Ce produit est conçu pour offrir une solution de montage rapide et fiable pour ton équipement. Il est important de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du Clamp Lock et de ses composants pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas les enfants utiliser ce produit sans surveillance.
- Informes-toi sur les procédures de rappel en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.
- En cas d'accident ou de produit dangereux, signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas la capacité de charge recommandée pour le Clamp Lock.
- Utilise le Clamp Lock uniquement sur des sangles appropriées de 1.5 à 2.25 pouces.
- Assure-toi que le verrouillage est sécurisé avant d'attacher ton équipement.
- Évite d'utiliser le Clamp Lock dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses) qui pourraient affecter sa performance.
- Ne modifie pas le Clamp Lock d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Clamp Lock:

- Prends le Clamp Lock et localise le point de fixation sur ta ceinture ou ta sangle.
- Ouvre le Clamp Lock en soulevant le levier de verrouillage.
- Place le Clamp Lock sur la sangle ou la ceinture.
- Referme le levier de verrouillage pour sécuriser le Clamp Lock en place.

2. Utilisation du Clamp Lock:

- Pour fixer un équipement, assure-toi que le Clamp Lock est bien en place.
- Ajuste le levier de tension si nécessaire pour un maintien optimal.
- Pour retirer l'équipement, soulève le levier de verrouillage et retire l'équipement.

3. Configuration de la Main:

- Si tu utilises la version droite, assure-toi que le Clamp Lock est monté pour un accès facile avec ta main droite.
- Pour la version gauche, fais de même pour un accès avec ta main gauche.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le Clamp Lock avec les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les options de recyclage dans ta région pour les produits en plastique et en métal.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits non utilisés ou endommagés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton OBI Clamp Lock avec TEKLOK, consulte les ressources disponibles auprès des autorités compétentes ou des plateformes de sécurité.

Merci d'avoir choisi le OBI Clamp Lock avec TEKLOK. En suivant ces instructions, tu garantiras une utilisation sécurisée et efficace de ton produit.

Guida alla Sicurezza per il Clamp Lock con TEKLOK

Introduzione

Grazie per aver scelto il Clamp Lock con TEKLOK. Questo prodotto è progettato per offrire un modo rapido e affidabile per montare il tuo equipaggiamento. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e senza problemi.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il Clamp Lock per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Non utilizzare il Clamp Lock in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il Clamp Lock oltre il limite raccomandato.
- Assicurati che il Clamp Lock sia ben fissato prima di utilizzare il tuo equipaggiamento.
- Evita di utilizzare il prodotto in ambienti pericolosi o instabili.
- Tieni il Clamp Lock lontano dalla portata dei bambini.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere un Clamp Lock o Slide Lock e un RP M, QD P, o Anywhere Mount per completare l'installazione.

2. Installazione:

- Fissa il Clamp Lock alla cintura o a una cinghia di dimensioni comprese tra 1.5 e 2.25 pollici.
- Regola la leva di bloccaggio per assicurarti che il post sia fissato saldamente in posizione.

3. Utilizzo:

- Per utilizzare il Clamp Lock, posiziona il tuo equipaggiamento sui post rotondi o quadrati.
- Utilizza la leva di bloccaggio per regolare la tensione e assicurarti che il tuo equipaggiamento sia sicuro.
- Assicurati di utilizzare il Clamp Lock in modo che sia facilmente accessibile e utilizzabile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in plastica e metallo.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o a visitare il sito web del produttore per ulteriori informazioni e supporto.

Ricorda che la sicurezza è una priorità. Utilizzando il Clamp Lock con TEKLOK in modo responsabile, puoi garantire un'esperienza positiva e sicura.

Bruksanvisning for OBI Clamp Lock med TEKLOK

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av OBI Clamp Lock med TEKLOK. Dette produktet er designet for å gi deg en trygg og pålitelig måte å feste utstyret ditt på, enten det er på beltet eller en ryggsekk. Vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre en trygg bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Sjekk for skader eller slitasje.
- Bruk produktet kun til det det er ment for, og i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine for å unngå potensielle farer.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke Clamp Lock hvis den er skadet eller mangler deler.
- Sørg for at Clamp Lock er riktig festet før du bruker det.
- Ikke overbelast Clamp Lock; følg produsentens anbefalte vektgrense.
- Bruk alltid Clamp Lock med den tiltenkte typen stropper (1.5–2.25 tommer).
- Unngå å bruke produktet i farlige eller ustabile miljøer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Feste Clamp Lock:

- Finn et passende belte eller stropp (1.5–2.25 tommer).
- Plasser Clamp Lock på belte/stropp, og sørg for at det sitter sikkert.
- Juster den lille justerbare låseheten for å sikre at postene er fastlåst.

2. Bruk av Clamp Lock:

- For å feste utstyret, plasser det ønskede runde eller firkantede postet i Clamp Lock.
- Juster låseheten for å sikre at postet sitter godt.
- For å fjerne utstyret, løsne låseheten og ta ut postet.

3. Vedlikehold:

- Rengjør Clamp Lock regelmessig for å fjerne smuss og støv.
- Kontroller at alle bevegelige deler fungerer som de skal.

Avfallsinstruksjoner

- Når Clamp Lock ikke lenger er i bruk, sørg for å kaste det på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering av plast og metallprodukter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet og bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Vennligst vær oppmerksom på at du må ha minst én Clamp Lock eller Slide Lock, samt én RP M, QD P eller Anywhere Mount for å fullføre oppsettet ditt. Takk for at du valgte OBI Clamp Lock med TEKLOK!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla OBI Clamp Lock z TEKLOK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup OBI Clamp Lock z TEKLOK. Ten produkt został zaprojektowany, aby zapewnić szybki i niezawodny sposób mocowania sprzętu do paska lub dowolnego paska o szerokości od 1,5 do 2,25 cala. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan OBI Clamp Lock, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Nie używaj OBI Clamp Lock do mocowania ciężkich przedmiotów, które mogą przekroczyć jego nośność.
- Zawsze upewnij się, że produkt jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj OBI Clamp Lock tylko na paskach o szerokości od 1,5 do 2,25 cala.
- Nie stosuj produktu w warunkach ekstremalnych, takich jak silny wiatr lub deszcz, które mogą wpłynąć na jego stabilność.
- Upewnij się, że dźwignia blokująca jest prawidłowo ustawiona przed każdym użyciem.
- Nie pozwól dzieciom na korzystanie z produktu bez nadzoru dorosłych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż OBI Clamp Lock:

- Umieść OBI Clamp Lock na pasku lub pasku o szerokości od 1,5 do 2,25 cala.
- Upewnij się, że produkt jest dobrze osadzony i nie przemieszcza się.

2. Zabezpieczenie sprzętu:

- Włóż dowolny okrągły lub kwadratowy słupek do blokady.
- Użyj dźwigni blokującej, aby dostosować napięcie i zabezpieczyć słupek w miejscu.

3. Użycie OBI Clamp Lock:

- Sprawdź, czy sprzęt jest prawidłowo zamocowany.
- Używaj go w sposób, który zapewnia łatwy dostęp do sprzętu, ale także stabilność.

Instrukcje Utylizacji

- OBI Clamp Lock należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia, ponieważ może to spowodować niebezpieczne uwolnienie substancji chemicznych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji o bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania OBI Clamp Lock, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia. Pamiętaj, aby zgłaszać wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom oraz sprawdzać aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie OBI Clamp Lock z TEKLOK.

OBI Clamp Lock with TEKLOK Turvallisuusohjeet

Johdanto

OBI Clamp Lock with TEKLOK on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja luotettava tapa kiinnittää varusteasi vyöhön tai hihnaan. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita sekä käyttö ja asennusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että lapset eivät pääse käyttämään sitä ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos se ei toimi oikein.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että Clamp Lock on kunnolla kiinnitetty ennen varusteiden lisäämistä.
- Älä ylikuormita Clamp Lockia; noudata valmistajan suosituksia maksimikuormasta.
- Vältä äkillisiä liikkeitä ja vältä kiinnittämästä tuotetta liukastuville tai epätasaisille pinnoille.
- Käytä tuotetta vain tasaisilla ja vakaila pinnoilla.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä Clamp Lock hihnaan tai vyöhön, jonka leveys on 1.5–2.25 tuumaa.
- Varmista, että Locking lever on asetettu oikein ja että se on tiukasti kiinni.
- Tarkista, että kaikki liitokset ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Liitä varusteet Clamp Lockiin varmistaen, että ne ovat tukevasti kiinni.
- Säädä Locking leveriä tarpeen mukaan varmistaaksesi, että varusteet pysyvät paikallaan.
- Käytä tuotetta vain oikeassa asennossa (oikeakätinen tai vasenkätinen), jotta se toimii parhaiten.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Tarkista paikalliset ohjeet kierrätystä varten.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate sivusto mahdollisten muistutusten ja turvallisuustietojen osalta.

Nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti, jotta voit käyttää OBI Clamp Lock with TEKLOK tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

OBI Clamp Lock med TEKLOK

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt OBI Clamp Lock med TEKLOK. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig lösning för att fästa din utrustning. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att Clamp Lock är ordentligt fäst innan användning.
- Inspektera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller problem till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att det bälte eller rem som Clamp Lock fästs på har en bredd mellan 1,5 och 2,25 tum.
- Använd endast Clamp Lock med kompatibla tillbehör, såsom RP M, QD P eller Anywhere Mount.
- Justera spänningen på det låsande handtaget för att säkerställa att det är ordentligt fastsatt.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller väderförhållanden.
- Använd Clamp Lock endast för avsett ändamål; undvik att använda den för tunga eller otympliga föremål som kan orsaka skada.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Clamp Lock:

- Fäst Clamp Lock på bältet eller remmen genom att trä den genom fästet.
- Justera Clamp Lock så att den sitter bekvämt och säkert.
- Se till att den låsande spaken är i låst läge för att förhindra oavsiktlig öppning.

2. Användning av Clamp Lock:

- För att fästa ett föremål, placera det runda eller fyrkantiga inlägget i Clamp Lock.
- Justera det låsande handtaget för att säkerställa att föremålet sitter säkert.
- Kontrollera att Clamp Lock är helt låst innan du påbörjar din aktivitet.

3. Underhåll:

- Rengör Clamp Lock med en mjuk trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Kontrollera regelbundet att alla delar fungerar som de ska och byt ut skadade delar om nödvändigt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plast och metall.
- Kontakta din lokala avfallsmyndighet för information om hur du korrekt kan avyttra produkten.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av OBI Clamp Lock med TEKLOK, vänligen kontakta en EUbaserad kontaktpunkt för säkerhetsfrågor.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av OBI Clamp Lock med TEKLOK.

Návod k bezpečnému použití OBI Clamp Lock s TEKLOK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili OBI Clamp Lock s TEKLOK. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval rychlý a spolehlivý způsob, jak připevnit vaše vybavení na opasek nebo jiný popruh. Před použitím si prosím pozorně přečtete tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze v souladu s jeho určením.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a funkční.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud je poškozen nebo nekompletní.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zjistíte jakékoli nebezpečné chování produktu, okamžitě přestaňte produkt používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před upevněním zkontrolujte, zda je popruh, na který připevňujete Clamp Lock, dostatečně silný a vhodný pro dané použití.
- Ujistěte se, že je napětí na zajišťovací páčce správně nastaveno, aby nedošlo k uvolnění.
- Používejte Clamp Lock pouze na kulaté nebo čtvercové sloupky, jak je doporučeno.
- Pokud používáte produkt v extrémních podmínkách (např. při lovu nebo fotografování), pravidelně kontrolujte jeho upevnění a funkčnost.

Pokyny k instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte k dispozici alespoň jeden Clamp Lock nebo Slide Lock a jeden RP M, QD P nebo Anywhere Mount.
- Připevněte Clamp Lock k opasku nebo popruhu o šířce 1,5–2,25 palce.
- Ujistěte se, že je Clamp Lock pevně upevněn a zajištěn.

2. Použití:

- Pro připojení k sloupku jednoduše umístěte post do Clamp Lock a zkontrolujte, že je bezpečně zajištěn pomocí nastavitelné páčky.
- Pro uvolnění postu stiskněte páčku a jemně vyjměte post z Clamp Lock.
- Clamp Lock je dostupný v pravé a levé variantě, vyberte si tedy tu, která vám nejlépe vyhovuje.

Pokyny k likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud to není povoleno.
- Zkontrolujte místní směrnice pro recyklaci plastových a kovových součástí.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy k produktu nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo

výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní osobu v EU pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání OBI Clamp Lock s TEKLOK. Děkujeme, že jste se rozhodli pro naše produkty a přejeme vám mnoho úspěchů při jejich používání.