

OBI Clamp Lock with TEK-LOK- Locking LEFT WHT

The Clamp Lock with TEK-LOK attaches firmly to your belt or any 1.5–2.25 inch strap, offering a quick and reliable way to mount your gear wherever you need it. Whether on your backpack or belt, it allows you to connect any round or square posts with ease — perfect for photographers, hunters, or outdoor professionals who need fast, hands-free access to their equipment.

This Locking version of the Clamp Lock includes a small adjustable tension locking lever designed to securely fasten the post in place. To ensure maximum comfort and flexibility, it's available in both right-hand and left-hand configurations, making it simple to operate no matter how or where it's mounted.

NO IMAGE
AVAILABLE

Note: You will need at least one Clamp Lock or Slide Lock, and one RP M, QD P, or Anywhere Mount to complete your setup.

Attributes

- Name: OBI Clamp Lock with TEK-LOK- Locking LEFT WHT
- Manufacturer: OBI SYSTEMS
- Product no.: EU2015555
- Mfr. No.: OBi01012-WHT
- Colour: White
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 767637841245

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den OBI Clamp Lock mit TEKLOK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for OBI Clamp Lock with TEKLOK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el OBI Clamp Lock con TEKLOK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le OBI Clamp Lock avec TEKLOK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per OBI Clamp Lock con TEKLOK](#)
- [Norsk: OBI Clamp Lock with TEKLOK Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla OBI Clamp Lock z TEKLOK](#)
- [Suomi: OBI Clamp Lock with TEKLOK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: OBI Clamp Lock med TEKLOK Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání OBI Clamp Lock s TEKLOK](#)

Sicherheitshinweise für den OBI Clamp Lock mit TEKLOK

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des OBI Clamp Lock mit TEKLOK! Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine sichere und zuverlässige Möglichkeit zu bieten, deine Ausrüstung zu befestigen. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden überprüft wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achte darauf, dass das Clamp Lock nicht überlastet wird, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Informiere dich über Rückrufe und Sicherheitswarnungen über die Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Verwende das Clamp Lock nur mit Gurten oder Riemen, die eine Breite von 1,5 bis 2,25 Zoll haben.
- Stelle sicher, dass der Spannhebel richtig eingestellt ist, um ein Verrutschen des Postens zu verhindern.
- Überprüfe regelmäßig die Befestigung des Clamp Locks, um sicherzustellen, dass es fest sitzt.
- Benutze das Produkt nicht in gefährlichen Umgebungen, in denen es mechanischen oder chemischen Belastungen ausgesetzt sein könnte.
- Bei der Montage auf deinem Rucksack oder Gürtel, achte darauf, dass das Produkt nicht im Weg ist und keine Verletzungsgefahr darstellt.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe, ob du mindestens einen Clamp Lock oder Slide Lock sowie einen RP M, QD P oder Anywhere Mount hast.

2. Installation:

- Führe den Gurt oder Riemen durch die Öffnung des Clamp Locks.
- Stelle sicher, dass der Gurt fest sitzt und das Clamp Lock sicher an Ort und Stelle ist.
- Justiere den Spannhebel, um den Posten sicher zu fixieren.

3. Nutzung:

- Um Ausrüstung zu befestigen, stecke den runden oder quadratischen Posten in das Clamp Lock.
- Betätige den Spannhebel, um den Posten zu sichern.
- Überprüfe vor der Benutzung, ob alles fest und sicher ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass das Produkt nicht in den normalen Hausmüll gelangt.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zum Produkt, suche bitte nach den entsprechenden Kontaktmöglichkeiten in deiner Region. Es ist wichtig, dass du bei Sicherheitsanfragen oder Problemen die richtigen Ansprechpartner findest.

Safety Instruction Guide for OBI Clamp Lock with TEKLOK

Introduction

Thank you for purchasing the OBI Clamp Lock with TEKLOK. This product is designed to provide a secure and convenient way to attach your gear to belts or straps. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in this guide.
- Regularly inspect the Clamp Lock for any signs of wear or damage before each use.
- Keep the product out of reach of children to prevent accidents.
- Do not modify the product in any way, as this may compromise its safety and functionality.
- If you experience any issues with the product, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the Clamp Lock is securely fastened to your belt or strap before attaching any equipment.
- Do not exceed the weight limit of the Clamp Lock; refer to the product specifications for maximum load recommendations.
- Avoid using the Clamp Lock in extreme weather conditions, as this may affect its performance.
- When attaching or detaching equipment, ensure that your hands are clear of any moving parts.
- Use the adjustable tension locking lever to secure your equipment properly; failure to do so may result in accidental release.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Select a suitable belt or strap with a width between 1.5 to 2.25 inches.
- Slide the Clamp Lock onto the belt or strap, ensuring it is positioned securely.
- Adjust the tension locking lever to ensure a tight fit.

2. Usage

- To attach equipment, align the post with the Clamp Lock opening.
- Insert the post into the Clamp Lock and secure it by engaging the locking lever.
- To remove the equipment, disengage the locking lever and gently pull the post out of the Clamp Lock.

3. Maintenance

- Regularly clean the Clamp Lock with a damp cloth to remove dirt and debris.
- Inspect the locking mechanism for any signs of wear and ensure it functions correctly.

Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the OBI Clamp Lock with TEKLOK, please contact the appropriate support channels as indicated on the product packaging.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the OBI Clamp Lock with TEKLOK. Thank you for your attention to these guidelines, and enjoy your product!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el OBI Clamp Lock con TEKLOK

Introducción

Gracias por elegir el OBI Clamp Lock con TEKLOK. Este producto está diseñado para proporcionar una forma rápida y confiable de montar tu equipo en una variedad de situaciones. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante que sigas todas las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Clamp Lock esté correctamente instalado antes de usarlo.
- No uses el Clamp Lock si está dañado o si alguna parte parece estar defectuosa.
- Mantén el Clamp Lock fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el Clamp Lock solo para su propósito previsto, que es sujetar equipos a cinturones o correas.
- Si experimentas alguna dificultad durante el uso, deja de usar el producto y consulta con un experto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica que el Clamp Lock esté bien ajustado antes de cada uso.
- No sobrecargues el Clamp Lock con más peso del que puede soportar.
- Evita el contacto con superficies afiladas que puedan dañar el Clamp Lock.
- No utilices el Clamp Lock en condiciones climáticas extremas sin asegurarte de que sea adecuado para tales condiciones.
- Asegúrate de que el área alrededor del Clamp Lock esté libre de obstáculos para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Clamp Lock:

- Abre el Clamp Lock y colócalo en tu cinturón o correa de 1.5 a 2.25 pulgadas de ancho.
- Ajusta el Clamp Lock hasta que esté firmemente sujeto.
- Asegúrate de que el pequeño lever de tensión esté en la posición de bloqueo.

2. Uso del Clamp Lock:

- Para usar el Clamp Lock, simplemente conecta tu equipo a la parte superior del Clamp Lock.
- Asegúrate de que esté bien asegurado antes de soltarlo.
- Para liberar el equipo, presiona el lever de tensión y retira el equipo con cuidado.

3. Comprobación después del uso:

- Después de cada uso, revisa el Clamp Lock para asegurarte de que no haya daños.
- Limpia el Clamp Lock con un paño seco para mantenerlo en buen estado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Clamp Lock, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Si el Clamp Lock está dañado, considera reciclar los materiales si es posible.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de plástico y metal.

Información de Contacto para Más Soporte

Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre el producto, consulta con el fabricante o un distribuidor autorizado.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de un uso seguro y efectivo del OBI Clamp Lock con TEKLOK.

Guide de Sécurité pour le OBI Clamp Lock avec TEKLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi le OBI Clamp Lock avec TEKLOK. Ce produit est conçu pour offrir une solution pratique et sécurisée pour attacher ton équipement à ta ceinture ou à toute sangle de 1,5 à 2,25 pouces. Pour garantir une utilisation en toute sécurité, il est important de suivre les instructions et les lignes directrices de sécurité ci-dessous.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du Clamp Lock pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans supervision.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Informe-toi sur les rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation correcte** : Assure-toi que le Clamp Lock est correctement fixé à ta ceinture ou à la sangle avant d'y attacher ton équipement.
- **Tension de verrouillage** : Utilise le levier de tension ajustable pour sécuriser le produit. Vérifie que le levier est bien en place avant de l'utiliser.
- **Poids maximum** : Ne dépasse pas le poids recommandé pour le Clamp Lock afin d'éviter tout risque de défaillance.
- **Conditions météorologiques** : Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- **Surveillance** : Si tu utilises le Clamp Lock dans des environnements potentiellement dangereux, reste vigilant et fais attention à ton entourage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Installation :

1. Prends le Clamp Lock et localise le levier de tension.
2. Ouvre le levier et attache le Clamp Lock à ta ceinture ou à la sangle.
3. Ferme le levier pour sécuriser le Clamp Lock en place.
4. Assure-toi que le Clamp Lock est bien fixé avant de continuer.

• Utilisation :

1. Pour attacher ton équipement, positionne-le contre le Clamp Lock.
2. Utilise le levier de tension pour sécuriser le poste dans le Clamp Lock.
3. Pour retirer ton équipement, ouvre le levier de tension et retire-le délicatement.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le produit est hors d'usage, veille à le jeter de manière responsable.
- Consulte les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux.
- Ne jette pas le produit dans la nature ou dans des lieux non désignés pour les déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du OBI Clamp Lock avec TEKLOK, n'hésite pas à consulter les ressources disponibles en ligne ou à contacter le service client de l'entreprise.

En suivant ces directives, tu peux profiter de ton OBI Clamp Lock avec TEKLOK en toute sécurité et efficacité. Merci de ta confiance dans notre produit !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per OBI Clamp Lock con TEKLOK

Introduzione

Grazie per aver scelto l'OBI Clamp Lock con TEKLOK. Questo prodotto è progettato per offrire un modo rapido e affidabile per montare il tuo equipaggiamento. Per garantire un uso sicuro e efficace, ti invitiamo a leggere attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il Clamp Lock sia installato correttamente prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il Clamp Lock per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il Clamp Lock per scopi diversi da quelli previsti.
- Tieni il Clamp Lock lontano dalla portata dei bambini.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei pericoli:**
 - Rischio di caduta se non fissato correttamente.
 - Possibilità di lesioni se il Clamp Lock viene utilizzato con attrezzature non compatibili.
- **Istruzioni per evitare i pericoli:**
 - Assicurati che il Clamp Lock sia ben fissato al cinturino o alla cinghia.
 - Non sovraccaricare il Clamp Lock oltre il limite raccomandato.
- **Avvertenze specifiche per il pubblico:**
 - Non adatto per bambini al di sotto dei 14 anni senza supervisione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Scegli un punto di montaggio sicuro sul tuo zaino o cintura.
- Inserisci il Clamp Lock nel cinturino o nella cinghia da 1.5 a 2.25 pollici.
- Assicurati che il Clamp Lock sia fissato saldamente.

2. Uso:

- Per rimuovere l'attrezzatura, premi il pulsante di rilascio e tira delicatamente.
- Per montare l'attrezzatura, assicurati che il post sia inserito correttamente nel Clamp Lock e chiudi il meccanismo di bloccaggio.
- Regola la leva di tensione per garantire una presa sicura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti.
- Non gettare il Clamp Lock nell'ambiente; assicurati di smaltirlo correttamente.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o consultare il sito ufficiale del produttore.

Grazie per aver scelto OBI Clamp Lock con TEKLOK. La tua sicurezza è la nostra priorità.

OBI Clamp Lock with TEKLOK Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Gratulerer med ditt kjøp av OBI Clamp Lock med TEKLOK. Dette produktet er designet for å gi sikker og pålitelig feste av utstyr. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg bruk og for å forstå hvordan du installerer og bruker produktet på riktig måte.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alle instruksjoner og advarsler før bruk.
- Sørg for at produktet er i god stand før hver bruk. Kontroller for slitasje eller skader.
- Bruk produktet kun til dets tiltenkte formål.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle skader eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke Clamp Lock i situasjoner hvor det kan bli utsatt for ekstreme belastninger.
- Sørg for at Clamp Lock er festet sikkert før du henger opp noe utstyr.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine for å unngå skader fra fallende gjenstander.
- For å unngå klem eller kuttskader, vær forsiktig når du justerer spenningslåsene.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av Clamp Lock:

- Fest Clamp Lock til beltet eller stroppen ved å tre den gjennom en 1.5–2.25 tommers rem.
- Sørg for at låsemekanismen er ordentlig lukket for sikkerhet.

2. Bruk av Clamp Lock:

- Juster spenningslåsen for å sikre at den runde eller firkantede posten er fastlåst.
- Kontroller at alt utstyr er trygt festet før bruk.

3. Justering:

- For å justere Clamp Lock, løft den lille justerbare spenningslåsen, juster posisjonen og lukk den igjen for å sikre.
- Test at postene sitter fast før du bruker produktet.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser produktet i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at produktet ikke forurensar miljøet ved å følge gjeldende retningslinjer for resirkulering og avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål om sikkerhet eller bruk av OBI Clamp Lock med TEKLOK, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Ved å følge disse retningslinjene, kan du sikre trygg og effektiv bruk av OBI Clamp Lock med TEKLOK. Takk for at du valgte vårt produkt!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla OBI Clamp Lock z TEKLOK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup OBI Clamp Lock z TEKLOK. Ten produkt został zaprojektowany, aby zapewnić bezpieczne i wygodne mocowanie sprzętu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa, aby zapewnić jego prawidłowe użytkowanie i uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze używaj OBI Clamp Lock zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdzaj regularnie stan produktu, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń ani zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym i czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą zagrażać jego integralności, takich jak skrajne temperatury lub wilgotność.
- Zachowaj ostrożność przy montażu i demontażu sprzętu, aby uniknąć urazów.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj OBI Clamp Lock tylko na paskach o szerokości od 1,5 do 2,25 cala.
- Upewnij się, że produkt jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie przeciążaj OBI Clamp Lock; nie przekraczaj maksymalnego obciążenia, które może być określone w dokumentacji.
- Dzieci i osoby z ograniczeniami ruchowymi powinny używać produktu pod nadzorem dorosłych.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z producentem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż OBI Clamp Lock:

- Upewnij się, że pas lub pasek jest czysty i suchy.
- Umieść OBI Clamp Lock na pasku w odpowiedniej pozycji.
- Użyj małego regulowanego dźwigni blokującej, aby zabezpieczyć post w miejscu.
- Sprawdź, czy OBI Clamp Lock jest prawidłowo zamocowany, ciągnąc delikatnie za sprzęt.

2. Użytkowanie OBI Clamp Lock:

- Aby odłączyć sprzęt, zwolnij dźwignię blokującą i delikatnie wyjmij sprzęt z OBI Clamp Lock.
- Używaj OBI Clamp Lock w sposób, który nie naraża Ciebie ani innych na niebezpieczeństwo.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli to możliwe. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji sprzętu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących bezpieczeństwa lub w przypadku pytań dotyczących produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem obsługi klienta OBI SYSTEMS.

Zakończenie

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa OBI Clamp Lock z TEKLOK. Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu. Pamiętaj, aby zawsze być czujnym i odpowiedzialnym podczas korzystania z akcesoriów do sprzętu.

OBI Clamp Lock with TEKLOK Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit OBI Clamp Lock with TEKLOK tuotteen. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja ja ohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnossa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos se ei toimi odotetulla tavalla.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumessa.
- Ole varovainen, kun kiinnität tai irrotat tuotetta. Vältä puristamasta sormiasi tai muita kehon osia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kiinnität Clamp Lockin tukevasti vyöhön tai hihnaan, jotta se ei irtoa käytön aikana.
- Älä ylikuormita Clamp Lockia. Varmista, että sen kantokyky ei ylity.
- Käytä ainoastaan yhteensopivia lisävarusteita, kuten Clamp Lock tai Slide Lock, ja varmista, että käytät oikeaa kiinnitysjärjestelmää.
- Huomioi ympäristösi, kun käytät tuotetta. Vältä esteitä, jotka voivat aiheuttaa vaaratilanteita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä Clamp Lock vyöhön tai hihnaan, jonka leveys on 1.5–2.25 tuumaa.
- Varmista, että lukituslevy on asetettu oikein ja että se on tiukasti kiinni.
- Testaa, että tuote on kunnolla kiinnitetty ennen käytön aloittamista.

2. Käyttö:

- Kiinnitä tarvittavat pyöreät tai neliömäiset tangot Clamp Lockiin.
- Sääda jännitteen lukitusvipu haluamallasi tavalla varmistaaksesi, että tangot pysyvät paikallaan.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Hävittämishohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan käytä kierrätysmahdollisuuksia, mikäli sellaisia on saatavilla.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että käytät EU:n turvallisuusohjeita ja seuraa mahdollisia tuotteen palautuksia tai ilmoituksia.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita ja käytä OBI Clamp Lock with TEKLOK tuotetta vastuullisesti.

OBI Clamp Lock med TEKLOK

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt OBI Clamp Lock med TEKLOK. Denna produkt är utformad för att ge en säker och pålitlig metod för att fästa din utrustning. För att säkerställa en trygg användning, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Säkerställ att produkten används på rätt sätt för att undvika skador.
- Övervakning av återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Om du köpte produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Särskilt fokus på konsumenter: Var alltid medveten om att extra försiktighet kan behövas för sårbara grupper, såsom barn.
- EUkontaktunkt: För frågor om säkerhet, kontakta en EUbaserad kontaktpunkt.
- Snabba varningar: Var medveten om att det finns ett system för snabba varningar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera produkten innan användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Använd endast Clamp Lock med kompatibla fästen och monteringsystem.
- Undvik att överskrida den rekommenderade belastningen för Clamp Lock.
- Håll produkten borta från barn och husdjur när den inte används.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte, som att fästa utrustning till bälten eller remmar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att Clamp Lock är i gott skick innan installation.
- Fäst Clamp Lock på bältet eller remmen genom att öppna låset och placera det på önskad plats.
- Stäng låset ordentligt och justera spänningen med den justerbara spännhandtaget för att säkerställa att det sitter fast.

2. Användning:

- För att fästa utrustning, placera den runda eller fyrkantiga posten i Clamp Lock.
- Justera spänningen med låset för att säkerställa att posten är säkert fastsatt.
- Kontrollera att allt sitter ordentligt innan du använder utrustningen.

3. Underhåll:

- Rengör Clamp Lock med en fuktig trasa och mild tvål vid behov.
- Kontrollera regelbundet att alla delar fungerar korrekt och byt ut om nödvändigt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, kassera den på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Undvik att kasta produkten i hushållssoporna; överväg att återvinna om möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök EU:s Safety Gateplattform för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Návod k bezpečnému používání OBI Clamp Lock s TEKLOK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili OBI Clamp Lock s TEKLOK. Tento výrobek byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a spolehlivé uchycení vašeho vybavení. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečnosti, používání a údržbě výrobku v souladu s evropskými bezpečnostními předpisy.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte výrobek v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Před použitím zkontrolujte výrobek na poškození. Pokud je výrobek poškozen, nepoužívejte ho.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí, pokud není určen pro jejich použití.
- Vyvarujte se používání výrobku v extrémních podmínkách, které by mohly ohrozit jeho funkčnost.
- Pokud máte jakékoli obavy ohledně bezpečnosti výrobku, obraťte se na příslušné úřady nebo na prodejce.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nezapomeňte, že výrobek je určen pouze pro upevnění na opasek nebo na popruhy o šířce 1,5–2,25 palce.
- Před upevněním zkontrolujte, zda je zámek správně uzavřen a post je bezpečně zajištěn.
- Vyvarujte se používání výrobku, pokud je zatížen nadměrnou hmotností, která by mohla způsobit jeho selhání.
- Při manipulaci s výrobkem dbejte na to, aby nedošlo k poranění prstů nebo jiných částí těla.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty k dokončení nastavení, včetně alespoň jednoho Clamp Lock nebo Slide Lock a jednoho RP M, QD P nebo Anywhere Mount.
2. **Instalace:**
 - Připevněte Clamp Lock k opasku nebo popruhu tak, aby byl zámek otočen směrem k vám.
 - Ujistěte se, že je výrobek správně uchycen a bezpečně zajištěn.
3. **Použití:**
 - Při připojování kulatých nebo čtvercových sloupků se ujistěte, že je napětí zámku nastaveno na požadovanou úroveň.
 - Pro uvolnění zámku použijte nastavovací páčku. Při manipulaci s páčkou dbejte na opatrnost, abyste se vyhnuli zranění.
4. **Údržba:**
 - Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení a poškození.
 - Čistěte výrobek měkkým, vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci, aby nedošlo k poškození životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti výrobku nebo pro hlášení o nebezpečných produktech se obraťte na příslušné úřady nebo na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a za zajištění bezpečného používání OBI Clamp Lock s TEKLOK.