

OBI Clamp Lock with TEK-LOK- Locking LEFT BLK

The Clamp Lock with TEK-LOK attaches firmly to your belt or any 1.5–2.25 inch strap, offering a quick and reliable way to mount your gear wherever you need it. Whether on your backpack or belt, it allows you to connect any round or square posts with ease — perfect for photographers, hunters, or outdoor professionals who need fast, hands-free access to their equipment.

This Locking version of the Clamp Lock includes a small adjustable tension locking lever designed to securely fasten the post in place. To ensure maximum comfort and flexibility, it's available in both right-hand and left-hand configurations, making it simple to operate no matter how or where it's mounted.

NO IMAGE
AVAILABLE

Note: You will need at least one Clamp Lock or Slide Lock, and one RP M, QD P, or Anywhere Mount to complete your setup.

Attributes

- Name: OBI Clamp Lock with TEK-LOK- Locking LEFT BLK
- Manufacturer: OBI SYSTEMS
- Product no.: EU2015556
- Mfr. No.: OBi01012-BLK
- Colour: Black
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 767637841252

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den OBI Clamp Lock mit TEKLOK](#)
- [English: OBI Clamp Lock with TEKLOK Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el OBI Clamp Lock con TEKLOK](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le OBI Clamp Lock avec TEKLOK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per OBI Clamp Lock con TEKLOK](#)
- [Norsk: OBI Clamp Lock with TEKLOK Brukerveiledning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika dla OBI Clamp Lock z TEKLOK](#)
- [Suomi: OBI Clamp Lock with TEKLOK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OBI Clamp Lock med TEKLOK](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro OBI Clamp Lock s TEKLOK](#)

Sicherheitshinweise für den OBI Clamp Lock mit TEKLOK

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des OBI Clamp Lock mit TEKLOK! Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dir eine sichere und zuverlässige Möglichkeit zu bieten, dein Equipment zu befestigen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass alle Teile korrekt montiert sind, bevor du das Produkt verwendest.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Clamp Lock sicher an deinem Gürtel oder Riemen befestigt ist, bevor du es verwendest.
- Vermeide es, das Produkt bei extremen Wetterbedingungen oder in unsicheren Umgebungen zu verwenden.
- Nutze das Clamp Lock nicht, um schwere oder gefährliche Gegenstände zu tragen.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht überlastet wird, um ein Versagen zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Befestigung des Clamp Lock:

- Führe das Clamp Lock über deinen Gürtel oder Riemen (1.5–2.25 Zoll breit).
- Stelle sicher, dass das Clamp Lock fest sitzt und nicht verrutschen kann.

2. Verwendung des Locking Mechanismus:

- Drücke die kleine verstellbare Spannhebel, um die Position des Posts zu sichern.
- Überprüfe, ob der Post sicher befestigt ist, bevor du dein Equipment daran anbringst.

3. Montage von Equipment:

- Befestige dein Equipment an den runden oder quadratischen Stangen, die mit dem Clamp Lock kompatibel sind.
- Stelle sicher, dass das Equipment sicher angebracht ist, um ein Herunterfallen zu vermeiden.

4. Anpassung:

- Das Clamp Lock ist in einer linken und rechten Konfiguration erhältlich. Wähle die für dich passende aus, um eine einfache Bedienung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.

- Stelle sicher, dass alle Teile umweltgerecht recycelt werden, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie stehen dir zur Verfügung, um dir bei allen Sicherheitsanfragen zu helfen.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden. Deine Sicherheit und Zufriedenheit mit dem Produkt sind uns wichtig.

OBI Clamp Lock with TEKLOK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the OBI Clamp Lock with TEKLOK. This product is designed to provide a secure and convenient way to attach your gear to belts or straps. To ensure your safety and the safe use of this product, please follow the guidelines outlined in this instruction manual.

General Safety Guidelines

- Always inspect the Clamp Lock before use for any signs of wear or damage.
- Ensure that the Clamp Lock is securely fastened to your belt or strap before attaching any equipment.
- Do not exceed the weight limit of the Clamp Lock to avoid accidents.
- Keep the Clamp Lock out of reach of children to prevent misuse.
- If you notice any malfunction or damage, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- **Weight Limit:** Do not exceed the recommended weight limit for the Clamp Lock. Refer to the product specifications for details.
- **Proper Attachment:** Ensure that the Clamp Lock is properly attached to a suitable belt or strap (1.5-2.25 inches wide) before use.
- **Tension Locking Lever:** Adjust the tension locking lever to ensure a secure fit for the post. Do not force the lever beyond its adjustable range.
- **Avoid Sharp Objects:** Keep sharp objects away from the Clamp Lock to prevent damage.
- **Environmental Conditions:** Avoid using the Clamp Lock in extreme weather conditions that may affect its performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Locate a suitable belt or strap (1.5-2.25 inches wide).
- Open the Clamp Lock by sliding the locking mechanism.
- Attach the Clamp Lock firmly to the belt or strap, ensuring it is secure.
- Adjust the tension locking lever to fasten the post in place.

2. Usage:

- Once installed, you can easily attach or detach your gear from the Clamp Lock.
- For added security, doublecheck the locking mechanism before use.
- When not in use, store the Clamp Lock in a dry place away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of the OBI Clamp Lock in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, use designated recycling facilities if available.
- Remove any batteries or electronic components (if applicable) before disposal.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support, please refer to the EU contact point provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your OBI Clamp Lock with TEKLOK. Always prioritize safety and do not hesitate to seek assistance if needed. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el OBI Clamp Lock con TEKLOK

Introducción

Gracias por elegir el OBI Clamp Lock con TEKLOK. Este producto está diseñado para ofrecer una forma rápida y confiable de montar tu equipo en cinturones o correas de 1.5 a 2.25 pulgadas. Para garantizar tu seguridad y la de los demás, sigue atentamente estas instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el OBI Clamp Lock esté correctamente instalado antes de usarlo.
- Revisa regularmente el estado del Clamp Lock para detectar signos de desgaste o daño.
- No utilices el Clamp Lock si está dañado o si no se ajusta de manera segura a tu equipo.
- Mantén el Clamp Lock fuera del alcance de niños y grupos vulnerables cuando no esté en uso.
- No utilices el Clamp Lock para sostener cargas que excedan su capacidad recomendada.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Correcto:** Asegúrate de que el Clamp Lock esté bien ajustado a tu cinturón o correa antes de usarlo.
- **Ajuste de Tensión:** Utiliza la palanca de bloqueo de tensión ajustable para asegurar el poste en su lugar. Asegúrate de que esté firmemente bloqueado.
- **Conexión de Equipos:** Al conectar cualquier equipo, verifica que esté correctamente alineado y asegurado para evitar caídas accidentales.
- **Condiciones Ambientales:** Evita usar el Clamp Lock en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- **Supervisión:** Siempre supervisa el uso del Clamp Lock por parte de niños o personas que no estén familiarizadas con su funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca el OBI Clamp Lock en tu cinturón o correa de 1.5 a 2.25 pulgadas.
- Asegúrate de que el Clamp Lock esté orientado correctamente para un acceso fácil.
- Ajusta la tensión utilizando la palanca de bloqueo para asegurar el Clamp Lock en su lugar.

2. Uso:

- Para conectar un equipo, simplemente coloca el poste redondo o cuadrado en el Clamp Lock.
- Asegúrate de que el equipo esté bien sujeto antes de moverte.
- Para liberar el equipo, ajusta la palanca de bloqueo y retira el poste con cuidado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el OBI Clamp Lock, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de plástico y metal.
- Si el Clamp Lock está dañado, considera reciclar los materiales siempre que sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad del producto, por favor contacta al punto de contacto de la UE

correspondiente. Asegúrate de tener el número de modelo y cualquier otra información relevante a mano.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Si tienes dudas sobre el uso del OBI Clamp Lock con TEKLOCK, no dudes en buscar asistencia adicional.

Guide de sécurité pour le OBI Clamp Lock avec TEKLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi le OBI Clamp Lock avec TEKLOK. Ce guide de sécurité est conçu pour te fournir des informations importantes sur l'utilisation sécurisée de ce produit. En suivant ces instructions, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ton Clamp Lock.

Directives de sécurité générales

- Utilise le Clamp Lock uniquement selon les instructions fournies.
- Assure-toi que le Clamp Lock est correctement fixé avant de l'utiliser.
- Vérifie régulièrement le Clamp Lock pour t'assurer qu'il ne présente pas de signes d'usure ou de dommages.
- Ne laisse pas le Clamp Lock à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cesse immédiatement son utilisation et contacte le support.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne dépasse pas la capacité de charge recommandée pour le Clamp Lock.
- Évite d'utiliser le Clamp Lock dans des environnements extrêmes (températures très basses ou très élevées, humidité excessive).
- Ne modifie pas le Clamp Lock ou ses composants.
- Ne l'utilise pas pour des applications non prévues, comme le levage de charges lourdes.
- Assure-toi que les surfaces de fixation sont propres et sèches avant d'installer le Clamp Lock.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation du Clamp Lock :

- Identifie l'endroit où tu souhaites fixer le Clamp Lock (ceinture, sac à dos, etc.).
- Assure-toi que la surface est propre et exempte d'obstacles.
- Ouvre le Clamp Lock en utilisant le levier de tension.
- Place le Clamp Lock autour de la sangle ou de la ceinture.
- Referme le Clamp Lock en appuyant fermement sur le levier de tension jusqu'à ce qu'il soit bien verrouillé.

2. Utilisation du Clamp Lock :

- Pour attacher du matériel, assure-toi que le Clamp Lock est bien fixé.
- Insère le matériel dans le Clamp Lock.
- Ajuste la tension si nécessaire en utilisant le levier de tension.
- Pour retirer le matériel, ouvre le Clamp Lock en utilisant le levier de tension et retire le matériel.

Instructions d'élimination

- Ne jette pas le Clamp Lock avec les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les points de collecte des déchets électroniques dans ta région.
- Suis les directives locales pour le recyclage des produits en plastique et en métal.

Informations de contact pour un support supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton OBI Clamp Lock avec TEKLOK, consulte le site web du fabricant ou le point de vente où tu as acheté le produit. Ils pourront te fournir des informations et de l'assistance.

Merci de ta confiance en OBI SYSTEMS. Utilise ton Clamp Lock en toute sécurité et profite de son efficacité dans tes activités de plein air.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per OBI Clamp Lock con TEKLOK

Introduzione

Grazie per aver scelto il Clamp Lock con TEKLOK di OBI. Questo prodotto è progettato per offrire un modo sicuro e affidabile per montare il tuo equipaggiamento. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire una performance ottimale e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il Clamp Lock per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se presenta difetti visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il Clamp Lock oltre il limite di peso consigliato.
- Assicurati che il Clamp Lock sia fissato saldamente prima di utilizzare l'equipaggiamento.
- Evita di utilizzare il Clamp Lock in condizioni meteorologiche avverse, come forti venti o pioggia.
- Non utilizzare il Clamp Lock con attrezzature non compatibili.
- Utilizza sempre il Clamp Lock in conformità con le istruzioni del produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Clamp Lock:

- Scegli una posizione sulla cintura o sul cinturino che sia comoda e accessibile.
- Posiziona il Clamp Lock sulla cintura o sul cinturino da 1.5 a 2.25 pollici.
- Assicurati che il Clamp Lock sia ben fissato e che non si muova.

2. Utilizzo del Clamp Lock:

- Per montare l'attrezzatura, allenta la leva di bloccaggio.
- Inserisci il post rotondo o quadrato nel Clamp Lock.
- Riporta la leva di bloccaggio in posizione per fissare il post.
- Controlla che il post sia saldamente bloccato prima di utilizzare l'attrezzatura.

3. Rimozione del Clamp Lock:

- Allenta la leva di bloccaggio per rimuovere il post.
- Rimuovi il Clamp Lock dalla cintura o dal cinturino se non è più necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Se il prodotto è danneggiato, consulta le linee guida locali per la gestione dei rifiuti elettronici e non elettronici.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore OBI o visita il sito ufficiale di OBI per ulteriori informazioni.

Si prega di notare che il Clamp Lock con TEKLOK è progettato per offrire una maggiore comodità e accessibilità, ma è fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

OBI Clamp Lock with TEKLOK Brukerveiledning for Sikkerhet

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av OBI Clamp Lock med TEKLOK. Dette produktet er designet for å gi deg en trygg og pålitelig løsning for å feste utstyret ditt. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre sikker bruk og for å forstå hvordan du installerer og bruker produktet på riktig måte.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med instruksjonene for å unngå skader.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller hendelser til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid Clamp Lock med TEKLOK på en passende belte eller stroppestørrelse (1.5–2.25 tommer).
- Forsikre deg om at låsefunksjonen er riktig aktivert før du fester utstyret.
- Unngå å bruke produktet i miljøer der det kan bli utsatt for ekstreme temperaturer eller fuktighet.
- Ikke overbelast Clamp Lock; følg produsentens anbefalte vektgrenser.
- Unngå å bruke produktet på ustabile eller usikre overflater.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av Clamp Lock:

- Fest Clamp Lock til beltet eller stroppen ved å trenge det inn i åpningen.
- Juster Clamp Lock slik at det sitter fast og sikkert.
- Sørg for at låseheten er i riktig posisjon for å sikre at den låser på plass.

2. Bruk av Clamp Lock:

- For å feste utstyret, plasser det ønskede utstyret i Clamp Lock.
- Bruk den justerbare låseheten for å sikre at utstyret sitter fast.
- Kontroller at alt er sikkert festet før du begynner å bruke utstyret.

3. Fjerning av Clamp Lock:

- For å fjerne utstyret, løft låseheten og ta ut utstyret forsiktig.
- Løsne Clamp Lock fra beltet eller stroppen ved å trykke på frigjøringsmekanismen.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, vennligst resirkuler eller kast det i henhold til lokale avfallsforskrifter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall for å minimere miljøpåvirkningen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av OBI Clamp Lock med TEKLOK, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Takk for at du velger OBI Clamp Lock med TEKLOK. Vi ønsker deg en trygg og effektiv opplevelse med produktet!

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika dla OBI Clamp Lock z TEKLOK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup OBI Clamp Lock z TEKLOK. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkowania. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji produktu, a także wskazówki dotyczące jego instalacji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie OBI Clamp Lock z TEKLOK, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi:

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu przed każdym użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzone produkty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

Podczas korzystania z OBI Clamp Lock z TEKLOK, zwróć uwagę na następujące środki ostrożności:

- Upewnij się, że produkt jest właściwie zamocowany przed użyciem.
- Nie przeciążaj produktu; stosuj go zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie używaj produktu w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego funkcjonalność.
- Zawsze stosuj produkt w sposób, który nie naraża na niebezpieczeństwo innych osób.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i używać OBI Clamp Lock z TEKLOK, wykonaj poniższe kroki:

1. Instalacja:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne akcesoria, w tym co najmniej jeden Clamp Lock lub Slide Lock oraz jeden RP M, QD P lub Anywhere Mount.
- Przymocuj OBI Clamp Lock do paska lub taśmy o szerokości 1.5–2.25 cala.
- Dostosuj mały regulowany dźwignię blokującą, aby zabezpieczyć post w miejscu.

2. Użytkowanie:

- Po zamocowaniu, przetestuj stabilność i bezpieczeństwo produktu.
- Używaj dźwigni blokującej, aby dostosować napięcie i upewnić się, że post jest pewnie zamocowany.
- W przypadku korzystania z wersji lewostronnej lub prawostronnej, upewnij się, że używasz odpowiedniej konfiguracji dla wygody.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

Aby odpowiednio zutylizować OBI Clamp Lock z TEKLOK:

- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów.

- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do dalszego użytku, zutylizuj go w sposób zgodny z lokalnymi normami ochrony środowiska.
- Zachowaj wszelkie opakowania i materiały, aby upewnić się, że nie zanieczyszczasz środowiska.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących OBI Clamp Lock z TEKLOK, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą. Upewnij się, że masz przy sobie numer modelu oraz datę zakupu, aby uzyskać szybszą pomoc.

Zakończenie

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa. Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie OBI Clamp Lock z TEKLOK.

OBI Clamp Lock with TEKLOK Turvallisuusohjeet

Johdanto

OBI Clamp Lock with TEKLOK on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja kätevä tapa kiinnittää varusteet vyöhön tai hihnaan. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä ohjeita tuotteen hävittämiseen. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen varmistavat turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikallaan ennen kuin käytät tuotetta.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että vyö tai hihna, johon tuote kiinnitetään, on riittävän vahva ja kestävä.
- Älä ylikuormita Clamp Lockia. Noudata käyttöohjeita ja suosituksia.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että Clamp Lock on kiinnitetty tukevasti ennen varusteiden ripustamista.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei toimi oikein tai jos huomaat siinä vikoja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä Clamp Lock vyöhön tai hihnaan, jonka leveys on 1.5–2.25 tuumaa.
- Varmista, että lukitusvivun säätö on oikeassa asennossa ennen käyttöä.
- Testaa, että Clamp Lock on tukevasti paikallaan ennen varusteiden kiinnittämistä.

2. Käyttö:

- Aseta varusteet Clamp Lockin kiinnityspisteeseen.
- Säädä lukitusvivun jännitystä tarpeen mukaan varmistaaksesi, että varusteet pysyvät paikallaan.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikallaan ennen liikuntaa tai siirtymistä.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset tuotteen hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Säkerhetsinstruktioner för OBI Clamp Lock med TEKLOK

Introduktion

Tack för att du har valt OBI Clamp Lock med TEKLOK. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv lösning för att fästa din utrustning. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt de angivna instruktionerna.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller felaktigheter till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att Clamp Lock är ordentligt fäst på bältet eller remmen innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller sliten.
- Undvik att utsätta Clamp Lock för extrema temperaturer eller väderförhållanden.
- Använd Clamp Lock endast för avsett ändamål, som att fästa utrustning på en ryggsäck eller bälte.
- Se till att justeringsspaken är korrekt låst innan du använder produkten för att undvika oavsiktlig lossning.

Instruktioner för installation och användning

• Installation:

1. Välj en lämplig plats på ditt bälte eller rem för att fästa Clamp Lock.
2. Trä Clamp Lock genom bältet eller remmen så att den sitter ordentligt.
3. Justera Clamp Lock så att den är i rätt position för användning.
4. Kontrollera att låsningsspaken är i låst läge.

• Användning:

1. Anslut den runda eller fyrkantiga posten till Clamp Lock.
2. Justera spänningen med den justerbara låsningsspaken för att säkerställa att posten sitter fast.
3. För att ta bort posten, tryck på låsningsspaken och dra försiktigt bort posten.

• Underhåll:

1. Rengör Clamp Lock regelbundet med en mjuk trasa för att ta bort smuts och skräp.
2. Inspektera Clamp Lock för tecken på slitage och byt ut den vid behov.

Avfallshantering

- Kassera produkten i enlighet med lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn materialet om möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller hjälp med din OBI Clamp Lock med TEKLOK, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens hemsida för mer information.

Avslutning

Vi hoppas att du får stor nytta av din OBI Clamp Lock med TEKLOK. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro OBI Clamp Lock s TEKLOK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili OBI Clamp Lock s TEKLOK. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a spolehlivé upevnění vašeho vybavení na opasku nebo jakémkoli popruhu o šířce 1,5–2,25 palce. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální užitek z našeho výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a nepoškozený.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození nebo nedostatků výrobku se zdržte jeho používání a kontaktujte prodejce.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte Clamp Lock pouze s kompatibilními popruhy a upevňovacími prvky.
- Zajistěte, aby byl produkt správně upevněn před každým použitím.
- Nepoužívejte produkt v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost.
- Při manipulaci s uzamykacím mechanismem buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Otevřete Clamp Lock a umístěte jej na popruh o šířce 1,5–2,25 palce.
- Ujistěte se, že je Clamp Lock umístěn na správném místě pro vaše potřeby.
- Zatlačte na uzamykací páku, aby se zajistil post v požadované poloze.

2. Použití:

- Ujistěte se, že je zařízení správně zajištěno před každým použitím.
- Pro uvolnění postu stiskněte uzamykací páku a jemně posuňte post.
- Při přenášení vybavení zajistěte, aby bylo vše bezpečně upevněno.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte jej tak, aby se minimalizovalo riziko pro životní prostředí.
- Nepalte produkt, pokud to není povoleno, neboť může obsahovat materiály, které mohou být škodlivé při spalování.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo obav týkajících se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní osobu v EU pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů a bezpečnostních opatření zajistíte bezpečné a efektivní používání OBI Clamp Lock s TEKLOK. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt, a přejeme vám mnoho úspěchů při jeho používání.