

Garmin MINI

[Home](#)

The Garmin MINI mount attaches directly to the backside of your Garmin InReach Mini 2 device, providing a secure and reliable connection for your gear. Designed with a square anti-rotation post, it ensures your device stays firmly in place — no unwanted movement, no slipping, just total stability in any environment.

Once mounted, the Garmin MINI seamlessly connects to any Lock or Grip On family components, giving you versatile options for mounting your Garmin wherever you need it — on your backpack, belt, vehicle, or tripod setup.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Garmin MINI](#)
- Fabricant: [OBI SYSTEMS](#)
- Référence: EU2015563
- N° fabr.: OBi01112-BLK
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 1kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm
- UPC: 767637841399

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Garmin MINI](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Garmin MINI

Introduction

Merci d'avoir choisi le Garmin MINI. Ce guide t'aidera à utiliser et à entretenir ton produit en toute sécurité. Il est important de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton dispositif.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le Garmin MINI est utilisé uniquement pour l'objectif prévu.
- Vérifie régulièrement l'état de ton dispositif et de sa fixation.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre sa sécurité.
- Informetoi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Si tu observes un produit dangereux ou si un accident se produit, signalele aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne laisse pas le Garmin MINI à la portée des enfants sans surveillance.
- Évite de monter le dispositif dans des zones où il pourrait être exposé à des chocs ou à des vibrations excessives.
- Ne tente pas de réparer ou de modifier le produit par toi-même.
- Lors de l'utilisation dans un véhicule, assuretoi que le Garmin MINI est correctement fixé pour éviter tout mouvement pendant la conduite.
- Ne dépasse pas les limites de poids recommandées pour la fixation du produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assuretoi que la surface de montage est propre et sèche.
- Vérifie que le Garmin InReach Mini 2 est bien chargé.

2. Montage :

- Aline le Garmin MINI avec le carré antirotation sur l'arrière du dispositif.
- Pousse fermement le Garmin MINI contre le dispositif jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- Vérifie que le produit est solidement fixé en tirant légèrement.

Utilisation

- Pour retirer le Garmin MINI, appuie sur le bouton de déverrouillage et tire doucement.
- Utilise le Garmin MINI avec des composants de la famille Lock ou Grip On pour une flexibilité maximale.
- Monte le produit sur différents supports selon tes besoins : sac à dos, ceinture, véhicule ou trépied.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le Garmin MINI dans les ordures ménagères.
- Renseignetoi sur les points de collecte pour les déchets électroniques dans ta région.
- Suis les réglementations locales concernant le recyclage des appareils électriques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité de ton produit Garmin MINI, consulte le contact approprié dans l'Union Européenne. Assure-toi de garder le manuel à portée de main pour référence future.

Merci de suivre ces instructions pour garantir une expérience utilisateur sécurisée et agréable avec ton Garmin MINI.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr