

# Chronographs - Magneto Speed V3 in Hard Case

[Accessoires](#) > [Equipement Stand de Tir](#) > [Chronographe Balistique](#)

The MagnetoSpeed V3 offers the following upgrades and features:

- Enhanced display
- Three-button menu system, replacing the previous toggle switch
- Flexible battery options:
  - (1) 9-volt battery or
  - (2) CR123 batteries (replacing four AAA batteries)
- Easy-access battery compartment: No screwdriver required for battery changes
- Improved firing modes, now compatible with air rifles
- Downloadable firmware updates
- Expanded data capture and diagnostics
- More compact and rugged display housing
- Rapid fire mode with shot rate tracking
- Redesigned bayonet
- Heavy-duty mounting system with metal buckle and Triad thumbscrew
- Proven MagnetoSpeed technology with an updated sensor design
- Sleek new profile and color scheme
- New strap mounting point for future alternative mounting options
- Additional dual / redundant data connection points

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caractéristiques

- Nom: [Magneto Speed V3 in Hard Case](#)
- Fabricant: [MAGNETOSPEED](#)
- Référence: EU2016401
- N° fabr.: MS\_V3\_HC
- Poids du colis: 1kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Chronographe Magneto Speed V3](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Chronographe Magneto Speed V3

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le Chronographe Magneto Speed V3. Ce document est conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Assure-toi de lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le chronographe.

## Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne tente pas de modifier le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de problème, arrête immédiatement l'utilisation et contacte un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le chronographe uniquement dans des conditions appropriées, loin de toute source de danger.
- Ne vise jamais le chronographe vers des personnes ou des animaux.
- Assure-toi que le chronographe est correctement monté et fixé avant utilisation.
- Vérifie que la batterie est correctement installée et en bon état.
- Ne pas utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, etc.) qui pourraient affecter son fonctionnement.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### • Installation :

1. Ouvre le compartiment de la batterie en suivant les instructions fournies dans le manuel.
2. Insère la batterie 9 volts ou les batteries CR123 selon tes besoins.
3. Referme le compartiment de la batterie sans utiliser de tournevis.
4. Fixe le chronographe à l'aide du système de montage robuste avec la boucle en métal et la vis à molette Triad.

### • Utilisation :

1. Allume le chronographe en appuyant sur le bouton d'alimentation.
2. Utilise le menu à trois boutons pour naviguer dans les différentes options.
3. Choisis le mode de tir approprié selon ton utilisation (par exemple, mode de tir rapide).
4. Assure-toi que le chronographe est bien aligné avec la trajectoire de tir.
5. Après utilisation, éteins le chronographe et retire la batterie si tu ne prévois pas de l'utiliser pendant un certain temps.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le chronographe avec les déchets ménagers. Suis les réglementations locales concernant l'élimination des appareils électroniques.
- Retire la batterie avant de te débarrasser du chronographe.
- Apporte le produit à un point de collecte spécialisé pour le recyclage des équipements électroniques.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, recherche les coordonnées du service client de MAGNETOSPEED sur leur site officiel ou dans le manuel d'utilisation.

En suivant ces directives, tu peux utiliser le Chronographe Magneto Speed V3 en toute sécurité et profiter pleinement de ses fonctionnalités. Merci de ta coopération et de ton attention à la sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)