

Chronographs Replacement Parts - Sporter Replacement Display

[Accessoires](#) > [Equipement Stand de Tir](#) > [Chronographe Balistique](#)

This replacement display is specifically designed for the MagnetoSpeed Sporter unit. It is compatible with all MagnetoSpeed chronograph bayonets, though it may not provide full functionality when used with V-series displays.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Sporter Replacement Display](#)
- Fabricant: [MAGNETOSPEED](#)
- Référence: EU2016410
- N° fabr.: SP_A1_02
- Poids du colis: 1kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Pièces de Remplacement de Chronographe Sporter](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Pièces de Remplacement de Chronographe Sporter

Introduction

Ce guide de sécurité a pour but de t'informer sur l'utilisation sécurisée des pièces de remplacement pour l'affichage du chronographe MagnetoSpeed Sporter. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du produit et des pièces de remplacement pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse pas les enfants utiliser ce produit sans la supervision d'un adulte.
- Consulte les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé des éventuels problèmes de sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le produit si tu remarques des fissures ou des dommages visibles sur l'affichage ou les pièces de remplacement.
- Évite d'exposer le produit à des températures extrêmes ou à l'humidité excessive.
- Assuretoi que toutes les connexions sont sécurisées avant d'utiliser le chronographe.
- Ne tente pas de réparer ou de modifier le produit par toimême. Contacte un professionnel pour toute réparation nécessaire.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de l'Affichage de Remplacement :

- Retire l'ancien affichage du chronographe en dévissant les vis de fixation.
- Aligne le nouvel affichage avec les points de fixation du chronographe.
- Visse l'affichage en place en t'assurant qu'il est bien fixé.

2. Utilisation du Chronographe :

- Allume le chronographe en suivant les instructions du manuel d'utilisation.
- Place le chronographe sur une surface stable et sécurisée.
- Assuretoi que le chronographe est bien calibré avant de l'utiliser pour des mesures précises.

3. Entretien :

- Nettoie régulièrement l'affichage avec un chiffon doux et sec.
- Évite d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager l'affichage.

Instructions d'Élimination

- Lorsque tu n'as plus besoin du produit ou qu'il est endommagé au-delà de toute réparation, élimine-le conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jette pas le produit à la poubelle ordinaire. Informe-toi sur les points de collecte pour les appareils électroniques dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, assuretoi de contacter le point de contact basé dans l'UE qui est responsable de la sécurité des produits.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir une utilisation sûre et efficace des pièces de remplacement de ton chronographe MagnetoSpeed Sporter. Reste vigilant et informetoi régulièrement sur les mises à jour de sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr