

# Lever Action Triggers (Pull weight is not adjustable) - Marlin Lever Action Trigger for Model 336, 1894, and 1895 - 3-3.5lb Pull - Black - Straight

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Whether you compete in cowboy action shooting, enjoy casual range time, or head into the field as a dedicated hunter, one principle always holds true: a rifle can only be as good as its trigger. For shooters looking to improve accuracy, Timney delivers a trigger that is innovative, dependable, and consistent, enhancing performance across a wide range of platforms. Timney's engineers have also eliminated the well-known trigger flop, resulting in the crisp, smooth break that defines a genuine Timney trigger.



This single-stage trigger features a factory-set, non-adjustable pull weight of 3 to 3.5 pounds and is designed to help you shoot with greater precision. It is available in either black or nickel-plated finishes and installs easily with no gunsmith required.

Each trigger is hand-assembled, carefully tested, and precisely calibrated, then backed by Timney's legendary lifetime warranty. Proudly made in the USA, it represents performance, reliability, and craftsmanship you can trust.

## Caractéristiques

- Nom: [Marlin Lever Action Trigger for Model 336, 1894, and 1895 - 3-3.5lb Pull - Black - Straight](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: EU2016505
- N° fabr.: Lever Gun-ST
- Modèle: 336
- Type d'arme: Marlin
- Poids du colis: 0.09kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 081950538171

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Déclencheurs à Action de Levier](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Déclencheurs à Action de Levier

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Déclencheur à Action de Levier de Timney pour les modèles Marlin 336, 1894 et 1895. Ce produit est conçu pour améliorer ta précision de tir. Cependant, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- **Utilisation Sûre** : Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- **Rappels Améliorés** : Vérifie régulièrement les mises à jour sur les rappels de produits susceptibles d'être dangereux.
- **Achats en Ligne** : Lorsque tu achètes en ligne, assuretoi que le vendeur respecte les exigences de sécurité.
- **Protection des Consommateurs** : Sois conscient que des mesures supplémentaires sont en place pour protéger les groupes vulnérables, comme les enfants.
- **Point de Contact EU** : Pour toute question de sécurité, un point de contact basé dans l'UE est disponible.
- **Alertes Rapides** : Reste informé des mises à jour sur les produits dangereux via le système Safety Gate.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation Sécurisée** : Toujours traiter l'arme à feu comme si elle était chargée. Ne jamais pointer une arme à feu sur quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- **Environnement de Tir** : Utilise le produit dans un environnement de tir sécurisé, avec une zone de tir appropriée.
- **Vérification du Produit** : Avant chaque utilisation, vérifie que le déclencheur est en bon état et fonctionne correctement.
- **Éviter les Obstacles** : Assuretoi qu'aucun objet n'obstrue le mécanisme du déclencheur lors de l'utilisation.
- **Formation** : Si tu es novice, suis une formation appropriée sur l'utilisation des armes à feu et des déclencheurs.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

### 2. Installation :

- Retire le déclencheur d'origine en suivant les instructions du fabricant de l'arme.
- Installe le déclencheur à action de levier Timney en suivant les étapes ci-dessous :
  - Aline le déclencheur avec le mécanisme de l'arme.
  - Fixe le déclencheur en utilisant les vis fournies.
  - Vérifie que le déclencheur est correctement installé et fonctionne sans problème.

### 3. Utilisation :

- Lorsque tu es prêt à tirer, assuretoi que tu es dans une position stable.

- Applique une pression douce et constante sur la gâchette pour tirer.
- Évite de tirer si tu n'es pas sûr de ta cible.

## Instructions de Mise au Rebut

- **Recyclage** : Si tu dois te débarrasser du produit, vérifie les réglementations locales concernant le recyclage des pièces d'armes à feu.
- **Déchets Dangereux** : Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Informe-toi sur les points de collecte appropriés pour les déchets dangereux.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, consulte le site web de Timney ou ton revendeur pour obtenir des informations supplémentaires.

En suivant ces directives, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ton Déclencheur à Action de Levier Timney. Merci de ta confiance dans nos produits !

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)