

MAUSER FEATHERWEIGHT (Pull weight adjustable 1.5-4lb) - MAUSER 95-6 FEATHERWEIGHT **3lb**

Bolt-action rifle Mauser Model M95 (Chile, China, Mexico, Persia, Uruguay), M95 and M96 Spain, and Swedish Mauser production including Mauser, Carl Gustafs, Husqvarna models M38, M41 Sniper, M63, M80, and M96 variants in which the bolt is cocked on closing



Equipped with the FW Featherweight trigger, factory set at 3 lbs / 1,362 g. The trigger pull weight is fully adjustable from 1.5 lbs / 681 g up to 4 lbs / 1,816 g.

Attributes

- Name: MAUSER 95-6 FEATHERWEIGHT **3lb**
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016614
- Mfr. No.: 203
- Delivery weight: 0.09kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 081950203000

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MAUSER FEATHERWEIGHT](#)
- [English: MAUSER FEATHERWEIGHT Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Mauser Featherweight](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Fucile Mauser Featherweight](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for MAUSER FEATHERWEIGHT](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa produktu MAUSER FEATHERWEIGHT](#)
- [Suomi: MAUSER FEATHERWEIGHT Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MAUSER FEATHERWEIGHT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu MAUSER FEATHERWEIGHT](#)

Sicherheitshinweise für den MAUSER FEATHERWEIGHT

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf deines MAUSER FEATHERWEIGHT. Dieses BoltActionGewehr ist für seine Präzision und Anpassungsfähigkeit bekannt. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und verantwortungsbewusst verwendest.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass das Gewehr immer in einem gesicherten Zustand ist, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Halte das Gewehr immer in Richtung eines sicheren Ziels.
- Behandle jede Waffe, als ob sie geladen wäre.
- Verwende das Gewehr nur für den vorgesehenen Zweck.
- Lagere das Gewehr und Munition getrennt und sicher, um unbefugten Zugriff zu verhindern.
- Überprüfe regelmäßig, ob das Gewehr in einwandfreiem Zustand ist.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land oder deiner Region.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass der Abzugsgewichtseinsteller korrekt eingestellt ist, um eine unbeabsichtigte Auslösung zu vermeiden.
- Verwende nur die empfohlene Munition für das MAUSER FEATHERWEIGHT.
- Lass das Gewehr niemals unbeaufsichtigt, insbesondere in der Nähe von Kindern oder unerfahrenen Personen.
- Verwende Schutzbrille und Ohrenschutz, wenn du das Gewehr abfeuerst.
- Prüfe vor jedem Schuss, ob die Mündung frei von Verunreinigungen ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Abzugsgewichtes:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Nutze den mitgelieferten Schlüssel, um das Abzugsgewicht einzustellen.
- Drehe im Uhrzeigersinn, um das Gewicht zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um es zu verringern.
- Überprüfe die Einstellung, bevor du das Gewehr verwendest.

2. Verwendung des Gewehrs:

- Lade das Gewehr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass der Sicherheitsmechanismus aktiviert ist, bis du bereit bist, zu schießen.
- Nimm eine stabile Schießposition ein und ziele sorgfältig.
- Betätige den Abzug sanft und gleichmäßig.

3. Nach dem Gebrauch:

- Entlade das Gewehr vollständig und reinige es gemäß den Herstelleranweisungen.
- Lagere das Gewehr sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge leere Munition und Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Bringe das Gewehr nicht in den normalen Hausmüll. Informiere dich über spezielle Entsorgungsstellen für Waffen in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst.

Denke daran, dass die Sicherheit an erster Stelle steht. Befolge diese Richtlinien, um sicherzustellen, dass du und andere sicher mit dem MAUSER FEATHERWEIGHT umgehen.

MAUSER FEATHERWEIGHT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MAUSER FEATHERWEIGHT boltaction rifle. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your firearm. Please read this guide thoroughly before using your rifle.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your target and what is beyond it.
- Store firearms and ammunition separately, and out of reach of children.
- Use appropriate eye and ear protection when shooting.
- Regularly inspect your firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the bolt is fully closed before attempting to fire.
- Always use factorymanufactured ammunition that is compatible with your MAUSER FEATHERWEIGHT.
- Do not attempt to modify or alter the trigger mechanism.
- Be cautious when adjusting the trigger pull weight; ensure it is set to a safe level before use.
- If you experience a misfire or hangfire, keep the firearm pointed in a safe direction and wait at least 30 seconds before attempting to open the action.
- Avoid using the rifle in wet or damp conditions to prevent rust and malfunction.

Instructions for Installation and Usage

1. Unboxing and Inspection

- Carefully remove the rifle from the packaging.
- Inspect the rifle for any visible damage or loose parts.
- Ensure that all components are present as per the product specifications.

2. Adjusting the Trigger Pull Weight

- Locate the trigger adjustment screw.
- Use an appropriate tool to turn the screw clockwise to increase pull weight or counterclockwise to decrease pull weight.
- Test the trigger pull weight after each adjustment to ensure it is within the safe range of 1.5 lbs to 4 lbs.

3. Loading the Rifle

- Ensure the rifle is pointed in a safe direction.
- Open the bolt and insert a magazine if applicable.
- Load the appropriate ammunition into the magazine or chamber.
- Close the bolt securely.

4. Firing the Rifle

- Assume a stable shooting position.
- Aim at your target and ensure it is safe to shoot.
- Place your finger on the trigger only when ready to fire.
- Squeeze the trigger smoothly to fire the rifle.

5. Unloading the Rifle

- Point the rifle in a safe direction.
- Open the bolt and remove the magazine if applicable.
- Visually and physically inspect the chamber to ensure it is clear.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired ammunition in accordance with local regulations.
- For the rifle itself, contact your local authorities or a licensed firearms dealer for proper disposal methods.
- Do not dispose of firearms in regular trash or recycling bins.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, maintenance, or product support, please reach out to the designated contact point in your EU country. Ensure you have your product information ready for a more efficient response.

Conclusion

Your safety and the safety of others is of utmost importance. By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MAUSER FEATHERWEIGHT rifle. Always prioritize safety and stay informed about best practices in firearm handling and usage.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el MAUSER FEATHERWEIGHT, un rifle de cerrojo diseñado para ofrecer precisión y seguridad. Este documento proporciona pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee atentamente todas las instrucciones y sigue las recomendaciones para minimizar riesgos.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el rifle esté siempre descargado cuando no esté en uso.
- Mantén el rifle en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Utiliza el rifle solo en áreas designadas para la práctica de tiro.
- Verifica el estado de las municiones antes de su uso.
- Nunca apunte el rifle hacia algo que no desees disparar.
- Usa protección auditiva y ocular al disparar.
- Mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Revisa el mecanismo de disparo antes de cada uso para asegurarte de que funcione correctamente.
- Ajusta el peso del gatillo solo si tienes experiencia en el manejo de rifles y entiendes cómo hacerlo de manera segura.
- Evita modificar el rifle de ninguna manera que no esté recomendada por el fabricante.
- No utilices municiones que no sean compatibles con el MAUSER FEATHERWEIGHT.
- Si el rifle no dispara o presenta un mal funcionamiento, sigue los procedimientos de seguridad y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Verifica el contenido:** Asegúrate de que todos los componentes estén presentes y en buen estado.
2. **Montaje:** Sigue las instrucciones del fabricante para montar cualquier accesorio o mira. Asegúrate de que todo esté bien ajustado.
3. **Ajuste del gatillo:**
 - Utiliza una herramienta adecuada para ajustar el peso del gatillo entre 1.5 lbs (681 g) y 4 lbs (1,816 g).
 - Realiza este ajuste con el rifle descargado y asegurado.

Uso

1. **Carga del rifle:**
 - Asegúrate de que el rifle esté en posición segura antes de cargar.
 - Inserta la munición de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
2. **Disparo:**
 - Apunta el rifle de manera segura y asegúrate de que el área esté despejada.
 - Presiona suavemente el gatillo para disparar.
3. **Postdisparo:**
 - Después de disparar, verifica el estado del rifle y asegúrate de que esté descargado antes de cualquier manipulación adicional.

Instrucciones de Desecho

- El MAUSER FEATHERWEIGHT y sus componentes deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos de productos de armas.
- Consulta a las autoridades locales para obtener información sobre la disposición adecuada de rifles y municiones.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el MAUSER FEATHERWEIGHT o si tienes preguntas sobre seguridad, consulta con el fabricante o un distribuidor autorizado. Mantente informado sobre actualizaciones de seguridad y retiros de productos a través de plataformas oficiales.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al manejar cualquier tipo de arma. Sigue estas pautas para garantizar tu seguridad y la de quienes te rodean.

Guide de Sécurité pour le Mauser Featherweight

Introduction

Le Mauser Featherweight est un fusil à verrou conçu pour offrir une expérience de tir précise et agréable. Ce guide de sécurité te fournira des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit, en conformité avec la réglementation générale de l'UE sur la sécurité des produits (GPSR).

Directives Générales de Sécurité

- Toujours manipuler le fusil comme s'il était chargé.
- Ne jamais pointer l'arme vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Utiliser uniquement des munitions appropriées pour le modèle de fusil.
- Vérifier régulièrement l'état du fusil et des accessoires.
- Ne pas laisser le fusil à la portée des enfants ou des personnes non formées.
- Suivre les lois locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Ajustement de la détente :**
 - Assure-toi que la détente est correctement réglée avant d'utiliser le fusil.
 - Ne pas tenter d'ajuster la détente lorsque le fusil est chargé.
- **Utilisation de la gâchette :**
 - Ne jamais appuyer sur la gâchette sauf si tu es prêt à tirer.
 - Évite de toucher la gâchette lorsque tu manipules le fusil.
- **Environnement de tir :**
 - Tire dans des zones désignées et sécurisées.
 - Sois conscient de ton environnement et de la présence d'autres personnes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation :**
 - S'assurer que le fusil est déchargé avant toute manipulation.
 - Vérifier que tous les composants sont en bon état avant l'utilisation.
- **Utilisation :**
 - Ajuster la détente à ton poids de tir préféré (entre 1,5 lb et 4 lb).
 - Pour ajuster la détente, utiliser un outil approprié et suivre les instructions du fabricant.
 - Effectuer un contrôle de sécurité avant chaque utilisation pour s'assurer que le mécanisme fonctionne correctement.

Instructions d'Élimination

- Suivre les lois locales concernant l'élimination des armes à feu et des munitions.
- Ne pas jeter le fusil dans les ordures ménagères.
- Consulter un professionnel pour l'élimination sécurisée du fusil et des composants associés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton fusil Mauser Featherweight, il est recommandé de contacter le fabricant ou un professionnel qualifié. Assure-toi de consulter les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives de sécurité, tu contribues à garantir une utilisation sûre et responsable de ton Mauser Featherweight. Reste informé et vigilant pour assurer ta sécurité et celle des autres.

Guida di Sicurezza per il Fucile Mauser Featherweight

Introduzione

Grazie per aver scelto il fucile Mauser Featherweight. Questo manuale fornisce importanti informazioni di sicurezza e istruzioni per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. È fondamentale seguire queste linee guida per prevenire incidenti e garantire la sicurezza durante l'uso del fucile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il fucile.
- Mantieni il fucile sempre puntato in una direzione sicura.
- Non toccare il grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Tieni il fucile scarico fino a quando non sei pronto per l'uso.
- Non utilizzare il fucile sotto l'effetto di alcol o droghe.
- Tieni il fucile fuori dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Controlla sempre che il fucile sia in buone condizioni prima dell'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo del Grilletto:** Il fucile è dotato di un grilletto FW Featherweight, regolato di fabbrica a 3 lb (1,362 g). Assicurati che il peso di trazione sia impostato correttamente prima dell'uso.
- **Regolazione del Peso di Trazione:** Il peso di trazione è regolabile da 1,5 lb (681 g) a 4 lb (1,816 g). Effettua le regolazioni con attenzione e solo se sei sicuro di come procedere.
- **Cocking del Fucile:** Il fucile è progettato per essere armato durante la chiusura del otturatore. Assicurati di seguire questa procedura per evitare malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

- Verifica che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni.
- Monta il fucile secondo le istruzioni del produttore.
- Controlla che il sistema di mira sia correttamente installato e regolato.

• Uso:

- Posizionati in una zona di tiro sicura e designata.
- Assumi una posizione stabile e sicura.
- Controlla che l'area circostante sia libera da ostacoli e persone prima di sparare.
- Dopo ogni colpo, controlla il fucile per eventuali malfunzionamenti o ostruzioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il fucile non è più utilizzabile, segui le normative locali per lo smaltimento delle armi da fuoco.
- Non smaltire il fucile in modo irresponsabile o in discariche non autorizzate.
- Contatta le autorità locali per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore.

locale o il produttore per assistenza. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del tuo fucile Mauser Featherweight. Ricorda, la sicurezza è la priorità numero uno. Se hai dubbi o domande, non esitare a cercare supporto.

Bruksanvisning for MAUSER FEATHERWEIGHT

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av MAUSER FEATHERWEIGHT. Dette er en boltaction rifle designet for presisjon og komfort. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg bruk og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at våpenet alltid behandles som om det er ladd.
- Oppbevar alltid våpenet utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr, som øre og øyevern, når du bruker våpenet.
- Kontroller alltid at våpenet er i god stand før bruk.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og identifiser potensielle farer før du avfyrrer.
- Rapportér usikre produkter og ulykker til myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Juster avtrekkeren til ønsket vekt (1.5 lbs / 681 g til 4 lbs / 1,816 g) før bruk.
- Unngå å bruke våpenet i områder med høy tetthet av mennesker.
- Aldri peke våpenet mot noe du ikke har til hensikt å skyte.
- Sørg for at løpet alltid er klart før du lader våpenet.
- Ikke avfyr våpenet hvis du er usikker på målet.
- Unngå å bruke våpenet under påvirkning av rusmidler eller alkohol.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av avtrekker:

- Følg produsentens spesifikasjoner for å installere avtrekkeren.
- Kontroller at alle deler er på plass og festet sikkert.

2. Juster avtrekkervekten:

- Bruk de medfølgende verktøyene for å justere avtrekkeren fra 1.5 lbs / 681 g til 4 lbs / 1,816 g.
- Test avtrekkeren etter justering for å sikre at den fungerer som forventet.

3. Bruk av våpenet:

- Last våpenet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Hold våpenet med begge hender og sikte forsiktig før avfiring.
- Etter bruk, sørg for å tømme våpenet og oppbevare det sikkert.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av våpen og relaterte deler.
- Lever ubrukte eller skadde deler til autoriserte avfallsmottakere.
- Unngå å kaste våpen eller ammunisjon i vanlig søppel.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av MAUSER FEATHERWEIGHT, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler.

Instrukcja bezpieczeństwa produktu MAUSER FEATHERWEIGHT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup MAUSER FEATHERWEIGHT. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów (EU GPSR).

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z bronią. Zawsze traktuj ją jakby była załadowana.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Używaj tylko amunicji zalecanej przez producenta.
- Upewnij się, że spust jest w odpowiedniej pozycji przed każdym użyciem.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub funkcjonalność.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt.
- Zawsze używaj okularów ochronnych podczas strzelania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Sprawdź, czy produkt jest kompletny i nieuszkodzony.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i działają zgodnie z instrukcją.

2. Użytkowanie:

- Ustaw wagę spustu na preferowany poziom (od 1.5 lbs / 681 g do 4 lbs / 1,816 g) zgodnie z instrukcją.
- Przed każdym strzałem upewnij się, że miejsce strzelania jest bezpieczne i wolne od przeszkód.
- Po zakończeniu użytkowania upewnij się, że broń jest odpowiednio zabezpieczona.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji broni i materiałów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Zachowanie bezpieczeństwa jest kluczowe dla zapewnienia

przyjemności z użytkowania MAUSER FEATHERWEIGHT.

MAUSER FEATHERWEIGHT Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MAUSER FEATHERWEIGHT tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että se on säilytetty lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä tuote puhtaana ja hyvässä kunnossa varmistaaksesi sen turvallisen käytön.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan, kun lataat tai purat sen.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiä tai eläimiä kohti.
- Varmista, että ase on lukittu tai tyhjennetty, kun et käytä sitä.
- Älä koskaan käytä tuotetta alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena.

Asennus ja käyttöohjeet

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut ja tarvikkeet ennen asennusta.
- Seuraa seuraavia vaiheita tuotteen asennuksessa:
 1. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen asennusta.
 2. Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
 3. Asenna FW Featherweight liipaisin ohjeiden mukaan, varmistaen, että se on tiukasti paikallaan.
 4. Säädä liipaisimen vetopainetta haluamallesi tasolle (1.54 lb).
- Testaa liipaisimen toiminta turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.

Hävitysohjeet

- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.
- Varmista, että kaikki osat on hävitetty ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että saat apua mahdollisiin ongelmiin tai kysymyksiin, jotka liittyvät tuotteen turvalliseen käyttöön.

Yhteenveto

MAUSER FEATHERWEIGHT on suunniteltu tarjoamaan turvallista ja tehokasta käyttöä, kunhan noudatat yllä olevia ohjeita. Muista aina käyttää tervettä järkeä ja varovaisuutta aseita käsitellessäsi. Pidä tämä opas saatavilla tulevaa käyttöä varten.

Säkerhetsinstruktioner för MAUSER FEATHERWEIGHT

Introduktion

Tack för att du har valt MAUSER FEATHERWEIGHT, en högkvalitativ boltaction rifle. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant. Det är viktigt att följa alla riktlinjer för att minimera riskerna och maximera säkerheten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du hanterar det.
- Håll alltid vapnet riktat bort från människor och djur.
- Förvara alltid vapnet på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att avtryckaren är korrekt inställd innan användning.
- Justera avtryckarvikten till en nivå som är bekväm och säker för dig.
- Använd aldrig vapnet under påverkan av alkohol eller droger.
- Utför regelbundet underhåll och inspektion av vapnet för att säkerställa dess funktionalitet.
- Använd endast ammunition som rekommenderas av tillverkaren.
- Vid tecken på skador eller defekter, stoppa användningen omedelbart och kontakta en kvalificerad tekniker.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och tillbehör för installation.
2. Följ tillverkarens anvisningar för montering av vapnet.
3. Se till att alla delar är korrekt installerade och säkrade innan du använder vapnet.

Användning

1. Kontrollera att vapnet är oladdat.
2. Justera avtryckarvikten genom att följa instruktionerna i produktmanualen.
3. Placera vapnet i ett stabilt läge innan du skjuter.
4. Sikta noggrant och avfyr endast när du är redo och säker på att det är säkert att skjuta.

Avfallshantering

- Kasta aldrig ammunition eller vapen på ett oansvarigt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av farliga material.
- Om vapnet inte längre är i bruk, överväg att lämna det till en auktoriserad återförsäljare eller avyttra det på ett säkert sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet och användning av MAUSER FEATHERWEIGHT, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren. Det är viktigt att ha tillgång till professionell hjälp för att säkerställa korrekt användning och underhåll av produkten.

Vi tackar för att du valt MAUSER FEATHERWEIGHT. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner bidrar du till en säker och ansvarig användning av ditt vapen.

Návod k bezpečnému používání produktu MAUSER FEATHERWEIGHT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pušku MAUSER FEATHERWEIGHT. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že je puška vždy používána v souladu se zákony a předpisy vaší země.
- Nikdy nepoužívejte pušku pod vlivem alkoholu nebo drog.
- Uchovávejte pušku mimo dosah dětí a nezletilých.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška v dobrém stavu a zda neobsahuje žádné překážky v hlavní.
- Používejte pouze vhodné a schválené náboje pro vaši pušku.
- V případě jakýchkoli problémů s puškou se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s puškou vždy mějte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Nikdy nesměřujte hlaveň pušky na nic, co nechcete zasáhnout.
- Při střelbě se ujistěte, že máte za sebou bezpečný prostor.
- Při nastavování spouště dodržujte doporučené postupy uvedené v tomto návodu.
- Pokud puška selže, nezkoušejte ji okamžitě znovu vystřelit. Zkontrolujte pušku a zjistěte příčinu selhání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava pušky

- Ujistěte se, že je puška vybitá.
- Zkontrolujte, zda je spoušť nastavena na požadovanou hmotnost (1.54lb).

2. Nastavení spouště

- Použijte vhodný nástroj pro úpravu hmotnosti spouště.
- Otočte šroub pro zvýšení nebo snížení hmotnosti spouště podle potřeby.
- Po nastavení opět zkontrolujte hmotnost spouště.

3. Používání pušky

- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
- Před každým výstřelem se ujistěte, že je místo za cílem bezpečné.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci pušky se ujistěte, že je vybitá a bezpečně zabalena.
- Zvažte možnost předání pušky odborníkovi na likvidaci zbraní.
- Nikdy nezhazujte pušku do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se prosím na odborníka nebo prodejce, kde jste produkt zakoupili. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání vaší pušky MAUSER FEATHERWEIGHT. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost svou i ostatních.