

MOSSBERG (Pull weight adjustable 1.5-4lb) - MOSSBERG, BLACK **3lbW/Safety**

Factory calibrated and ready to shoot right out of the box, or fully adjustable for sear engagement (creep) and pull weight.



Improves shooting accuracy

No gunsmith required, easy installation

Trigger will not move when the safety is engaged

Ready for the range immediately or adjustable for a custom trigger feel

Attributes

- Name: MOSSBERG, BLACK **3lb**W/Safety
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016623
- Mfr. No.: 610
- Delivery weight: 0.09kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 081950610006

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MOSSBERG \(Pull weight adjustable 1.54lb\) MOSSBERG, BLACK 3lbW/Safety](#)
- [English: MOSSBERG Trigger Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Producto MOSSBERG](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit MOSSBERG \(Poids de traction ajustable 1.54lb\)](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Norsk: MOSSBERG Trigger Safety Instruction Guide](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu MOSSBERG \(Pull weight adjustable 1.54lb\)](#)
- [Suomi: MOSSBERG Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MOSSBERG Avtryckare](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MOSSBERG \(Pull weight adjustable 1.54lb\)](#)

Sicherheitshinweise für das MOSSBERG (Pull weight adjustable 1.54lb) MOSSBERG, BLACK 3lbW/Safety

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des MOSSBERG Abzugs. Dieser Abzug ist werkseitig kalibriert und sofort einsatzbereit, kann jedoch auch vollständig an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Achte darauf, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgst.
- Halte den Abzug und alle Waffen außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende den Abzug nur mit kompatiblen Waffen und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Abzugs und der Waffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Verwende den Abzug nur, wenn du mit dem sicheren Umgang mit Feuerwaffen vertraut bist.
- Stelle sicher, dass die Waffe immer in einem sicheren Zustand ist, wenn sie nicht benutzt wird.
- Betätige den Abzug niemals, wenn die Sicherheit nicht aktiviert ist.
- Achte darauf, dass der Abzug ordnungsgemäß installiert ist, bevor du die Waffe verwendest.
- Halte beim Schießen immer einen sicheren Abstand zu anderen Personen und Tieren.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Abzugs:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und der Abzug nicht betätigt wird.
- Entferne den alten Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den neuen MOSSBERG Abzug ein, indem du die Schritte in der Bedienungsanleitung befolgst.
- Kalibriere den Abzug nach Bedarf, um die gewünschte Zugkraft und den SearEngagement (Creep) einzustellen.
- Überprüfe, ob der Abzug bei aktivierter Sicherheit nicht beweglich ist.

2. Verwendung des Abzugs:

- Betätige die Sicherheit, bevor du den Abzug verwendest.
- Teste den Abzug in einem sicheren und kontrollierten Umfeld, bevor du ihn im Freien verwendest.
- Passe die Einstellungen des Abzugs an, um ein individuelles Schussgefühl zu erzielen, falls gewünscht.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Abzug und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektro und Elektronikgeräten.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder zur Meldung von Sicherheitsvorfällen wende dich an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Feuerwaffen von größter Bedeutung ist. Halte dich an alle Sicherheitsrichtlinien und gesetzlichen Bestimmungen, um Unfälle zu vermeiden und die Sicherheit von dir und anderen zu gewährleisten.

MOSSBERG Trigger Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MOSSBERG Trigger (Pull weight adjustable 1.54lb). This product is designed to enhance your shooting experience by improving accuracy and providing a customizable trigger feel. It is factory calibrated and ready to use right out of the box. However, it is important to follow all safety guidelines and instructions to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that the safety is engaged when the firearm is not in use.
- Use proper eye and ear protection when shooting.
- Store the firearm and the trigger in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger and firearm for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the trigger is installed correctly before using the firearm.
- Do not adjust the pull weight or sear engagement while the firearm is loaded.
- Always make adjustments in a safe environment, free from distractions.
- Familiarize yourself with the trigger's functions and settings before use.
- If you are unsure about the installation or adjustment process, seek assistance from a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Read the Manual:** Before installation, read all instructions carefully.
2. **Safety First:** Ensure that the firearm is unloaded and the safety is engaged.
3. **Remove the Old Trigger:** Follow the manufacturer's instructions to safely remove the existing trigger from the firearm.
4. **Install the MOSSBERG Trigger:**
 - Align the trigger with the mounting points.
 - Securely fasten the trigger in place according to the instructions.
5. **Adjust the Pull Weight:**
 - Use the adjustment tool provided to set the pull weight between 1.5lb to 4lb.
 - Make small adjustments and test the trigger's function after each change.
6. **Check Sear Engagement:** Ensure proper sear engagement to prevent accidental discharge.
7. **Final Inspection:** Doublecheck all connections and ensure the trigger is securely installed.

Usage

- Before using the firearm, ensure that all safety checks are performed.
- Engage the safety when not firing.
- Test the trigger in a safe environment to become familiar with its feel and function.
- Always be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe location to shoot.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the trigger in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the MOSSBERG Trigger, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable shooting experience with your MOSSBERG Trigger. Always prioritize safety and be responsible when handling firearms. Thank you for choosing our product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Producto MOSSBERG

Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para el MOSSBERG (Pull weight adjustable 1.54lb). Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro, garantizando un uso seguro y eficaz. Por favor, lee detenidamente esta guía para asegurar un uso adecuado y seguro del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el MOSSBERG se utiliza de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Siempre verifica que el arma esté descargada antes de realizar cualquier ajuste o instalación.
- Utiliza el MOSSBERG solo en entornos seguros y controlados, como un campo de tiro autorizado.
- Reporta cualquier producto defectuoso o inseguro a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso del Seguro:** Asegúrate de que el seguro esté activado cuando no estés disparando. El gatillo no se moverá cuando el seguro esté activado.
- **Ajuste del Peso del Gatillo:** Ajusta el peso del gatillo solo cuando el arma esté descargada y en un entorno seguro.
- **Calibración de la Sear Engagement:** Si decides calibrar la sear engagement (creep), asegúrate de seguir las instrucciones de instalación al pie de la letra.
- **Inspección Regular:** Realiza inspecciones regulares del MOSSBERG para asegurarte de que no haya daños visibles o desgastes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación:

- Retira el gatillo antiguo siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Instala el MOSSBERG en su lugar, asegurándote de que esté bien fijado.
- Ajusta el peso del gatillo entre 1.5 y 4 lb según tus preferencias.

3. Calibración:

- Ajusta la sear engagement (creep) según sea necesario.
- Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro antes de usar el arma en un campo de tiro.

4. Uso en el Campo de Tiro:

- Familiarízate con el manejo del MOSSBERG en un entorno controlado.
- Practica el uso del seguro y el ajuste del peso del gatillo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el MOSSBERG, asegúrate de seguir las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas.
- Si el producto está dañado o defectuoso, comunícate con las autoridades locales para obtener instrucciones sobre su eliminación segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre el MOSSBERG, asegúrate de tener a mano los detalles del producto y dirígete a un punto de contacto de la UE para obtener asistencia.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y responsable del MOSSBERG.

Guide de Sécurité du Produit MOSSBERG (Poids de traction ajustable 1.54lb)

Introduction

Merci d'avoir choisi le MOSSBERG, un produit conçu pour améliorer ta précision de tir. Ce guide de sécurité te fournira des informations essentielles pour une utilisation sûre et efficace de ton produit. Assure-toi de lire attentivement toutes les sections avant d'utiliser ton MOSSBERG.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le MOSSBERG est utilisé uniquement par des utilisateurs formés et responsables.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état du produit avant chaque utilisation.
- Ne modifie pas le produit sans l'autorisation du fabricant.
- En cas de doute sur l'utilisation, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation** : Toujours traiter le MOSSBERG comme s'il était chargé.
- **Sécurité** : Le déclencheur ne doit pas bouger lorsque la sécurité est engagée. Assure-toi que la sécurité est activée lorsque le produit n'est pas en cours d'utilisation.
- **Environnement** : Utilise le MOSSBERG dans un environnement sécurisé et approprié pour le tir.
- **Ajustements** : Ne tente pas d'ajuster le poids de traction ou l'engagement de la gâchette sans suivre les instructions fournies.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Ouvre la boîte et vérifie que toutes les pièces sont présentes.
- Suis les instructions d'installation fournies pour fixer le MOSSBERG à ton arme.
- Assure-toi que le produit est correctement installé avant de procéder à l'utilisation.

2. Ajustement du Poids de Traction :

- Utilise les outils fournis pour ajuster le poids de traction entre 1.5 et 4 lb.
- Effectue des tests de tir pour s'assurer que le réglage convient à ta préférence.

3. Utilisation :

- Avant chaque utilisation, vérifie que le MOSSBERG est en bon état de fonctionnement.
- Engage la sécurité lorsque tu ne tires pas.
- Prends le temps de t'habituer au poids de traction réglé pour optimiser ta précision.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des produits d'armement.
- Contacte un centre de recyclage local pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton MOSSBERG, n'hésite pas à consulter le site du fabricant ou à contacter leur service client. Ils sont là pour t'aider à garantir une expérience d'utilisation sécurisée et agréable.

En suivant ces directives, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres. Prends toujours le temps de te familiariser avec ton produit et reste conscient des meilleures pratiques de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il prodotto MOSSBERG (Pull weight adjustable 1.54lb). Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro e garantire la massima sicurezza. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Non utilizzare il prodotto se si notano segni di danni o usura.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verificare che il prodotto sia correttamente installato prima di ogni utilizzo.
- Non tentare di modificare il prodotto in modo non autorizzato.
- Assicurarsi che la sicurezza sia sempre attivata quando il prodotto non è in uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Indossare sempre protezioni adeguate, come occhiali e tappi per le orecchie, durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Rimuovere il prodotto dalla confezione e controllare che tutti i componenti siano presenti.
- Seguire le istruzioni passo passo per l'installazione, assicurandosi che il trigger sia correttamente fissato.
- Utilizzare gli strumenti raccomandati per evitare danni al prodotto.

2. Regolazione del Peso del Tiro

- Il prodotto è calibrato in fabbrica, ma è possibile regolare il peso del tiro tra 1.5 e 4 lb.
- Utilizzare il meccanismo di regolazione per ottenere la sensazione di tiro desiderata.
- Effettuare test di tiro in un ambiente sicuro per verificare le regolazioni.

3. Uso

- Assicurarsi che l'arma sia sempre puntata in una direzione sicura.
- Attivare la sicurezza quando il prodotto non è in uso.
- Non forzare il trigger se non è pronto a sparare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nel normale sacco della spazzatura.
- Contattare il centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare il punto di contatto nell'Unione Europea per domande relative alla sicurezza. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano quando si richiede assistenza.

Grazie per la vostra attenzione e per utilizzare il prodotto MOSSBERG in modo sicuro e responsabile.

MOSSBERG Trigger Safety Instruction Guide

Introduksjon

Takk for at du har valgt MOSSBERG Trigger (Pull weight adjustable 1.54lb). Denne guiden gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet, i samsvar med EU General Product Safety Regulation (GPSR). Vennligst les nøye gjennom denne guiden for å sikre trygg bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet oppbevares utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid produktet i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis det er skadet, må det ikke brukes.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert om tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- **Sikkerhetsfunksjon:** Triggeren vil ikke bevege seg når sikkerheten er aktivert. Sørg for at sikkerheten er på plass før håndtering av våpenet.
- **Justering av trekkvekt:** Juster trekkvekten (1.54lb) kun når våpenet er i en sikker tilstand og ikke er lastet.
- **Installasjon:** Følg installasjonsinstruksjonene nøye for å unngå feil som kan føre til ulykker.
- **Bruk av verneutstyr:** Bruk alltid passende verneutstyr som øre og øyevern når du skyter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er uladet og i en sikker tilstand.
- Samle nødvendige verktøy for installasjon.

2. Installasjon:

- Fjern den gamle triggeren i henhold til produsentens instruksjoner.
- Plasser den nye MOSSBERG Triggeren på plass.
- Juster sear engagement (creep) og trekkvekt til ønsket nivå.
- Kontroller at triggeren fungerer som den skal før du bruker våpenet.

3. Bruk:

- Aktiver sikkerheten før du håndterer våpenet.
- Test triggerens funksjon i en sikker, kontrollert miljø før skyting.
- Juster trekkvekten om nødvendig for å oppnå ønsket følelse.

Avfallshåndtering

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av produkter og komponenter.
- Sørg for at alle deler av produktet er forsvarlig avhendet for å unngå miljøskader.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet, installasjon eller bruk av MOSSBERG Triggeren, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. Det er viktig å ha en EUbaseret kontakt for eventuelle sikkerhetshenvendelser.

Vi takker for at du prioriterer sikkerhet og ansvarlig bruk av MOSSBERG Triggeren. Din sikkerhet er vår prioritet.

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu MOSSBERG (Pull weight adjustable 1.54lb)

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup produktu MOSSBERG. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania broni.
- Nie pozostawiaj produktu w zasięgu dzieci ani osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed przeprowadzeniem jakichkolwiek regulacji.
- Używaj tylko odpowiednich narzędzi do regulacji ciężaru spustu.
- Nie próbuj modyfikować produktu w sposób, który nie jest zalecany przez producenta.
- Zawsze sprawdzaj, czy blokada bezpieczeństwa jest włączona przed przenoszeniem broni.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna do pracy.
2. **Regulacja:** Użyj odpowiednich narzędzi do dostosowania ciężaru spustu w zakresie od 1.5 do 4 lb. Upewnij się, że wszystkie regulacje są wykonane zgodnie z zaleceniami producenta.
3. **Test:** Po dokonaniu regulacji, przetestuj spust w bezpiecznym środowisku, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

Użytkowanie

- Używaj produktu wyłącznie w warunkach do tego przeznaczonych (np. na strzelnicy).
- Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa dotyczących używania broni.
- Upewnij się, że wszyscy w pobliżu są świadomi, że broń jest używana.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych pojemników na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać informacje na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji i życzymy bezpiecznego korzystania z produktu MOSSBERG.

MOSSBERG Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MOSSBERG tuotteesi käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. MOSSBERG on valmistettu tarjoamaan tarkkuutta ja mukautettavuutta, mutta turvallisuus on aina ensisijainen asia. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on aina käytössä turvallisessa ympäristössä, jossa ei ole esteitä tai vaaroja.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos et ole varma sen kunnosta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten silmäsuojia ja kuulosuojaimia, kun käytät tuotetta.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tuotteen käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että turvallisuus on aktivoitu ennen tuotteen käyttöä.
- Älä koskaan osoita tuotetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Ole varovainen, kun säädät liipaisimen vetopainetta, varmista, että ase on tyhjennetty.
- Älä yritä muuttaa tuotteen asetuksia, ellei sinulla ole riittävää kokemusta tai asiantuntemusta.
- Pidä sormesi liipaisimelta, kun et ole valmis ampumaan.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat käsillä.
2. Poista ase käytöstä ja varmista, että se on tyhjennetty.
3. Seuraa valmistajan ohjeita liipaisimen asentamiseksi.
4. Säädä liipaisimen vetopainetta haluamallesi tasolle (1.54lb).
5. Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ja että liipaisin toimii oikein.

Käyttö

- Aktivoi turvallisuus ennen käyttöä.
- Ota asento ja varmista, että olet valmis ampumaan.
- Säädä liipaisimen asetuksia tarvittaessa, mutta varmista, että ase on tyhjennetty ennen säätämistä.
- Käytä tuotetta vain suunnitellussa ympäristössä ja varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja MOSSBERG tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomautus

MOSSBERG tuote on suunniteltu käytettäväksi vain aikuisille, joilla on asianmukainen koulutus ja kokemus. Tuotetta ei tule käyttää alle 18vuotiaiden toimesta ilman aikuisen valvontaa.

Lue ja noudata näitä ohjeita huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för MOSSBERG Avtryckare

Introduktion

Tack för att du valt MOSSBERG (Pull weight adjustable 1.54lb) avtryckare. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutprecision och ge en anpassad känsla. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera avtryckaren för skador innan användning.
- Håll avtryckaren borta från barn och otillbörlig användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallningar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är oladdat innan installation av avtryckaren.
- Kontrollera att säkerhetsmekanismen fungerar korrekt innan användning.
- Justera avtryckarens dragvikt endast när vapnet är oladdat och säkert.
- Använd inte avtryckaren om den verkar defekt eller skadad.
- Undvik att använda avtryckaren under ogynnsamma väderförhållanden (t.ex. regn, snö).

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är oladdat och säkert.
2. **Ta bort det gamla avtryckarsystemet:** Följ tillverkarens instruktioner för att ta bort det befintliga avtryckarsystemet.
3. **Installera MOSSBERG avtryckaren:**
 - Placera avtryckaren i det avsedda utrymmet.
 - Skruva fast avtryckaren enligt tillverkarens specifikationer.
4. **Justera searengagemang och dragvikt:**
 - Använd en skruvmejsel för att justera inställningarna till önskad nivå.
5. **Testa säkerhetsmekanismen:** Kontrollera att avtryckaren inte rör sig när säkerheten är aktiverad.

Användning

- Lär dig att använda avtryckaren med försiktighet och precision.
- Träna på att aktivera och avaktivera säkerheten innan du skjuter.
- Använd alltid avtryckaren i en kontrollerad och säker miljö.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När avtryckaren inte längre behövs, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av ickeanvändbara skjutvapenkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller den lokala återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MOSSBERG (Pull weight adjustable 1.54lb)

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt MOSSBERG. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši střeleckou přesnost a umožnil vám přizpůsobit si spoušť podle vašich potřeb. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a údržbě produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že je produkt používán v souladu se zákony a předpisy vaší země.
- Produkt je určen pouze pro osobní a zodpovědné použití.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu vždy dodržujte bezpečnostní pokyny a doporučení výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je spoušť správně nastavena a zda je bezpečnostní mechanismus funkční.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud máte podezření na jakékoli poškození nebo závadu.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka během střelby.
- Nikdy nesměřujte hlaveň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Při manipulaci s produktem dodržujte zásady bezpečné manipulace se zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečná.
- Postupujte podle následujících kroků pro instalaci:
 - Odstraňte starou spoušť (pokud je to relevantní).
 - Nainstalujte novou spoušť podle pokynů výrobce.
 - Ujistěte se, že je spoušť správně upevněna a funkční.

2. Nastavení

- Nastavte hmotnost spouště na požadovanou hodnotu v rozmezí 1.54lb podle vašich preferencí.
- Zkontrolujte, zda spoušť reaguje správně a není žádný odpor nebo zaseknutí.

3. Použití

- Ujistěte se, že je zbraň připravena k použití a bezpečnostní mechanismus je deaktivován.
- Před vystřelením se ujistěte, že je prostor kolem vás bezpečný.
- Po použití zbraň vždy bezpečně uložte.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zkontrolujte, zda neexistují specifické pokyny pro likvidaci zbraní nebo jejich částí.
- Nikdy nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu, včetně sériového čísla a datumu zakoupení.

Závěr

Bezpečnost je naší nejvyšší prioritou. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu MOSSBERG. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt a přejeme vám úspěšné a bezpečné střelby.