

MOSSBERG (Pull weight adjustable 1.5-4lb) - MOSSBERG, NICKEL PLATED **3lbW/Safety**

All Timney premium triggers are engineered for easy installation and improved accuracy. These true drop-in triggers require no gunsmith and install quickly and easily. Each trigger incorporates a Timney-designed trigger-blocking safety, ensuring the trigger will not move while the safety is engaged.



Features:

- Enhances accuracy and shooting consistency
- True drop-in design, no gunsmith required
- Trigger remains immobile when on safe
- Ready for the range out of the box or adjustable for a custom trigger feel

Attributes

- Name: MOSSBERG, NICKEL PLATED **3lb**W/Safety
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016624
- Mfr. No.: 610-16
- Delivery weight: 0.09kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 081950610013

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MOSSBERG Abzug](#)
- [English: MOSSBERG Trigger Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto MOSSBERG](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la détente MOSSBERG](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: MOSSBERG](#)
- [Norsk: MOSSBERG Trigger Safety Instructions](#)
- [Polski: MOSSBERG Trigger Safety Instructions](#)
- [Suomi: MOSSBERG Pull Weight Adjustable Trigger Safety Instructions](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MOSSBERG Avtryckare](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für den MOSSBERG Abzug

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des MOSSBERG Abzugs mit einstellbarem Zuggewicht von 1,5 bis 4 lb! Diese Anleitung bietet dir wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies die folgenden Hinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsvorschriften und Gesetze in deinem Land bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen beachtest.
- Halte den Abzug außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende den Abzug nur mit kompatiblen Firearms und in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Abzugs und der Waffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Abzug nur, wenn du dich in einem sicheren und kontrollierten Umfeld befindest, z. B. auf einem Schießstand.
- Aktiviere die Sicherheitsvorrichtung, wenn der Abzug nicht in Gebrauch ist.
- Achte darauf, dass der Abzug nicht versehentlich betätigt wird, insbesondere während der Installation oder Wartung.
- Lass den Abzug von einer qualifizierten Person installieren, wenn du dir unsicher bist.
- Halte dich an die empfohlenen Einstellungen für das Zuggewicht, um die Sicherheit und Leistung zu maximieren.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne den alten Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den MOSSBERG Abzug in die Waffe ein, indem du die mitgelieferten Anweisungen befolgst.
- Überprüfe, ob der Abzug korrekt sitzt und die Sicherheitsvorrichtung ordnungsgemäß funktioniert.
- Teste den Abzug in einer sicheren Umgebung vor der Verwendung.

2. Nutzung:

- Stelle das Zuggewicht nach deinen Vorlieben ein, indem du die entsprechenden Schrauben gemäß den Anweisungen drehst.
- Überprüfe regelmäßig die Funktionalität des Abzugs und der Sicherheitsvorrichtung.
- Verwende die Waffe nur in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen und den Empfehlungen des Herstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Abzug und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von gefährlichen Abfällen.
- Stelle sicher, dass der Abzug nicht mehr verwendet werden kann, bevor du ihn entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass diese Anleitung wichtige Sicherheitsinformationen enthält, die dir helfen sollen, den MOSSBERG Abzug sicher zu verwenden. Halte dich an die Richtlinien und Empfehlungen, um ein sicheres Schießen zu gewährleisten.

MOSSBERG Trigger Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MOSSBERG Pull Weight Adjustable Trigger. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that all safety guidelines are followed to prevent accidents and injuries.
- Always treat the trigger and firearm as if they are loaded.
- Keep firearms pointed in a safe direction at all times.
- Store your firearm and trigger in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly check for recalls and safety alerts via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the trigger only in accordance with the manufacturer's specifications.
- Ensure the firearm is unloaded before installing or adjusting the trigger.
- Avoid using the trigger if it appears damaged or malfunctioning.
- Always engage the safety mechanism when the firearm is not in use.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools for installation.

2. Remove the Existing Trigger:

- Follow the manufacturer's manual to safely remove the current trigger from your firearm.

3. Install the MOSSBERG Trigger:

- Carefully insert the MOSSBERG trigger into the trigger housing.
- Ensure it is seated properly and securely.

4. Adjust the Pull Weight:

- Use the adjustable feature to set the pull weight between 1.5 to 4 lbs as desired.
- Test the trigger to ensure it operates smoothly.

5. Final Check:

- Verify that the trigger is functioning correctly.
- Engage the triggerblocking safety to ensure safety during handling.

Usage

- Always follow safe shooting practices.

- Ensure that the safety is engaged when not actively shooting.
- Regularly check the trigger for any signs of wear or malfunction.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the trigger in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product usage, please refer to the manufacturer's contact points provided with your product packaging or visit the official website.

Conclusion

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MOSSBERG Pull Weight Adjustable Trigger. Always prioritize safety and remain informed about best practices and regulations. Thank you for your commitment to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto MOSSBERG

Introducción

Gracias por elegir el gatillo MOSSBERG de Timney. Este producto ha sido diseñado para ofrecer una instalación fácil y mejorar la precisión en el tiro. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el gatillo esté instalado correctamente antes de usarlo.
- No utilices el gatillo si hay signos visibles de daño o mal funcionamiento.
- Mantén el gatillo fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Siempre verifica que el arma esté descargada antes de realizar cualquier mantenimiento o instalación.
- Consulta las actualizaciones de seguridad en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el gatillo solo en condiciones adecuadas y seguras.
- No intentes modificar el gatillo de ninguna manera que no esté especificada por el fabricante.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Utiliza protección ocular y auditiva adecuada al disparar.
- Asegúrate de que el área de tiro esté despejada y segura antes de disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y segura.
- Retira el gatillo antiguo siguiendo las instrucciones del fabricante del arma.
- Coloca el gatillo MOSSBERG en su lugar, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Verifica que el gatillo esté firmemente instalado y no tenga juego.
- Realiza una prueba de funcionamiento sin munición para asegurarte de que el gatillo funcione correctamente.

2. Uso:

- Ajusta el peso de tiro según tus preferencias, entre 1.5 y 4 lb, utilizando el mecanismo de ajuste proporcionado.
- Siempre verifica que el gatillo esté en modo seguro antes de cargar el arma.
- Practica el uso del gatillo en un entorno controlado y seguro antes de usarlo en situaciones de caza o competición.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el gatillo MOSSBERG, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos relacionados con armas.
- Si el gatillo está dañado o defectuoso, considera devolverlo al fabricante para su eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE que pueda brindarte asistencia.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de tu gatillo MOSSBERG de manera segura y efectiva.

Guide de sécurité pour la détente MOSSBERG

Introduction

Merci d'avoir choisi la détente MOSSBERG avec un poids de traction réglable de 1,5 à 4 lb. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Assuretoi de lire attentivement ce document avant d'utiliser la détente.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Vérifie toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster la détente.
- Ne laisse jamais la détente à la portée des enfants.
- Utilise toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés lors de l'utilisation de ton arme à feu.
- Sois conscient de ton environnement et des personnes autour de toi lorsque tu utilises une arme à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne jamais manipuler la détente pendant que l'arme est chargée.
- Assuretoi que la sécurité est engagée lorsque tu ne tires pas.
- Teste toujours la détente dans un environnement sécurisé avant de l'utiliser sur le terrain.
- Ne modifie pas la détente sans consulter un professionnel qualifié.
- Si tu remarques des anomalies ou des défaillances, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un expert.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assuretoi que l'arme est déchargée et que la zone de travail est propre et sécurisée.
2. **Retrait de l'ancienne détente:**
 - Retire les vis de fixation de l'ancienne détente.
 - Enlève délicatement l'ancienne détente.
3. **Installation de la détente MOSSBERG:**
 - Insère la nouvelle détente dans le logement prévu.
 - Fixe la détente à l'aide des vis fournies.
 - Vérifie que la détente est bien en place et immobile.
4. **Test de sécurité:**
 - Engage la sécurité et vérifie que la détente ne bouge pas.
 - Désengage la sécurité et teste le mécanisme sans munitions.

Utilisation

- Ajuste le poids de traction selon tes préférences (1,5 à 4 lb).
- Avant chaque utilisation, vérifie le fonctionnement de la sécurité et du mécanisme.
- Utilise la détente dans un environnement sûr et approprié, comme un stand de tir.

Instructions d'élimination

- Ne jette pas la détente ou ses composants dans des ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales pour l'élimination des déchets électroniques et des pièces d'armement.
- Si possible, retourne le produit au fabricant pour un recyclage approprié.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la détente MOSSBERG, consultez les ressources disponibles en ligne ou contactez un professionnel qualifié.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: MOSSBERG

Introduzione

Grazie per aver scelto il grilletto MOSSBERG con peso di trazione regolabile da 1.5 a 4 lb. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, garantendo sicurezza e precisione. È fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva queste istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Utilizza sempre il grilletto in un ambiente sicuro e controllato.
- Non lasciare mai il grilletto incustodito, specialmente in presenza di bambini o persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente le notifiche di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il grilletto se presenta segni di danni o usura.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il grilletto.
- Non forzare il grilletto durante l'installazione o l'uso.
- Non tentare di modificare il grilletto oltre le specifiche indicate dal produttore.
- Utilizza sempre protezioni per occhi e orecchie quando utilizzi l'arma.
- Mantieni il grilletto e l'arma lontani da fonti di umidità e calore eccessivo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Raccogli gli strumenti necessari: cacciaviti e chiavi esagonali.

2. Rimozione del Grilletto Esistente:

- Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il grilletto attuale.
- Conserva tutte le viti e i componenti per un eventuale rimontaggio.

3. Installazione del Grilletto MOSSBERG:

- Posiziona il nuovo grilletto nella sua sede.
- Fissa il grilletto utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben saldamente in posizione.
- Verifica che il grilletto si muova liberamente e senza ostacoli.

4. Regolazione del Peso di Trazione:

- Regola il peso di trazione secondo le tue preferenze, seguendo le istruzioni specifiche del produttore.
- Assicurati che il grilletto resti immobile quando è in posizione "sicura".

Uso

- Prima di ogni utilizzo, controlla che il grilletto funzioni correttamente.

- Utilizza il grilletto in un ambiente di tiro sicuro e controllato.
- Segui sempre le norme di sicurezza per il tiro e le istruzioni del produttore dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il grilletto o i suoi componenti nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici e dei materiali pericolosi.
- Contatta le autorità locali per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto di armi. Assicurati di avere a disposizione il modello e il numero di serie del prodotto.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del grilletto MOSSBERG. La tua sicurezza è la nostra priorità.

MOSSBERG Trigger Safety Instructions

Introduksjon

Takk for at du har valgt MOSSBERG (Pull weight adjustable 1.54lb) MOSSBERG, NICKEL PLATED **3lbW**/Safety. Dette produktet er designet for å forbedre nøyaktighet og skytekonsistens, og det er viktig å følge sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alle instruksjoner nøye før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Sørg for at produktet er i god stand før bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid sikkerhetsutstyr når du håndterer eller bruker produktet.
- Sørg for at sikkerhetsmekanismen er aktivert når produktet ikke er i bruk.
- Unngå å peke produktet mot deg selv eller andre når det ikke er i bruk.
- Kontroller at produktet er riktig installert før bruk.
- Juster trekkvekten i henhold til dine preferanser, men hold deg innenfor det anbefalte området (1.54lb).

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon

- Sørg for at våpenet er avsikret og tomt før du begynner.
- Fjern det gamle avtrekkeren i henhold til produsentens instruksjoner.
- Plasser MOSSBERGtriggeren i avtrekkerhuset.
- Sikre at triggeren er riktig plassert og festet.
- Test sikkerhetsmekanismen for å sikre at den fungerer som den skal.

2. Bruk

- Juster trekkvekten ved å følge produsentens anvisninger.
- Når du er klar til å skyte, sørg for at sikkerhetsmekanismen er deaktivert.
- Hold alltid våpenet i en sikker retning.
- Etter bruk, aktiver sikkerhetsmekanismen umiddelbart.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av produktet.
- Sørg for at alle komponenter er avhendet på en miljøvennlig måte.
- Resirkuler emballasje der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer om produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice. Det er viktig å ha tilgang til nødvendig informasjon for å sikre trygg bruk av produktet.

MOSSBERG Trigger Safety Instructions

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup produktu MOSSBERG (Pull weight adjustable 1.54lb). Nasz produkt jest zaprojektowany z myślą o łatwej instalacji oraz poprawie dokładności strzałów. Poniższe instrukcje mają na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania oraz maksymalnej wydajności.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy niej.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj produktu w odpowiednich warunkach, unikając wilgotnych lub zanieczyszczonych miejsc.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który nie jest opisany w instrukcji.
- Używaj wyłącznie akcesoriów i części zalecanych przez producenta.
- Nigdy nie pozostawiaj broni bez nadzoru, gdy jest naładowana.
- Upewnij się, że wszyscy użytkownicy są przeszkoleni w zakresie bezpiecznego posługiwania się bronią.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Przeczytaj dokładnie instrukcję przed przystąpieniem do instalacji.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są dostępne i w dobrym stanie.
- Zainstaluj produkt zgodnie z poniższymi krokami:
 - Usuń stary spust, jeśli jest zainstalowany.
 - Umieść nowy spust MOSSBERG w odpowiednim miejscu.
 - Upewnij się, że spust jest prawidłowo zamocowany.
 - Sprawdź, czy mechanizm blokady działa poprawnie.

2. Użytkowanie

- Ustaw wagę spustu na preferowany poziom (1.54 lb).
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy spust działa poprawnie.
- Używaj broni zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych pojemników na odpady.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji,

prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

MOSSBERG Pull Weight Adjustable Trigger Safety Instructions

Johdanto

Tervetuloa MOSSBERG Pull Weight Adjustable Trigger tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja muita tärkeitä tietoja tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Varmistamme, että noudatamme EU:n yleistä tuotesuojelusääntelyä (GPSR) ja tarjoamme sinulle tarvittavat tiedot turvalliseen käyttöön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Lapset eivät saa käyttää tai käsitellä tuotetta ilman aikuisten valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, jonne lapset eivät pääse käsiksi.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja hallussapitoa.
- Ilmoita kaikista havaituista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytettäessä

- Varmista, että ase on lukittu ja tyhjennetty ennen osien asennusta tai säätämistä.
- Käytä aina suojalaseja ja muita tarvittavia suojavarusteita asennuksen ja käytön aikana.
- Varmista, että turvamekanismi on aina käytössä, kun ase ei ole käytössä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti henkilöitä tai eläimiä.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ampumista varten, ja että kaikki muut henkilöt ovat riittävän kaukana.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. **Valmistele työskentelyalue:** Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.
2. **Poista vanha liipasinsysteemi:** Irrota vanha liipasinsysteemi aseesta noudattaen valmistajan ohjeita.
3. **Asenna uusi liipasin:**
 - Aseta MOSSBERG-liipasin paikalleen.
 - Varmista, että liipasin on kunnolla paikallaan ja että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti kiinni.
4. **Testaa liipasin:**
 - Tarkista, että liipasin toimii oikein ennen aseiden käyttämistä.
 - Varmista, että liipasin on täysin liikkumaton, kun turvamekanismi on käytössä.

Käyttöohjeet

- **Säätö:** Liipaimen vetopainetta voidaan säätää 1,5 4 lb välillä. Käytä säätötyökalua, joka tulee tuotepaketin mukana.
- **Ampuminen:** Varmista, että ase on turvallinen ampua. Käytä vain hyväksytyjä ammuksia ja varmista, että kaikki turvallisuusohjeet on noudatettu.
- **Huolto:** Tarkista liipasin säännöllisesti ja puhdista se tarvittaessa. Varmista, että kaikki osat ovat hyvässä kunnossa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote vastuullisesti. Älä heitä sitä tavalliseen roskakoriin.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi tietoa turvallisista hävittämismenetelmistä.
- Varmista, että kaikki vaaralliset osat, kuten akut tai kemikaalit, hävitetään erikseen.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jakelijaan. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Loppusanat

Kiitos, että valitsit MOSSBERG Pull Weight Adjustable Trigger tuotteen. Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen. Muista aina olla varovainen ja vastuullinen käyttäjä.

Säkerhetsinstruktioner för MOSSBERG Avtryckare

Introduktion

Tack för att du valt MOSSBERG Avtryckare. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutprecision och ge en mer konsekvent skytteupplevelse. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera alltid att avtryckaren är i säkert läge innan installation och användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra som inte har rätt utbildning eller erfarenhet.
- Rapportera eventuella osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att avtryckaren är korrekt installerad innan användning.
- Använd aldrig avtryckaren om den är skadad eller om det finns tecken på slitage.
- Justera pullvikten mellan 1.54 lb endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Var medveten om omgivningen och säkerhetsavstånd när du använder produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort den gamla avtryckaren enligt tillverkarens anvisningar.
- Placera MOSSBERG avtryckaren på sin plats och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att avtryckaren är i säkert läge innan du fortsätter.
- Följ de medföljande instruktionerna för att justera pullvikten till önskad nivå.

2. Användning:

- Innan du använder avtryckaren, kontrollera att den är korrekt installerad och att säkerhetsåtgärderna är på plats.
- Använd avtryckaren endast med godkända vapen och ammunition.
- När du är klar med användningen, se till att avtryckaren är i säkert läge.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte bort avtryckaren tillsammans med hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om produkten är defekt eller inte längre behövs, kontakta en lokal återvinningscentral för korrekt hantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhetsanvisningar, vänligen kontakta tillverkaren direkt.

Návod k bezpečnému používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť MOSSBERG (s nastavitelnou hmotností 1,54lb). Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil přesnost a zjednodušil instalaci. Před použitím prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze osobami, které jsou seznámeny s bezpečnostními praktikami a zákony týkajícími se používání zbraní.
- Před použitím produktu si důkladně prostudujte všechny pokyny a doporučení.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození produktu přestaňte okamžitě používat a obraťte se na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s produktem vždy dodržujte zásady bezpečného zacházení se zbraněmi.
- Nikdy nezapomeňte, že spoušť je citlivá součást a může být aktivována i při neúmyslném stisknutí.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je spoušť správně nainstalována a funkční.
- Používejte pouze doporučené nástroje a příslušenství při instalaci a údržbě produktu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení.
- Zkontrolujte, zda je produkt a jeho součásti v dobrém stavu.

2. Instalace:

- Následujte pokyny výrobce pro instalaci spouště.
- Ujistěte se, že je spoušť pevně a správně umístěna.
- Aktivujte bezpečnostní mechanismus, aby se zajistilo, že spoušť nebude reagovat při zapnutém bezpečnostním režimu.

3. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je spoušť v bezpečném režimu.
- Při použití dodržujte pokyny pro údržbu a čištění.
- Pokud cítíte jakékoli abnormality při používání, přestaňte používat a zkontrolujte produkt.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí.
- Nepohazujte produkt do běžného odpadu; zkontrolujte místní recyklační programy pro správnou likvidaci.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na místní prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní osobu v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že jste si vybrali MOSSBERG. Bezpečnost je naší prioritou, a proto vás žádáme, abyste dbali na

všechny pokyny a doporučení uvedené v tomto dokumentu.