

MOSSBERG (Pull weight adjustable 1.5-4lb) - MOSSBERG SHORT ACTION, BLACK **3lb W/Safety**

Timney is the industry leader in replacement triggers for Mossberg rifles, delivering precision, reliability, and improved shooting performance.



This true drop-in trigger features Timney's proprietary trigger-blocking safety, ensuring the trigger will not move while on safe. Each unit is factory calibrated and ready to shoot, yet remains fully adjustable for sear engagement (creep) and pull weight to suit individual preferences.

Designed to enhance accuracy and consistency, the trigger installs easily with no gunsmith required. It's ready for the range straight out of the box or can be fine-tuned for a custom trigger feel.

Attributes

- Name: MOSSBERG SHORT ACTION, BLACK **3lb** W/Safety
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016625
- Mfr. No.: 610S
- Weapon type: Mossberg
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 081950610235

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MOSSBERG Abzug](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MOSSBERG Pull Weight Adjustable Trigger](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour la Détente MOSSBERG](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto MOSSBERG \(Pull weight adjustable 1.54lb\)](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for MOSSBERG Pull Weight Justerbar Trigger](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [Suomi: MOSSBERG Trigger Safety Instructions](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MOSSBERG Avtryckare](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro spoušť MOSSBERG \(nastavitelná hmotnost 1,54lb\)](#)

Sicherheitshinweise für den MOSSBERG Abzug

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des MOSSBERG Abzugs mit einstellbarem Abzugsgewicht von 1,5 bis 4 lb. Dieser Abzug ist für die MOSSBERG SHORT ACTION konzipiert und bietet eine verbesserte Schussleistung. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsvorschriften für Schusswaffen und Zubehör in deinem Land einhältst.
- Verwende den Abzug nur mit kompatiblen MOSSBERG Gewehren.
- Halte den Abzug und die Waffe immer in einem sicheren Zustand, insbesondere wenn sie nicht verwendet werden.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Abzugs und der Waffe auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Bewahre den Abzug außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass der Abzug richtig installiert ist, bevor du die Waffe benutzt.
- Betätige den Abzug niemals, wenn die Waffe auf "Sicher" steht, um ungewollte Bewegungen zu vermeiden.
- Verwende niemals den Abzug, wenn du dir unsicher bist, ob er korrekt funktioniert.
- Teste den Abzug in einem sicheren, kontrollierten Umfeld, bevor du ihn bei einem Schießstand oder im Freien verwendest.
- Informiere dich über die richtige Handhabung und Wartung des Abzugs.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Abzugs:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entferne den alten Abzug gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers.
- Setze den neuen MOSSBERG Abzug an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stelle das Abzugsgewicht nach deinen Vorlieben ein (zwischen 1,5 und 4 lb).
- Überprüfe die Funktion des Abzugs mehrmals, um sicherzustellen, dass er korrekt funktioniert.

2. Nutzung des Abzugs:

- Halte die Waffe immer in einem sicheren Zustand.
- Stelle sicher, dass du dich in einem sicheren Bereich befindest, wenn du den Abzug betätigst.
- Trainiere regelmäßig, um deine Schießfähigkeiten zu verbessern und sicherzustellen, dass du den Abzug effektiv nutzen kannst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Abzug gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achte darauf, dass der Abzug nicht in die Hände von Unbefugten gelangt, wenn du ihn entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Sicherheitsanliegen wende dich bitte an den Hersteller oder einen qualifizierten

Fachmann.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit Schusswaffen und deren Zubehör ist von größter Bedeutung. Befolge diese Richtlinien sorgfältig, um sicherzustellen, dass dein MOSSBERG Abzug sicher und effektiv genutzt wird. Bei weiteren Fragen oder Unsicherheiten zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

Safety Instruction Guide for MOSSBERG Pull Weight Adjustable Trigger

Introduction

Thank you for choosing the MOSSBERG Pull Weight Adjustable Trigger. This product has been designed to enhance your shooting experience by providing precision, reliability, and improved performance. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

To ensure the safe use of your MOSSBERG trigger, please adhere to the following guidelines:

- Always treat the firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store firearms and ammunition securely, away from children and unauthorized users.
- Ensure you are in a safe environment when handling firearms.
- Regularly inspect your trigger and firearm for any signs of wear or damage.
- Understand the operation of your firearm and trigger before use.

Specific Safety Precautions for Use

When using the MOSSBERG Pull Weight Adjustable Trigger, please observe these specific precautions:

- Ensure the firearm is on safety before making any adjustments to the trigger.
- Do not exceed the recommended pull weight range (1.54lb) during adjustments.
- Avoid using the trigger if it appears damaged or if the safety mechanism does not function correctly.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight before shooting.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.

Instructions for Installation and Usage

Follow these instructions carefully to install and use your MOSSBERG trigger:

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and on safety.
- Remove the existing trigger as per the firearm's manual.
- Insert the MOSSBERG trigger into the trigger housing.
- Secure the trigger in place according to the manufacturer's instructions.
- Adjust the sear engagement (creep) and pull weight to your preference using the provided adjustment tools.
- Test the trigger function with the firearm on safety before proceeding to the range.

2. Usage:

- Before each use, check that the trigger is functioning correctly and that the safety mechanism is engaged.
- Adjust the pull weight as needed, ensuring it remains within the specified range.
- Practice safe handling and shooting techniques at all times.

Disposal Instructions

When disposing of your MOSSBERG trigger, please follow these guidelines:

- Do not dispose of the trigger in regular household waste.
- Check local regulations for proper disposal methods of firearm accessories.
- If the product is damaged or no longer functional, consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the MOSSBERG Pull Weight Adjustable Trigger, please reach out to the designated EUbased contact point provided with your product packaging or documentation.

Conclusion

Your safety and the safety of others are paramount. By following the guidelines outlined in this manual, you can ensure a safe and enjoyable shooting experience with your MOSSBERG Pull Weight Adjustable Trigger. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el gatillo Timney para tu rifle MOSSBERG. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro, ofreciendo precisión y fiabilidad. Es importante que sigas las pautas de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y satisfactoria.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de manipular el gatillo.
- Utiliza siempre protección ocular y auditiva cuando dispires.
- Mantén el rifle apuntando en una dirección segura en todo momento.
- No modifiques el gatillo o el rifle de ninguna manera que no esté recomendada por el fabricante.
- Mantén el gatillo y el rifle fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Revisa regularmente el estado del gatillo y del rifle para detectar cualquier desgaste o daño.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso del Safety:** Asegúrate de que el gatillo esté en la posición de seguridad siempre que no estés listo para disparar.
- **Ajuste del Peso de Tiro:** Ajusta el peso de tiro solo cuando el rifle esté descargado y en un entorno seguro.
- **Evita el Contacto con el Gatillo:** No toques el gatillo cuando el rifle esté cargado y listo para disparar, a menos que estés preparado para disparar.
- **Condiciones Ambientales:** No dispires en condiciones meteorológicas adversas (como lluvia intensa o nieve) que puedan afectar la seguridad.
- **Mantenimiento:** Limpia y revisa el gatillo regularmente para asegurarte de que funcione correctamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Gatillo:

- Asegúrate de que el rifle MOSSBERG esté descargado y en una superficie segura.
- Retira el gatillo antiguo siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca el nuevo gatillo Timney en su lugar, asegurándote de que encaje correctamente.
- Ajusta el peso de tiro según tus preferencias utilizando el mecanismo de ajuste.
- Verifica que el Safety funcione correctamente antes de usar el rifle.

2. Uso del Gatillo:

- Antes de disparar, asegúrate de que el rifle esté en una posición segura y que el área esté despejada.
- Coloca el rifle en la posición de tiro y asegúrate de que el Safety esté en la posición de fuego.
- Dispara solo cuando estés seguro de que es seguro hacerlo.
- Después de disparar, vuelve a colocar el Safety en la posición de seguridad inmediatamente.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el gatillo o el rifle, sigue las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas.
- Asegúrate de que el gatillo esté completamente descargado y desactivado antes de desecharlo.
- Consulta con las autoridades locales sobre los procedimientos adecuados para la eliminación de armas y

accesorios.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, recuerda que debes dirigirte a un punto de contacto en la UE. Mantente informado sobre actualizaciones y posibles retiros de productos a través de la plataforma de Safety Gate de la UE.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Disfruta de tu experiencia de tiro con el gatillo Timney y mantente siempre alerta.

Guide de Sécurité du Produit pour la Détente MOSSBERG

Introduction

Merci d'avoir choisi la détente MOSSBERG (poids de traction réglable de 1,5 à 4 lb) avec sécurité. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifie que la détente est correctement installée avant chaque utilisation.
- Ne jamais manipuler l'arme à feu avec la détente installée si elle est chargée.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Informetoi sur les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.
- En cas de doute ou de problème, consulte un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation:** Ne jamais toucher la détente lorsque l'arme est chargée.
- **Sécurité:** Assuretoi que la sécurité est engagée avant d'installer ou de retirer la détente.
- **Environnement:** Utilise la détente dans un environnement sûr, loin de toute source de danger.
- **Inspection:** Vérifie régulièrement la détente pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- **Maintenance:** N'utilise pas de lubrifiants ou de produits chimiques non recommandés qui pourraient endommager le mécanisme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Préparation:** Assuretoi que l'arme est déchargée et que la sécurité est engagée.
2. **Installation:**
 - Retire la détente d'origine de l'arme en suivant les instructions du fabricant.
 - Insère la nouvelle détente MOSSBERG dans le logement prévu.
 - Assuretoi que la détente est bien en place et sécurisée.
3. **Réglage:**
 - Utilise les outils appropriés pour ajuster le poids de traction selon tes préférences.
 - Vérifie le réglage en effectuant des tests à vide (sans munitions).
4. **Utilisation:**
 - Avant de tirer, assuretoi que la sécurité est désengagée.
 - Tire uniquement dans des environnements appropriés et sécurisés.
 - Prends le temps de t'habituer à la nouvelle détente pour assurer une utilisation précise et efficace.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de l'ancienne détente conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jette pas la détente dans des lieux non autorisés ou dans la nature.
- Si la détente est endommagée, consulte un professionnel pour le recyclage ou l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un professionnel ou le point de vente où tu as acheté le produit. Assuretoi d'avoir le numéro de série et d'autres informations pertinentes à

portée de main pour faciliter l'assistance.

Rappelle-toi de toujours pratiquer une manipulation sécuritaire des armes à feu et de respecter les lois en vigueur. Merci de choisir la détente MOSSBERG pour améliorer ta précision et ta performance de tir.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto MOSSBERG (Pull weight adjustable 1.54lb)

Introduzione

Grazie per aver scelto il grilletto Timney per il tuo fucile Mossberg. Questo prodotto è progettato per migliorare la precisione e le prestazioni di tiro. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e le linee guida fornite in questo documento per garantire un uso sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto al tuo modello di fucile Mossberg.
- Controlla sempre che l'arma sia scarica prima di installare o maneggiare il grilletto.
- Utilizza sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Non lasciare mai l'arma incustodita e lontana dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente le informazioni sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare il grilletto oltre le regolazioni indicate nel manuale.
- Non utilizzare il grilletto se presenta segni di danni o usura.
- Assicurati che la sicura sia sempre attivata quando non stai sparando.
- Non puntare mai l'arma verso qualcosa che non intendi colpire.
- Segui sempre le leggi e le normative locali relative all'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il vecchio grilletto seguendo le istruzioni del produttore del fucile.

2. Installazione del Grilletto

- Posiziona il grilletto Timney nel vano designato.
- Fissa il grilletto utilizzando le viti fornite.
- Assicurati che il grilletto sia ben saldato e non ci siano movimenti indesiderati.

3. Regolazione del Peso di Tiro

- Utilizza un cacciavite per regolare il peso di tiro secondo le tue preferenze (1.54lb).
- Testa il grilletto per assicurarti che funzioni correttamente prima dell'uso.

4. Controllo Finale

- Controlla che la sicura funzioni correttamente.
- Esegui un test di tiro in un ambiente sicuro per garantire che il grilletto risponda come previsto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei componenti del grilletto e dell'arma.
- Non gettare il grilletto o parti dell'arma nei rifiuti normali.

- Contatta un centro di smaltimento autorizzato per la gestione dei materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni, domande o segnalazioni di problemi di sicurezza, si prega di contattare il proprio rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e una descrizione dettagliata del problema.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace del tuo grilletto Timney per Mossberg. Buon divertimento e buona sicurezza!

Bruksanvisning for MOSSBERG Pull Weight Justerbar Trigger

Introduksjon

Takk for at du valgte MOSSBERG Pull Weight Justerbar Trigger fra Timney. Denne utløseren er designet for å forbedre presisjon og pålitelighet i ditt Mossbergvåpen. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som øre og øyevern når du bruker våpen.
- Oppbevar alltid våpen og tilbehør utilgjengelig for barn.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående våpenbruk og oppbevaring.
- Rapportér usikre produkter og ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller at utløseren er installert riktig før du bruker våpenet.
- Juster trekkvekt og searengasjement i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Unngå å berøre utløseren når våpenet er i sikkerhetsmodus.
- Bruk kun compatible Mossberggrifler med denne utløseren.
- Vær oppmerksom på at feiljustering kan føre til utilsiktet avfyring.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at våpenet er lastet og i sikkerhetsmodus.
- Fjern den gamle utløseren i henhold til produsentens instruksjoner.

2. Installasjon av Timney Trigger

- Plasser den nye utløseren i våpenets ramme.
- Sørg for at alle deler er på plass og festet ordentlig.
- Sjekk at utløseren fungerer som den skal før du lukker våpenet.

3. Justeringsprosess

- Juster trekkvekt fra 1.5lb til 4lb ved hjelp av de medfølgende verktøyene.
- Juster searengasjement for å redusere creep i henhold til dine preferanser.
- Test utløseren flere ganger for å sikre at den fungerer som ønsket.

4. Sikkerhetskontroll

- Kontroller at utløseren er i sikkerhetsmodus før du håndterer våpenet.
- Test sikkerhetsfunksjonen ved å prøve å avfyre våpenet mens det er i sikkerhetsmodus.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av våpenkomponenter.
- Resirkuler metall og plastdeler der det er mulig.

- Sørg for at alle gjenstander er utilgjengelige for barn før avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice.

Vennligst oppbevar denne bruksanvisningen for fremtidig referanse. Takk for at du valgte Timney!

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup spustu Timney do karabinu MOSSBERG. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji i użytkowania. Proszę zapoznać się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko urazów.
- Zawsze traktuj broń jako naładowaną, nawet jeśli uważasz, że jest pusta.
- Przechowuj spust w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj spust oraz inne elementy broni pod kątem zużycia i uszkodzeń.
- Nie modyfikuj spustu ani nie używaj go w sposób, który nie jest zgodny z instrukcjami producenta.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed użyciem spustu upewnij się, że jest on prawidłowo zainstalowany.
- Zawsze korzystaj z ochrony słuchu i wzroku podczas strzelania.
- Nie strzelaj w kierunku osób ani zwierząt.
- Upewnij się, że w pobliżu nie ma przeszkód, które mogłyby spowodować odbicie pocisku.
- Nie używaj spustu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Spustu

- Zdejmij oryginalny spust z karabinu MOSSBERG.
- Zainstaluj spust Timney, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo dopasowane.
- Ustaw wagę spustu w zakresie od 1,5 do 4 lb zgodnie z własnymi preferencjami.
- Sprawdź działanie spustu, upewniając się, że mechanizm bezpieczeństwa działa poprawnie.

2. Użytkowanie Spustu

- Upewnij się, że broń jest na bezpieczniku przed załadowaniem.
- Po naładowaniu broni, przestaw przełącznik bezpieczeństwa na pozycję „odbezpieczoną” tylko w momencie, gdy jesteś gotowy do strzału.
- Po zakończeniu strzelania, zawsze przestaw broń na bezpiecznik.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj spustu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa użytkowania spustu Timney, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym serwisem.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

MOSSBERG Trigger Safety Instructions

Johdanto

Tervetuloa MOSSBERG Trigger tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja ohjeita tuotteen asennukseen ja käyttöön. Huolellinen lukeminen ja noudattaminen varmistavat turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä ainoastaan ohjeiden mukaisia osia ja lisävarusteita.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Ennen käyttöä varmista, että laukaisukoneisto on turvallisessa tilassa.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiin tai eläimiin.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja.
- Varmista, että ympärilläsi on turvallinen ampumaalue.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsyneenä tai huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vanha laukaisukoneisto seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Varmista, että uusi Timney laukaisukoneisto on puhdas ja ehjä.
- Asenna laukaisukoneisto paikoilleen, varmistaen, että se on kunnolla kiinni.
- Kalibroi laukaisukoneisto valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Testaa laukaisukoneisto turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi sen toimivuuden.

2. Käyttö

- Aseta laukaisupaino haluamallesi tasolle (1.54lb).
- Varmista, että laukaisukoneisto on turvallisessa tilassa ennen ampumista.
- Harjoittele laukaisua turvallisessa ympäristössä.
- Pidä laukaisukoneisto puhtaana ja huolletaan säännöllisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteenhoitosääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että säilytät ostokuitin ja tuotteen tiedot, jotta saat tarvittaessa apua.

Kiitos, että valitsit MOSSBERG Triggerin. Noudattamalla näitä ohjeita voit nauttia turvallisesta ja tehokkaasta

ampumakokemuksesta.

Säkerhetsinstruktioner för MOSSBERG Avtryckare

Introduktion

Tack för att du valt Timney MOSSBERG avtryckare. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för installation och användning av produkten. Vänligen läs igenom dessa instruktioner noggrant för att säkerställa säker och korrekt användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan du hanterar avtryckaren.
- Förvara avtryckaren utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig uppdaterad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att avtryckaren är korrekt installerad innan användning.
- Justera avtryckarens dragvikt (pull weight) försiktigt för att undvika oavsiktlig avfyrning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra.
- Använd inte avtryckaren om den har skador eller om du misstänker att den är defekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av avtryckaren:

- Ta bort det gamla avtryckarsystemet enligt tillverkarens manual.
- Placera den nya Timney avtryckaren på rätt plats i vapnet.
- Se till att avtryckaren sitter ordentligt och är korrekt justerad.
- Kontrollera att avtryckarens säkerhetsfunktion fungerar innan du använder vapnet.

2. Justering av dragvikt:

- Använd en lämplig verktyg för att justera dragvikten mellan 1.5 lb och 4 lb.
- Gör små justeringar och testa avtryckaren efter varje justering för att säkerställa att den fungerar som önskat.

3. Användning av avtryckaren:

- När du är redo att skjuta, se till att vapnet är korrekt riktat mot målet.
- Aktivera avtryckaren försiktigt för att undvika oavsiktlig avfyrning.
- Efter användning, se till att vapnet är avsäkrat och förvaras på ett säkert sätt.

Avfallshantering

- Kasta inte avtryckaren eller dess delar i vanlig hushållssopor.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering för vapenrelaterade produkter.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support angående din Timney MOSSBERG avtryckare, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din MOSSBERG avtryckare. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i din vapenhantering.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro spoušť MOSSBERG (nastavitelná hmotnost 1,54lb)

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť MOSSBERG od společnosti Timney. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši střeleckou zkušenost a poskytl vám vyšší přesnost a spolehlivost. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze podle pokynů výrobce.
- Před použitím se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Používejte ochranu očí a sluchu během střelby.
- Udržujte spoušť mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte spoušť a zbraň na případné poškození nebo opotřebení.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že spoušť je správně nainstalována a zajištěna před každým použitím.
- Nastavte hmotnost spouště podle vašich preferencí, ale nikdy ji nenastavujte na hodnotu nižší než 1,5 lb.
- Používejte spoušť pouze s odpovídajícími modely zbraní Mossberg.
- Nikdy se nesnažte upravit spoušť, pokud nejste kvalifikovaný odborník.
- Pokud spoušť nefunguje správně, okamžitě přestaňte používat zbraň a nechte ji zkontrolovat odborníkem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečně uložena.

2. Instalace spouště:

- Odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce zbraně.
- Vložte novou spoušť do zbraně a ujistěte se, že je správně umístěna.
- Zajistěte spoušť pomocí šroubů dodaných s produktem.
- Zkontrolujte, zda je spoušť správně nastavena a funguje bez problémů.

3. Nastavení hmotnosti spouště:

- Pomocí dodaného nástroje nastavte hmotnost spouště na požadovanou úroveň (mezi 1,5 lb a 4 lb).
- Zkontrolujte funkčnost spouště po každém nastavení.

4. Použití spouště:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je spoušť správně nastavena a funguje.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Pokyny pro likvidaci

- Spoušť a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zajistěte, aby byly všechny součásti zneškodněny bezpečně a ekologicky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se prosím obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny. Vaše bezpečnost je naší nejvyšší prioritou.