

RUGER TRIGGERS W/Tang Safety (Pull weight adjustable 1.5-4lb) - RUGER 77, BLACK **3lb**

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Timney is the market leader for Ruger replacement triggers, delivering precision, reliability, and a noticeably improved shooting experience.

This true drop-in trigger is designed specifically for Ruger 77 (Mark I) rifles and installs easily with no gunsmith required. Finished in black, it blends seamlessly with the rifle while offering a substantial performance upgrade over the factory trigger.

The trigger is fully adjustable for sear engagement (creep) and pull weight, allowing shooters to fine-tune the trigger to their exact preference. It is factory set at 3 lbs (1.36 kg) and can be adjusted between 1 lb and 4 lbs (0.68 – 1.81 kg) for a truly custom feel.

Engineered to enhance control and consistency, this Timney trigger delivers a crisp, predictable break that helps shooters achieve greater accuracy and confidence with every shot. Ready for the range straight out of the box, yet flexible enough for precise customization, it exemplifies Timney's commitment to building The World's Finest Triggers

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [RUGER 77, BLACK **3lb**](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: EU2016628
- N° fabr.: 601
- Poids du colis: 0.45kg
- Hauteur d'expédition: 203mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 51mm
- UPC: 081950601004

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les Déclencheurs RUGER avec sécurité Tang](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les Déclencheurs RUGER avec sécurité Tang

Introduction

Merci d'avoir choisi le déclencheur RUGER avec sécurité Tang. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir avec les carabines Ruger 77. Il est important de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour assurer une utilisation correcte et sécurisée.

Directives générales de sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des personnes ayant une formation adéquate sur les armes à feu.
- Vérifie toujours que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le déclencheur.
- Ne laisse jamais le déclencheur ou l'arme à feu à la portée des enfants.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consulte un professionnel qualifié.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne modifie pas le déclencheur de manière non autorisée, car cela peut compromettre la sécurité.
- Assuretoi que le déclencheur est correctement installé avant d'utiliser l'arme.
- Ne tire jamais sur une arme à feu dans des conditions dangereuses ou inappropriées.
- Utilise toujours des munitions appropriées et conformes aux spécifications de l'arme.
- En cas de défaillance ou de dysfonctionnement, cesse immédiatement l'utilisation et fais inspecter le produit par un professionnel.

Instructions d'installation et d'utilisation

Installation

1. Préparation:

- Vérifie que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Retrait de l'ancien déclencheur:

- Suis les instructions du fabricant pour retirer le déclencheur d'origine.

3. Installation du nouveau déclencheur:

- Insère le déclencheur Timney dans le boîtier de l'arme.
- Assuretoi que toutes les pièces sont bien en place et sécurisées.

4. Ajustement:

- Le déclencheur est réglé en usine à 3 lb (1,36 kg).
- Pour ajuster le poids de la traction, utilise les vis de réglage selon tes préférences (entre 1 lb et 4 lbs).

5. Vérification:

- Avant de tirer, vérifie le fonctionnement du déclencheur en effectuant des tests à vide (sans

munitions).

Utilisation

- Utilise le déclencheur comme prévu et assuretoi d'être dans un environnement sûr.
- Prends le temps de te familiariser avec le fonctionnement du déclencheur avant de l'utiliser dans des situations de tir réelles.

Instructions d'élimination

- Ne jette pas le produit à la poubelle.
- Renseignetoi sur les procédures locales pour l'élimination des équipements d'armement et des pièces d'armement.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contacte un professionnel pour une élimination appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le déclencheur RUGER avec sécurité Tang, consulte un professionnel qualifié ou un revendeur autorisé. Assuretoi de respecter toutes les lois et réglementations locales relatives aux armes à feu.

Merci de respecter ces directives pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ton déclencheur RUGER.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr