

RUGER TRIGGERS W/Tang Safety (Pull weight adjustable 1.5-4lb) - RUGER AMERICAN CENTERFIRE **3lb**

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

The Timney 3 lb trigger for the Ruger American CF is a process-reliable upgrade solution for users who demand a repeatable trigger feel and dependable long-term performance. Factory-calibrated to 3 lb, the single-stage mechanism delivers a clearly defined break with minimal creep; the integrated fine adjustment allows precise tuning to match, training, or hunting requirements. Design and material selection follow industrial quality standards: hardened precision components, polished engagement surfaces, and low-wear finishes ensure consistent settings and minimal maintenance. Drop-in compatibility reduces installation time and eliminates the need for platform rework, keeping service and workshop processes efficient. An ergonomic trigger shoe supports consistent finger placement, while documented test protocols and adjustment instructions ensure traceability across sales and after-sales processes. For retailers, this means lower return rates and standardized consultation points; for end users, it results in an immediately noticeable improvement in shot control, increased point-of-impact stability, and a durable, low-maintenance component suitable for both competition and practical applications.



Caractéristiques

- Nom: [RUGER AMERICAN CENTERFIRE **3lb**](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: EU2016631
- N° fabr.: 641C
- Modèle: American
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 1kg
- Hauteur d'expédition: 203mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 51mm
- UPC: 081950641277

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Déclencheur RUGER TRIGGERS W/Tang Safety](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Déclencheur RUGER TRIGGERS W/Tang Safety

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser le déclencheur RUGER TRIGGERS W/Tang Safety de manière sûre et efficace. Il est important de suivre ces instructions pour garantir une utilisation en toute sécurité et pour maximiser la performance de ton produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des personnes ayant une compréhension adéquate des armes à feu et de leurs mécanismes.
- Ne laisse jamais le déclencheur à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement le déclencheur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilise toujours des munitions appropriées et conformes aux spécifications du fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser le déclencheur, familiariseto avec son fonctionnement et ses réglages.
- Ne modifie pas le déclencheur sans consulter les instructions du fabricant.
- Ne pointe jamais une arme à feu dans une direction non sécurisée, même lors de l'installation ou de l'ajustement du déclencheur.
- Assuretoi que l'arme est en position de sécurité avant d'effectuer des réglages ou de manipuler le déclencheur.
- Installe le déclencheur dans un environnement bien éclairé et dégagé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'Installation

- Rassemble tous les outils nécessaires avant de commencer.
- Assuretoi que l'arme est déchargée et en sécurité.

2. Installation du Déclencheur

- Suis les instructions fournies par le fabricant pour installer le déclencheur.
- Vérifie que toutes les pièces sont correctement assemblées et sécurisées.
- Effectue un test de fonctionnement pour t'assurer que le déclencheur fonctionne correctement.

3. Ajustement du Poids de Déclenchement

- Utilise le mécanisme d'ajustement intégré pour régler le poids de déclenchement entre 1,5 lb et 4 lb selon tes préférences.
- Effectue des tests de tir pour trouver le réglage qui te convient le mieux.

4. Utilisation du Déclencheur

- Prends une position stable et confortable lorsque tu utilises l'arme.
- Assuretoi que ta main est en bonne position sur la gâchette pour un contrôle optimal.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le déclencheur dans les ordures ménagères.
- Informe-toi sur les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armes à feu et suis-les.
- Contacte un centre de recyclage local pour savoir comment se débarrasser des composants de manière sécurisée et responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte le site web du fabricant ou contacte leur service client.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ton déclencheur RUGER TRIGGERS W/Tang Safety. Rappelle-toi que la sécurité est la priorité absolue lors de l'utilisation d'armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr