

RUGER TRIGGERS W/Tang Safety (Pull weight adjustable 1.5-4lb) - RUGER AMERICAN CENTERFIRE (GEN 2) **3lb**

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

The Timney Ruger American® Gen II Trigger is a premium, self-contained trigger assembly engineered specifically for Ruger American Gen II centerfire rifles equipped with a three-position safety. Designed for seamless compatibility, this trigger reuses the factory safety components that allow the bolt to be locked via the three-position safety system.



Factory-set at a crisp 3 lb pull weight, the trigger is fully adjustable from 2 to 4 lbs, allowing shooters to fine-tune the feel to their exact preference. Precision machining and high-quality materials ensure a smooth, consistent, and reliable trigger pull that enhances overall shooting accuracy. Installation is straightforward and requires no gunsmithing.

Compatibility:

Compatible with all Ruger American® Gen II centerfire rifles featuring a three-position safety.

Key Features:

- Three-position safety compatibility
- Adjustable pull weight from 2 to 4 lbs
- Factory set at 3 lbs
- Smooth, crisp trigger break
- Easy drop-in installation, no gunsmith required
- Precision-machined from premium materials

Caractéristiques

- Nom: [RUGER AMERICAN CENTERFIRE \(GEN 2\) **3lb**](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: EU2016633
- N° fabr.: 642C
- Poids du colis: 0.45kg
- Hauteur d'expédition: 203mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 51mm
- UPC: 081950642823

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Gâchette RUGER TRIGGERS W/Tang Safety](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Gâchette RUGER TRIGGERS W/Tang Safety

Introduction

La gâchette RUGER TRIGGERS W/Tang Safety est un produit conçu pour améliorer la performance de ton fusil Ruger American Gen II. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sécurisée et efficace. Ce guide t'aidera à comprendre les précautions à prendre, comment installer et utiliser le produit, ainsi que les bonnes pratiques pour son élimination.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des personnes formées et responsables.
- Vérifie régulièrement l'état de la gâchette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Respecte toujours les lois locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des munitions appropriées et vérifie que ton fusil est en bon état de fonctionnement avant de tirer.
- Ne place jamais ton doigt sur la gâchette tant que tu n'es pas prêt à tirer.
- Assuretoi que la sécurité est engagée lorsque tu n'utilises pas le fusil.
- Ne tire pas si tu n'es pas sûr de ta cible et de ce qui se trouve audelà.
- En cas de dysfonctionnement, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Retire le fusil de son étui et assuretoi qu'il est déchargé.
- Enlève la gâchette d'origine en suivant les instructions du manuel de l'utilisateur de ton fusil.
- Installe la nouvelle gâchette RUGER en utilisant les composants de sécurité d'origine.
- Vérifie que la gâchette est bien fixée et fonctionne correctement avant de réinstaller le fusil.

2. Réglage du Poids de Tir

- La gâchette est réglée en usine à un poids de tir de 3 lb.
- Pour ajuster le poids de tir, utilise un tournevis pour tourner la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le poids ou dans le sens inverse pour le diminuer.
- Teste le poids de tir après chaque ajustement pour trouver la configuration qui te convient le mieux.

3. Utilisation

- Lorsque tu es prêt à tirer, assuretoi que la sécurité est désengagée.
- Tire avec une prise ferme et stable sur le fusil.
- Après utilisation, engage la sécurité avant de ranger le fusil.

Instructions d'Élimination

- Dispose de la gâchette usagée conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jette pas le produit dans des poubelles ordinaires; recherche des points de collecte pour les équipements d'armement ou les déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est recommandé de contacter un professionnel qualifié ou de consulter les ressources disponibles en ligne. Assuretoi de te référer aux réglementations de sécurité en vigueur dans ton pays.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir une utilisation sécurisée et efficace de la gâchette RUGER TRIGGERS W/Tang Safety. Reste toujours vigilant et informe-toi sur les meilleures pratiques en matière de sécurité des armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr