

RUGER TRIGGERS W/Tang Safety (Pull weight adjustable 1.5-4lb) - RUGER AMERICAN CENTERFIRE, STRAIGHT (GEN 2) **3lb**

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

The Timney Ruger American® Gen II Trigger is a premium, self-contained trigger assembly engineered specifically for Ruger American Gen II centerfire rifles equipped with a three-position safety. Designed for seamless compatibility, this trigger reuses the factory safety components that allow the bolt to be locked via the three-position safety system.



Factory-set at a crisp 3 lb pull weight, the trigger is fully adjustable from 2 to 4 lbs, allowing shooters to fine-tune the feel to their exact preference. Precision machining and high-quality materials ensure a smooth, consistent, and reliable trigger pull that enhances overall shooting accuracy. Installation is straightforward and requires no gunsmithing.

Compatibility:

Compatible with all Ruger American® Gen II centerfire rifles featuring a three-position safety.

Key Features:

- Three-position safety compatibility
- Adjustable pull weight from 2 to 4 lbs
- Factory set at 3 lbs
- Smooth, crisp trigger break
- Easy drop-in installation, no gunsmith required
- Precision-machined from premium materials

Caractéristiques

- Nom: [RUGER AMERICAN CENTERFIRE, STRAIGHT \(GEN 2\) **3lb**](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: EU2016634
- N° fabr.: 642C-ST
- Poids du colis: 0.45kg
- Hauteur d'expédition: 203mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 51mm
- UPC: 081950642175

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Déclencheur RUGER avec Sécurité Tang](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Déclencheur RUGER avec Sécurité Tang

Introduction

Merci d'avoir choisi le Déclencheur RUGER avec Sécurité Tang. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre fusil de chasse Ruger American Gen II. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est important de suivre les lignes directrices de sécurité et d'installation fournies dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement avec des fusils Ruger American Gen II équipés d'une sécurité à trois positions.
- Vérifie régulièrement l'état de ton déclencheur pour t'assurer qu'il fonctionne correctement.
- Ne modifie jamais le déclencheur ou ses composants sans l'avis d'un professionnel.
- Garde le déclencheur hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Informetoi sur les mises à jour et les rappels de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de ton fusil.
- Ne pointe jamais le fusil dans une direction dangereuse.
- Assuretoi que le fusil est déchargé lorsque tu installes ou manipules le déclencheur.
- Ne laisse jamais le fusil chargé sans surveillance.
- Familiarisetoi avec le fonctionnement de la sécurité à trois positions avant d'utiliser le déclencheur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que le fusil est complètement déchargé.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retire le déclencheur d'origine en suivant les instructions du fabricant.
- Installe le nouveau déclencheur en respectant les étapes suivantes :
 - Insère le nouveau déclencheur dans le boîtier.
 - Assuretoi que tous les composants de sécurité d'origine sont en place.
 - Vérifie que le déclencheur est correctement fixé et stable.

3. Réglage du Poids de Déclenchement :

- Utilise un outil approprié pour ajuster le poids de déclenchement entre 2 et 4 lbs.
- Teste le déclencheur pour t'assurer qu'il fonctionne à la pression souhaitée.

4. Vérification :

- Effectue un test de fonctionnement en utilisant les trois positions de sécurité pour t'assurer que tout fonctionne correctement.

Instructions d'Élimination

- Lorsque tu n'as plus besoin du déclencheur, éliminele conformément aux réglementations locales concernant les déchets d'armement.
- Ne jette pas le déclencheur à la poubelle. Contacte un centre de recyclage spécialisé.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte le site web du fabricant ou un professionnel qualifié.

Merci de respecter ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton Déclencheur RUGER avec Sécurité Tang.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr