

Ruger Precision 2 Stage Triggers (1ST Stage 8oz-1lb, 2ND Stage adjustable 8oz-2lb) - RUGER PRECISION RIMFIRE **8oz+1lb**

The Timney 2-Stage Trigger for the Ruger Precision RF (Rimfire) is a factory-tested upgrade component designed for users who demand maximum repeatability, consistency, and reliability in long-range rimfire applications. Its precisely engineered two-stage mechanism provides a clearly defined first stage followed by a clean, predictable second-stage break. This design minimizes creep and significantly improves point-of-impact stability during rapid or sustained firing. Integrated fine adjustment allows the trigger to be precisely tuned for match or individual shooting preferences.

NO IMAGE
AVAILABLE

The drop-in design greatly reduces installation and inspection time, ensuring immediate readiness without requiring any modification to the rifle system. Manufacturing focuses on hardened precision components and finely ground engagement surfaces to maintain consistent settings, tight tolerances, and long-term dimensional stability. Low-wear surface treatments reduce friction and enhance corrosion resistance, while the ergonomically curved trigger shoe supports consistent finger placement and control.

For dealers, the trigger offers standardized packaging, clear product identification, and reduced return rates. For end users, it delivers noticeably improved shot control, reduced setup and service time, and high operational reliability across varying conditions. The Timney 2-Stage Ruger Precision RF Trigger is therefore a practical choice for precision-focused shooters, gunsmiths, and professional users who expect durable, high-performance equipment.

Technical Specifications:

Manufacturer: Timney Triggers USA

Product Code: 649

Trigger Type: Two-stage trigger

Compatibility: Ruger Precision RF (.17 HMR, .22 LR, .22 WMR)

Not Compatible With: Ruger American Rimfire and Centerfire models

Attributes

- Name: RUGER PRECISION RIMFIRE **8oz+1lb**
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016639
- Mfr. No.: 649
- Delivery weight: 0.1kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 081950649006

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Ruger Precision 2Stage Trigger](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Ruger Precision 2 Stage Triggers](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo de Dos Etapas Ruger Precision](#)
- [Français: Manuel de Sécurité pour les Déclencheurs à 2 Étages Ruger Precision](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Grilletto a Due Stadi Ruger Precision](#)
- [Norsk: Ruger Precision 2 Stage Triggers Brukerveiledning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania](#)
- [Suomi: Ruger Precision 2 Stage Triggers Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Ruger Precision 2 Stage Triggers](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání spouště Ruger Precision 2 Stage Triggers](#)

Sicherheitshinweise für den Ruger Precision 2Stage Trigger

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Ruger Precision 2Stage Triggers. Dieser Trigger wurde entwickelt, um maximale Wiederholgenauigkeit, Konsistenz und Zuverlässigkeit in LangstreckenRimfireAnwendungen zu bieten. Um die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Trigger nur von autorisierten Personen installiert und verwendet wird.
- Verwende den Trigger nur mit kompatiblen Waffenmodellen (Ruger Precision RF).
- Halte den Trigger und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Triggers und der Waffe auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Berücksichtige die Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit Schusswaffen in deinem Land oder deiner Region.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass die Waffe immer in einem sicheren Zustand ist, wenn sie nicht verwendet wird.
- Vermeide es, den Abzug unter Druck zu setzen, wenn du die Waffe nicht abfeuern möchtest.
- Stelle sicher, dass die Waffe auf eine sichere Richtung zeigt, wenn du den Trigger betätigst.
- Verwende keine beschädigten oder nicht kompatiblen Teile mit deinem Trigger.
- Bei Anzeichen von Fehlfunktion oder Problemen mit dem Trigger, verwende die Waffe nicht und suche sofort Unterstützung.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Installation:

1. Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
2. Entferne den alten Trigger gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. Setze den Ruger Precision 2Stage Trigger in die Waffe ein.
4. Stelle sicher, dass der Trigger sicher sitzt und korrekt funktioniert, bevor du die Waffe wieder zusammenbaust.
5. Überprüfe die Funktionalität des Triggers, indem du die Waffe sicher und in einer kontrollierten Umgebung testest.

• Nutzung:

1. Gewöhne dich an den ersten und zweiten Abzugsweg, um ein präzises Schießen zu gewährleisten.
2. Justiere den Trigger nach deinen persönlichen Vorlieben, um die bestmögliche Leistung zu erzielen.
3. Halte die Finger immer vom Abzug, solange du nicht bereit bist zu schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle nicht mehr benötigten Teile oder Verpackungen gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass die Entsorgung umweltfreundlich erfolgt und keine Gefahr für die Umwelt darstellt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu deinem Ruger Precision 2Stage Trigger, wende dich bitte an den zuständigen Händler oder den Hersteller. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über dein Produkt bereithältst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit beim Umgang mit Schusswaffen von größter Bedeutung ist. Halte dich stets an die Sicherheitsrichtlinien und vorschritten, um ein sicheres Schießen zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for Ruger Precision 2 Stage Triggers

Introduction

Thank you for choosing the Ruger Precision 2 Stage Trigger. This product is designed to enhance your shooting experience with improved performance and reliability. It is important to follow the safety guidelines outlined in this document to ensure safe use and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store the trigger and firearms securely, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger and firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and accessories.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the Ruger Precision Trigger is compatible with your firearm model (Ruger Precision RF only).
- Do not use the trigger with Ruger American Rimfire and Centerfire models.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- Avoid using the trigger in wet or damp conditions to prevent corrosion.
- Do not modify the trigger in any way that could affect its performance or safety.
- If you experience any malfunctions, stop using the trigger immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and in a safe environment.
- Gather the necessary tools for installation, including a screwdriver and any other required equipment.

2. Remove the Existing Trigger:

- Follow the manufacturer's instructions to safely remove the existing trigger from your Ruger Precision RF.
- Keep all parts and screws organized for reassembly.

3. Install the Ruger Precision 2 Stage Trigger:

- Carefully insert the new trigger into the trigger housing.
- Ensure that all components fit snugly and are aligned correctly.
- Use the appropriate screws to secure the trigger in place.

4. Adjustment:

- Utilize the integrated fine adjustment feature to set the trigger to your preferred specifications.

- Ensure that the first and second stage breaks are both functioning smoothly.

5. Final Check:

- Before using the firearm, conduct a function check to ensure the trigger operates correctly.
- Confirm that there is no excessive creep and that the trigger resets properly.

Usage

- Familiarize yourself with the trigger's operation before use.
- Practice shooting in a controlled environment to gain confidence in the new trigger.
- Regularly check the trigger's performance and make any necessary adjustments for optimal operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the Ruger Precision 2 Stage Trigger in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the trigger in regular household waste.
- Consider recycling options where available to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Ruger Precision 2 Stage Trigger, please refer to the manufacturer's website or contact your retailer for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable shooting experience with your Ruger Precision 2 Stage Trigger. Thank you for your attention to safety and compliance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo de Dos Etapas Ruger Precision

Introducción

Gracias por elegir el Gatillo de Dos Etapas Ruger Precision. Este producto está diseñado para ofrecerte un rendimiento óptimo en aplicaciones de tiro de precisión. Para garantizar tu seguridad y la de otros, es importante seguir las pautas de seguridad y uso que se presentan en este documento.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea utilizado únicamente por personas familiarizadas con el uso de armas de fuego.
- Mantén el gatillo y el arma en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños.
- Siempre verifica que el arma esté descargada antes de realizar cualquier instalación o mantenimiento.
- Utiliza el gatillo solo en condiciones adecuadas y seguras.
- Informa sobre cualquier producto que consideres inseguro a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación al pie de la letra para evitar fallos en el funcionamiento.
- **Ajustes:** Realiza ajustes solo cuando el arma esté descargada y en un entorno seguro.
- **Mantenimiento:** Inspecciona el gatillo regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- **Uso:** Utiliza el gatillo solo con el modelo de rifle compatible (Ruger Precision RF) y no intentes usarlo en otros modelos.
- **Almacenamiento:** Almacena el gatillo en un lugar seco y protegido de la humedad para evitar corrosión.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación:

- Retira el gatillo original siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Instala el Gatillo de Dos Etapas Ruger Precision asegurándote de que esté correctamente alineado.
- Ajusta el gatillo según tus preferencias, utilizando el mecanismo de ajuste fino.

3. Verificación:

- Después de la instalación, verifica el funcionamiento del gatillo en un entorno seguro.
- Realiza pruebas de disparo en un campo de tiro autorizado.

4. Uso:

- Utiliza el gatillo siguiendo las mejores prácticas de seguridad en el manejo de armas.
- Mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el gatillo, sigue las regulaciones locales sobre la eliminación de componentes de armas.
- Asegúrate de que el gatillo esté completamente inoperativo antes de desecharlo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso de este producto, por favor dirígete al punto de contacto en la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano el código del producto y cualquier otra información relevante.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu experiencia de tiro con el Gatillo de Dos Etapas Ruger Precision.

Manuel de Sécurité pour les Déclencheurs à 2 Étages Ruger Precision

Introduction

Merci d'avoir choisi le Déclencheur à 2 Étages Ruger Precision. Ce produit a été conçu pour améliorer la précision et la fiabilité lors des applications de tir à longue distance. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation optimale et sécurisée.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état du déclencheur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit sans consulter un professionnel qualifié.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation, consulte un expert ou un armurier.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant chaque utilisation, assuretoi que l'arme est déchargée.
- Ne tire jamais avec le déclencheur si tu n'es pas en position de tir sécurisée.
- Évite de toucher le déclencheur à moins que tu ne sois prêt à tirer.
- Ne laisse jamais le déclencheur exposé à des conditions extrêmes (humidité, chaleur excessive).
- Utilise des équipements de protection appropriés, comme des lunettes de sécurité.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Rassemble les outils nécessaires : tournevis, clé Allen, etc.

2. Retrait de l'ancien déclencheur :

- Ouvre la culasse et retire le chargeur.
- Dévisse et retire l'ancien déclencheur selon les instructions du fabricant de l'arme.

3. Installation du nouveau déclencheur :

- Place le Déclencheur à 2 Étages Ruger Precision dans le logement prévu.
- Serre les vis de fixation en suivant les spécifications du fabricant.
- Vérifie que le déclencheur fonctionne correctement en effectuant des tests à vide.

Utilisation

- Familiarisetoï avec le mécanisme à deux étages avant de tirer.
- Pour activer le premier stage, appuie doucement jusqu'à ce que tu ressenties une résistance.
- Pour le second stage, augmente la pression jusqu'à ce que le tir se déclenche.
- Prends le temps de t'habituer à la sensibilité du déclencheur.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Informetoi sur les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Si le produit est endommagé, consulte un professionnel pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un armurier ou un professionnel qualifié.

En suivant ces directives, tu peux t'assurer que l'utilisation du Déclencheur à 2 Étages Ruger Precision est sécurisée et efficace. Reste vigilant et tire en toute sécurité !

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Grilletto a Due Stadi Ruger Precision

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto a Due Stadi Ruger Precision. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità in applicazioni di tiro di precisione. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il grilletto solo su armi compatibili, specificamente il Ruger Precision RF (.17 HMR, .22 LR, .22 WMR).
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e dell'installazione.
- Tieni il grilletto e tutte le armi in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala immediatamente qualsiasi prodotto difettoso o incidente alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare o personalizzare il grilletto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il grilletto.
- Utilizza sempre occhiali di protezione durante il tiro.
- Non utilizzare il grilletto in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti non sicuri.
- Segui sempre le pratiche di tiro sicuro e responsabile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza.
- Rimuovi il grilletto originale seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.

2. Installazione:

- Inserisci il Grilletto a Due Stadi Ruger Precision nell'alloggiamento previsto.
- Assicurati che il grilletto sia correttamente posizionato e fissato.
- Regola il secondo stadio del grilletto secondo le tue preferenze, utilizzando l'apposito sistema di regolazione fine.

3. Verifica:

- Controlla che il grilletto funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Effettua un test di funzionamento in un ambiente sicuro, lontano da persone e animali.

4. Uso:

- Utilizza il grilletto secondo le pratiche di tiro sicuro.
- Assicurati di avere una buona posizione e un controllo adeguato dell'arma durante il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei componenti del grilletto.
- Non gettare il grilletto o i suoi componenti nell'ambiente. Consulta le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza di questo prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o a consultare il sito web ufficiale di Timney Triggers USA.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza garantirà un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente con il Grilletto a Due Stadi Ruger Precision. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale.

Ruger Precision 2 Stage Triggers

Brukerveiledning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du har valgt Ruger Precision 2 Stage Triggers. Dette produktet er designet for å gi maksimal presisjon og pålitelighet i langdistanse skyting. For å sikre en trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg denne sikkerhetsveiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Produktet er laget for å være trygt i bruk, men det er viktig å følge retningslinjene for å unngå ulykker eller skader.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis det er noen synlige skader, ikke bruk det.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre som ikke har erfaring med skytevåpen.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr, som øre og øyevern, når du bruker produktet.
- Vær oppmerksom på at produktet kan kreve spesifikke ferdigheter og kunnskap om skyting og våpenhåndtering.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand før installasjon av triggeren.
- Unngå å peke våpenet mot deg selv eller andre, selv når det ikke er ladd.
- Test alltid triggerens funksjon i et sikkert miljø før bruk.
- Juster triggeren i henhold til produsentens spesifikasjoner for å unngå utilsiktet avfiring.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at det ikke er noen mennesker eller dyr i nærheten når du bruker produktet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at våpenet er avfyrt og at kammeret er tomt.
- Samle nødvendige verktøy for installasjon.

2. Installasjon av trigger:

- Fjern den gamle triggeren i henhold til produsentens instruksjoner.
- Installer den nye Ruger Precision 2 Stage Trigger ved å følge disse trinnene:
 - Plasser triggeren i triggerguard.
 - Fest triggeren med de medfølgende skruene.
 - Juster triggeren etter behov for å oppnå ønsket vekt og følelse.

3. Sjekk funksjonalitet:

- Etter installasjonen, utfør en funksjonstest for å sikre at triggeren fungerer som den skal.
- Sørg for at det er en klar forskjell mellom første og andre trinn av triggeren.

4. Bruk:

- Når du er klar til å bruke produktet, følg alle sikkerhetsprosedyrer.
- Vær oppmerksom på at triggeren kan kreve tilpasninger basert på individuelle preferanser.

Avfallsinstruksjoner

- Når du ikke lenger trenger produktet, må det kastes på en sikker måte.
- Følg lokale forskrifter for avhending av våpenrelaterte produkter og komponenter.
- Ikke kast produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. De vil kunne gi deg ytterligere assistanse og informasjon.

Viktig informasjon

- Rapportér alltid usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform for å holde deg informert om sikkerheten til produkter.

Ved å følge denne veiledningen kan du sikre en trygg og effektiv bruk av Ruger Precision 2 Stage Triggers. Takk for at du tar ansvar for sikkerheten din og andres.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup spustu Timney 2Stage Trigger do karabinu Ruger Precision Rimfire. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o maksymalnej powtarzalności, spójności i niezawodności w zastosowaniach strzeleckich na dużych odległościach. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj spust w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny części karabinu i spustu.
- Nie modyfikuj ani nie dokonuj zmian w produkcie, które nie są zalecane przez producenta.
- Zawsze używaj odpowiednich okularów ochronnych i słuchu podczas strzelania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty oraz wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że karabin jest zawsze w stanie bezpiecznym przed montażem spustu.
- Zawsze sprawdzaj, czy broń jest rozładowana przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac.
- Podczas instalacji spustu, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, aby uniknąć uszkodzeń.
- Nie używaj spustu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu.
- Zawsze przechowuj broń w stanie zablokowanym, gdy nie jest używana.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany.
- Zdejmij stary spust, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Umieść nowy spust w odpowiednim miejscu, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo dopasowane.
- Skontroluj, czy spust działa płynnie, wykonując kilka testowych naciśnieć.
- Przeprowadź ostateczną kontrolę, aby upewnić się, że wszystko jest zamocowane i działa prawidłowo.

2. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu spustu, przeprowadź testy na strzelnicy, aby dostosować ustawienia do swoich preferencji.
- Zawsze stosuj się do zasad bezpieczeństwa podczas strzelania.
- Regularnie sprawdzaj spust oraz inne elementy karabinu przed każdym użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym dealerem.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczeństwo Twoje i innych użytkowników.

Ruger Precision 2 Stage Triggers

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Ruger Precision 2 Stage Triggers tuotteen käyttäjäohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä hävittämisohteita. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja osia ja varusteita asennuksessa ja käytössä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäkunnossa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja määräyksiä aseiden käytössä.
- Ilmoita kaikista turvallisuuteen liittyvistä ongelmista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Varmista, että ase on lukittuna ja tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Vältä koskettamasta liipaisinta, kun ase ei ole käytössä.
- Älä tee muutoksia tai muunnoksia tuotteeseen ilman asiantuntevaa apua.
- Ota huomioon, että liipaisimen herkkyys on säädettävissä; säädä se vain, jos sinulla on tarvittava osaaminen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja lukittu.
- Poista alkuperäinen liipaisin ja varmista, että kaikki osat ovat puhtaita.
- Asenna Timney 2Stage Trigger seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan ja oikeassa asennossa.

2. Käyttö

- Tarkista liipaisimen toiminta ennen ampumista.
- Harjoittele liipaisimen käyttöä turvallisessa ympäristössä.
- Säädä liipaisimen herkkyys tarpeen mukaan, mutta varmista, että säädöt ovat turvallisia.
- Pidä ase aina turvallisessa tilassa, kun sitä ei käytetä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskeen, vaan käytä asianmukaista kierrätys tai hävittämismenetelmää.
- Varmista, että kaikki osat on poistettu ja hävitetty turvallisesti.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate järjestelmä mahdollisten tuotepalautusten tai turvallisuuteen liittyvien ilmoitusten varalta.

Säkerhetsinstruktioner för Ruger Precision 2 Stage Triggers

Introduktion

Tack för att du valt Ruger Precision 2 Stage Triggers. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse och säkerhet. Vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker användning och korrekt installation av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att vapnet är i gott skick och korrekt underhållet innan installation av triggaren.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för återkallelser av produkter på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Se till att vapnet är oladdat innan installation av triggaren.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du installerar eller justerar triggaren.
- Justera aldrig triggarens inställningar medan vapnet är laddat.
- Utför alla justeringar i en säker och kontrollerad miljö.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Se till att vapnet är avstängt och oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installation av triggaren:

- Ta bort den befintliga triggaren enligt tillverkarens anvisningar.
- Installera Ruger Precision 2 Stage Trigger genom att följa de medföljande instruktionerna.
- Kontrollera att triggarens komponenter är korrekt på plats innan du stänger vapnet.

3. Justering av triggarens inställningar:

- Använd den integrerade finjusteringen för att ställa in första och andra stadiet till önskad vikt.
- Testa triggarens funktionalitet utan ammunition innan du använder vapnet för skjutning.

4. Användning:

- När du använder vapnet, var medveten om triggarens känslighet och justeringar.
- Utför alltid skjutning i en säker miljö och följ lokala lagar och förordningar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla förpackningar och installationsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av skjutvapenrelaterade produkter.
- Lämna in defekta eller oanvändbara komponenter till en auktoriserad återvinningsanläggning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Ruger Precision 2 Stage Triggers. Tack för att du bidrar till en säker skjutmiljö!

Návod k bezpečnému používání spouště Ruger Precision 2 Stage Triggers

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť Ruger Precision 2 Stage Triggers. Tento produkt byl navržen s ohledem na maximální přesnost a spolehlivost. Abychom zajistili vaši bezpečnost a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům a varováním.
- Používejte produkt pouze pro zamýšlený účel a v souladu s pokyny výrobce.
- Zajistěte, aby byl produkt uchováván mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoliv pochybností nebo nejasností se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací spouště se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně zabezpečená.
- Při manipulaci s nástroji a součástmi používejte ochranné brýle a rukavice.
- Neprovádějte úpravy na spoušti, pokud nejste kvalifikovaný odborník.
- Při testování spouště dodržujte bezpečnostní opatření pro střelbu a používejte vhodné ochranné vybavení.
- Nikdy nesměřujte zbraň na lidi nebo zvířata, i když je zbraň vybitá.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečně zabezpečená.

2. Instalace spouště

- Odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte novou spoušť Ruger Precision 2 Stage Trigger podle pokynů v příručce výrobce.
- Ujistěte se, že je spoušť správně upevněna a funguje hladce.

3. Testování spouště

- Po instalaci proveďte testování spouště na bezpečném a kontrolovaném místě.
- Zkontrolujte, zda spoušť funguje správně a zda se obě fáze spouště aktivují hladce.

4. Údržba

- Pravidelně kontrolujte spoušť a její funkčnost.
- V případě jakýchkoliv problémů se obraťte na odborníka.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nenechávejte staré součásti na veřejných místech a zajistěte jejich ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Tento návod byl vytvořen v souladu s EU Obecnou regulací o bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován pro zajištění bezpečného používání produktu Ruger Precision 2 Stage Triggers. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny.