

Ruger Precision 2 Stage Triggers (1ST Stage 8oz-1lb, 2ND Stage adjustable 8oz-2lb) - RUGER PRECISION RIMFIRE **8oz+1lb**

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

The Timney 2-Stage Trigger for the Ruger Precision RF (Rimfire) is a factory-tested upgrade component designed for users who demand maximum repeatability, consistency, and reliability in long-range rimfire applications. Its precisely engineered two-stage mechanism provides a clearly defined first stage followed by a clean, predictable second-stage break. This design minimizes creep and significantly improves point-of-impact stability during rapid or sustained firing. Integrated fine adjustment allows the trigger to be precisely tuned for match or individual shooting preferences.

The drop-in design greatly reduces installation and inspection time, ensuring immediate readiness without requiring any modification to the rifle system. Manufacturing focuses on hardened precision components and finely ground engagement surfaces to maintain consistent settings, tight tolerances, and long-term dimensional stability. Low-wear surface treatments reduce friction and enhance corrosion resistance, while the ergonomically curved trigger shoe supports consistent finger placement and control.

For dealers, the trigger offers standardized packaging, clear product identification, and reduced return rates. For end users, it delivers noticeably improved shot control, reduced setup and service time, and high operational reliability across varying conditions. The Timney 2-Stage Ruger Precision RF Trigger is therefore a practical choice for precision-focused shooters, gunsmiths, and professional users who expect durable, high-performance equipment.

NO IMAGE
AVAILABLE

Technical Specifications:

Manufacturer: Timney Triggers USA

Product Code: 649

Trigger Type: Two-stage trigger

Compatibility: Ruger Precision RF (.17 HMR, .22 LR, .22 WMR)

Not Compatible With: Ruger American Rimfire and Centerfire models

Caractéristiques

- Nom: [RUGER PRECISION RIMFIRE **8oz+1lb**](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: EU2016639
- N° fabr.: 649
- Poids du colis: 0.1kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 081950649006

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le Déclencheur à 2 Étapes Ruger Precision](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le Déclencheur à 2 Étapes Ruger Precision

Introduction

Merci d'avoir choisi le Déclencheur à 2 Étapes Ruger Precision. Ce produit a été conçu pour améliorer la précision et la fiabilité lors du tir à longue distance. Afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace, il est important de suivre les directives de sécurité cidessous.

Directives de sécurité générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des personnes ayant une formation adéquate dans le maniement des armes à feu.
- Vérifie régulièrement l'état du déclencheur et de l'arme pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais le déclencheur ou l'arme à feu sans surveillance, surtout en présence d'enfants ou de personnes non formées.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consulte un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Avant d'utiliser le déclencheur, lis attentivement le manuel d'instructions.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le déclencheur.
- Ne modifie pas le déclencheur ou l'arme d'une manière qui pourrait compromettre leur sécurité.
- Utilise des munitions appropriées et vérifie leur compatibilité avec le Ruger Precision RF.
- Porte toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de l'arme.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

- Préparation:** Assuretoi que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Retrait de l'ancien déclencheur:**
 - Retire les vis de l'ancien déclencheur.
 - Enlève délicatement l'ancien déclencheur de l'arme.
- Installation du nouveau déclencheur:**
 - Insère le nouveau déclencheur dans le logement prévu.
 - Fixe-le avec les vis fournies, en veillant à ce qu'il soit bien en place.
- Réglage:** Utilise l'ajustement fin pour régler le poids de déclenchement selon tes préférences.
- Test:** Effectue un test de fonctionnement sans munitions pour t'assurer que le déclencheur fonctionne correctement.

Utilisation

- Avant chaque séance de tir, effectue une vérification de sécurité de l'arme et du déclencheur.
- Prends une position stable et assuretoi que ta prise est sûre sur l'arme.
- Utilise le déclencheur en douceur pour éviter tout tir accidentel.

Instructions de mise au rebut

- Ne jette pas le déclencheur ou ses composants dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.
- Contacte un centre de recyclage approprié pour te débarrasser des composants usagés.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, il est recommandé de consulter un professionnel qualifié ou de contacter le fabricant.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux profiter de l'utilisation de ton Déclencheur à 2 Étapes Ruger Precision tout en minimisant les risques. Rappelle-toi que la sécurité est la priorité numéro un lors de l'utilisation d'armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr