

Ruger Precision 2 Stage Triggers (1ST Stage 8oz-1lb, 2ND Stage adjustable 8oz-2lb) - RUGER PRECISION RIMFIRE STRAIGHT

****8oz+1lb****

The Timney 2-Stage Trigger for the Ruger Precision RF (Rimfire) is a factory-tested upgrade component designed for users who demand maximum repeatability, consistency, and reliability in long-range rimfire applications. Its precisely engineered two-stage mechanism provides a clearly defined first stage followed by a clean, predictable second-stage break. This design minimizes creep and significantly improves point-of-impact stability during rapid or sustained firing. Integrated fine adjustment allows the trigger to be precisely tuned for match or individual shooting preferences.



The drop-in design greatly reduces installation and inspection time, ensuring immediate readiness without requiring any modification to the rifle system. Manufacturing focuses on hardened precision components and finely ground engagement surfaces to maintain consistent settings, tight tolerances, and long-term dimensional stability. Low-wear surface treatments reduce friction and enhance corrosion resistance, while the ergonomically curved trigger shoe supports consistent finger placement and control.

For dealers, the trigger offers standardized packaging, clear product identification, and reduced return rates. For end users, it delivers noticeably improved shot control, reduced setup and service time, and high operational reliability across varying conditions. The Timney 2-Stage Ruger Precision RF Trigger is therefore a practical choice for precision-focused shooters, gunsmiths, and professional users who expect durable, high-performance equipment.

Technical Specifications:

Manufacturer: Timney Triggers USA

Product Code: 649

Trigger Type: Two-stage trigger

Compatibility: Ruger Precision RF (.17 HMR, .22 LR, .22 WMR)

Not Compatible With: Ruger American Rimfire and Centerfire models

Attributes

- Name: RUGER PRECISION RIMFIRE STRAIGHT **8oz+1lb**
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016640
- Mfr. No.: 649ST
- Delivery weight: 0.1kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 081950649174

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Ruger Precision 2Stage Trigger](#)
- [English: Ruger Precision 2 Stage Trigger Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo de Dos Etapas Ruger Precision](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Déclencheur à Deux Étapes Ruger Precision](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto a Due Stadi Ruger Precision](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Ruger Precision 2 Stage Triggers](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania spustu Timney 2Stage dla Ruger Precision RF](#)
- [Suomi: Ruger Precision 2 Stage Triggers Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Ruger Precision 2 Stage Triggers](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání spouště Ruger Precision 2 Stage](#)

Sicherheitshinweise für den Ruger Precision 2Stage Trigger

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Ruger Precision 2Stage Triggers von Timney Triggers! Dieser Trigger ist eine hochwertige Komponente, die für eine präzise und zuverlässige Schusskontrolle in LangstreckenRimfireAnwendungen entwickelt wurde. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Trigger nur von Personen verwendet wird, die über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten im Umgang mit Schusswaffen verfügen.
- Halte dich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land oder deiner Region bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Schusswaffen.
- Bewahre den Trigger außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Triggers und der Waffe, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- *Verwende den Trigger nur mit kompatiblen Ruger Precision RF Modellen (.17 HMR, .22 LR, .22 WMR).*
- *Vermeide die Verwendung des Triggers mit Ruger American Rimfire und Centerfire Modellen, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.*
- *Stelle sicher, dass der Trigger ordnungsgemäß installiert ist, bevor du die Waffe benutzt.*
- *Verwende die Waffe niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.*
- *Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie Gehörschutz und Schutzbrille, während des Schießens.*

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation des Triggers beginnst.
- Entferne den alten Trigger gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den Ruger Precision 2Stage Trigger an der vorgesehenen Stelle ein.
- Überprüfe alle Schrauben und Befestigungen, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen.
- Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Trigger ordnungsgemäß funktioniert.

2. Nutzung:

- Achte darauf, dass der Abzug immer frei von Hindernissen ist.
- Übe den ersten und zweiten Abzugsweg, um ein Gefühl für den Trigger zu bekommen.
- Halte die Waffe immer in eine sichere Richtung, wenn du den Trigger betätigst.
- Überprüfe regelmäßig die Einstellungen des Triggers, um sicherzustellen, dass sie deinen persönlichen Vorlieben entsprechen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Trigger und alle dazugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder gefährliche Abfälle.

- Achte darauf, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Fachhändler. Achte darauf, dass du alle erforderlichen Informationen über das Produkt bereithältst, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit beim Umgang mit Schusswaffen oberste Priorität hat. Halte dich immer an die oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten.

Ruger Precision 2 Stage Trigger Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Ruger Precision 2 Stage Trigger. This product is designed to enhance your shooting experience by providing maximum repeatability, consistency, and reliability. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always treat the trigger as if it is loaded, even when you believe it is not.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store the trigger and firearm securely when not in use, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger and firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and accessories.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when handling firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the Ruger Precision 2 Stage Trigger is compatible with your firearm model before installation.
- Only use the trigger with firearms that are in good working condition.
- Adjust the trigger settings only when the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Do not modify the trigger or firearm in any way that could compromise safety.
- If you experience any malfunction or unexpected behavior, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation, including a screwdriver and any other required equipment.

2. Installation Steps

- Remove the existing trigger from the firearm following the manufacturer's instructions.
- Insert the Ruger Precision 2 Stage Trigger into the trigger housing.
- Secure the trigger in place using the appropriate screws and tools.
- Adjust the first and second stage settings as desired, ensuring they are within the specified range (1st Stage: 8oz1lb, 2nd Stage: adjustable 8oz2lb).
- Perform a function check to ensure proper operation before using the firearm.

3. Usage Guidelines

- Familiarize yourself with the trigger's twostage mechanism for optimal performance.
- Practice safe shooting techniques and maintain control of the firearm at all times.
- Regularly check the trigger settings to ensure they remain within the desired specifications.

Disposal Instructions

- When disposing of the Ruger Precision 2 Stage Trigger, follow local regulations for electronic waste and firearm components.
- Ensure that the trigger is rendered inoperable before disposal to prevent unauthorized use.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Ruger Precision 2 Stage Trigger, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Ruger Precision 2 Stage Trigger. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms and their components. Thank you for your commitment to safe shooting practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo de Dos Etapas Ruger Precision

Introducción

Gracias por elegir el Gatillo de Dos Etapas Ruger Precision. Este producto ha sido diseñado para mejorar la precisión y el control en el uso de rifles de precisión. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de instalación que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Gatillo de Dos Etapas Ruger Precision sea compatible con tu rifle Ruger Precision RF (.17 HMR, .22 LR, .22 WMR). No es compatible con modelos Ruger American Rimfire y Centerfire.
- Siempre maneja el rifle como si estuviese cargado, incluso si crees que está descargado.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Guarda el rifle en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Realiza inspecciones periódicas del gatillo para asegurarte de que funcione correctamente y no presente daños visibles.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de descarga accidental:** Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar o ajustar el gatillo.
- **Cuidado con los ajustes:** Realiza ajustes en un entorno seguro y controlado. Evita hacer ajustes con el rifle montado.
- **Uso en condiciones adversas:** No utilices el gatillo en condiciones extremas que puedan afectar su funcionamiento, como temperaturas muy altas o bajas, o en ambientes húmedos.
- **No modifiques el gatillo:** Cualquier modificación al gatillo puede comprometer la seguridad y la funcionalidad del mismo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en un lugar seguro.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación:

- Retira el gatillo original del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Inserta el Gatillo de Dos Etapas Ruger Precision en su lugar. Asegúrate de que esté bien ajustado.
- Realiza una prueba de funcionamiento sin munición para asegurarte de que el gatillo funcione correctamente.

3. Ajustes:

- Utiliza el mecanismo de ajuste fino para personalizar la configuración del gatillo según tus preferencias.
- Asegúrate de que los ajustes no comprometan la seguridad del gatillo.

4. Uso:

- Al utilizar el rifle, asegúrate de seguir todas las pautas de seguridad y manejo de armas.

- Realiza disparos en un entorno controlado y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el Gatillo de Dos Etapas Ruger Precision ya no sea necesario o esté dañado, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de componentes de armas de fuego.
- No tires el gatillo a la basura común; busca un centro de reciclaje o eliminación de residuos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad y uso del Gatillo de Dos Etapas Ruger Precision, asegúrate de tener a mano la información de contacto del fabricante o distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno al usar cualquier equipo relacionado con armas de fuego. Sigue estas pautas para garantizar un uso seguro y efectivo del Gatillo de Dos Etapas Ruger Precision.

Guide de Sécurité pour la Déclencheur à Deux Étapes Ruger Precision

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur l'utilisation sécurisée du Déclencheur à Deux Étapes Ruger Precision. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le Déclencheur est installé correctement avant de l'utiliser.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela peut entraîner des risques de sécurité.
- Garde le Déclencheur hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement le Déclencheur pour des signes d'usure ou de dommages.
- Utilise toujours le Déclencheur conformément aux instructions du fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évite de tirer sur la détente lorsque l'arme n'est pas en position de sécurité.
- Ne laisse jamais l'arme chargée sans surveillance.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'effectuer toute maintenance ou inspection.
- Porte des protections auditives et oculaires appropriées lors de l'utilisation de l'arme.
- Familiarise-toi avec le fonctionnement de ton arme et de la détente avant de l'utiliser sur le terrain.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation :** Assure-toi que l'arme est déchargée et que tu as tous les outils nécessaires à portée de main.
2. **Démontage :** Retire le mécanisme de déclenchement d'origine de l'arme selon les instructions du fabricant.
3. **Installation :**
 - Insère le Déclencheur à Deux Étapes Ruger Precision dans le logement prévu.
 - Vérifie que toutes les pièces sont correctement en place et bien fixées.
4. **Réglage :** Utilise le mécanisme d'ajustement pour régler la pression de la détente selon tes préférences.
5. **Test :** Effectue un test de fonctionnement en toute sécurité pour t'assurer que le Déclencheur fonctionne correctement.

Utilisation

- Avant d'utiliser l'arme, consulte toujours le manuel d'utilisation de l'arme à feu pour t'assurer que tu comprends son fonctionnement.
- Lorsque tu es prêt à tirer, prends une position stable et assure-toi que ta cible est claire et sûre.
- Utilise le Déclencheur à Deux Étapes en suivant les étapes de tir appropriées pour maximiser la précision et la sécurité.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le Déclencheur à Deux Étapes dans les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des composants d'armes à feu.
- Si possible, retourne le produit au fabricant pour un recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources fournies par le fabricant. Assure-toi de rester informé des rappels ou des mises à jour concernant la sécurité des produits via les plateformes officielles.

En suivant ces directives, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Déclencheur à Deux Étapes Ruger Precision. Reste toujours vigilant et informé sur les meilleures pratiques de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto a Due Stadi Ruger Precision

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto a Due Stadi Ruger Precision. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità. La sicurezza è fondamentale durante l'uso di armi da fuoco e componenti associati. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e conforme alle normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il grilletto in conformità con le istruzioni del produttore e le normative locali.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il grilletto se presenta segni di usura o danni.
- Conserva il grilletto in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini e delle persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il grilletto solo con i modelli compatibili di Ruger Precision RF (.17 HMR, .22 LR, .22 WMR).
- Non utilizzare il grilletto con modelli Ruger American Rimfire e Centerfire.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il grilletto.
- Evita di maneggiare l'arma in condizioni di scarsa visibilità o in situazioni di distrazione.
- Non modificare il grilletto o il sistema dell'arma in modi non raccomandati dal produttore.
- Indossa sempre protezioni adeguate per gli occhi e le orecchie durante l'uso dell'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Verifica il Prodotto:** Assicurati che il grilletto sia in perfette condizioni e che tutti i componenti siano inclusi.
2. **Preparazione:** Rimuovi l'arma dal suo contenitore e assicurati che sia scarica.
3. **Accessori Necessari:** Utilizza gli strumenti appropriati per l'installazione, come cacciaviti e pinze.
4. **Installazione:**
 - Rimuovi il grilletto originale seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.
 - Inserisci il nuovo grilletto a due stadi nella posizione corretta.
 - Assicurati che il grilletto sia ben fissato e che tutte le viti siano serrate.
5. **Verifica Funzionamento:** Testa il grilletto per assicurarti che funzioni correttamente. Controlla che il primo e il secondo stadio rispondano come previsto.

Uso

- Prima di utilizzare l'arma, assicurati di essere in un'area sicura e di avere il permesso di sparare.
- Controlla sempre il meccanismo del grilletto prima di ogni sessione di tiro.
- Utilizza il grilletto in modo responsabile e in conformità con le leggi locali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei componenti dell'arma e dei materiali di imballaggio.
- Non gettare il grilletto o i suoi componenti nei rifiuti domestici.

- Contatta i centri di raccolta locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore autorizzato o visita il sito web ufficiale di Timney Triggers. Assicurati di avere a disposizione il codice prodotto (649) per facilitare la comunicazione.

Grazie per la tua attenzione e per aver scelto il Grilletto a Due Stadi Ruger Precision. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for Ruger Precision 2 Stage Triggers

Introduksjon

Takk for at du valgte Ruger Precision 2 Stage Triggers. Denne guiden er designet for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les nøye gjennom alle seksjoner for å forstå sikkerhetsretningslinjene, installasjonsprosedyrene og bruken av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er godkjent for bruk i ditt land, og at det overholder lokale lover og forskrifter.
- Oppbevar alltid produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid personlig verneutstyr som hørselsvern og vernebriller når du bruker våpenutstyr.
- Kontroller at produktet ikke har synlige skader eller defekter før bruk.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke triggeren i fuktige eller ekstremt kalde miljøer, da dette kan påvirke ytelsen.
- Sørg for at våpenet er i låst tilstand når det ikke er i bruk.
- Unngå å bruke triggeren med ammunisjon som ikke er kompatibel med Ruger Precision RF.
- Unngå å modifisere produktet, da dette kan føre til uventede problemer og sikkerhetsrisikoer.
- Test alltid triggerens funksjonalitet på en sikker og kontrollert måte før du bruker det i en reell situasjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelser:

- Les gjennom denne bruksanvisningen grundig før installasjon.
- Samle nødvendige verktøy for installasjonen (skrujern, tang, etc.).

2. Installasjon:

- Sørg for at våpenet er helt avfyringsklart og at det er i en sikker tilstand.
- Fjern den eksisterende triggeren i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sett inn Ruger Precision 2 Stage Trigger i henhold til bruksanvisningen som følger med produktet.
- Juster triggeren til ønsket vekt ved hjelp av de innebygde justeringsmekanismene.
- Kontroller at alle deler er riktig festet og at triggeren fungerer som den skal.

3. Bruk:

- Når du bruker triggeren, vær oppmerksom på den tottrinns mekanismen. Ta deg tid til å bli vant til den.
- Utfør alltid sikkerhetskontroller før og etter bruk.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine, og bruk alltid produktet på en ansvarlig måte.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av våpenutstyr og tilbehør.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale myndigheter eller spesialiserte avfallshåndteringsselskaper for riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål eller bekymringer om produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Takk for at du følger disse retningslinjene for sikkerhet og bruk. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med Ruger Precision 2 Stage Triggers.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania spustu Timney 2Stage dla Ruger Precision RF

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór spustu Timney 2Stage dla Ruger Precision RF. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnej powtarzalności, spójności i niezawodności w zastosowaniach strzeleckich na dużych odległościach. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz wszelkimi ostrzeżeniami.
- Używaj spustu tylko w zgodzie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj spust w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny spustu, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Zgłaszaj wszelkie podejrzane uszkodzenia lub nieprawidłowości do odpowiednich służb.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest zawsze w bezpiecznym stanie przed rozpoczęciem strzelania.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt.
- Zawsze używaj odpowiednich okularów ochronnych i słuchawek podczas strzelania.
- Nie modyfikuj spustu ani nie używaj go w sposób niezgodny z zaleceniami producenta.
- Jeśli nie jesteś pewien, jak zainstalować lub używać spustu, skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i nie ma amunicji w pobliżu.
- Zdejmij oryginalny spust zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zainstaluj spust Timney 2Stage, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo osadzone.
- Dokładnie sprawdź, czy spust działa poprawnie przed użyciem.

2. Użytkowanie

- Używaj spustu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i wydajność.
- Zwróć uwagę na ustawienia spustu, aby dostosować go do swoich preferencji strzeleckich.
- Przed każdym strzelaniem sprawdź mechanizm spustu, aby upewnić się, że działa płynnie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj spustu do zwykłych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów niebezpiecznych, aby uzyskać informacje na temat właściwego sposobu utylizacji.
- Upewnij się, że wszelkie elementy spustu są odpowiednio zabezpieczone przed wyrzuceniem.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia niebezpiecznych produktów, skontaktuj się z odpowiednimi służbami lokalnymi lub skorzystaj z platformy Safety Gate.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych bezpieczeństwa. Używając spustu Timney 2Stage dla Ruger Precision RF, przyczyniasz się do bezpieczniejszego strzelectwa i lepszej wydajności.

Ruger Precision 2 Stage Triggers

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Ruger Precision 2 Stage Triggers turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista, että tuote on ehjä ja puhdas ennen asennusta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai sen toiminta on epävarmaa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytön ja omistamisen suhteen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä aina suojavausteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, kun käytät asetta.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta tai säätämistä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Harjoittele turvallista aseenkäsittelyä ja varmista, että kaikki käyttäjät tuntevat turvallisuusmenettelyt.
- Älä käytä tuotetta, jos olet alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

Asennus ja käyttöohjeet

- Lue valmistajan ohjeet huolellisesti ennen asennusta.
- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut asennusta varten.
- Asenna liipasinsysteemi seuraavasti:
 1. Poista aseesta kaikki patruunat ja varmista, että se on tyhjennetty.
 2. Poista vanha liipasin, jos sellainen on.
 3. Asenna uusi Timney 2Stage Trigger paikalleen.
 4. Säädä ensimmäisen ja toisen vaiheen paino haluamallasi tavalla.
 5. Testaa liipasin varmistaaksesi, että se toimii oikein ennen käyttöä.
- Käytä liipaisinta vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätehuoltosääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta vaarallisten aineiden kanssa, ellei se ole sallittua.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin, jos et ole varma hävittämismenetelmistä.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen koodi valmiina, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa, että Ruger Precision 2 Stage Triggers tuotteen käyttö on turvallista ja tehokasta. Kiitos, että valitsit Timney Triggersin!

Säkerhetsinstruktioner för Ruger Precision 2 Stage Triggers

Introduktion

Tack för att du valt Ruger Precision 2 Stage Triggers. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutprecision och ge en pålitlig och konsekvent upplevelse. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt anvisningarna för att undvika risker.
- Återkallelse: Kontrollera regelbundet om det finns några återkallelser av produkten via EU:s säkerhetsportal.
- Online shopping: Var medveten om att samma säkerhetskrav gäller för onlineköp som för fysiska butiker.
- Extra skydd: Var särskilt försiktig om produkten används av barn eller andra sårbara grupper.
- EUkontaktpunkt: För frågor om säkerhet, kontakta en EUbaserad kontaktpunkt.
- Snabba varningar: Håll dig informerad om osäkra produkter via Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och inte laddat innan du installerar eller justerar avtryckaren.
- Använd endast avtryckaren med kompatibla Ruger Precision RFmodeller (.17 HMR, .22 LR, .22 WMR).
- Undvik att använda avtryckaren om du upptäcker några skador eller defekter.
- Håll avtryckaren och vapnet utom räckhåll för barn.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Se till att vapnet är avstängt och inte laddat.
2. Ta bort det gamla avtryckarsystemet enligt tillverkarens instruktioner.
3. Följ installationsanvisningarna som medföljer Ruger Precision 2 Stage Trigger.
4. Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.
5. Justera avtryckarens första och andra steg enligt dina preferenser.

Användning

- När du använder avtryckaren, se till att du har ett fast grepp om vapnet.
- Använd ett jämnt tryck för att aktivera avtryckaren.
- Öva på att avfira vapnet i en säker och kontrollerad miljö innan du använder det i skarpt läge.

Avfallshantering

- Kassera alla förpackningar och eventuellt skräp på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av vapenrelaterade produkter och komponenter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För ytterligare information eller frågor angående säkerhet och användning, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller en EUbaserad kontaktpunkt.

Tack för att du tar del av dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är av största vikt.

Návod k bezpečnému používání spouště Ruger Precision 2 Stage

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť Ruger Precision 2 Stage. Tento produkt byl navržen s ohledem na maximální opakovatelnost, konzistenci a spolehlivost. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, důkladně si přečtěte tento návod a dodržujte všechny uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Udržujte spoušť mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání spouště noste vždy ochranné brýle a sluchátka.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném stavu a zda je spoušť správně nainstalována.
- V případě jakýchkoli pochybností nebo problémů se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci se zbraní dbejte na to, abyste nikdy nemířili na nic, co nechcete zasáhnout.
- Používejte spoušť pouze na zbraních, které jsou s ní kompatibilní (Ruger Precision RF).
- Ujistěte se, že je zbraň vždy v bezpečném režimu před a po instalaci spouště.
- Při nastavení citlivosti spouště postupujte opatrně a ujistěte se, že máte správné nástroje a znalosti.
- Pokud spoušť nefunguje správně, okamžitě přestaňte používat a nechte ji zkontrolovat odborníkem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje (např. šroubováky, klíče).
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečná.

2. Instalace spouště:

- Odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte novou spoušť Ruger Precision 2 Stage podle přiloženého návodu.
- Ujistěte se, že je spoušť správně usazena a zajištěna.

3. Nastavení spouště:

- Pomocí integrovaného jemného nastavení upravte citlivost prvního a druhého stupně spouště podle vašich preferencí.
- Po nastavení proveďte testování spouště na prázdné zbrani, abyste zajistili správnou funkčnost.

4. Používání spouště:

- Při střelbě se ujistěte, že máte správný úchop a postavení.
- Věnujte pozornost reakci spouště a přizpůsobte své techniky podle potřeby.

Pokyny pro likvidaci

- Spoušť a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.

- Nikdy nevyhazujte spoušť do běžného odpadu; zkontrolujte místní recyklační programy pro elektroniku a nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte se obrátit na odborníka nebo prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. V případě potřeby se také můžete obrátit na výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali spoušť Ruger Precision 2 Stage. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.