

RUGER 1022CE Trigger ADJUSTABLE TRIGGERS SHOE - RUGER 1022 BLACK HOUSING, RED SHOE KIT

Achieving consistent accuracy with a rimfire rifle depends on multiple factors, and a high-quality trigger is one of the most important. The Timney Triggers Ruger 10/22® Calvin Elite Trigger Shoe Kit is engineered to enhance precision on this popular rimfire platform while offering a straightforward, drop-in installation.



Each Calvin Elite Trigger Shoe Kit is a complete, self-contained assembly that includes the trigger, hammer, and sear, all precision-cut from heat-treated steel for durability and consistent performance. These components are housed in an anodized enclosure machined from 6061-T6 aluminum alloy, ensuring strength and long-term reliability. The trigger is factory set to a crisp pull weight between 1.5 and 2 lbs, providing a clean and predictable break.

A standout feature of this assembly is the extended magazine release, which allows fast and intuitive operation using a single finger. Installation is simple: the unit drops directly into the rifle and is secured using the factory action pins, with no fitting or gunsmithing required.

Attributes

- Name: RUGER 1022 BLACK HOUSING, RED SHOE KIT
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: EU2016648
- Mfr. No.: 1022CE
- Delivery weight: 0.05kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 081950102266

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RUGER 1022CE Trigger ADJUSTABLE TRIGGERS SHOE RUGER 1022 BLACK HOUSING, RED SHOE KIT](#)
- [English: RUGER 1022CE Trigger Adjustable Triggers Shoe Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Zapata del Gatillo Ruger 10/22 Calvin Elite](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le Kit de Gâchette RUGER 1022CE](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Trigger Regolabile RUGER 1022CE](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for RUGER 1022CE Trigger ADJUSTABLE TRIGGERS SHOE RUGER 1022 BLACK HOUSING, RED SHOE KIT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Spustów RUGER 1022CE](#)
- [Suomi: RUGER 1022CE Trigger ADJUSTABLE TRIGGERS SHOE RUGER 1022 BLACK HOUSING, RED SHOE KIT Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER 1022CE Trigger ADJUSTABLE TRIGGERS SHOE RUGER 1022 BLACK HOUSING, RED SHOE KIT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání spouště RUGER 1022CE](#)

Sicherheitshinweise für den RUGER 1022CE Trigger ADJUSTABLE TRIGGERS SHOE RUGER 1022 BLACK HOUSING, RED SHOE KIT

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den RUGER 1022CE Trigger entschieden hast. Dieser Trigger ist ein hochwertiges Produkt, das deine Schieß Erfahrung verbessern kann. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt sicher und gemäß den Anweisungen verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig auf mögliche Schäden oder Abnutzungen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Produkt nur mit dem vorgesehenen RUGER 10/22® Rifle.
- Achte darauf, dass der Trigger während der Installation und Nutzung nicht unter Spannung steht.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten korrekt installiert sind, bevor du das Gewehr verwendest.
- Vermeide den Kontakt mit Feuchtigkeit und extremen Temperaturen, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.
- Verwende keine beschädigten oder abgenutzten Teile.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
2. Entferne die vorhandenen Teile gemäß der Bedienungsanleitung des RUGER 10/22® Rifles.
3. Setze den RUGER 1022CE Trigger in das Gewehr ein. Achte darauf, dass er richtig sitzt.
4. Sichere den Trigger mit den OriginalAktionsstiften des Gewehrs.
5. Überprüfe die Funktion des Triggers, bevor du das Gewehr wieder verwendest.

Nutzung

- Der Trigger ist werkseitig auf ein Abzugsgewicht von 1,5 bis 2 lbs eingestellt.
- Teste den Trigger mehrmals, um ein Gefühl für den Abzug zu bekommen.
- Verwende den verlängerten Magazinrelease, um schnell und intuitiv zu arbeiten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung konsultiere die Website des Herstellers oder kontaktiere den

Kundenservice. Achte darauf, dass du alle Sicherheitsrichtlinien befolgst, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Danke, dass du die Sicherheitshinweise beachtet hast. Viel Freude beim Schießen!

RUGER 1022CE Trigger Adjustable Triggers Shoe Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the RUGER 1022CE Trigger Adjustable Triggers Shoe Kit. This product is designed to enhance the performance of your Ruger 10/22 rifle. While this trigger kit is engineered for safety and reliability, it is essential to follow the safety guidelines and instructions provided in this manual to ensure safe use.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded, even if you believe it is not.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Ensure the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Store firearms and ammunition in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Use only the specified components and accessories designed for the Ruger 10/22 platform.
- Regularly inspect your firearm and its components for wear and damage.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and ownership of firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the trigger kit is compatible with your specific model of Ruger 10/22 before installation.
- Do not attempt to modify or alter the trigger kit or its components.
- If you experience any malfunctions or irregularities during operation, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.
- Avoid using the firearm in wet or humid conditions without proper protection.
- Be cautious of the trigger pull weight; ensure it is appropriate for your shooting style and experience level.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure the firearm is unloaded and the safety is engaged.
2. **Remove the Factory Trigger:**
 - Use the appropriate tools to remove the factory action pins.
 - Carefully take out the existing trigger assembly.
3. **Install the Calvin Elite Trigger Shoe Kit:**
 - Place the new trigger assembly into the receiver of the rifle.
 - Align the assembly with the factory pin holes.
 - Secure the assembly using the factory action pins.
4. **Check Functionality:**
 - Ensure that the trigger operates smoothly and that there are no obstructions.
 - Test the trigger pull weight to confirm it is between 1.5 and 2 lbs.
5. **Reassemble the Firearm:** Once installation is complete, reassemble any other components of the firearm as necessary.

Usage

- Before each use, check that the trigger and firearm are functioning correctly.
- Always follow standard firearm safety practices while handling and using your rifle.
- Familiarize yourself with the extended magazine release feature for intuitive operation.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste management regulations.
- If the trigger kit is no longer in use, dispose of it responsibly. Consider recycling metal components where possible.
- Do not dispose of the trigger kit in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For inquiries regarding safety or product support, please consult the authorized dealer or manufacturer. Ensure you have the product details ready for efficient assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safety of others depend on responsible firearm handling and care.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Zapata del Gatillo Ruger 10/22 Calvin Elite

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Zapata del Gatillo Ruger 10/22 Calvin Elite. Este producto está diseñado para mejorar la precisión de tu rifle de rimfire Ruger 10/22. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía está diseñada para proporcionarte instrucciones claras y sencillas sobre el uso seguro del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Siempre verifica que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier instalación o ajuste.
- Usa siempre gafas de seguridad y protección auditiva al disparar.
- Realiza un mantenimiento regular del rifle y del gatillo para asegurar su correcto funcionamiento.
- Reporta cualquier producto defectuoso o accidentado a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el gatillo si presenta signos de daño o desgaste.
- Asegúrate de que todos los componentes estén correctamente instalados antes de usar el rifle.
- No modifiques el gatillo o sus componentes de ninguna manera.
- Mantén el área de tiro limpia y libre de obstáculos.
- Evita disparar en condiciones climáticas adversas que puedan afectar la seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación (si es necesario).

2. Instalación:

- Retira el gatillo y los componentes antiguos del rifle, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca el Kit de Zapata del Gatillo Ruger 10/22 Calvin Elite en el rifle.
- Asegura el gatillo utilizando los pines de acción de fábrica; no se requiere ajuste adicional.
- Verifica que el gatillo funcione correctamente antes de usar el rifle.

3. Uso:

- Ajusta el peso del gatillo según tus preferencias, si es necesario.
- Utiliza el lanzamiento del cargador extendido para una operación rápida e intuitiva.
- Realiza pruebas de disparo en un entorno seguro antes de usar el rifle en situaciones de caza o competencia.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera segura.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de armas y sus componentes.
- No arrojes el producto en la basura convencional; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o más información sobre el producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un distribuidor autorizado en tu área.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas pautas y disfruta de tu experiencia de tiro con el Kit de Zapata del Gatillo Ruger 10/22 Calvin Elite.

Guide de sécurité pour le Kit de Gâchette RUGER 1022CE

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur l'utilisation sûre et responsable du Kit de Gâchette RUGER 1022CE. En suivant ces instructions, tu peux garantir une expérience de tir optimale tout en respectant les normes de sécurité établies par la réglementation générale sur la sécurité des produits de l'UE (GPSR).

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement par des personnes ayant une connaissance de base des armes à feu.
- Toujours manipuler les armes à feu avec précaution et respecter les règles de sécurité en matière d'armement.
- Vérifie régulièrement l'état de ton équipement pour éviter les accidents.
- Ne laisse jamais un produit non surveillé à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informetoi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne modifie pas le Kit de Gâchette sans avoir une compréhension approfondie des conséquences.
- Toujours vérifier que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le Kit de Gâchette.
- Utilise des lunettes de protection lors de l'installation et de l'utilisation du produit.
- Sois conscient de la pression de détente, qui est réglée entre 1,5 et 2 lbs, pour éviter un tir accidentel.
- Ne pointe jamais l'arme vers soi-même ou autrui, même lors de l'installation.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retire les goupilles d'action d'origine de la carabine RUGER 10/22.
- Dépose le Kit de Gâchette RUGER 1022CE dans le logement prévu.
- Remplace les goupilles d'action pour sécuriser le kit en place.
- Vérifie que tout est correctement installé avant de procéder à l'utilisation.

3. Utilisation :

- Prends en main l'arme en respectant les règles de sécurité.
- Utilise la détente avec un mouvement fluide et contrôlé.
- Sois attentif à la fonctionnalité de la détente et à tout signe de dysfonctionnement.

Instructions d'élimination

- Ne jette pas le produit à la poubelle sans l'avoir démonté et recyclé conformément aux réglementations locales.
- Consulte les instructions de recyclage pour les matériaux métalliques et plastiques.

- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contactez un centre de recyclage agréé pour une élimination appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, assurez-vous de contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires.

Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Trigger Regolabile RUGER 1022CE

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Trigger Regolabile RUGER 1022CE. Questo prodotto è progettato per migliorare la precisione della tua carabina rimfire Ruger 10/22. È fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il tuo fucile sia scarico prima di installare o manipolare il trigger.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi quando maneggi il tuo fucile.
- Non puntare mai il fucile verso persone o animali.
- Assicurati che il fucile sia in buone condizioni di funzionamento prima di ogni utilizzo.
- Non modificare il kit di trigger in alcun modo.
- Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che il fucile sia scarico e privo di munizioni.
- Rimuovi eventuali accessori che potrebbero ostacolare l'installazione.

2. Installazione del Kit di Trigger

- Rimuovi i pin di azione del fucile.
- Posiziona il Kit di Trigger Regolabile RUGER 1022CE nel vano trigger del fucile.
- Fissa il kit utilizzando i pin di azione originali, assicurandoti che sia ben bloccato.
- Verifica che il trigger si muova liberamente e senza ostacoli.

3. Verifica della Funzionalità

- Esegui un controllo di sicurezza per assicurarti che il trigger funzioni correttamente.
- Effettua un test di attivazione del trigger in un ambiente sicuro e controllato.

4. Utilizzo del Fucile

- Segui sempre le procedure di sicurezza quando utilizzi il tuo fucile.
- Verifica regolarmente il funzionamento del trigger e la presenza di eventuali segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di materiali metallici e componenti di armi.
- Non abbandonare il prodotto in luoghi non autorizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o assistenza riguardante il Kit di Trigger Regolabile RUGER 1022CE, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo Kit di Trigger Regolabile RUGER 1022CE.

Bruksanvisning for RUGER 1022CE Trigger ADJUSTABLE TRIGGERS SHOE RUGER 1022 BLACK HOUSING, RED SHOE KIT

Introduksjon

Takk for at du har valgt Timney Triggers Ruger 10/22® Calvin Elite Trigger Shoe Kit. Dette produktet er designet for å forbedre presisjonen på din rimfire rifle. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EUs Safety Gateplattform.
- Hvis du er usikker på hvordan du bruker produktet, ta kontakt med en kvalifisert fagperson.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du håndterer våpen.
- Kontroller at våpenet er tømt før installasjon eller vedlikehold.
- Unngå å bruke produktet hvis du oppdager synlige skader eller slitasje.
- Bruk aldri produktet med modifikasjoner som ikke er godkjent av produsenten.
- Vær oppmerksom på at en feil installasjon kan føre til uventet avfiring eller andre farer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er tømt og avfyringsmekanismen er i sikkerhetsmodus.
- Samle nødvendige verktøy for installasjon, inkludert passende skrutrekker og tang.

2. Installasjon:

- Fjern den eksisterende avtrekkeren fra våpenet ved å følge produsentens instruksjoner.
- Plasser Timney Triggers Ruger 10/22® Calvin Elite Trigger Shoe Kit i våpenets avtrekkerhus.
- Fest enheten ved hjelp av fabrikkens aksjonspinner. Ingen tilpasning eller gunsmithing er nødvendig.
- Kontroller at all montering er sikker før du fortsetter.

3. Bruk:

- Test avtrekkeren for å sikre at den fungerer som forventet. Det skal være en klar og forutsigbar avtrekkvekt mellom 1.5 og 2 lbs.
- Bruk den utvidede magasinutløseren for rask og intuitiv betjening med én finger.

Avfallsinstruksjoner

- Sørg for at produktet ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Følg lokale retningslinjer for resirkulering av metall og elektroniske komponenter.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om sikker avhending av våpenrelaterte produkter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet, installasjon eller bruk av dette produktet, vennligst ta kontakt med en kvalifisert fagperson eller besøk produsentens nettside for mer informasjon.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Spustów RUGER 1022CE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zestawu Spustów RUGER 1022CE. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z tego produktu będzie bezpieczne i przyjemne. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj zestawu spustów tylko w połączeniu z odpowiednimi modelami broni.
- Nie modyfikuj ani nie dokonuj zmian w produkcie, które nie są zatwierdzone przez producenta.
- Przed każdym użyciem upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Nie używaj zestawu spustów, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Zestawu Spustów:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i nie ma w niej amunicji.
- Zdejmij dotychczasowy spust, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Umieść nowy zestaw spustów w odpowiednim miejscu w broni.
- Zabezpiecz zestaw za pomocą fabrycznych pinów akcji.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Używaj zestawu spustów w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania broni.
- Regularnie sprawdzaj działanie spustu i innych elementów zestawu.

Instrukcje Utylizacji

- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji na temat bezpiecznej utylizacji produktów związanych z bronią.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są odpowiednio zniszczone, aby zapobiec ich nieautoryzowanemu użyciu.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania zestawu spustów RUGER 1022CE, skontaktuj

się z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym dealerem.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych.

RUGER 1022CE Trigger ADJUSTABLE TRIGGERS SHOE RUGER 1022 BLACK HOUSING, RED SHOE KIT Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER 1022CE Trigger ADJUSTABLE TRIGGERS SHOE RUGER 1022 BLACK HOUSING, RED SHOE KIT tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, sillä se voi aiheuttaa vaaroja.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siihen liittyy epäilyksiä turvallisuudesta tai toiminnasta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain tarkoituksenmukaisessa ympäristössä, joka on vapaa esteistä.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai tehdä muutoksia tuotteeseen ilman asiantuntevaa apua.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, tarvittaessa.
- Ole varovainen, kun käsittelet asennus ja käyttöohjeita; varmista, että ne ovat selkeät ja ymmärrettävät.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
- Poista vanha laukaisukoneisto huolellisesti.
- Aseta uusi Calvin Elite Trigger Shoe Kit paikoilleen ja varmista, että se on tiukasti kiinnitetty.
- Käytä tehdasasennettuja toimintapinssejä turvalliseen kiinnitykseen.
- Tarkista, että kaikki osat liikkuvat vapaasti ja oikein ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Varmista, että laukaisupaino on säädetty oikein (1.5 2 lbs).
- Käytä tuotetta vain, kun se on täysin asennettu ja tarkistettu.
- Harjoittele laukaisua turvallisessa ympäristössä ennen kenttäkäyttöä.
- Huolehdi, että kaikki käyttäjät tuntevat tuotteen toiminnot ja turvallisuusohjeet.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin; käytä erillistä keräystä vaarallisille materiaaleille.
- Varmista, että tuote on tyhjennetty kaikista mahdollisista vaarallisista osista ennen hävittämistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä asiantuntevaan henkilökuntaan tai tarkista valmistajan verkkosivut.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kaikessa käytössä. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan tuotteen käytön.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER 1022CE Trigger ADJUSTABLE TRIGGERS SHOE RUGER 1022 BLACK HOUSING, RED SHOE KIT

Introduktion

Tack för att du valt RUGER 1022CE Trigger ADJUSTABLE TRIGGERS SHOE. Denna produkt är utformad för att förbättra precisionen och prestandan hos din rimfirerifle. För att säkerställa säker användning och långvarig tillfredsställelse, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick före användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är säkert och avfyrat innan du installerar eller justerar triggarens komponenter.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd under installation och användning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under installation och justering.
- Kontrollera alltid att det inte finns några hinder i vapnets lopp innan du avfyrar.
- Undvik att använda produkten om den verkar skadad eller om delar saknas.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Se till att ditt RUGER 10/22® är avstängt och att magasinet är borttaget.
- Kontrollera att vapnet är tomt.

2. Installation av trigger kit:

- Ta bort de befintliga trigger och hammerkomponenterna enligt tillverkarens instruktioner.
- Placera Timney Triggers Ruger 10/22® Calvin Elite Trigger Shoe Kit i vapnet.
- Använd de befintliga factory action pins för att säkra enheten på plats. Ingen ytterligare passning eller gunsmithing krävs.
- Kontrollera att alla delar sitter ordentligt på plats innan du fortsätter.

3. Justering av trigger:

- Triggern är fabriksinställd för att ge en pull weight mellan 1.5 och 2 lbs.
- Testa triggern för att säkerställa att den fungerar smidigt och utan motstånd.

4. Användning av förlängd magasinrelease:

- Använd en finger för att snabbt och intuitivt släppa magasinet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra alla förpackningar och oanvända delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallkomponenter och elektroniska delar.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av RUGER 1022CE Trigger ADJUSTABLE TRIGGERS SHOE. Tack för att du bidrar till en säker användning av vapen.

Návod k bezpečnému používání spouště RUGER 1022CE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili sadu spouště RUGER 1022CE. Tento produkt byl navržen tak, aby zvýšil přesnost vašeho rimfire pušky. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, důrazně doporučujeme, abyste si přečetli tento návod a dodržovali v něm uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy důkladně prostudujte tento návod.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání zbraně dodržujte všechny platné zákony a předpisy.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vždy v bezpečném stavu, když s ní manipulujete.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně uzamčená.
- Při manipulaci se spouští a dalšími komponenty dodržujte maximální opatrnost.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka při testování zbraně.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- V případě jakýchkoli problémů s instalací nebo použitím se obraťte na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.

2. Instalace spouště:

- Otevřete pušku a odstraňte starou spoušť.
- Vložte novou spoušť RUGER 1022CE do pušky.
- Zajistěte spoušť pomocí výrobních akčních kolíků.
- Zkontrolujte, zda je spoušť správně usazena a funkční.

3. Testování:

- Po instalaci proveďte test, abyste se ujistili, že spoušť funguje správně.
- Zkontrolujte, zda je spoušť nastavena na čistou hmotnost tahu mezi 1,5 a 2 lbs.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte spoušť na opotřebení a čistěte ji podle potřeby.
- Nenechávejte spoušť vystavenou extrémním podmínkám.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Zajistěte, aby byly všechny součásti produktu zlikvidovány ekologicky a odpovědně.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo jeho použití se obraťte na místní odborníky nebo autorizované prodejce. Je důležité mít k dispozici odbornou pomoc pro zajištění bezpečnosti a správného fungování produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali spoušť RUGER 1022CE. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.