

RUGER 1022 Trigger Complete Assembly (Pull weight 2 3/4lb NOT adjustable) - RUGER 1022 BLACK HOUSING, BLACK SHOE

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

The Timney 10/22® Trigger sets a new benchmark for aftermarket trigger upgrades for the Ruger® 10/22® platform. Built as a complete action replacement, this trigger assembly features a one-piece housing CNC-machined from 6061-T6 aircraft-grade billet aluminum for exceptional strength and precision.

The trigger, sear, and hammer are wire-EDM cut from heat-treated steel to ensure outstanding durability, consistent engagement, and long-term reliability. Installation is fast and simple—just remove the two factory action pins and drop in the complete Timney trigger assembly.

NO IMAGE
AVAILABLE

Designed for maximum usability, the trigger includes a Timney-engineered extended magazine release that can be operated easily with a single finger, as well as a standard auto bolt release. Like all Timney triggers manufactured in the USA, each assembly is hand-assembled, calibrated, and tested to deliver a lifetime of dependable performance.

The trigger comes factory set at a crisp 2 lb pull weight with no creep, providing a clean, predictable break that enhances accuracy and shooting confidence.

Caractéristiques

- Nom: [RUGER 1022 BLACK HOUSING, BLACK SHOE](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: EU2016650
- N° fabr.: 1022-1C
- Poids du colis: 0.09kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 081950102228

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Assemblage de Déclenchement Complet RUGER 1022](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Assemblage de Déclenchement Complet RUGER 1022

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour l'assemblage de déclenchement complet RUGER 1022. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre carabine Ruger 10/22. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement selon les instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état de l'assemblage de déclenchement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informetoi sur les lois locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection lorsque tu manipules des armes à feu.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer l'assemblage de déclenchement.
- Ne modifie pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou sa fonctionnalité.
- Ne tente pas de régler le poids de traction, car il est fixé à 2 3/4 lb et n'est pas ajustable.
- Utilise le produit uniquement avec des munitions appropriées et dans un environnement sûr.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation:** Assuretoi que l'arme est déchargée. Retire les deux goupilles d'action d'origine en utilisant un outil approprié.
- Insertion:** Prends l'assemblage de déclenchement Timney et insèrèle dans le récepteur de la carabine.
- Fixation:** Replace les goupilles d'action pour sécuriser l'assemblage en place.
- Vérification:** Teste le déclencheur pour t'assurer qu'il fonctionne correctement avant d'utiliser l'arme.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifie que le mécanisme de déclenchement fonctionne sans problème.
- Prends le temps de t'habituer à la sensation du déclencheur pour améliorer ta précision.
- Si tu rencontres des problèmes, ne tente pas de réparer l'assemblage par toi-même, mais consulte un professionnel.

Instructions de Mise au Rebut

Lorsque tu souhaites te débarrasser de l'assemblage de déclenchement, suis ces étapes :

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseignetoi sur les règles locales concernant la mise au rebut des pièces d'armes à feu.
- Apporte le produit à un centre de recyclage approprié ou à un professionnel agréé pour son élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'assemblage de déclenchement RUGER 1022, il est recommandé de contacter le fabricant ou un professionnel de l'armement. Assuretoi de conserver le reçu d'achat pour toute référence future.

En suivant ces instructions et recommandations, tu peux profiter de ton assemblage de déclenchement RUGER 1022 en toute sécurité. Rappelletoi toujours que la sécurité est primordiale lorsque tu manipules des armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr